

5KSB1585



**KitchenAid**



<b>English</b> .....	5
<b>Deutsch</b> .....	21
<b>Français</b> .....	37
<b>Italiano</b> .....	53
<b>Nederlands</b> .....	69
<b>Español</b> .....	85
<b>Português</b> .....	101
<b>Ελληνικά</b> .....	117
<b>Svenska</b> .....	133
<b>Norsk</b> .....	149
<b>Suomi</b> .....	165
<b>Dansk</b> .....	181
<b>Íslenska</b> .....	197
<b>Русский</b> .....	213
<b>Polski</b> .....	229
<b>Český</b> .....	245
<b>العربية</b> .....	261



## TABLE OF CONTENTS

### **BLENDER SAFETY**

Important safeguards .....	6
Electrical requirements .....	8
Electrical equipment waste disposal .....	8

<b>PARTS AND FEATURES.....</b>	9
--------------------------------	---

### **ASSEMBLING THE BLENDER**

Preparing the Blender .....	10
-----------------------------	----

### **OPERATING THE BLENDER**

Using the Blender .....	11
Using the Hot Foods function .....	12
Using the Crush Ice function .....	13
Using the Pulse function .....	14
Using the Blender pitcher ingredient cup and Soft Start blending feature .....	15
Speed control guide.....	15

### **TIPS FOR GREAT RESULTS**

Quick tips .....	16
How to... .....	16

### **CARE AND CLEANING**

Cleaning the Blender .....	17
----------------------------	----

### **TROUBLESHOOTING .....**

### **WARRANTY AND SERVICE .....**

### Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

**DANGER**

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

**WARNING**

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

**When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:**

1. Read all instructions.
2. To protect against risk of electrical shock, do not put Blender in water or other liquid.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

## **BLENDER SAFETY**

English

- 5.** Avoid contact with moving parts.
- 6.** Do not operate the Blender with a damaged cord or plug or after appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- 7.** Do not use outdoors.
- 8.** Do not let cord hang over edge of table or counter.
- 9.** Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the Blender. A scraper may be used but must be used only when the Blender is not running.
- 10.** Blades are sharp. Care should be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the pitcher and during cleaning.
- 11.** Always operate Blender with cover in place.
- 12.** The use of attachments not recommended by KitchenAid may cause a risk of injury to persons.
- 13.** Always operate Blender with cover securely in place and be sure to use only the Hot Foods function when blending hot foods. Be careful if hot liquid is poured into the blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
- 14.** Flashing light indicates ready to operate — avoid any contact with blades or moveable parts.
- 15.** This product is designed for household use only.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# BLENDER SAFETY

## Electrical requirements

### WARNING



#### Electrical Shock Hazard

**Plug into a grounded outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these  
instructions can result in death,  
fire, or electrical shock.**

Wattage: 550 Watts

Voltage: 220-240 Volts

Frequency: 50/60 Hz

**NOTE:** If the plug does not fit in the outlet, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way. Do not use an adapter.

Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance.

## Electrical equipment waste disposal

### Disposal of packing material

The packing material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol . The various parts of the packing must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.




- The symbol on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

### Scrapping the product

- This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
- By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human

## PARTS AND FEATURES




# ASSEMBLING THE BLENDER


## Preparing the Blender for use

### Before First Use


Before using your Blender for the first time, wipe Blender base with a warm damp cloth, then wipe clean with a damp cloth. Dry with a soft cloth. Wash pitcher, lid, and ingredient cup in warm, sudsy water (see "Care and Cleaning" section). Rinse parts and wipe dry.




- 1** Align the pitcher tabs with the slots on the base. The pitcher handle may be on the right or left side of the blender base.



- 2** Rotate pitcher clockwise, approximately 1/8 turn until pitcher clicks into place.



- 3** Adjust the length of the Blender power cord.



- 4** Securely attach lid to pitcher, making sure the handle on the lid aligns with the handle on the pitcher, as shown.

**NOTE:** When properly positioned, pitcher will rest completely on Blender base. If not, repeat steps 1 and 2.

### WARNING



#### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded outlet.


Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.


Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

# ASSEMBLING THE BLENDER



- 5** Before using the Blender, plug into a grounded outlet, and press POWER (). The Power indicator light will flash when ready.



- 6** Before removing the pitcher from the base, always press POWER () to stop the flashing lights and unplug the power cord.

## OPERATING THE BLENDER


### Using the Blender

#### Before Use


While the Blender Power indicator light or the PULSE mode indicator light is on:

- Do not interfere with blade movement.
- Do not remove pitcher lid.


Before operating the Blender, make sure the pitcher is properly locked onto the Blender base.



The Blender has four speeds: CHOP (), MIX (), PUREE (), and LIQUEFY (). It also features 3 special functions: HOT FOODS () CRUSH ICE () and PULSE () mode.




- 1** Put ingredients in pitcher and firmly secure lid around the entire opening of the pitcher.




- 2** Press POWER (). The Power indicator light will flash when ready. Then press desired speed button for continuous operation at that speed. The white indicator light by the selected speed will stay lit. You may change settings without stopping by pressing a new speed button.

# OPERATING THE BLENDER




- 3** When finished, press POWER ( ) to stop the Blender, then press POWER ( ) a second time to turn off. Unplug Blender before removing the pitcher.

**NOTE:** The Blender will operate only when pressing the POWER ( ) button (Power LED will flash) before selecting the desired speed.




- 4** To remove the lid, first use the loop on the back of the lid to lift the lid and break the seal.




- 5** Then lift the lid from the side to remove completely from the pitcher.

## Using the Hot Foods function

**IMPORTANT:** If blending hot foods or liquids – such as soups or sauces – be sure that the lid is securely in place and use only the HOT FOODS ( ) function.




- 1** Before operating the Blender, make sure the pitcher is properly positioned on the base.




- 2** Put ingredients into the pitcher, and securely attach lid to pitcher, making sure the handle on the lid aligns with the handle on the pitcher, as shown.

# OPERATING THE BLENDER




**3** Press POWER (⊕), then press the HOT FOODS (☕) button. The indicator light above the Hot Foods button will light up. The Hot Foods feature starts at a low speed and slowly ramps up to higher speeds over 90 seconds to avoid splashing of hot liquids.




**4** When the Hot Foods function is finished, the Blender will stop. Press the POWER (⊕) button to turn off. Unplug Blender before removing the pitcher.

## Using the Crush Ice function


Your Blender offers a CRUSH ICE (氷\*) function. When selected, the Blender will automatically pulse for 30 seconds at staggered intervals at the optimal speed for crushing ice or other ingredients.




**1** Before operating the Blender, make sure the pitcher is properly positioned on the base.



**2** Put ingredients into the pitcher and firmly place lid. Use up to 1/2 tray of cubed ice.



**3** Press POWER (⊕), then press CRUSH ICE (氷\*). The CRUSH ICE function is a timed function.




**4** When the timed function is finished, the Blender will stop. Press POWER (⊕) to turn off. Unplug Blender before removing the pitcher.

**TIP:** Process up to 1/2 standard ice cube tray or 6 to 7 standard ice cubes at a time. Occasional stirring with a spatula will be helpful only when Blender is off. The CRUSH ICE (氷\*) feature has been optimized to crush and chop ice without adding any liquid ingredients.


# OPERATING THE BLENDER

## Using the Pulse function

Your Blender offers a PULSE ( ) function, which allows a “Pulse-at-any-speed” feature.




- 1** Before operating the Blender, make sure the pitcher is properly positioned on the base.




- 2** Put ingredients into the pitcher and firmly place lid.


**NOTE:** PULSE mode will not work with the HOT FOODS ( ) or CRUSH ICE ( ) modes.



- 3** Press POWER ( ), then press PULSE ( ). The indicator lights above the Pulse button and all four speeds will blink to indicate that all four speeds are in the PULSE ( ) mode.



- 4** Press and hold a speed button for the desired length of time. Both the speed button and PULSE mode indicators will stay lit when pulsing. Blending will stop when Pulse button is released and the Pulse indicator will resume blinking. To pulse again at another speed, just press and hold the desired speed button.



- 5** When finished, press POWER ( ) to turn off. Unplug Blender before removing the pitcher.

# OPERATING THE BLENDER

## Using the Blender pitcher ingredient cup and Soft Start blending feature

- The Blender pitcher ingredient cup can be used to measure and add ingredients. Remove cup and add ingredients at CHOP or MIX speeds. When operating at higher speeds with a full pitcher or with hot contents, stop the Blender and then add ingredients.

**IMPORTANT:** If blending hot foods or liquids, be sure that the lid is securely in place and use only the HOT FOODS () function.

- The Soft Start blending feature automatically starts the Blender at a lower speed to draw ingredients into the blades, then quickly increases to the selected speed for optimal performance. The Soft Start blending feature only works when a speed is selected and does not work with the PULSE () mode or CRUSH ICE () features.

## Speed control guide

Speed	Item			
 HOT FOODS	Soup Hot sauces (gravy, white sauce) Hot Drinks			
 CHOP	Chopped fruits Chopped vegetables	Meat salad for sandwich filling	Pesto Dips Cold fruit or vegetable sauce	Savory crumb topping Sweet crumb topping
 MIX	Fruit juice from frozen concentrate Salad dressing	Gravy	Pancake batter Waffle batter	Smooth ricotta or cottage cheese
 PUREE	Oatmeal	Pureed fruit/Baby food Pureed meat/Baby food meat Pureed vegetables/Baby food vegetables		
 LIQUIFY	Blended ice drink Frozen yogurt-based drink Fruit-based drink (thin) Ice milk-based drink Sherbet-based drink	Fluffy gelatin for pie/desserts Cheesecake Mousse	Grated hard cheese	
 CRUSH ICE	Crushed Ice	Finely chopped fresh fruits Finely chopped fresh vegetables	Frozen chopped fruit (defrost slightly until it can be probed with a knife tip)	
 PULSE	Chopped fruits Chopped vegetables	Meat salad for sandwich filling	Savory crumb topping Sweet crumb topping	

# TIPS FOR GREAT RESULTS

## Quick tips

- If you're making beverages using ice, start with CRUSH ICE (✿✿), then finish with LIQUIFY (✿) in order to produce a smoother texture.
- Ice directly from the freezer will crush better than partially melted ice for snow.
- Smaller ice cubes can be chopped or crushed faster than large ones.
- For many ingredient mixtures, start the blending process at CHOP (▲) to thoroughly combine the ingredients. Then increase to a higher speed, as desired.
- If desired, remove center ingredient cup of pitcher lid to add liquids or ice cubes while the Blender is operating at CHOP (▲), or MIX (ʃ) speeds.
- Stop the Blender before using utensils in the pitcher. Use a rubber spatula to mix ingredients only when the Blender is off. Never use any utensil, including spatulas, in the pitcher while the motor is running.

## How to...

**Dissolve flavored gelatin:** Pour boiling water into the pitcher; add gelatin. Blend on HOT FOODS (✿) until gelatin is dissolved, about 10 to 30 seconds. Add other ingredients.

**Make cookie, cracker, or bread crumbs:** Break cookies, crackers, or bread into pieces about 4 cm in diameter. Place in pitcher. In PULSE (Pulse) mode, cover and pulse a few times, about 3 seconds each time, until reaching desired consistency.

**Make finer crumbs for pie and dessert crusts:** Break cookies, crackers, or bread into pieces about 4 cm in diameter and place in the pitcher. In PULSE (Pulse) mode, cover and pulse a few times until reaching desired consistency, about 20 to 30 seconds.

**Chop fruits and vegetables:** Put 2 cups (475 mL) of fruit or vegetable chunks in pitcher. In PULSE (Pulse) mode, cover and blend at LIQUIFY (✿) pulsing a few times, about 2 to 3 seconds each time, until reaching desired consistency.

**Puree fruits:** Place 2 cups (475 mL) canned or cooked fruit in pitcher. Add 2 to 4 tablespoons (30 to 60 mL) fruit juice or water per cup (240 mL) of fruit. Cover and blend at PUREE (→) about 5 to 10 seconds.

**Puree vegetables:** Place 2 cups (475 mL) canned or cooked vegetables in pitcher. Add 2 to 4 tablespoons (30 to 60 mL) broth, water, or milk per cup (240 mL) of vegetables. Cover and blend at PUREE (→) about 10 to 20 seconds.

**Puree meats:** Place cooked, cubed, tender meat in pitcher. Add 3 to 4 tablespoons (45 to 60 mL) broth, water, or milk per cup (240 mL) of meat. Cover and blend on CHOP (▲) 10 seconds. Stop the Blender and scrape sides of pitcher. Cover and blend on PUREE (→) 10 to 20 seconds longer.

**Take lumps out of gravy:** If sauce or gravy becomes lumpy, place in the pitcher. Cover and blend at MIX (ʃ) until smooth, about 5 to 10 seconds.

**Combine flour and liquid for thickening:** Place flour and liquid in pitcher. Cover and blend at MIX (ʃ) until smooth, about 5 to 10 seconds.

**Prepare white sauce:** Place milk, flour, and salt, if desired, in pitcher. Cover, and blend at MIX (ʃ) until well-mixed, about 5 to 10 seconds. Pour into saucepan and cook as usual.

**Make smoothies:** Place liquids and frozen ingredients in pitcher first, then add other ingredients on top. Cover and blend on CRUSH ICE (✿✿) for 10 to 15 seconds, then LIQUIFY (✿) for 10 to 15 seconds, as desired.

# TIPS FOR GREAT RESULTS

**Prepare pancake or waffle batter from mix:** Place mix and other ingredients in pitcher. Cover and blend at MIX ( ) until well-mixed, 10 to 20 seconds. Stop the Blender and scrape sides of the pitcher as needed.

**Grate cheese:** Cut very cold cheese into 1.5 cm cubes. Place up to 1/2 cup (120 mL) cheese in the pitcher. Cover, and blend at LIQUIFY ( ) about 5 to 10 seconds. For hard cheeses, such as Parmesan, bring to room temperature then blend at LIQUIFY ( ) for 10 to 15 seconds.


English

## CARE AND CLEANING

### Cleaning the Blender

The Blender pitcher can be easily cleaned while still attached to the base, or individually.


- Clean the Blender thoroughly after every use.
- Do not immerse the Blender base or cord in water.
- Do not use abrasive cleansers or scouring pads.



**1 To clean the Blender base, control band, cord, lid, and ingredient cup:** Unplug the Blender before cleaning. Wipe with a warm, damp cloth; wipe clean with a damp cloth, and dry with a soft cloth.



**2 To clean the pitcher while attached to the base:** With the pitcher off of the base, fill half full with warm (not hot) water, and add 1 or 2 drops of dishwashing liquid. Put the lid on the pitcher and attach the pitcher to the base, press the STIR speed setting, and run the Blender for 5 to 10 seconds. Remove the pitcher and rinse with warm water.




**3 To clean pitcher individually:** Wash pitcher in dishwasher flipped upside down. Or handwash with soapy water, rinse, and wipe dry.

**IMPORTANT:** Hand wash the lid and ingredient cup for best results.

# TROUBLESHOOTING


**IMPORTANT:** The Blender will not operate at any speed unless the POWER (P) button is pressed first.

## Blender does not operate when a setting is selected




No indicator lights are lit.

Check to see if the Blender is plugged into a grounded outlet. If it is, press POWER (P); then unplug the Blender. Plug it back in to the same outlet, and Press POWER (P). If the Blender still does not work, check the fuse or circuit breaker on the electrical circuit the Blender is connected to and make sure the circuit is closed.



All indicator lights are flashing at the same time.


If the Blender is plugged in, but nothing happens when POWER (P) is pressed, and all indicator lights are flashing, the motor rotor may be locked. Press POWER (P); then unplug the Blender. Plug it back in; then press POWER (P) and select the desired speed.



One indicator light is flashing alternately.


If the Blender is plugged in, but will not start and one light is flashing alternately from all the other indicator lights, the Blender may have a stuck key. Press POWER (P) to turn off the Blender; then unplug the Blender. Plug the Blender back in and press POWER (P) to turn back on to reset the stuck key.

## Blender stops while blending



All indicator lights are flashing at the same time.

The Blender may be overloaded. If the Blender becomes overloaded when blending heavy ingredients, it will automatically shut off to avoid damage to the motor. Press POWER (P) to reset the Blender and unplug the power cord. Remove the pitcher assembly from the base and divide contents into smaller batches. Adding liquid to the pitcher may also reduce the load on the Blender.



All indicator lights are flashing alternately.

The Blender may be jammed. If it is jammed, the Blender will stop running to avoid damage to the motor. Press POWER (P) to reset the Blender and unplug the power cord. Remove the pitcher assembly from the base and, with a scraper, free the blades by breaking-up or removing the contents at the bottom of the pitcher.

If the problem cannot be fixed with the steps provided in this section, contact an authorized service center (see "Warranty and service" section).

# WARRANTY AND SERVICE

## KitchenAid Blender warranty

Length of Warranty:	KitchenAid Will Pay For:	KitchenAid Will Not Pay For:
Europe, Middle East and Africa: For model 5KSB1585: Two years full warranty from date of purchase.	The replacement parts and repair labor costs to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by an Authorized KitchenAid Service Center.	A. Repairs when Blender is used for operations other than normal household food preparation. B. Damage resulting from accident, alterations, misuse, abuse, or installation/operation not in accordance with local electrical codes.

**KITCHENAID DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR INDIRECT DAMAGES.**

## Customer service

### In U.K. and Ireland:

For any questions, or to find the nearest KitchenAid Authorized Service Center, please find our contact details below.

**NOTE:** All service should be handled locally by an Authorized KitchenAid Service Center.

#### Contact number for U.K. and Northern Ireland:

Tollfree number 0800 988 1266 (calls from mobile phones are charged standard network rate) or call 0194 260 5504.

#### Contact number for Ireland:

Tollfree number +44 (0) 20 8616 5148

#### E-mail contact for U.K. and Ireland:

Go to [www.kitchenaid.co.uk](http://www.kitchenaid.co.uk), and click on the link "Contact Us" at the bottom of the page.

#### Address for U.K. and Ireland:

KitchenAid Europa, Inc.  
PO BOX 19  
B-2018 ANTWERP 11  
BELGIUM

### In other countries:

For all product related questions and after sales matters, please contact your dealer to obtain the name of the nearest Authorized KitchenAid Service/Customer Center.

**For more information, visit our website at:**

[www.KitchenAid.co.uk](http://www.KitchenAid.co.uk)  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)



## INHALTSVERZEICHNIS

### SICHERHEITSHINWEISE ZUM BLENDER/STANDMIXER

Wichtige Sicherheitshinweise .....	22
Elektrische Anforderungen.....	24
Entsorgung von Elektrogeräten.....	24

### TEILE UND MERKMALE.....

Zusammenbauen des Blenders/Standmixers.....	26
---	----

### BEDIENEN DES BLENDERS/STANDMIXERS

Verwenden des Blenders/Standmixers .....	27
Verwenden der Funktion für heiße Speisen .....	28
Verwenden der Funktion zum Zerkleinern von Eis.....	29
Verwenden der Impuls-Funktion.....	30
Verwenden des Zutateneinsatzes im Mixerkrug sowie des Sanftanlaufs.....	31
Auswählen der richtigen Geschwindigkeit .....	31

### TIPPS FÜR TOLLE ERGEBNISSE

Kurztipps .....	32
Hilfreiche Tipps.....	32

### PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen des Blenders/Standmixers.....	33
--	----

### PROBLEMBEHEBUNG.....

### GARANTIE UND KUNDENDIENST .....

# SICHERHEITSHINWEISE ZUM BLENDER/STANDMIXER

## Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer Wichtigkeit.

Im vorliegenden Handbuch und an Ihrem Gerät sind zahlreiche Sicherheitshinweise zu finden. Lesen und beachten Sie bitte immer alle diese Sicherheitshinweise.

Dies ist das Warnzeichen.

Dieses Zeichen weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zum Tode oder zu Verletzungen führen können.

Alle Sicherheitshinweise stehen nach diesem Zeichen oder dem Wort „GEFAHR“ oder „WARNUNG“. Diese Worte bedeuten:

**! GEFÄHR**

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht unmittelbar beachten.

**! WARNUNG**

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen die Art der Gefahr und geben Hinweise, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können, aber sie informieren Sie auch über die Folgen, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:**

1. Lesen Sie alle Instruktionen.
2. Zur Vermeidung eines Stromschlags stellen Sie den Blender/Standmixer niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, aber auch von unerfahrenen und unwissenden Personen verwendet werden, sofern diese das Gerät unter Aufsicht verwenden oder von einer anderen Person über die sichere Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht reinigen und pflegen.
4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und bevor Sie Teile anbringen, abnehmen oder das Gerät reinigen.
5. Vermeiden Sie es, mit beweglichen Teilen in Kontakt zu kommen.

6. Betreiben Sie den Blender/Standmixer nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, nachdem das Gerät Fehlfunktionen hatte, es fallen gelassen oder auf andere Art beschädigt wurde. Übergeben Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Neueinstellung an das nächstgelegene autorisierte Wartungszentrum.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
8. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante oder die Kante von Anrichten hängen.
9. Fassen Sie beim Mixen nicht mit den Händen oder Hilfsmitteln in den Behälter, da es ansonsten zu Körperverletzungen oder Geräteschäden kommen könnte. Sie können einen Schaber verwenden, aber nur, wenn der Blender/Standmixer nicht in Betrieb ist.
10. Die Messer sind scharf. Seien Sie beim Anfassen der scharfen Messer und Schneiden sowie beim Entleeren der Krug und während der Reinigung besonders vorsichtig.
11. Betreiben Sie den Blender/Standmixer nur mit sicher befestigter Abdeckung.
12. Die Benutzung von Zusatzteilen, die nicht von KitchenAid empfohlen wurden, kann Risiken für Körperverletzungen bergen.
13. Betreiben Sie den Blender/Standmixer stets mit korrekt aufgesetztem Deckel. Verwenden Sie beim Verarbeiten heißer Zutaten stets die Funktion für heiße Speisen. Beachten Sie beim Eingießen heißer Flüssigkeiten in den Blender/Standmixer, dass diese plötzlich herausspritzen können.
14. Wenn das Gerät betriebsbereit ist, blinkt die Anzeige. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den Messern oder sich bewegenden Teilen.
15. **Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.**

**HEBEN SIE DIESE  
ANLEITUNG GUT AUF**

# SICHERHEITSHINWEISE ZUM BLENDER/STANDMIXER

## Elektrische Anforderungen

### ! WARNUNG



#### Stromschlaggefahr

- Schukostecker benutzen.**
- Erdungskontakt nicht beseitigen.**
- Keinen Adapter benutzen.**
- Kein Verlängerungskabel benutzen.**
- Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.**

Leistung: 550 Watt

Spannung: 220–240 Volt

Frequenz: 50/60 Hertz

**HINWEIS:** Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Ein Steckertausch sollte nur von einem Fachmann vorgenommen werden. Keine Adapter verwenden.

Kein Verlängerungskabel benutzen. Falls das Netzkabel zu kurz ist, lassen Sie von einem Fachmann eine zusätzliche Steckdose in der Nähe des Aufstellortes des Gerätes einbauen.

## Entsorgung von Elektrogeräten

### Entsorgen des Verpackungsmaterials

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und mit dem Recycling-Symbol versehen. Die verschiedenen Komponenten der Verpackung müssen daher verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden.

gesonderten Abfallsammlung zuführen. Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät durch unsachgemäße Entsorgung negative Folgen haben.



- Das Symbol am Produkt oder der beiliegenden Anleitung bedeutet, dass es nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer zuständigen Sammelstelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden muss.

Einzelheiten zu Behandlung, Verwertung und Recycling des Produktes erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Abfallunternehmen oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.


### Entsorgen des Produkts am Ende seiner Lebensdauer

- In Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Markierung versehen.

- Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer

# TEILE UND MERKMALE

Deutsch




# MONTIEREN DES BLENDERS/STANDMIXERS

## Zusammenbauen des Blenders/Standmixers

### Vor dem ersten Verwenden


Waschen Sie den Blender/Standmixer mit einem warmen, feuchten Lappen ab und wischen Sie ihn dann mit einem feuchten Tuch sauber, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch zum Abtrocknen. Reinigen Sie Behälter, Deckel und Zutateneinsatz in warmem, seifigem Wasser (siehe „Pflege und Reinigung“). Spülen Sie alle Teile mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend.



- 1 Richten Sie die Nasen des Behälters an den Kerben der Basis aus. Der Behältergriff kann entweder nach links oder rechts zeigen.



- 2 Drehen Sie den Behälter im Uhrzeigersinn etwa um eine Achteldrehung, bis er hörbar einrastet.



- 3 Passen Sie die Länge des Netzkabels für den Blender/Standmixer an.



- 4 Setzen Sie den Deckel fest auf den Behälter; achten Sie darauf, dass der Griff am Deckel wie abgebildet auf den Behältergriff zeigt.

**HINWEIS:** Bei korrekter Ausrichtung liegt der Behälter vollständig auf der Basis des Blenders/Standmixers auf. Falls dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

## ! WARNUNG



### Stromschlaggefahr

Schukostecker benutzen.


Erdungskontakt nicht beseitigen.

Keinen Adapter benutzen.


Kein Verlängerungskabel benutzen.

Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.

# MONTIEREN DES BLENDERS/STANDMIXERS



- 5** Der Blender/Standmixer muss mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden; schalten Sie ihn über die Ein/Aus-Taste ( ) ein. Die Betriebsanzeige blinkt, sobald das Gerät bereit ist.



- 6** Drücken Sie stets die Ein/Aus-Taste ( ), (Anzeigen blinken nicht mehr) und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Behälter von der Basis entfernen.

## BEDIENEN DES BLENDERS/STANDMIXERS


### Verwenden des Blenders/Standmixers

#### Vor dem Verwenden


Beachten Sie folgende Hinweise, wenn der Blender/Standmixer eingeschaltet ist oder die Anzeige für den IMPULS-Modus blinkt:

- Behindern Sie die Klinge nicht (zum Beispiel durch Hineingreifen oder Anhalten).
- Lassen Sie den Behälterdeckel geschlossen.


Achten Sie vor dem Mixen darauf, dass der Behälter richtig auf die Basis aufgesetzt wurde und verriegelt ist.



Der Blender/Standmixer verfügt über vier Geschwindigkeitsstufen: HACKEN ( ), MIXEN ( ), PÜRIEREN ( ) und VERFLÜSSIGEN ( ). Außerdem werden drei spezielle Funktionen unterstützt: HEISSE SPEISEN ( ), ZERKLEINERN VON EIS ( ) und IMPULS ( ).




- 1** Geben Sie die Zutaten in den Behälter und setzen Sie den Deckel fest auf. Drücken Sie ihn entlang der Oberkante des Behälters fest an.



- 2** Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ( ). Die Betriebsanzeige blinkt, sobald das Gerät bereit ist. Drücken Sie anschließend die Taste für die gewünschte Geschwindigkeit, um den Mixvorgang zu starten. Die weiße Anzeige neben der gewählten Geschwindigkeit leuchtet auf. Sie können eine andere Geschwindigkeitsstufe durch Drücken der entsprechenden Taste wählen, ohne zuvor den Vorgang anzuhalten.

# BEDIENEN DES BLENDERS/STANDMIXERS



- 3** Drücken Sie abschließend die Ein/Aus-Taste (⊕), um den Blender/Standmixer anzuhalten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (⊕) ein zweites Mal, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Behälter vom Blender/Standmixer nehmen.

**HINWEIS:** Der Blender/Standmixer funktioniert nur, wenn die Ein/Aus-Taste (⊕), (Betriebs-LED blinkt) gedrückt wurde, bevor die gewünschte Geschwindigkeitsstufe gewählt wird.



- 4** Zum Abnehmen des Deckels müssen Sie zuerst den Griffansatz an der Rückseite anheben, um die Dichtung zu öffnen.




- 5** Heben Sie den Deckel dann seitlich an, um ihn komplett vom Behälter abzunehmen.

## Verwenden der Funktion für heiße Speisen

**WICHTIG:** Vergewissern Sie sich vor dem Vermengen heißer Zutaten oder Flüssigkeiten – wie Suppen oder Soßen –, dass der Deckel sicher sitzt. Verwenden Sie dabei ausschließlich die Funktion für HEISSE SPEISEN (🔥).




- 1** Achten Sie vor dem Mixen darauf, dass der Behälter richtig auf die Basis aufgesetzt wurde.




- 2** Geben Sie die Zutaten in den Behälter, setzen Sie den Deckel fest auf; achten Sie darauf, dass der Griff am Deckel wie abgebildet auf den Behältergriff zeigt.

# BEDIENEN DES BLENDERS/STANDMIXERS




- 3** Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (⊕) gefolgt von der Taste für HEISSE SPEISEN (↑). Die Anzeige über der Taste für heiße Speisen leuchtet auf. Die Funktion für heiße Speisen beginnt mit geringer Geschwindigkeit und erhöht diese über einen Zeitraum von 90 Sekunden, damit keine heiße Flüssigkeit herauspritzt.




- 4** Nach Ablauf der Funktion für heiße Speisen hält der Blender/Standmixer an. Drücken Sie zum Ausschalten die Ein/Aus-Taste (⊕). Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Behälter vom Blender/Standmixer nehmen.

## Verwenden der Funktion zum Zerkleinern von Eis


Ihr Blender/Standmixer verfügt über eine Funktion zum ZERKLEINERN VON EIS (⊗). Ist diese Funktion gewählt, läuft die Klinge 30 Sekunden lang immer wieder kurzzeitig mit der optimalen Geschwindigkeit zum Zerkleinern von Eis und anderen Zutaten an.




- 1** Achten Sie vor dem Mixen darauf, dass der Behälter richtig auf die Basis aufgesetzt wurde.



- 2** Füllen Sie die Zutaten in den Behälter und verschließen Sie ihn sorgfältig mit dem Deckel. Sie können die Hälfte der Eiswürfel aus einem Eiswürfelbehälter gleichzeitig zerkleinern.



- 3** Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (⊕) und anschließend ZERKLEINERN VON EIS (⊗). Die Dauer für das ZERKLEINERN VON EIS ist fest voreingestellt.




- 4** Nach Ablauf der Dauer hält der Blender/Standmixer an. Drücken Sie zum Ausschalten die Ein/Aus-Taste (⊕). Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Behälter vom Blender/Standmixer nehmen.

**TIPP:** Eis kann in Mengen eines normalen Eiswürfelbehälters (etwa 6 bis 7 normale Eiswürfel) gleichzeitig verarbeitet werden. Sie können den Vorgang beschleunigen, indem Sie das Eis bei ausgeschaltetem Motor hin und wieder rühren. Die Funktion zum ZERKLEINERN VON EIS (⊗) wurde so entwickelt, dass Sie Eis ohne Hinzufügen von Flüssigkeiten zerhacken und zerkleinern können.


# BEDIENEN DES BLENDERS/STANDMIXERS

## Verwenden der Impuls-Funktion

Ihr Blender/Standmixer verfügt über eine IMPULS-Funktion (  ), die auf jeder Geschwindigkeitsstufe eingesetzt werden kann.




- 1** Achten Sie vor dem Mixen darauf, dass der Behälter richtig auf die Basis aufgesetzt wurde.



- 2** Füllen Sie die Zutaten in den Behälter und verschließen Sie ihn sorgfältig mit dem Deckel.


**HINWEIS:** Der IMPULSMODUS kann nicht zeitgleich mit der Funktion für HEISSE SPEISEN (  ) oder der Funktion zum ZERKLEINERN VON EIS (  ) eingesetzt werden.



- 3** Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (  ) und anschließend IMPULS (  ). Die Anzeige über der Impuls-Taste und den vier Tasten für die Geschwindigkeitsstufen beginnt zu blinken, da nun für alle vier Stufen der IMPULSMODUS (  ) aktiviert ist.



- 4** Halten Sie die Geschwindigkeitstaste für die gewünschte Dauer gedrückt. Die Anzeigen der gewählten Geschwindigkeitstaste und für den PULSMODUS leuchten während des gepulsten Mixvorgangs. Der Mixvorgang endet beim Loslassen der IMPULS-Taste; die IMPULS-Anzeige blinkt. Um erneut bei derselben oder einer anderen Geschwindigkeit im PULSMODUS zu mixen, halten Sie einfach die gewünschte Taste gedrückt.



- 5** Drücken Sie abschließend zum Ausschalten die Ein/Aus-Taste (  ). Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Behälter vom Blender/Standmixer nehmen.

# BEDIENEN DES BLENDERS/STANDMIXERS

## Verwenden des Zutateneinsatzes im Mixerkrug sowie des Sanftanlaufs

- Der Zutateneinsatz des Mixerkruges kann zum Messen und Einfüllen von Zutaten verwendet werden. Entfernen Sie den Einsatz und füllen Sie Zutaten ein, wenn eine der Geschwindigkeitsstufen HACKEN oder MIXEN verwendet wird. Wenn Sie eine höhere Geschwindigkeitsstufe verwenden, der Behälter sehr voll ist oder heiße Zutaten zum Einsatz kommen, halten Sie den Blender/Standmixer an, bevor Sie Zutaten einfüllen.
- Die "Soft Start"-Mixerfunktion aktiviert den Blender/Standmixer bei niedrigen

Umdrehungszahlen, um die Zutaten zur Klinge hin zu ziehen und beschleunigt dann schnell auf die gewählte Geschwindigkeit. Der Sanftanlauf wird nur aktiviert, wenn eine Geschwindigkeit allein gewählt wird. In Verbindung mit dem IMPULS-Modus (Pulse) oder dem Modus zum ZERKLEINERN VON EIS ( ) funktioniert der Sanftanlauf nicht.

**WICHTIG:** Vergewissern Sie sich vor dem Vermengen heißer Zutaten oder Flüssigkeiten, dass der Deckel vollständig geschlossen ist. Verwenden Sie dabei ausschließlich die Funktion für HEISSE SPEISEN ( ).

## Auswählen der richtigen Geschwindigkeit

Geschwindigkeit	Speise			
 HEISSE SPEISEN	Suppe Heiße Soßen (Fleischsoße, weiße Soße) Heißgetränke			
 ZERHACKEN	Zerkleinertes Obst Zerkleinertes Gemüse	Fleischsalat für Sandwich-Füllungen	Pesto Dips Kalte Obst- oder Gemüsesoße	Pikante Garnierung Sweet-Crumb- Garnierung
 MIXEN	Fruchtsaft aus gefrorenem Konzentrat Salatdressing	Bratensaft	Pfannkuchenteig Waffelteig	Weicher Ricotta- oder Hüttenkäse
 PÜRIEREN	Haferbrei	Pürierte Früchte/ Babynahrung Püriertes Fleisch/ Fleisch für Babynahrung Püriertes Gemüse/ Gemüse für Babynahrung		
 VERFLÜSSIGEN	Gemischtes Eisgetränk Getränk auf Basis von gefroremem Joghurt Fruchtgetränk (dünn) Milcheisgetränk Sorbetgetränk	Luftige Gelatine für Obstkuchen/ Nachspeisen Käse-/Quarkkuchen Mousse	Geriebener Hartkäse	
 ZERKLEINERN VON EIS	Zerstoßenes Eis	Fein gehackte frische Früchte Fein gehacktes frisches Gemüse	Gefrorene, gehackte Früchte (leicht antauen lassen, bis eine Messerspitze eindringen kann)	
 PULS	Zerkleinertes Obst Zerkleinertes Gemüse	Fleischsalat für Sandwich-Füllungen	Pikante Garnierung Sweet-Crumb- Garnierung	

# TIPPS FÜR TOLLE ERGEBNISSE

## Kurztipps

- Wenn Sie Getränke mit Eis zubereiten, können Sie nach dem ZERKLEINERN VON EIS (✿) die Funktion zum VERFLÜSSIGEN (✿) verwenden, um eine glattere Mischung zu erzielen.
- Eiswürfel direkt aus dem Kühlschrank lassen sich besser zerkleinern als bereits angeschmolzenes Eis.
- Kleinere Eiswürfel können schneller zerhackt oder zerkleinert werden als große.
- Für viele Zutatenmischungen sollten Sie mit der Geschwindigkeit HACKEN (▲) beginnen, um die Zutaten gründlich zu

vermengen. Wählen Sie dann gegebenenfalls eine höhere Geschwindigkeit.

- Entfernen Sie bei Bedarf den Zutateneinsatz in der Mitte des Behälterdeckels und füllen Sie Flüssigkeiten oder Eiswürfel ein, wenn eine der Geschwindigkeitsstufen HACKEN (▲) oder MIXEN (ƒ) verwendet wird.
- Halten Sie den Blender/Standmixer an, bevor Sie Küchengeräte im Behälter verwenden. Vermengen Sie Zutaten nur dann mit einem Küchenutensil, wenn der Blender/Standmixer ausgeschaltet ist. Verwenden Sie niemals Küchenutensilien im Behälter, wenn der Motor läuft.

## Hilfreiche Tipps...

**Aromatisierte Gelatine auflösen:** Gießen Sie kochendes Wasser in den Behälter und fügen Sie die Gelatine hinzu. Mixen Sie mit der Funktion für HEISSE SPEISEN (▷) etwa 10 bis 30 Sekunden lang, bis die Gelatine aufgelöst ist. Fügen Sie dann weitere Zutaten hinzu.

**Herstellen von Plätzchen-, Cracker- oder Semmelbröseln:** Reißen Sie Plätzchen, Cracker oder Brot in Stücke mit etwa 4 cm Durchmesser. Geben Sie die Kekse in den Behälter. Setzen Sie den Deckel auf und mixen Sie im IMPULS-Modus (Pulse). Jeder Impuls sollte etwa 3 Sekunden dauern. Mixen Sie solange, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

**Herstellen von feinen Streuseln für Gebäck und Desserts:** Reißen Sie Plätzchen, Cracker oder Brot in Stücke mit etwa 4 cm Durchmesser und geben Sie sie in den Behälter. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter und mixen Sie im IMPULS-Modus (Pulse) etwa 20 bis 30 Sekunden, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

**Obst und Gemüse zerkleinern:** Geben Sie 475 ml Obst- oder Gemüsestücke in den Behälter. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter und mixen Sie im IMPULS-Modus (Pulse) auf Stufe VERFLÜSSIGEN (✿). Jeder Puls sollte etwa 2 bis 3 Sekunden dauern. Mixen Sie solange, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

**Obst pürieren:** Geben Sie 475 ml gekochtes oder Dosenobst in den Behälter. Fügen Sie 2 bis 4 Esslöffel (30 bis 60 ml) Fruchtsaft oder Wasser pro 240 ml Obst hinzu. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter, und mixen Sie 5 bis 10 Sekunden lang auf PÜRIEREN (☛).

**Gemüse pürieren:** Geben Sie 475 mL gekochtes oder Dosengemüse in den Behälter. Fügen Sie 2 bis 4 Esslöffel (30 bis 60 ml) Brühe, Wasser oder Milch pro 240 ml Gemüse hinzu. Setzen Sie den Deckel auf den

Behälter, und mixen Sie 10 bis 20 Sekunden lang auf PÜRIEREN (☛).

**Fleisch pürieren:** Geben Sie gekochtes, gewürfeltertes zartes Fleisch in den Behälter. Fügen Sie 3 bis 4 Esslöffel (45 bis 60 ml) Brühe, Wasser oder Milch pro 240 ml Fleisch hinzu. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter und mixen Sie alles 10 Sekunden lang auf Stufe HACKEN (▲). Halten Sie den Blender/ Standmixer an und kratzen Sie den Speisebrei von der Behälterinnenseite ab. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter und mixen Sie auf Stufe PÜRIEREN (☛) für weitere 10 bis 20 Sekunden.

**Klumpen aus der Fleischsoße entfernen:** Wenn eine Sauce oder Fleischbrühe klumpt, geben Sie diese in den Mixerbehälter. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter, und mixen Sie alles etwa 5 bis 10 Sekunden lang auf Stufe MIXEN (ƒ) glatt.

**Mehl und Flüssigkeit für Verdickungen kombinieren:** Geben Sie das Mehl und die Flüssigkeit in den Behälter. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter, und mixen Sie alles etwa 5 bis 10 Sekunden lang auf Stufe MIXEN (ƒ) glatt.

**Weisse Soße zubereiten:** Geben Sie Milch, Mehl und gegebenenfalls Salz in den Behälter. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter, und mixen Sie alles etwa 5 bis 10 Sekunden lang auf Stufe MIXEN (ƒ) gut durch. Gießen Sie die Mischung in den Kochtopf und kochen Sie sie wie gewöhnlich.

**Herstellen von Smoothies:** Geben Sie Flüssigkeiten und gefrorene Zutaten zuerst in den Behälter; weitere Zutaten kommen oben auf. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter und mixen Sie 10 bis 15 Sekunden mit der Funktion zum ZERKLEINERN VON EIS (✿) sowie anschließend 10 bis 15 Sekunden auf Stufe VERFLÜSSIGEN (✿).

# TIPPS FÜR TOLLE ERGEBNISSE

**Pfannkuchen- oder Waffelrührteig (Fertigteig) zubereiten:** Geben Sie die Backmischung und die anderen Zutaten in den Behälter. Setzen Sie den Deckel auf und mixen Sie auf Stufe MIXEN ( ) für etwa 10 bis 20 Sekunden, bis die Zutaten gründlich vermischt sind. Halten Sie den Blender/Standmixer an und kratzen Sie gegebenenfalls den Teig ab.


**Käse reiben:** Schneiden Sie sehr kalten Käse in 1,5 cm große Würfel. Geben Sie bis zu 120 ml Käse in den Behälter. Setzen Sie die Abdeckung auf den Behälter, und mixen Sie 5 bis 10 Sekunden lang auf Stufe VERFLÜSSIGEN ( ). Erwärmen Sie harten Käse, z. B. Parmesan, auf Zimmertemperatur, und mixen Sie ihn dann 10 bis 15 Sekunden lang auf Stufe VERFLÜSSIGEN ( ).

## PFLEGE UND REINIGUNG

### Reinigen des Blenders/Standmixers

Der Mixerkrug kann auf der Basis oder einzeln gereinigt werden.


- Reinigen Sie den Blender/Standmixer nach jedem Gebrauch gründlich.
- Tauchen Sie die Basis oder Netzleitung nicht ins Wasser.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerpads.



**1 So reinigen Sie Basis, Bedienelemente, Zuleitung, Deckel und Zutateneinsatz des Blenders/Standmixers:** Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker. Reiben Sie alle Komponenten mit einem warmen, feuchten Lappen ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch nach, bevor Sie ein weiches Tuch zum Trocknen verwenden.



**2 So reinigen Sie den Behälter auf der Basis:** Nehmen Sie den Behälter von der Basis, füllen Sie ihn bis zur Hälfte mit warmem (nicht heißem) Wasser und geben Sie einen oder zwei Tropfen Geschirrspülmittel hinzu. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter. Verbinden Sie den Behälter mit der Basis. Drücken Sie die Taste HACKEN und lassen Sie den Blender/Standmixer etwa 5 bis 10 Sekunden auf dieser Stufe laufen. Nehmen Sie den Behälter von der Basis und spülen ihn mit warmem Wasser aus.




**3 So reinigen Sie den Behälter einzeln:** Stellen Sie den Behälter mit der Öffnung nach unten in die Geschirrspülmaschine. Spülen Sie ihn alternativ von Hand in Seifenwasser. Spülen Sie ihn dann aus und trocknen ihn ab.

**WICHTIG:** Reinigen Sie den Deckel und den Zutateneinsatz am besten von Hand.

# PROBLEMBEHEBUNG


**WICHTIG:** Der Blender/Standmixer arbeitet nur, wenn vor dem Auswählen einer Geschwindigkeitsstufe die Ein/Aus-Taste (⊕) gedrückt wurde.

## Der Blender/Standmixer reagiert nicht, wenn eine Einstellung gewählt wird




Es leuchtet keine Anzeige.

Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Blenders/Standmixers in eine geerdete Steckdose eingesteckt ist. Ist dies der Fall, drücken Sie die Ein/Aus-Taste (⊕) und ziehen Sie den Netzstecker. Stecken Sie den Stecker wieder in dieselbe Steckdose; drücken Sie die Ein/Aus-Taste (⊕). Wenn der Blender/Standmixer noch immer nicht funktioniert, prüfen Sie die Sicherung des Stromkreises, mit dem der Blender/Standmixer verbunden ist, um sicherzugehen, dass Strom fließt.



Alle Anzeigen blinken gleichzeitig.


Wenn der Blender/Standmixer mit dem Netz verbunden ist, aber beim Drücken der Ein/Aus-Taste (⊕) nicht anläuft, sondern stattdessen alle Anzeigen blinken, ist der Motor möglicherweise gesperrt. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (⊕) und ziehen Sie den Netzstecker. Verbinden Sie die Zuleitung wieder mit der Steckdose; drücken Sie die Ein/Aus-Taste (⊕) und dann die gewünschte Geschwindigkeitsstufe.



Die Anzeigen blinken abwechselnd.


Wenn der Blender/Standmixer mit dem Netz verbunden ist, aber nicht anläuft, sondern stattdessen alle Anzeigen abwechselnd blinken, klemmt möglicherweise eine Taste. Drücken Sie zum Ausschalten des Blenders/Standmixers die Ein/Aus-Taste (⊕) und ziehen Sie den Netzstecker. Verbinden Sie die Zuleitung wieder mit der Steckdose; drücken Sie die Ein/Aus-Taste (⊕), um beim Wiedereinschalten die klemmende Taste freizugeben.

## Der Blender/Standmixer hält während des Mixens an



Alle Anzeigen blinken gleichzeitig.

Möglicherweise ist der Blender/Standmixer überlastet. Wenn der Blender/Standmixer überlastet ist (zum Beispiel beim Mixen schwerer Zutaten), schaltet er sich selbsttätig ab, um Schäden am Motor zu verhindern. Drücken Sie zum Zurücksetzen des Blenders/Standmixers die Ein/Aus-Taste (⊕) und ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie den Behälter von der Basis und teilen Sie den Inhalt in kleinere Portionen auf. Sie können auch Flüssigkeit hinzugeben, um so möglicherweise den Blender/Standmixer zu entlasten.



Alle Anzeigen blinken gleichzeitig.

Möglicherweise ist der Blender/Standmixer blockiert. Ist er blockiert, wird der Motor des Blenders/Standmixers angehalten, um Schäden zu vermeiden. Drücken Sie zum Zurücksetzen des Blenders/Standmixers die Ein/Aus-Taste (⊕) und ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie den Behälter von der Basis und entfernen oder zerkleinern Sie den Inhalt unten im Behälter mit einem Schaber, um die Klingen wieder freizugeben.

Wenn die hier genannten Schritte die Störung nicht beseitigen, wenden Sie sich an eine Kundendienststelle (siehe „Garantie und Kundendienst“).

## Garantie für den KitchenAid-Blender/Standmixer

Garantiezeitraum:	KitchenAid erstattet die Kosten für:	KitchenAid übernimmt keine Kosten für:
Europa, Naher Osten und Afrika: Für Modell 5KSB1585: Zwei Jahre Komplettgarantie ab dem Kaufdatum.	Ersatzteile und Arbeitskosten, um Materialschäden und Fertigungsfehler zu beheben. Die Reparatur muss von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum vorgenommen werden.	A. Reparaturen, wenn der Blender/Standmixer für andere Zwecke als für die normale Speisezubereitung eingesetzt wurde. B. Reparaturen von Schäden, die durch Unfälle, Abänderungen, falsche bzw. Missbräuchliche Verwendung und Installation und Betrieb unter Verletzung der geltenden elektrischen Vorschriften verursacht wurden.

### KITCHENAID ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR NEBEN- UND FOLGEKOSTEN.

## Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben oder ein KitchenAid-Kundendienstzentrum suchen, wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontakte.

**HINWEIS :** Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten lokal von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum ausgeführt werden.

### Für Deutschland:

#### Hotline:

Gebührenfreie Telefonberatung unter: 0800 5035005

#### E-Mail-Kontakt

Besuchen Sie [www.Kitchenaid.de](http://www.Kitchenaid.de) und klicken Sie unten auf der Seite auf „Kontakt“.

#### Adresse:

KitchenAid Europa, Inc.

Postfach 19

B-2018 ANTWERPEN 11

BELGIEN

### Für die Schweiz:

Tel: 032 475 10 10

Fax: 032 475 10 19

#### Postanschrift:

Novissa Haushaltgeräte AG

Bernstrasse 18

CH-2555 BRÜGG

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website:  
[www.Kitchenaid.eu](http://www.Kitchenaid.eu)



## TABLE DES MATIÈRES

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DU BLENDER/MIXEUR

Consignes de sécurité importantes .....	38
Alimentation .....	40
Mise au rebut des déchets d'équipements électriques.....	40

### PIÈCES ET FONCTIONS .....

41

### ASSEMBLAGE DU BLENDER/MIXEUR

Installation du blender/mixeur.....	42
-------------------------------------	----

### FONCTIONNEMENT DU BLENDER/MIXEUR

Utilisation du blender/mixeur.....	43
Utilisation de la fonction Aliments chauds.....	44
Utilisation de la fonction Glace pilée .....	45
Utilisation de la fonction Impulsion .....	46
Utilisation du bouchon doseur (récipient) et fonction « Soft Start » .....	47
Guide de sélection des vitesses .....	47

### CONSEILS POUR OBTENIR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

Petites astuces .....	48
Comment.....	48

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage du blender/mixeur .....	49
-----------------------------------	----

### DÉPANNAGE.....

50

### GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE .....

51

# PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DU BLENDER/MIXEUR

**Votre sécurité est très importante, au même titre que celle d'autrui.**

Plusieurs messages de sécurité importants apparaissent dans ce manuel ainsi que sur votre appareil. Lisez-les attentivement et respectez-les systématiquement.



Ce symbole est synonyme d'avertissement.

Il attire votre attention sur les risques potentiels susceptibles de provoquer des blessures mortelles ou graves à l'utilisateur ou d'autres personnes présentes.

Tous les messages de sécurité sont imprimés en regard du symbole d'avertissement ou après les mots « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ». Ces mots signifient ce qui suit :



**DANGER**

**Vous risquez d'être mortellement ou gravement blessé si vous ne respectez pas immédiatement les instructions.**



**AVERTISSEMENT**

**Vous risquez d'être mortellement ou gravement blessé si vous ne respectez pas scrupuleusement les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous indiquent en quoi consiste le danger potentiel, comment réduire le risque de blessures et ce qui peut arriver si vous ne respectez pas les instructions.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les consignes de sécurité élémentaires doivent être respectées, et notamment les suivantes :**

1. Lisez toutes les instructions.
2. Pour éviter les risques d'électrocution, ne posez pas le socle de l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Les enfants de huit ans et plus ainsi que les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser l'appareil sous surveillance ou seuls s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Ils ne doivent pas se charger du nettoyage ou de l'entretien de l'appareil sans surveillance étroite.
4. Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas, avant de le monter ou de le démonter et avant de le nettoyer.
5. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DU BLENDER/MIXEUR

French

6. N'utilisez pas le blender/mixeur si le cordon d'alimentation électrique ou la fiche sont endommagés, si l'appareil a présenté un défaut de fonctionnement ou qu'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Renvoyez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou mécanique.
7. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
8. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du plan de travail.
9. Gardez les mains et les ustensiles en dehors du récipient lorsque le blender/mixeur est sous tension pour éviter les risques de blessures graves et d'endommagement de l'appareil.  
N'utilisez une spatule que si le blender/mixeur n'est pas sous tension.
10. Les lames sont très coupantes. Soyez prudent lorsque vous les manipulez, lorsque vous videz le récipient ou lors du nettoyage.
11. Faites toujours fonctionner le blender/mixeur en ayant placé le couvercle correctement au préalable.
12. L'emploi d'accessoires non recommandés par le fabricant peut constituer un risque de blessure.
13. Faites toujours fonctionner le blender/mixeur en ayant placé le couvercle correctement au préalable. Utilisez toujours la fonction Aliments chauds lorsque vous mixez des aliments chauds. Soyez prudent lorsque vous versez des liquides chauds dans le blender/mixeur, ils peuvent être rejetés de l'appareil suite à une vaporisation soudaine.
14. Un indicateur lumineux clignotant indique que le blender/mixeur est prêt à être utilisé. Évitez tout contact avec les lames ou d'autres pièces mobiles.
15. Ce produit est destiné à un usage strictement domestique.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DU BLENDER/MIXEUR

## Alimentation

### ! AVERTISSEMENT



#### Risque d'électrocution

**Branchez l'appareil à une prise reliée à la terre.**

**Ne démontez pas la prise de terre.**

**N'utilisez pas d'adaptateur.**

**N'utilisez pas de rallonge électrique.**

**Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures mortelles, un incendie ou une électrocution.**

Puissance : 550 W

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50/60 Hz

**REMARQUE :** si vous ne parvenez pas à placer la fiche dans la prise de courant, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur.

N'utilisez pas de rallonge électrique. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites installer une prise de courant près de l'appareil par un électricien ou un technicien qualifié.

## Mise au rebut des déchets d'équipements électriques

### Mise au rebut de l'emballage

L'emballage est 100 % recyclable, il comporte ainsi le symbole suivant . Les différentes parties de l'emballage doivent être éliminées de façon responsable et dans le respect le plus strict des normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'utilisation.



- Le symbole présent sur l'appareil ou dans la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements.


Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

### Mise au rebut du produit

- Cet appareil porte le symbole de recyclage conformément à la Directive Européenne 2012/19/EU concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, ou WEEE en anglais).

- Par une mise au rebut correcte de l'appareil, vous contribuerez à éviter tout préjudice à l'environnement et à la santé humaine.

# PIÈCES ET FONCTIONS






# ASSEMBLAGE DU BLENDER/MIXEUR

## Installation du blender/mixeur

### Avant la première utilisation

Avant d'utiliser votre blender/mixeur pour la première fois, essuyez le socle avec un chiffon imbibé d'eau chaude et de savon. Essuyez ensuite l'appareil lui-même avec un chiffon humide. Séchez-le au moyen d'un chiffon doux. Lavez le récipient, le couvercle et le bouchon doseur dans une eau chaude savonneuse (voir la section « Entretien et nettoyage ».) Rincez les pièces et séchez-les.



**REMARQUE :** si l'est correctement positionné, le récipient doit reposer entièrement sur le socle du blender/mixeur. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 1 et 2.

### AVERTISSEMENT



#### Risque d'électrocution

Branchez l'appareil à une prise reliée à la terre.


Ne démontez pas la prise de terre.

N'utilisez pas d'adaptateur.


N'utilisez pas de rallonge électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures mortelles, un incendie ou une électrocution.

# ASSEMBLAGE DU BLENDER/MIXEUR



- 5** Avant d'utiliser le blender/mixeur, branchez-le à une prise reliée à la terre, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (↓). Le voyant lumineux situé à droite du bouton clignote lorsque l'appareil est prêt à être utilisé.



- 6** Avant de retirer le récipient de son socle, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (↓) jusqu'à ce que le voyant lumineux arrête de clignoter. Débranchez ensuite la prise de l'appareil.

## FONCTIONNEMENT DU BLENDER/MIXEUR


### Utilisation du blender/mixeur

#### Avant l'utilisation


Tant que le voyant lumineux du blender/mixeur ou l'indicateur de mode IMPULSION est allumé :

- N'approchez pas les mains des lames.
- Ne retirez pas le couvercle du récipient.


Avant d'utiliser le blender/mixeur, assurez-vous que le récipient est correctement placé sur le socle de l'appareil.



Le blender/mixeur dispose de quatre fonctions : COUPER (切断), MIXER (搅拌), RÉDUIRE EN PURÉE (绞碎), et LIQUÉFIER (液体). Il propose également trois fonctions spéciales : ALIMENTS CHAUDS (热食), GLACE PILÉE (冰块) et IMPULSION (脉冲).




- 1** Mettez vos ingrédients dans le récipient et refermez correctement le couvercle en appuyant bien sur tout le pourtour du récipient.



- 2** Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (↓). Le voyant lumineux situé à droite du bouton clignote lorsque l'appareil est prêt à être utilisé. Appuyez ensuite sur le bouton souhaité pour obtenir un mixage continu à cette vitesse. L'indicateur lumineux blanc situé près de la vitesse sélectionnée reste allumé. Vous pouvez changer de vitesse sans arrêter le blender/mixeur, en appuyant sur un autre bouton de vitesse.

# FONCTIONNEMENT DU BLENDER/MIXEUR




- 3** Lorsque vous avez terminé, appuyez une fois sur MARCHE/ARRÊT () pour arrêter le blender/mixeur puis une seconde fois pour éteindre l'appareil. Débranchez le blender/mixeur avant de retirer le récipient.

**REMARQUE :** afin de démarrer le blender/mixeur, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT () (l'indicateur LED clignote) et sélectionnez la vitesse souhaitée.




- 4** Afin de retirer le couvercle, utilisez d'abord la poignée du couvercle pour le soulever et rompre le joint étanche.




- 5** Ensuite, soulevez le couvercle des bords du récipient pour l'en retirer complètement.

## Utilisation de la fonction Aliments chauds

**IMPORTANT :** si vous mixez des liquides ou des aliments chauds, comme par exemple des soupes ou des sauces, vérifiez que le couvercle est correctement fixé et n'utilisez que la fonction ALIMENTS CHAUDS ().




- 1** Avant d'utiliser le blender/mixeur, assurez-vous que le récipient est correctement placé sur le socle de l'appareil.




- 2** Mettez les ingrédients dans le récipient et fixez fermement le couvercle, en vous assurant que la poignée du couvercle s'aligne avec celle du récipient, comme illustré.

# FONCTIONNEMENT DU BLENDER/MIXEUR




- 3** Appuyez sur MARCHE/ARRÊT () et ensuite sur le bouton ALIMENTS CHAUDS (). L'indicateur lumineux situé au-dessus du bouton Aliments chauds s'allume. La fonction Aliments chauds démarre à vitesse réduite et augmente progressivement jusqu'à 90 secondes afin d'éviter les éclaboussures de liquides encore chauds.




- 4** Lorsque la fonction ALIMENTS CHAUDS est terminée, le blender/mixeur s'arrête. Appuyez sur MARCHE/ARRÊT () pour éteindre l'appareil. Débranchez le blender/mixeur avant de retirer le récipient.

## Utilisation de la fonction Glace pilée


Votre blender/mixeur propose un mode GLACE PILÉE (). Lorsqu'il est sélectionné, le blender/mixeur se met automatiquement en route pendant 30 secondes à certains intervalles de temps et à la vitesse optimale pour pilier la glace ou d'autres ingrédients.




- 1** Avant d'utiliser le blender/mixeur, assurez-vous que le récipient est correctement placé sur le socle de l'appareil.



- 2** Mettez les ingrédients dans le récipient et fixez fermement le couvercle. Pour les glaçons, remplissez à mi-hauteur.



- 3** Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (, puis sélectionnez GLACE PILÉE (). La fonction GLACE PILÉE est minutée.




- 4** Lorsque la fonction minutée est terminée, le blender/mixeur s'arrête. Appuyez sur MARCHE/ARRÊT () pour éteindre l'appareil. Débranchez le blender/mixeur avant de retirer le récipient.

**CONSEIL :** vous pouvez pilier une quantité équivalente à un demi bac à glaçons ou 6 à 7 glaçons moyens à la fois. Remuez de temps en temps au moyen d'une spatule après avoir éteint le blender/mixeur. La fonction GLACE PILÉE () a été optimisée pour pilier et casser la glace en morceaux sans ajouter d'ingrédient liquide.


# FONCTIONNEMENT DU BLENDER/MIXEUR

## Utilisation de la fonction Impulsion

Votre blender/mixeur dispose d'un mode IMPULSION ( qui offre une fonction « Impulsion à toutes les vitesses ».




- 1** Avant d'utiliser le blender/mixeur, assurez-vous que le récipient est correctement placé sur le socle de l'appareil.




- 2** Mettez les ingrédients dans le récipient et fixez fermement le couvercle.


**REMARQUE :** le mode IMPULSION ne fonctionne pas avec les fonctions ALIMENTS CHAUDS () ou GLACE PILÉE ().



- 3** Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT () puis sélectionnez IMPULSION (). Les voyants lumineux situés au dessus des boutons de vitesse clignotent pour indiquer que les quatre fonctions sont en mode IMPULSION ().



- 4** Appuyez et maintenez la pression sur un bouton de vitesse pendant la durée souhaitée. Les boutons de fonction et les indicateurs du mode IMPULSION restent allumés lors de l'impulsion. Le mélange s'arrête lorsque vous relâchez le bouton Impulsion et l'indicateur du mode arrête de clignoter. Pour donner une nouvelle impulsion en changeant de vitesse, sélectionnez un bouton de vitesse et appuyez simplement en maintenant la pression sur le bouton sélectionné.



- 5** Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, appuyez sur MARCHE/ARRÊT () pour l'éteindre. Débranchez le blender/mixeur avant de retirer le récipient.

# FONCTIONNEMENT DU BLENDER/MIXEUR

## Utilisation du bouchon doseur (récipient) et fonction « Soft Start »

- Le bouchon doseur du couvercle du récipient peut être utilisé pour doser et ajouter des ingrédients. Retirez le bouchon et ajoutez des ingrédients pendant les fonctions COUPER ou MIXER. À des vitesses supérieures, ou si le récipient est plein, ou bien s'il contient des ingrédients brûlants, arrêtez toujours le blender/mixeur avant d'ajouter les ingrédients.
- La fonction « Soft Start » lance automatiquement le blender/mixeur à une vitesse réduite pour attirer les ingrédients vers les lames ; ensuite, elle atteint rapidement la vitesse sélectionnée pour une performance optimale. La fonction « Soft Start » ne fonctionne que lorsqu'une fonction a été sélectionnée. Elle ne fonctionne pas avec les modes IMPULSION () ou GLACE PILÉE () .

**IMPORTANT :** si vous mixez des liquides ou des aliments chauds, vérifiez que le couvercle est correctement fixé et n'utilisez que la fonction ALIMENTS CHAUDS () .

## Guide de sélection des vitesses

Vitesse	Ingrédient			
 ALIMENTS CHAUDS	Soupe Sauces chaudes (jus de viande, sauce béchamel) Boissons chaudes			
 COUPER	Fruits coupés en petits morceaux Légumes hachés	Salade de viande pour garnir des sandwichs	Pesto Sauces de type mayonnaise Fruits froids ou coulis de légumes	Crumble émietté sucré Crumble émietté salé
 MÉLANGER	Jus de fruits à base de concentré surgelé Vinaigrette	Sauce à base de jus de viande	Pâte à crêpes Pâte à gaufres	Pâte onctueuse à la ricotta ou au fromage blanc
 MIXER	Gruau d'avoine	Compote de fruits/ Nourriture pour bébé Viande hachée/Viande hachée pour bébé Purée de légumes/ Purée de légumes pour bébé		
 LIQUÉFIER	Boisson glacée mixée Boisson à base de yaourt glacé Boisson aux fruits (liquide) Boisson glacée à base de lait Boisson glacée à base de sorbet	Gélatine à ajouter à des préparations Gâteau au fromage Mousse	Fromage râpé à pâte dure	
 GLACE PILÉE	Glace pilée	Fruits frais coupés en morceaux Légumes frais coupés en morceaux	Fruits congelés coupés en morceaux (dégeler suffisamment pour pouvoir les séparer avec la pointe d'un couteau)	
 IMPULSION	Fruits coupés en petits morceaux Légumes hachés	Salade de viande pour garnir des sandwichs	Crumble émietté sucré Crumble émietté salé	

# CONSEILS POUR OBTENIR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

## Petites astuces

- S'il y a de la glace dans les boissons que vous préparez, utilisez la fonction GLACE PILÉE (  ) et terminez avec LIQUÉFIER (  ) afin d'obtenir un mélange plus onctueux.
- La glace qui sort directement du congélateur se pile plus facilement que la glace à moitié fondue.
- Les petits glaçons se brisent ou sont pilés plus rapidement que les gros.
- Lorsque vous mixez beaucoup d'ingrédients, commencez par la fonction COUPER (  ) de façon à bien mélanger les ingrédients. Ensuite, accélérez jusqu'à la vitesse souhaitée.
- Si nécessaire, enlevez le bouchon doseur au centre du couvercle pour ajouter des liquides ou des glaçons pendant que l'appareil fonctionne en vitesse COUPER (  ) ou MIXER (  ).
- Éteignez le blender/mixeur avant d'utiliser des ustensiles dans le récipient. Utilisez une spatule en caoutchouc pour mélanger les ingrédients. Assurez-vous que l'appareil ne fonctionne pas. N'utilisez jamais d'ustensiles, ni même une spatule, dans le récipient du blender/mixeur quand l'appareil est allumé.

## Comment...

**Dissoudre de la gélatine :** versez de l'eau bouillante dans le blender/mixeur, ajoutez la gélatine. Mélangez en mode ALIMENTS CHAUDS (  ) pendant environ 10 à 30 secondes, jusqu'à ce que la gélatine soit dissoute. Ajoutez les autres ingrédients.

**Émietter biscuits, biscuits ou pain :** brisez les biscuits, les biscuits ou le pain en morceaux d'environ 4 cm. Placez-les dans le récipient. Couvrez et mixez en activant le mode IMPULSION (  ) à quelques reprises, pendant un peu près 3 secondes à chaque fois, jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.

**Obtenir des miettes plus fines pour des fonds de tarte ou des desserts :** brisez les biscuits, les biscuits ou le pain en morceaux d'environ 4 cm et placez-les dans le récipient. Couvrez et mixez en activant le mode IMPULSION (  ) à quelques reprises, pendant 20 à 30 secondes, jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.

**Couper des fruits et légumes en petits morceaux :** mettez 475 ml de fruits ou de légumes en morceaux dans le récipient du blender/mixeur. Couvrez et mixez à la vitesse LIQUÉFIER (  ), en activant le mode IMPULSION (  ) à quelques reprises, pendant 2 à 3 secondes à chaque fois, jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.

**Réduire des fruits en compote :** mettez 475 ml de fruits en boîte ou cuits dans le récipient du blender/ mixeur. Ajoutez 2 à 4 cuillères à soupe (30 à 60 ml) de jus de fruit ou d'eau pour 240 ml de fruits. Couvrez et mixez en utilisant la fonction RÉDUIRE EN PURÉE (  ) pendant 5 à 10 secondes.

**Réduire des légumes en purée :** mettez 475 ml de légumes en boîte ou cuits dans le récipient du blender/ mixeur. Ajoutez 2 à 4 cuillères à soupe

(30 ml à 60 ml) de bouillon, d'eau ou de lait par 240 ml de légumes. Couvrez et mixez en utilisant la fonction REDUIRE EN PURÉE (  ) pendant 10 à 20 secondes.

**Hacher de la viande :** placez la viande tendre, préalablement cuite et coupée en dés, dans le récipient du blender/mixeur. Ajoutez 3 à 4 cuillères à soupe (45 ml à 60 ml) de bouillon, d'eau ou de lait par 240 ml de viande. Couvrez et mixez en utilisant la vitesse COUPER (  ) pendant 10 secondes. Arrêtez le blender/ mixeur et raclez les bords du récipient. Couvrez et mixez à l'aide de la fonction RÉDUIRE EN PURÉE (  ) pendant encore 10 à 20 secondes.

**Supprimer les grumeaux d'une sauce :** si votre sauce devient grumeleuse, mettez-la dans le récipient du blender/mixeur. Couvrez et mixez à la vitesse MIXER (  ) pendant 5 à 10 secondes, jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse.

**Ajouter de la farine à un liquide pour l'épaissir :** placez la farine et le liquide dans le récipient du blender/mixeur. Couvrez et mixez à la vitesse MIXER (  ) pendant 5 à 10 secondes, jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse.

**Préparer une sauce béchamel :** mettez le lait, la farine, le beurre, le poivre et le sel dans le récipient du blender/mixeur. Couvrez et mixez à la vitesse MIXER (  ) pendant 5 à 10 secondes, jusqu'à ce que les ingrédients soient bien mélangés. Versez le mélange dans la casserole et cuisez comme d'habitude.

**Préparer des smoothies :** Placez d'abord les ingrédients liquides et congelés dans le récipient. Ajoutez les autres ingrédients ensuite. Couvrez et mixer à la vitesse GLACE PILÉE (  ) pendant 10 à 15 secondes. Passez ensuite à la vitesse LIQUÉFIER (  ) pendant 10 à 15 secondes jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.

# CONSEILS POUR OBTENIR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

**Confectionner une pâte à crêpes ou à gaufres à partir d'un mélange prêt à l'emploi :** mettez le mélange prêt à l'emploi et les autres ingrédients dans le récipient du blender/mixeur. Couvrez et mixez le tout en utilisant la fonction MIXER (  ) pendant 10 à 20 secondes, jusqu'à ce que les ingrédients soient bien mélangés. Arrêtez le blender/mixeur et raclez les bords du récipient si nécessaire.


**Râper du fromage :** tout d'abord, coupez le fromage à peine sorti du réfrigérateur en dés d'1,5 cm de côté. Ensuite, mettez jusqu'à 120 ml de fromage dans le récipient du blender/mixeur. Couvrez et mixez en utilisant la fonction LIQUÉFIER (  ) pendant 5 à 10 secondes. Pour les fromages à pâte très dure, comme le parmesan, laissez-les préalablement reposer à température ambiante, puis mixez en utilisant la fonction LIQUÉFIER (  ) pendant 10 à 15 secondes.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### Nettoyage du blender/mixeur

Le blender/mixeur peut facilement être nettoyé, qu'il soit encore fixé sur son socle ou démonté.


- Nettoyez soigneusement le blender/mixeur après chaque utilisation.
- N'immergez pas le socle du blender/mixeur ou le cordon d'alimentation dans l'eau.
- N'utilisez pas de détergents corrosifs ou de tampons à récurer.



**I Pour nettoyer le socle du blender/mixeur, le tableau de commande, le cordon, le couvercle et le bouchon doseur :** débranchez le blender/mixeur avant de le nettoyer. Nettoyez le socle du blender/mixeur et le cordon avec un chiffon imbibé d'eau chaude puis séchez avec un chiffon doux.



**2 Pour nettoyer le récipient sur son socle :** détachez le récipient de son socle, remplissez-le à mi-hauteur avec de l'eau chaude (non brûlante) et ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle. Placez le couvercle sur le récipient et fixez celui-ci sur son socle. Appuyez sur le bouton de vitesse COUPER et faites fonctionner le blender/mixeur pendant 5 à 10 secondes. Démontez le récipient et rincez-le à l'eau chaude.




**3 Pour nettoyer le récipient seul :** Lavez le récipient au lave-vaisselle, en position retournée, ou lavez-le à la main à l'eau chaude savonneuse, rincez et essuyez.

**IMPORTANT :** Lavez le couvercle et le bouchon doseur à la main pour un nettoyage optimal.


# DÉPANNAGE

**IMPORTANT :** le blender/mixeur ne fonctionne que si vous appuyez d'abord sur le bouton MARCHE/ARRÊT (⊕).


## Le blender/mixeur ne fonctionne pas alors qu'une vitesse a été sélectionnée



Aucun voyant lumineux ne s'allume.



Tous les voyants lumineux clignotent en même temps.




Les voyants lumineux clignotent tour à tour.

Vérifiez si le blender/mixeur est branché dans une prise reliée à la terre. Si oui, appuyez sur MARCHE/ARRÊT (⊕) et débranchez le blender/mixeur. Rebranchez-le dans la même prise et appuyez sur MARCHE/ARRÊT (⊕). Si le blender/mixeur ne fonctionne toujours pas, vérifiez le fusible ou le coupe-circuit du circuit électrique auquel est branché le blender/mixeur et assurez-vous que le circuit est fermé.


Si le blender/mixeur est branché mais que rien ne se passe en appuyant sur MARCHE/ARRÊT (⊕) et si tous les voyants lumineux clignotent en même temps, le rotor du moteur est peut-être verrouillé. Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (⊕) et débranchez le blender/mixeur. Rebranchez-le, appuyez sur MARCHE/ARRÊT (⊕) puis sélectionnez la vitesse souhaitée.

Si le blender/mixeur est branché mais qu'il ne démarre pas et que les voyants lumineux clignotent tour à tour ; l'une des touches est peut-être bloquée. Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (⊕) pour éteindre le blender/mixeur et débranchez l'appareil. Rebranchez le blender/mixeur et appuyez sur MARCHE/ARRÊT (⊕) pour le remettre en marche.

## Le blender/mixeur s'arrête pendant qu'il mixe



Tous les voyants lumineux clignotent en même temps.



Tous les voyants lumineux clignotent tour à tour.

Le blender/mixeur est peut-être trop chargé. Si le blender/mixeur est trop chargé lorsque vous mixez des ingrédients lourds, il s'éteint automatiquement pour empêcher les risques de dégâts au niveau du moteur. Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (⊕) pour redémarrer le blender/mixeur et débranchez le cordon d'alimentation. Retirez le récipient de son socle et répartissez le contenu en plus petites quantités. Le fait d'ajouter du liquide dans le récipient peut aussi réduire la charge du blender/mixeur.

Le blender/mixeur est peut-être endommagé. Dans ce cas, il s'arrête pour éviter tout dommage causé au moteur. Appuyez sur MARCHE/ARRÊT (⊕) pour redémarrer le blender/mixeur et débranchez le cordon d'alimentation. Retirez le récipient de son socle et, à l'aide d'un grattoir, libérez les lames en retirant le contenu situé au fond du récipient.

Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème en suivant les étapes de cette section, contactez un centre de service agréé (consultez la section « Garantie et service après-vente »).

# GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

## Garantie du blender/mixeur KitchenAid

Durée de la garantie :	KitchenAid prend en charge :	KitchenAid ne prend pas en charge :
Europe, Moyen-Orient et Afrique : Pour le modèle 5KSB1585 : deux ans de garantie complète à compter de la date d'achat.	Le coût des pièces de rechange et de la main d'œuvre nécessaire à la réparation pour corriger les vices de matériaux et de fabrication. La maintenance doit être assurée par un Centre de service après-vente agréé par KitchenAid.	A. Les réparations dues à l'utilisation du blender/mixeur pour tout autre usage que la préparation normale d'aliments dans le cadre d'un usage domestique. B. Les réparations suite à un accident, à une modification, ou à une utilisation inappropriée, excessive, ou non conforme aux normes électriques locales.

**KITCHENAID N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES INDIRECTS.**

## Service après-vente

Pour toute question, ou pour trouver le Centre de service après-vente KitchenAid agréé le plus proche, veuillez vous référer aux coordonnées indiquées ci-dessous.

**REMARQUE :** toutes les réparations doivent être prises en charge localement par un Centre de service après-vente KitchenAid agréé.

### Pour la France, la Belgique et le G-D du Luxembourg

#### N° vert gratuit :

pour la France : composez le 0800 600120

pour la Belgique : composez le 0800 93285

pour le Grand-Duché du Luxembourg : composez le 800 23122

#### Contact e-mail :

pour la France : rendez-vous sur [www.KitchenAid.fr](http://www.KitchenAid.fr) et cliquez sur le lien "Contactez-nous" en bas de page

pour la Belgique et le G-D du Luxembourg : rendez-vous sur [www.KitchenAid.be](http://www.KitchenAid.be) et cliquez sur le lien "Contactez-nous" en bas de page

#### Adresse courrier pour la France, la Belgique et le G-D du Luxembourg :

KitchenAid Europa, Inc.

Boîte Postale 19

B-2018 ANVERS (ANTWERPEN) 11

Belgique

### Pour la Suisse :

Tél : 032 475 10 10

Fax : 032 475 10 19

#### Adresse courrier :

NOVISSA HAUSHALTGERÄTE AG

Bernstrasse 18

CH-2555 BRÜGG

**Pour plus d'informations, consultez notre site Internet :**  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)

© 2014. Tous droits réservés.

Les spécifications de l'appareil peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.



## SOMMARIO

### SICUREZZA DEL FRULLATORE

Precauzioni importanti .....	54
Requisiti elettrici .....	56
Smaltimento dell'apparecchiatura elettrica .....	56

### COMPONENTI E FUNZIONI .....

MONTAGGIO DEL FRULLATORE	
Istruzioni preliminari sull'utilizzo del frullatore.....	58

### FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE

Utilizzo del frullatore.....	59
Uso della funzione Cibi caldi .....	60
Uso della funzione Tritagliaccio .....	61
Uso della funzione Pulse.....	62
Uso del tappo dosatore della caraffa e della funzione Soft Start .....	63
Guida al controllo della funzione .....	63

### SUGGERIMENTI UTILI

Suggerimenti rapidi.....	64
Istruzioni specifiche .....	64

### MANUTENZIONE E PULIZIA

Pulizia del frullatore .....	65
------------------------------	----

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....

### GARANZIA E ASSISTENZA .....

# SICUREZZA DEL FRULLATORE

## La sicurezza personale e altrui è estremamente importante.

In questo manuale e sull'apparecchio stesso sono riportati molti messaggi importanti sulla sicurezza. Leggere e osservare tutte le istruzioni contenute nei messaggi sulla sicurezza.



Questo simbolo rappresenta le norme di sicurezza.

Segnala potenziali pericoli per l'incolumità personale e altrui.

Tutti i messaggi sulla sicurezza sono segnalati dal simbolo di avvertimento e dal termine "PERICOLO" o "AVVERTENZA". Questi termini indicano quanto segue:

### **PERICOLO**

Se non si osservano immediatamente le istruzioni di sicurezza, si corre il rischio di subire lesioni gravi o mortali.

### **AVVERTENZA**

Se non si osservano le istruzioni di sicurezza, si corre il rischio di subire lesioni gravi o mortali.

Tutte le norme di sicurezza segnalano il potenziale rischio, indicano come ridurre la possibilità di lesioni e illustrano le conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni riportate.

## PRECAUZIONI IMPORTANTI

**Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è consigliabile seguire le precauzioni di sicurezza essenziali, comprese quelle elencate di seguito.**

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Al fine di evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il frullatore in acqua né in altri liquidi.
3. Questo apparecchio non è indicato per l'uso da parte di bambini di età inferiore agli 8 anni e di persone con capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte, con mancanza di esperienza e di conoscenza, senza la supervisione o le istruzioni da parte di una persona responsabile che li informi sull'uso sicuro e sui potenziali rischi dell'apparecchio. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non lasciare che i bambini provvedano alla pulizia e alla manutenzione dell'apparecchio senza supervisione.
4. Scollegare l'apparecchio dalla presa di rete quando non lo si utilizza, prima di montare o smontare i componenti e prima di pulirlo.

5. Evitare il contatto con i componenti mobili.
6. Non utilizzare il frullatore se il cavo o la spina sono danneggiati, dopo eventuali anomalie di funzionamento o se l'apparecchio è caduto o è stato in qualche modo danneggiato. Portare l'apparecchio al centro assistenza autorizzato più vicino per eventuali controlli, riparazioni o regolazioni elettriche o meccaniche.
7. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
8. Non far passare il cavo di alimentazione sullo spigolo di tavoli o ripiani.
9. Per ridurre il rischio di lesioni e non danneggiare il frullatore, non introdurre mai le mani o utensili nella caraffa del frullatore mentre è in funzione. Si può usare una spatola, ma soltanto quanto il frullatore non è in funzione.
10. Le lame sono affilate. Fare molta attenzione quando si maneggiano le lame affilate, quando si svuota la caraffa e durante la pulizia.
11. Non utilizzare il frullatore senza il coperchio.
12. L'impiego di accessori non consigliati da KitchenAid può esporre al rischio di infortuni.
13. Azionare il frullatore sempre con il coperchio correttamente inserito e utilizzare la funzione Cibi caldi solo per miscelare cibi realmente caldi. Fare attenzione quando si versa un liquido caldo nel frullatore perché l'improvviso riscaldamento potrebbe provocare fuoriuscite.
14. La spia lampeggiante indica che il prodotto è pronto per essere utilizzato.
15. **Questo prodotto è destinato esclusivamente ad uso domestico.**

## CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

# SICUREZZA DEL FRULLATORE

## Requisiti elettrici

### AVVERTENZA



#### Pericolo di scossa elettrica

Collegare solo a una presa con messa a terra.

Non rimuovere lo spinotto di terra.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di questa avvertenza può provocare morte, incendi o scosse elettriche.

Wattaggio: 550 Watt

Voltaggio: 220-240 Volt

Frequenza: 50/60 Hertz

**NOTA:** Se la spina e la presa non sono compatibili, rivolgersi a un elettricista qualificato. Non modificare in alcun modo la spina. Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe. Se il cavo di alimentazione è troppo corto, far installare una presa vicino all'apparecchio da un elettricista o un tecnico qualificato.

## Smaltimento dell'apparecchiatura elettrica

### Smaltimento del materiale da imballo

Il materiale da imballo è contrassegnato dal simbolo ed è 100% riciclabile. Di conseguenza, le varie parti dell'imballaggio devono essere smaltite responsabilmente e in conformità alle normative locali che regolano lo smaltimento dei rifiuti.

### Smaltimento del prodotto


- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  - Il corretto smaltimento del presente prodotto contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana associate alla gestione errata dello smaltimento dello stesso.



- Il simbolo riportato sul prodotto o sulla documentazione in dotazione indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso il centro di raccolta preposto al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per informazioni più dettagliate su trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, è possibile contattare l'ufficio locale di competenza, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

# COMPONENTI E FUNZIONI



# MONTAGGIO DEL FRULLATORE

## Istruzioni preliminari sull'utilizzo del frullatore

### Istruzioni preliminari al primo utilizzo

La prima volta che si utilizza il frullatore, pulirne la base con un panno imbevuto di acqua calda e poi con un panno umido. Asciugare con un panno morbido. Lavare caraffa, coperchio e tappo dosatore con acqua calda e sapone (vedere la sezione Manutenzione e pulizia). Sciacquare i vari elementi e asciugarli.



1 Allineare le alette della caraffa alle fessure presenti nella base. Il manico della caraffa può essere indifferentemente a destra o a sinistra rispetto alla base del frullatore.



2 Ruotare la caraffa in senso orario di circa 1/8 di giro, finché non scatta in posizione.



3 Regolare la lunghezza del cavo di alimentazione del frullatore.



4 Fissare saldamente il coperchio alla caraffa, verificando che il manico del coperchio sia allineato con quello della caraffa, come mostrato in figura.

**NOTA:** una volta posizionata correttamente, la caraffa deve appoggiare perfettamente sulla base del frullatore. Se ciò non dovesse accadere, ripetere i passi 1 e 2.

## AVVERTENZA



### Pericolo di scossa elettrica

Collegare solo a una presa con messa a terra.


Non rimuovere lo spinotto di terra.

Non utilizzare adattatori.


Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di questa avvertenza può provocare morte, incendi o scosse elettriche.

# MONTAGGIO DEL FRULLATORE



**5** Prima di utilizzare il frullatore, inserire la spina dell'apparecchio in una presa con messa a terra, quindi premere il pulsante di accensione (). Quando il dispositivo è pronto, la spia di accensione inizia a lampeggiare.



**6** Prima di rimuovere la caraffa dalla base, premere il pulsante () per spegnere le spie lampeggianti, quindi estrarre la spina di alimentazione dalla presa.

## FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE


### Utilizzo del frullatore

#### Istruzioni preliminari sull'utilizzo


Quando la spia di accensione del frullatore o la spia della modalità PULSE è accesa:

- Non interferire con il movimento della lama.
- Non rimuovere il coperchio della caraffa.


Prima di utilizzare il frullatore, controllare che la caraffa sia bloccata correttamente in posizione sulla base.



Il frullatore ha quattro funzioni: per TRITURARE () , MISCELARE () , OMOGENEIZZARE () e SHAKER () . Inoltre, è dotato di tre funzioni speciali: modalità CIBI CALDI () , TRITAGHIACCIO () e PULSE () .




**1** Versare gli ingredienti nella caraffa e fissare saldamente il coperchio sigillando tutta l'apertura.



**2** Premere il pulsante di accensione () . Quando il dispositivo è pronto, la spia di accensione inizia a lampeggiare. Premere il tasto desiderato per mettere in funzione il frullatore costantemente a quella funzione. S'illumina la spia bianca della funzione selezionata. Le impostazioni possono essere modificate senza spegnere il frullatore, semplicemente premendo un tasto diverso.

# FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE



**NOTA:** il frullatore si aziona solo quando si preme il pulsante di accensione (⊕) (il LED di accensione si illumina) prima di selezionare la funzione desiderata.

- 3** Al termine della procedura, premere il pulsante (⊕) per arrestare il frullatore, quindi premerlo nuovamente (⊕) per spegnere l'apparecchio. Prima di rimuovere la caraffa, scollegare il frullatore.




- 4** Per rimuovere il coperchio, utilizzare prima l'anello nella parte posteriore per sollevare e aprire il coperchio.




- 5** Quindi sollevare il coperchio dai lati per rimuoverlo completamente dalla caraffa.

## Uso della funzione Cibi caldi

**IMPORTANTE:** quando si frullano cibi caldi o liquidi, come zuppe o salse, verificare che il coperchio sia fissato saldamente in posizione e utilizzare solo la funzione CIBI CALDI (⊕).




- 1** Prima di utilizzare il frullatore, controllare che la caraffa sia posizionata correttamente sulla base.




- 2** Versare gli ingredienti nella caraffa e fissare saldamente il coperchio alla caraffa, verificando che il manico del coperchio sia allineato con quello della caraffa, come mostrato in figura.

# FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE




**3** Premere il pulsante di accensione (), quindi, a seguire, il pulsante CIBI CALDI (). Si accende l'indicatore sopra il pulsante Cibi caldi. Se si utilizza la funzione Cibi caldi, il frullatore si avvia a bassa velocità e poi lentamente aumenta di velocità nell'arco di 90 secondi, per evitare fuoriuscite di liquidi.




**4** Al termine del ciclo Cibi caldi, il frullatore si arresta. Premere il pulsante () per spegnere l'unità. Prima di rimuovere la caraffa, scollegare il frullatore.

## Uso della funzione Tritagliaccio


Il frullatore prevede una funzione TRITAGHIACCIO (). Se questa viene selezionata, il frullatore funziona automaticamente a impulsi per 30 secondi a intervalli regolari e alla funzione ottimale per triturare ghiaccio o altri ingredienti.




**1** Prima di utilizzare il frullatore, controllare che la caraffa sia posizionata correttamente sulla base.



**2** Introdurre gli ingredienti nella caraffa e chiudere saldamente il coperchio. Utilizzare al massimo metà del contenuto di una vaschetta per il ghiaccio.



**3** Premere il pulsante di accensione (, quindi premere TRITAGHIACCIO (). La funzione TRITAGHIACCIO è una funzione a tempo.




**4** Al termine del ciclo, il frullatore si arresta. Per spegnere il frullatore, premere il pulsante () . Prima di rimuovere la caraffa, scollegare il frullatore.

**SUGGERIMENTO:** tritare al massimo metà di una vaschetta standard per il ghiaccio o massimo 6/7 cubetti di ghiaccio per volta. L'impiego occasionale di una spatola è utile solo se il frullatore è spento. La funzione TRITAGHIACCIO () è ottimizzata per triturare e sminuzzare il ghiaccio senza l'aggiunta di ingredienti liquidi.


# FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE

## Uso della funzione Pulse

Sul frullatore è disponibile la funzione PULSE () per qualsiasi funzione.




- 1** Prima di utilizzare il frullatore, controllare che la caraffa sia posizionata correttamente sulla base.




- 2** Introdurre gli ingredienti nella caraffa e chiudere saldamente il coperchio.


**NOTA:** la modalità PULSE non funziona con le modalità CIBI CALDI () o TRITAGHIACCIO ().



- 3** Premere il pulsante di accensione (), quindi, a seguire, il pulsante PULSE (). Gli indicatori sopra il pulsante PULSE e tutte le quattro funzioni lampeggiano per indicare che tutte e quattro le funzioni sono in modalità PULSE ().



- 4** Selezionare un pulsante per la funzione e tenerlo premuto per il tempo desiderato. Quando è attiva la funzione PULSE per una determinata funzione, rimangono illuminate entrambe le spie delle modalità corrispondenti. Quando il pulsante della modalità PULSE viene rilasciato e l'indicatore corrispondente ricomincia a lampeggiare, il frullatore si arresta. Per riutilizzare la modalità a impulsi con un'altra funzione, è sufficiente premere il pulsante della funzione desiderata.



- 5** Al termine, premere il pulsante () per spegnere il frullatore. Prima di rimuovere la caraffa, scollegare il frullatore.

# FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE

## Uso del tappo dosatore della caraffa e della funzione Soft Start

- Il tappo dosatore per ingredienti della caraffa del frullatore può essere utilizzato per dosare e aggiungere gli ingredienti. Rimuovere il tappo dosatore e aggiungere gli ingredienti alla funzione per TRITURARE o MISCELARE. Se si utilizzano funzioni più elevate e la caraffa è colma o contiene alimenti bollenti, fermare il frullatore prima di aggiungere gli ingredienti.

**IMPORTANTE:** quando si frullano cibi caldi o liquidi, verificare che il coperchio sia fissato saldamente in posizione e utilizzare solo la funzione CIBI CALDI (☞).

- La funzione di miscelazione Soft Start avvia il frullatore automaticamente a bassa velocità per spingere gli ingredienti verso le lame e poi aumenta la velocità rapidamente, fino a raggiungere quella selezionata, per garantire prestazioni ottimali. La funzione di miscelazione Soft Start funziona solo quando si seleziona una funzione, mentre non funziona con la modalità PULSE (☞) o TRITAGHIACCIO (☞).

## Guida al controllo della funzione

Funzione	Argomento			
 CIBI CALDI	Minestra Salse calde (sugo, besciamella) Bevande calde			
 TRITURARE	Frutta triturata Verdure triturate	Insalata di carne per farcire i sandwich	Pesto Salse Salse fredde di frutta o verdura	Salsa sbriciolata deliziosa Copertura dolce sbriciolata
 MESCOLARE	Succo di frutta da concentrato congelato Condimenti per insalate	Sugo	Pastella per pancake Pastella per waffle	Ricotta morbida o cottage cheese
 RIDURRE IN PUREA	Farina d'avena  Purea di frutta/Alimenti per i primi mesi  Purea di carne/Carne per i primi mesi  Purea di verdure/Verdure per i primi mesi			
 SHAKER	Bibita ghiacciata miscelata Bibita a base di yogurt Bibita a base di frutta (liquida) Bibita a base di latte ghiacciato Bibita a base di sorbetto	Gelatina spumeggiante per torte/dessert Torta al formaggio Mousse	Formaggio stagionato grattugiato	
 TRITA GHIACCIO	Ghiaccio tritato	Frutta fresca finemente sminuzzata Verdura fresca finemente sminuzzata	Frutta sminuzzata congelata (scongelare finché è possibile infilarvi la punta di un coltello)	
 PULSE	Frutta triturata Verdure triturate	Insalata di carne per farcire i sandwich	Salsa sbriciolata deliziosa Copertura dolce sbriciolata	

# SUGGERIMENTI UTILI

## Suggerimenti rapidi

- Per ottenere bevande vellutate quando si utilizza il ghiaccio, iniziare con la funzione TRITAGHIACCIO (  ) e terminare con la funzione SHAKER (  ).
- Per ottenere una consistenza simile a neve, si consiglia di utilizzare cubetti di ghiaccio appena tolti dal congelatore e non cubetti già in parte sciolti.
- Se sono più piccoli, i cubetti di ghiaccio vengono sminuzzati e tritati più facilmente.
- Per amalgamare a fondo molti ingredienti, è sufficiente la funzione TRITURARE (  ). Aumentare la funzione in base alle esigenze.
- Se lo si desidera, è possibile togliere il tappo dosatore per aggiungere ingredienti dal coperchio della caraffa e per aggiungere gli ingredienti liquidi o i cubetti di ghiaccio mentre è attiva la funzione TRITURARE (  ) o MISCELARE (  ).
- Fermare il frullatore prima di utilizzare degli utensili nella caraffa. Gli ingredienti possono essere mescolati con una spatola di plastica morbida solo quando il frullatore è spento. Non introdurre mai utensili - spatole incluse - nella caraffa se il motore è in funzione.

## Istruzioni specifiche

### Per preparare gelatina aromatizzata:

Versare nella caraffa acqua bollente e aggiungere la gelatina. Frullare in modalità CIBI CALDI (  ) per circa 10-30 secondi, fino a sciogliere la gelatina. Introdurre gli altri ingredienti.

**Preparare biscotti, cracker o pan grattato:** rompere i biscotti, i cracker o il pane in pezzi di circa 4 cm di diametro. Introdurli nella caraffa. In modalità PULSE (  ), coprire e ripetere gli impulsi poche volte, per circa 3 secondi alla volta, fino a ottenere il risultato desiderato.

**Ottenerne briciole più fini per preparare il fondo per torte e per dessert:** rompere i biscotti, i cracker o il pane in pezzi di circa 4 cm e metterli nella caraffa. In modalità PULSE (  ), coprire e ripetere gli impulsi poche volte, per circa 20-30 secondi, fino a ottenere il risultato desiderato.

**Per tritare frutta e verdura:** Introdurre nella caraffa 475 ml di frutta o verdura pretagliata. In modalità PULSE (  ), coprire e frullare con la funzione SHAKER (  ). Ripetere gli impulsi poche volte, per 2-3 secondi alla volta, fino a ottenere il risultato desiderato.

**Purea di frutta:** Introdurre nella caraffa 475 ml di frutta in lattina o cotta. Aggiungere da 30 a 60 ml di succo di frutta o 240 ml di acqua ogni 475 ml di frutta. Coprire e frullare con la funzione OMOGENEIZZARE (  ) per circa 5 - 10 secondi.

**Purea di verdure:** Introdurre nella caraffa 475 ml di verdure in lattina o cotte. Aggiungere da 30 a 60 ml di brodo, acqua o latte ogni 475 ml di verdura. Coprire

e frullare con la funzione OMOGENEIZZARE (  ) per circa 10 - 20 secondi.

**Purea di carne:** Introdurre nella caraffa la carne tenera, già cotta, tagliata a tocchetti. Aggiungere da 40 a 60 ml di brodo, acqua o latte ogni 240 ml di carne. Coprire e frullare con la funzione TRITUTARE (  ) per circa 10 secondi. Fermare il frullatore e staccare gli ingredienti dalle pareti della caraffa. Coprire e frullare con la funzione di OMOGENEIZZARE (  ) per circa 10 - 20 secondi.

### Per eliminare i grumi dalle salse:

Se la salsa è grumosa, introdurla nella caraffa. Coprire e frullare con la funzione MISCELARE (  ) per 5 - 10 secondi, finché il composto non risulta ben amalgamato.

**Per impastare farina e liquidi per addensare le salse:** Introdurre nella caraffa la farina e il liquido. Coprire e frullare con la funzione MISCELARE (  ) per 5 - 10 secondi, finché il composto non risulta ben amalgamato.

**Per preparare la besciamella:** Introdurre nella caraffa il latte, la farina e, se si desidera il sale. Coprire e frullare con la funzione MISCELARE (  ) per 5 - 10 secondi, finché il composto non risulta ben miscelato. Versare nella pentola e cuocere normalmente.

**Preparare frullati:** versare nella ciotola prima gli ingredienti liquidi e congelati, quindi aggiungere sopra gli altri ingredienti. Coprire e frullare in modalità TRITAGHIACCIO (  ) per 10-15 secondi, quindi passare alla modalità SHAKER (  ) per 10-15 secondi, in base alle esigenze.

# SUGGERIMENTI UTILI

**Per preparare frittelle o cialde usando una miscela già pronta:** Introdurre nella caraffa la miscela e gli altri ingredienti. Coprire e frullare con la funzione MISCELARE (  ) per circa 10 - 15 secondi, fino a ottenere un impasto omogeneo. Fermare il frullatore e staccare gli ingredienti dalle pareti della caraffa come necessario.


**Per grattugiare il formaggio:** Tagliare il formaggio molto freddo a tocchetti di 1,5 cm. Introdurre nella caraffa fino a 120 ml di formaggio. Coprire e frullare con la funzione SHAKER (  ) per circa 5 - 10 secondi. Nel caso di formaggi duri quali il parmigiano, il formaggio dovrà prima essere portato a temperatura ambiente; quindi frullare premendo la funzione SHAKER (  ) per 10-15 secondi.

## MANUTENZIONE E PULIZIA


### Pulizia del frullatore

La caraffa del frullatore può essere pulita con estrema facilità, anche senza essere rimossa dalla base.


- Pulire il frullatore a fondo dopo l'uso.
- Non immergere in acqua la base e/o il cavo del frullatore.
- Non adoperare spugnette o detergenti abrasivi.



**I Per pulire la base, il pannello comandi, il cavo, il coperchio e il tappo dosatore del frullatore:** scollegare il frullatore dalla corrente prima di iniziare la pulizia. Pulire con un panno inumidito con acqua tiepida, quindi passare un panno umido e asciugare con un panno morbido.



**2 Per pulire la caraffa senza rimuoverla dalla base:** dopo aver scollegato la caraffa dalla base, riempirla per metà di acqua calda (non bollente) e aggiungere una o due gocce di detergente liquido per stoviglie. Mettere il coperchio sulla caraffa, collegare la caraffa alla base, premere il pulsante corrispondente alla funzione TRITUTARE e azionare il frullatore per 5-10 secondi. Rimuovere la caraffa e sciacquare con acqua tiepida.




**3 Per pulire la caraffa separatamente:** collocare la caraffa nella lavastoviglie, con l'apertura rivolta verso il basso. In alternativa, lavarla a mano con acqua e sapone, sciacquarla e asciugarla.

**IMPORTANTE:** si consiglia di lavare a mano il coperchio e il tappo dosatore.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


**IMPORTANTE:** il frullatore non potrà essere azionato con nessuna funzione se prima non è stato premuto il pulsante di accensione (⊕).

## Il frullatore non funziona quando si preme un tasto




Le spie sono tutte spente.

Controllare se la spina è inserita in una presa provvista di messa a terra. In caso positivo, premere il pulsante di accensione (⊕) e staccare la spina. Reinserire la spina nella medesima presa e premere il pulsante di accensione (⊕). Se il frullatore continua a non funzionare, controllare sul circuito elettrico l'interruttore o il fusibile per verificare che l'elettrodomestico sia collegato.



Le spie lampeggiano tutte contemporaneamente.


Se il frullatore è collegato alla corrente, ma quando si preme il pulsante di accensione (⊕) e tutti gli indicatori lampeggiano non accade nulla, è possibile che il rotore del motore sia bloccato. Premere il pulsante di accensione (⊕) e staccare la spina. Reinserire la spina, premere il pulsante di accensione (⊕) e selezionare la funzione desiderata.



Un indicatore lampeggia in modo alternato.


Se il frullatore è collegato alla corrente, ma non si avvia e un indicatore lampeggia in modo alternato rispetto a tutti gli altri, è possibile che uno dei tasti si sia bloccato. Premere il pulsante (⊕) per spegnere il frullatore, quindi staccare la spina. Reinserire la spina e premere il pulsante di accensione (⊕) per reimpostare il tasto bloccato.

## Il frullatore si ferma mentre è in funzione



Le spie lampeggiano tutte contemporaneamente.

Le spie lampeggiano tutte contemporaneamente. In caso di sovraccarico quando si miscelano ingredienti pesanti, il frullatore si spegne automaticamente per evitare danni al motore. Premere il pulsante di accensione (⊕) per reimpostare il frullatore e scollegare il cavo dall'alimentazione. Togliere la caraffa dalla base e dividere il contenuto in quantità minori. Per ridurre il carico, è possibile anche aggiungere dei liquidi.



Tutti gli indicatori lampeggiano in modo alternato.

È possibile che il frullatore sia inceppato. In questo caso il frullatore si arresta per evitare danni al motore. Premere il pulsante di accensione (⊕) per reimpostare il frullatore e scollegare il cavo dall'alimentazione. Sollevare la caraffa dalla base e liberare le lame mediante una spatola, rompendo o asportando il contenuto sul fondo della caraffa.

Se le istruzioni riportate nella presente sezione non risolvono il problema, contattare un centro di assistenza autorizzato (consultare la sezione "Garanzia e assistenza").

# GARANZIA E ASSISTENZA

## Garanzia del frullatore KitchenAid

Durata della garanzia	KitchenAid si fa carico del pagamento di	KitchenAid non si fa carico del pagamento di
Europa, Medio Oriente e Africa: Per il modello 5KSB1585: Due anni di copertura totale a partire dalla data d'acquisto.	Parti di ricambio e costo di manodopera per le riparazioni necessarie a rimuovere difetti nei materiali o nella qualità di esecuzione. L'assistenza deve essere fornita da un centro di assistenza autorizzato KitchenAid.	A. Riparazionise il frullatore è stato utilizzato per scopi che esulano dalla normale preparazione di cibi. B. Danni provocati da incidenti, alterazioni, utilizzo improprio, abuso o installazione/ funzionamento non conforme alle normative locali sull'energia elettrica.

**KITCHENAID NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI.**

## Servizio clienti

Per qualsiasi dubbio, o per avere informazioni sul centro di assistenza autorizzato KitchenAid più vicino, utilizzare i contatti di seguito.

**NOTA:** Qualsiasi tipo di assistenza deve essere gestita da un centro di assistenza autorizzato KitchenAid.

**Numero verde (chiamata gratuita):**

800 901243

**Contatto e-mail:** accedere al sito [www.Kitchenaid.it](http://www.Kitchenaid.it) e fare clic sul collegamento “Contattaci” nella parte inferiore della pagina.

### Indirizzo:

KitchenAid Europa, Inc.  
Codice Postale 19  
B-2018 ANTWERPEN 11

**Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web all'indirizzo:  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)**

Italiano



# INSTRUCTIES VOOR DE BLENDER

## INHOUDSTAFEL

### VEILIGHEID VAN DE BLENDER

Belangrijke voorzorgen .....	70
Elektrische vereisten .....	72
Afgedankte elektrische apparatuur.....	72

### ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN.....

73

### DE BLENDER IN ELKAAR ZETTEN

Voorbereiden van de blender .....	74
-----------------------------------	----

### BEDIENING VAN DE BLENDER

Gebruik van de blender .....	75
Gebruik van de functie voor warm voedsel .....	76
Gebruik van de functie voor het fijnmalen van ijs.....	77
Gebruik van de Pulse-functie.....	78
Gebruik van het ingrediëntenbekertje van de mengbeker en de Soft Start-mengfunctie.....	79
Richtlijnen voor de snelheidsinstelling .....	79

### NUTTIGE TIPS

Snelle tips.....	80
Hoe pakt u dit aan?.....	80

### ONDERHOUD EN REINIGING

Reiniging van de blender .....	81
--------------------------------	----

### PROBLEEMOPLOSSING .....

82

### GARANTIE EN SERVICE .....

83

## Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:

**GEVAAR**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.**

**WAARSCHUWING**

**U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleft.**

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

## BELANGRIJKE VOORZORGEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

1. Alle instructies lezen.
2. De blender niet in water of andere vloeistoffen plaatsen om het risico van elektrische schokken uit te sluiten.
3. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, indien ze onder toezicht staan of indien instructies werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en indien ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
4. Trek de netstekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, vóór het aanbrengen of verwijderen van onderdelen en vóór het reinigen.
5. Vermijd contact met bewegende delen.

## VEILIGHEID VAN DE BLENDER

6. Gebruik nooit een blender met een beschadigd netsnoer of een beschadigde netstekker, na een defect of nadat het apparaat is gevallen of op een andere manier beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende dienst-na-verkoop/after sales service. Daar kan het worden onderzocht, gerepareerd en elektrisch of mechanisch worden afgesteld.
7. Het apparaat niet buiten gebruiken.
8. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
9. Hou tijdens het mengen handen of keukengerei nooit in de mengbeker om het risico op ernstige persoonlijke verwondingen of schade aan de blender te voorkomen. U kunt een pannenlikker gebruiken, maar alleen wanneer de blender niet in werking is.
10. De messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijmessen, bij het leegmaken van de mengbeker en tijdens het reinigen.
11. Bedien de blender alleen als het deksel is aangebracht.
12. Het gebruik van toebehoren die niet door KitchenAid worden aanbevolen, kan verwondingen veroorzaken.
13. Bedien de blender alleen met het deksel goed vast en gebruik de functie voor warm voedsel alleen wanneer u warm voedsel mengt. Wees voorzichtig bij het gieten van hete vloeistoffen in de blender. Deze kunnen uit het apparaat komen door een plotselinge stoomstoot.
14. Als het lampje knippert, is het apparaat klaar voor gebruik - vermijd elk contact met messen of bewegende delen.
15. **Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.**

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

# VEILIGHEID VAN DE BLENDER

## Elektrische vereisten

### WAARSCHUWING



#### Gevaar voor elektrische schokken

In een geaard stopcontact steken.

Verwijder de randaarde niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

Vermogen: 550 watt

Voedingsspanning: 220-240 volt

Frequentie: 50/60 hertz

**OPMERKING:** Als de stekker niet in de contactdoos past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig de stekker in geen geval. Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan een contactdoos in de nabijheid van het apparaat installeren door een gekwalificeerde elektricien of een monteur.

## Afgedankte elektrische apparatuur

### Afgedankte materiaalverpakking

Het verpakkingsmateriaal kan voor 100% gerecycleerd worden en is voorzien van het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de desbetreffende lokale voorschriften worden weggewerkt.

### Dumping van het product

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties


voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.



- Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden aangegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product wordt u verzocht om contact op te nemen met uw lokaal gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

# ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN




# DE BLENDER IN ELKAAR ZETTEN


## Voorbereiden van de blender

### De eerste keer gebruiken

Veeg voordat u de blender de eerste keer gebruikt de voet van de blender af met een warme, vochtige doek. Veeg deze vervolgens schoon met een vochtige doek. Droog af met een zachte doek. Was de mengbeker, het deksel en het ingrediëntenbekertje in warm, schuimend water (zie "Onderhoud en reiniging"). Spoel de onderdelen af en droog ze met een doek.



- 2 Draai de mengbeker ongeveer 1/8 slag met de klok mee, tot hij vastklikt.



- 3 Pas de lengte van het netsnoer van de blender aan uw behoeften aan.



- 4 Zet het deksel goed vast op de mengbeker, en zorg ervoor dat het handvat van het deksel overeenkomt met het handvat van de mengbeker, zoals aangebeeld.

**OPMERKING:** Als de mengbeker correct is geplaatst, rust deze volledig op de voet van de blender. Als dat niet het geval is, herhaalt u stap 1 en 2.



Gevaar voor elektrische schokken

In een geaard stopcontact steken.


Verwijder de randaarde niet.

Gebruik geen adapter.


Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

# DE BLENDER IN ELKAAR ZETTEN



**5** Steek de stekker in een geaard stopcontact en druk op de aan-/uitknop () voordat u de blender gebruikt. Het controlelampje van de aan-/uitknop zal knipperen wanneer de blender klaar is.



**6** Druk altijd op de aan-/uitknop () om de knipperende lichtjes te stoppen en trek de stekker uit, voordat u de mengbeker van de voet verwijdert.

## BEDIENING VAN DE BLENDER


### Gebruik van de blender

#### Vóór het gebruik


Wanneer het controlelampje van de aan-/uitknop of het lampje van de PULSE-modus brandt:

- Mag u de draaibeweging van het mes niet hinderen.
- Mag u het deksel van de mengbeker niet verwijderen.


Controleer voordat u de blender bedient of de mengbeker goed vastzit op de voet van de blender.



De blender heeft vier snelheden:  
FIJNHAKKEN (, MIXEN (, PUREREN (, en MENGEN (. Hij heeft ook 3 speciale functies: WARM VOEDSEL (, IJS FIJNMALEN () en PULSE-modus (.




**1** Doe ingrediënten in de mengbeker en zorg ervoor dat het deksel rondom de hele opening van de mengbeker goed vastzit.



**2** Druk op de aan-/uitknop () Het controlelampje van de aan-/uitknop zal knipperen wanneer de blender klaar is. Druk dan op de gewenste snelheidsknop voor continue werking met de overeenkomstige snelheid. Het witte controlelampje van de geselecteerde snelheid brandt continu. Door op een andere snelheidsknop te drukken, kunt u instellingen wijzigen zonder te stoppen.

# BEDIENING VAN DE BLENDER




- 3** Druk wanneer u klaar bent op de aan-/uitknop () om de blender te stoppen, druk dan nogmaals op de aan-/uitknop () om hem uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de mengbeker verwijdert.

**OPMERKING:** De blender werkt alleen als u de aan-/uitknop () indrukt (het led-lampje zal knipperen) voordat u de gewenste snelheid selecteert.




- 4** Om het deksel te verwijderen, gebruikt u eerst het haakje achteraan het deksel om het op te lichten en zo lucht in de mengbeker te laten.




- 5** Hef het deksel vanaf de zijkant op om het volledig van de mengbeker te halen.

## Gebruik van de functie voor warm voedsel

**BELANGRIJK:** Als u warm voedsel of warme vloeistoffen mengt - **zoals soepen of sauzen** - controleer dan of het deksel stevig vastzit en gebruik alleen de functie voor WARM VOEDSEL ().




- 1** Controleer voordat u de blender bedient of de mengbeker goed vastzit op de voet.




- 2** Doe ingrediënten in de mengbeker en zet het deksel goed vast op de mengbeker. Zorg ervoor dat het handvat van het deksel overeenkomt met het handvat van de mengbeker, zoals afgebeeld.

# BEDIENING VAN DE BLENDER




- 3** Druk op de aan-/uitknop (), druk vervolgens op de knop voor WARM VOEDSEL (). Het controlelampje boven de knop voor warm voedsel zal oplichten. De functie voor warm voedsel start op een lage snelheid en versnelt dan gedurende een interval van 90 seconden langzaam naar hogere snelheden om het spatten van hete vloeistoffen te voorkomen.




- 4** Wanneer de cyclus voor warm voedsel is afgerond, zal de blender stoppen. Druk op de aan-/uitknop () om de blender uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de mengbeker verwijdert.

## Gebruik van de functie voor het fijnmalen van ijs


Uw blender biedt een functie voor het FIJNMALEN VAN IJS (). Wanneer deze functie is geselecteerd, past de blender automatisch intervallen toe waarbij hij 30 seconden lang pulseert met de optimale snelheid voor het fijnmalen van ijs of andere ingrediënten.




- 1** Controleer voordat u de blender bedient of de mengbeker goed vastzit op de voet.



- 2** Plaats ingrediënten in de mengbeker en druk het deksel stevig op zijn plaats. Gebruik niet meer dan de inhoud van een half ijsblokrekje.



- 3** Druk op de aan-/uitknop (, druk vervolgens op IJS FIJNMALEN (). De functie voor het FIJNMALEN VAN IJS is een getimed functie.




- 4** Wanneer de getimedde functie is afgerond, zal de blender stoppen. Druk op de aan-/uitknop () om de blender uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de mengbeker verwijdert.

**TIP:** Verwerk niet meer dan de inhoud van een half standaard ijsblokrekje of 6 tot 7 standaard ijsblokjes per keer. Af en toe roeren met een spatel is alleen nuttig wanneer de blender uitgeschakeld is. De functie om IJS FIJN TE MALEN () is geoptimaliseerd voor het malen en fijnhakken van ijs zonder het toevoegen van vloeistoffen.


# BEDIENING VAN DE BLENDER

## Gebruik van de Pulse-functie

Uw blender heeft een PULSE-functie (  ), waarbij u de functie “Pulseren op elke gewenste snelheid” kunt inschakelen.




- 1** Controleer voordat u de blender bedient of de mengbeker goed vastzit op de voet.




- 2** Plaats ingrediënten in de mengbeker en druk het deksel stevig op zijn plaats.


**OPMERKING:** De PULSE-modus werkt niet in combinatie met WARM VOEDSEL ( ) of IJS FIJNMALEN ( ).



- 3** Druk op de aan-/uitknop ( ), druk vervolgens op PULSE ( ). De controlelampjes boven de Pulse-knop en de vier snelheidsknopen knipperen om aan te geven dat de vier snelheden zich in PULSE-modus ( ) bevinden.



- 4** Druk op een snelheidsknop en houd deze ingedrukt zo lang als nodig is. Het lampje van de snelheidsknop en dat van de PULSE-modus branden continu tijdens het pulseren. Het mengen stopt wanneer u de Pulse-knop loslaat en het lampje zal opnieuw beginnen te knipperen. Als u nogmaals met een andere snelheid wilt pulseren, drukt u op de knop van de gewenste snelheid en houdt u deze ingedrukt.



- 5** Wanneer u klaar bent, drukt op de aan-/uitknop ( ) om de blender uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de mengbeker verwijdert.

# BEDIENING VAN DE BLENDER

## Gebruik van het ingrediëntenbekertje van de mengbeker en de Soft Start-mengfunctie

- Het ingrediëntenbekertje van de mengbeker kan worden gebruikt voor het meten en toevoegen van ingrediënten. Verwijder het bekertje en voeg ingrediënten toe terwijl u mengt met de snelheid FIJNHAKKEN of MIXEN. Als u de blender met hogere snelheden, met een volle mengbeker of met

**BELANGRIJK:** Als u warm voedsel of warme vloeistoffen mengt, controleer dan of het deksel stevig vastzit en gebruik alleen de functie voor WARM VOEDSEL (炽).

een hete inhoud gebruikt, stopt u de blender en voegt u vervolgens ingrediënten toe.

- De Soft Start-mengfunctie start de blender automatisch met een lagere snelheid om ingrediënten naar de messen te trekken en verhoogt vervolgens snel de snelheid tot de ingestelde snelheid is bereikt voor optimale prestaties. De Soft Start-mengfunctie werkt alleen wanneer u een snelheid selecteert en niet in combinatie met de PULSE-modus () of de functie om IJS FIJN TE MALEN ().

## Richtlijnen voor de snelheidsinstelling

Snelheid	Bestanddeel			
	Soep Warme sauzen (jus, witte saus) Warme dranken			
	Gehakte vruchten Gehakte groenten	Vleessalade als sandwichbeleg	Pesto Dipsauzen Koude fruit- of groentensaus	Hartige zachte kruimellaag Zoete zachte kruimellaag
	Sap van vruchten-concentraat Slasaus	Jus	Pannenkoekenbeslag Wafelbeslag	Gladde ricotta of cottagecheese
	Havermout	Gepureerde vruchten/babymaaltijd Gepureerd vlees/vlees voor babymaaltijd Gepureerde groenten/groenten voor babymaaltijd		
	Gemengde ijsdrank Drank op basis van ingevroren yoghurt Drank op vruchtenbasis (dun) Drank op basis van ijsmelk Sorbet	Luchtige gelatine voor taarten/desserts Kwarktaart Mousse		Geraspte harde kaas
	Gemalen ijs	Fijngehakte verse vruchten Fijngehakte verse groenten	Ingevroren gehakte vruchten (lichtjes ontdooken tot de punt van een mes in de vruchten kan dringen)	
	Gehakte vruchten Gehakte groenten	Vleessalade als sandwichbeleg	Hartige zachte kruimellaag Zoete zachte kruimellaag	

# NUTTIGE TIPS

## Snelle tips

- Als u drankjes met ijs maakt, start dan met IJS FIJNMALEN (✿) en eindig met MENGEN (✿) om een gladdere structuur te verkrijgen.
- Ijs rechstreeks uit de vriezer zal gemakkelijker fijn te malen zijn dan gedeeltelijk gesmolten ijs.
- Kleinere ijsblokjes kunnen sneller worden gehakt of gemalen dan grotere.
- Begin bij het mengen van vele verschillende ingrediënten met FIJNHAKKEN (▲) om een goede vermenging van de ingrediënten te verkrijgen. Verhoog daarna de snelheid naar wens.

## Hoe pakt u dit aan?

**Gelatine met een smaak oplossen:** Giet kokend water in de mengbeker en voeg gelatine toe. Mix op WARM VOEDSEL (✿) tot de gelatine is opgelost, 10 à 30 seconden. Voeg de andere ingrediënten toe.

**Koek-, cracker- of broodkruimels maken:** Breek koekjes, crackers of brood in stukjes van ongeveer 4 cm diameter. Doe ze in de mengbeker. Breng in de PULSE-modus (pulse) het deksel aan en laat de blender een paar maal pulseren, ongeveer 3 seconden per keer, tot de gewenste vastheid is verkregen.

**Fijnere kruimels maken voor een kruimellaag voor een taart of dessert:** Breek koekjes, crackers of brood in stukjes van ongeveer 4 cm diameter en doe ze in de mengbeker. Breng in de PULSE-modus (pulse) het deksel aan en laat de blender een paar maal pulseren tot de gewenste vastheid is verkregen, 20 à 30 seconden.

**Vruchten en groenten fijnhakken:** Doe 475 ml stukjes fruit of groenten in de mengbeker. Breng in de PULSE-modus (pulse) het deksel aan, laat de blender draaien op MENGEN (✿) en pulseer een paar keer, 2 à 3 seconden per keer, tot de gewenste vastheid is verkregen.

**Vruchten pureren:** Doe 475 ml ingeblikte of voorgekookte fruit in de mengbeker. Voeg per 240 ml fruit 2 tot 4 eetlepels (30 tot 60 ml) vruchtsap of water toe. Breng het deksel aan en laat de blender 5 à 10 seconden draaien op PUREREN (☛).

**Groenten pureren:** Doe 475 ml ingeblikte of voorgekookte groenten in de mengbeker. Voeg per 240 ml groenten 2 tot 4 eetlepels (30 tot 60 ml) bouillon, water of melk toe. Breng het deksel aan en laat de blender 10 à 20 seconden draaien op PUREREN (☛).

- Indien gewenst kunt u het ingrediëntenbekertje in het midden van het deksel van de mengbeker verwijderen om vloeistoffen of ijsblokjes toe te voegen terwijl de blender op de snelheid FIJNHAKKEN (▲) of MIXEN (✿) staat.
- Stop de blender voordat u keukengerei aanwendt in de mengbeker. U mag alleen wanneer de blender uitgeschakeld is, een rubber spatel gebruiken om de ingrediënten te mengen. Gebruik nooit keukengerei, ook geen spatel, in de mengbeker terwijl de blender in werking is.

**Vlees pureren:** Doe gekookt, in blokjes gesneden, mals vlees in de mengbeker. Voeg per 240 ml vlees 3 tot 4 eetlepels (45 tot 60 ml) bouillon, water of melk toe. Breng het deksel aan en laat de blender ongeveer 10 seconden draaien op FIJNHAKKEN (▲). Stop de blender en schraap de zijkanten van de mengbeker schoon. Breng het deksel aan en laat de blender nog 10 à 20 seconden draaien op PUREREN (☛).

**Klontjes uit jus verwijderen:** Indien de saus of jus klontiger wordt, doet u deze in de mengbeker. Breng het deksel aan en laat de blender 5 à 10 seconden draaien op MIXEN (✿) tot u een glad geheel hebt verkregen.

**Bloem en vloeistof tot een verdikkingsmiddel combineren:** Doe de bloem en de vloeistof in de mengbeker. Breng het deksel aan en laat de blender 5 à 10 seconden draaien op MIXEN (✿) tot u een glad geheel hebt verkregen.

**Witte saus bereiden:** Doe melk, bloem en desgewenst zout in de mengbeker. Breng het deksel aan en laat de blender 5 à 10 seconden draaien op MIXEN (✿) tot het geheel goed gemengd is. Giet het mengsel in een steelpan en kook het zoals gebruikelijk.

**Smoothies maken:** Doe vloeistoffen en bevoren ingrediënten eerst in de mengbeker, voeg dan de andere ingrediënten toe. Breng het deksel aan en laat de blender 10 à 15 seconden draaien op IJS FIJNMALEN (✿), daarna naar wens 10 à 15 seconden op MENGEN (✿).

# NUTTIGE TIPS

**Pannenkoeken- of wafelbeslag met gebruik van een mix:** Doe de mix en de andere ingrediënten in de mengbeker. Breng het deksel aan en laat de blender 10 à 20 seconden draaien op MIXEN (ʃ) tot het geheel goed gemengd is. Stop de blender en schraap zonodig de zijkanten van de mengbeker schoon.


**Kaas malen:** Snij zeer koude kaas in blokjes van 1,5 cm. Doe maximum 120 ml kaas in de mengbeker. Breng het deksel aan en laat de blender 5 à 10 seconden draaien op MENGEN (⊗). Breng harde kazen, zoals parmezaanse kaas, eerst op kamertemperatuur, en maal de kaas vervolgens 10 à 15 seconden op MENGEN (⊗).

## ONDERHOUD EN REINIGING


### Reiniging van de blender

De mengbeker kan gemakkelijk worden schoongemaakt op de voet, of afzonderlijk.


- Reinig de blender grondig na elk gebruik.
- Plaats de voet van de blender of het netsnoer niet in water.
- Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes.



**1 Om de voet van de blender, het bedieningspaneel, het snoer, het deksel en het ingrediëntenbekertje te reinigen:** Trek de stekker uit voor het reinigen. Veeg af met een warme, vochtige doek. Vegg ze vervolgens schoon met een vochtige doek en droog ze met een zachte doek.



**2 Om de mengbeker schoon te maken op de voet:** Haal de mengbeker van de voet van de blender, vul hem voor de helft met warm water (geen heet water), en voeg één of twee druppels afwasmiddel toe. Plaats het deksel op de mengbeker, zet hem op de voet, druk op ROEREN, en laat de blender 5 à 10 seconden draaien. Verwijder de mengbeker en spoel met warm water.




**3 Om de mengbeker afzonderlijk schoon te maken:** Was de mengbeker omgekeerd in de vaatwasmachine. Of was met de hand in warm sop, spoel en droog af.

**BELANGRIJK:** Was het deksel en het ingrediëntenbekertje met de hand voor de beste resultaten.

# PROBLEEMOPLOSSING


**BELANGRIJK:** De blender zal op geen enkele snelheid werken tenzij u eerst de aan-/uitknop () indrukt.

## Blender werkt niet wanneer een instelling is geselecteerd




Geen enkel lampje brandt.

Controleer of de blender is aangesloten op een geraard stopcontact. Als dat het geval is, drukt u op de aan-/uitknop () en trek u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Steek de stekker weer in hetzelfde stopcontact en druk op de aan-/uitknop (). Als de blender nog altijd niet werkt, controleert u de zekering of de stroomonderbreker in het elektrische circuit waarop de blender is aangesloten, en kijkt u of het circuit gesloten is.



Alle lampjes knipperen tegelijk.


Als de stekker in het stopcontact steekt, maar er gebeurt niets als u op de aan-/uitknop () drukt en alle controlelampjes knipperen, dan is de motorrotor mogelijk geblokkeerd. Druk op de aan-/uitknop () en trek de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact en druk op de aan-/uitknop () en selecteer de gewenste snelheid.



Één van de controlelampjes knippert anders.


Als de stekker in het stopcontact steekt, maar de blender start niet en één van de controlelampjes knippert anders dan de andere lampjes, dan zit er mogelijk een toets vast. Druk op de aan-/uitknop () om de blender uit te schakelen, en trek de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact en druk op de aan-/uitknop () om de blender opnieuw in te schakelen en de toets te resetten.

## Blender stopt tijdens het mengen



Alle lampjes knipperen tegelijk.

Mogelijk is de blender overbelast. Als de blender overbelast raakt tijdens het mengen van zware ingrediënten, wordt deze automatisch uitgeschakeld om schade aan de motor te vermijden. Druk op de aan-/uitknop () om de blender te resetten en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder de mengbeker van de voet en verdeel de inhoud van de mengbeker in kleinere hoeveelheden. U kunt de belasting van de blender ook verminderen door extra vloeistof in de mengbeker te gieten.



Al de controlelampjes knipperen anders.

Mogelijk zit de blender vast. Als dat het geval is, stopt de blender om schade aan de motor te vermijden. Druk op de aan-/uitknop () om de blender te resetten en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder de mengbeker van de voet en maak de messen met behulp van een pannenlikker vrij door de inhoud onder in de mengbeker in stukken te breken of te verwijderen.

Als het probleem niet is opgelost nadat u de stappen uit deze sectie hebt uitgevoerd, neem dan contact op met een erkende dienst-na-verkoop/after sales service (zie "Garantie en service").

# GARANTIE EN SERVICE

## Garantie op de KitchenAid blender

Duur van de garantie:	Wat KitchenAid wel vergoedt:	Wat KitchenAid niet vergoedt:
Europa, het Midden-Oosten en Afrika: Voor model 5KSB1585: Twee jaar volledige garantie vanaf de datum van aankoop.	Het vervangen van onderdelen en arbeidsloon voor het repareren van defecten ten gevolge van materiaal- of constructiefouten. Deze herstellingen moeten uitgevoerd worden door een erkende dienst-na-verkoop/ after sales service van KitchenAid.	A. Reparaties wanneer de blender gebruikt werd voor andere toepassingen dan de normale voedingswarenbereidingen. B. Schade als gevolg van een ongeval, wijzigingen, ruwe behandeling, verkeerd gebruik of installatie/werking die niet in overeenstemming is met de lokale elektrische voorschriften.

**KITCHENAID AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHED VOOR INDIRECTE SCHADE.**

## Klantencontact

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/ after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.

**OPMERKING :** Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst-na-verkoop van KitchenAid.

### Gratis oproepnummer:

In Nederland: 0800 0200151

In België: 0800 93285

### E-mail contact:

In Nederland: Ga naar [www.KitchenAid.nl](http://www.KitchenAid.nl), en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

In België: Ga naar [www.KitchenAid.be](http://www.KitchenAid.be), en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

### Adres België & Nederland:

KitchenAid Europa, Inc.

Postbus 19

B-2018 ANTWERPEN 11

**Bezoek onze website voor meer informatie:**  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)



## ÍNDICE

### MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LA LICUADORA

Medidas de seguridad importantes.....	86
Requisitos eléctricos .....	88
Tratamiento de residuos de equipos eléctricos .....	88

### COMPONENTES Y FUNCIONES .....

89

### MONTAJE DE LA LICUADORA

Preparación para usar la licuadora.....	90
---	----

### FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA

Uso de la licuadora .....	91
Uso de la función Alimentos calientes .....	92
Uso de la función Picar hielo .....	93
Uso de la función Intermitente.....	94
Uso del tapón para ingredientes de la jarra y de la función Soft Start .....	95
Guía de control de la velocidad .....	95

### CONSEJOS PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS

Consejos rápidos .....	96
Procedimiento para.....	96

### CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpieza de la licuadora .....	97
--------------------------------	----

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....

98

### GARANTÍA Y SERVICIO .....

99

# MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LA LICUADORA

## Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

En este manual y en el mismo aparato encontrará muchos mensajes de seguridad importantes. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le avisa de los peligros potenciales que pueden matarle o herirle a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán acompañados del símbolo de alerta y la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

**PELIGRO**

Puede fallecer o herirse de gravedad si no sigue las instrucciones de inmediato.

**ADVERTENCIA**

Puede fallecer o herirse de gravedad si no sigue las instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuáles son los peligros potenciales, cómo reducir la probabilidad de lesiones y qué puede pasar si no sigue las instrucciones.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben tomar en todo momento una serie de precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no ponga la licuadora en contacto con el agua ni con ningún otro líquido.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia y el conocimiento suficientes, siempre que lo hagan bajo la supervisión de las personas responsables de su seguridad o que hayan recibido de las mismas las instrucciones adecuadas para su uso de forma segura y hayan comprendido los peligros que este conlleva. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
4. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no se utilice, antes de poner o retirar piezas y antes de limpiarlo.

5. Evite el contacto con las piezas móviles.
6. No ponga en funcionamiento un aparato que tenga el cable o el enchufe dañado, ni después de un funcionamiento defectuoso, de caerse o de sufrir cualquier tipo de daño. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
7. No utilice el aparato al aire libre.
8. No deje que el cable cuelgue de una mesa o encimera.
9. Mantenga las manos y los utensilios que utilice apartados del contenedor mientras esté licuando a fin de reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la licuadora. Puede utilizarse un raspador, pero únicamente cuando la licuadora no esté en funcionamiento.
10. Las cuchillas son afiladas. Extreme el cuidado cuando manipule cuchillas muy afiladas, cuando vacíe la jarra y durante las tareas de limpieza.
11. Ponga en funcionamiento la licuadora solamente con la tapa puesta.
12. El empleo de accesorios que no estén recomendados por KitchenAid puede aumentar el riesgo de daños personales.
13. Ponga en funcionamiento la licuadora solamente con la tapa puesta y utilice la función Alimentos calientes exclusivamente cuando licue alimentos calientes. Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la licuadora ya que podría salir despedido del aparato debido a un sobrecalentamiento repentino.
14. La luz intermitente indica que el aparato está listo para funcionar; evite el contacto con las cuchillas o con las piezas móviles.
15. **Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico.**

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LA LICUADORA

## Requisitos eléctricos

### ! ADVERTENCIA



#### Peligro de descarga eléctrica

**Enchúfela en una salida con toma de tierra.**

**No extraiga la clavija de conexión a tierra.**

**No utilice un adaptador.**

**No utilice un cable alargador.**

**El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.**

Potencia: 550 vatios

Voltaje: 220-240 voltios

Frecuencia: 50/60 hercios

**NOTA:** Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista cualificado. No modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice un adaptador.

No utilice un cable alargador. Si el cable de alimentación es demasiado corto, llame a un electricista o a un técnico cualificado para que instale una toma de corriente cerca del aparato.

## Tratamiento de residuos de equipos eléctricos

### Tratamiento del material del paquete

El material del paquete es 100 % reciclable y viene etiquetado con el símbolo que así lo indica . Por lo tanto, todos y cada uno de los componentes del paquete deben desecharse con responsabilidad y de acuerdo con las normativas locales para el tratamiento de residuos.

### Cómo desechar el producto

- Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

- El reciclaje apropiado de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.




- El símbolo en el producto o en la documentación indica que no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o el lugar donde lo adquirió.

# COMPONENTES Y FUNCIONES

Español





# MONTAJE DE LA LICUADORA

## Preparación para usar la licuadora

### Antes de utilizarla por primera vez

Antes de utilizar la licuadora por primera vez, límpie la base con un paño tibio enjabonado y aclárela con un paño húmedo. Séquela con un paño suave. Lave la jarra, la tapa y el tapón para ingredientes en agua tibia con jabón (consulte "Cuidado y limpieza"). Enjuague y seque los componentes.




**NOTA:** Cuando está situada correctamente, la jarra descansará completamente en la base de la licuadora. En caso contrario, repita los pasos 1 y 2.




# MONTAJE DE LA LICUADORA

Español



- 5** Antes de utilizar la batidora, enchúfela a una toma con conexión a tierra y pulse el botón de encendido/apagado (). La luz del indicador de alimentación comenzará a parpadear cuando esté lista.



- 6** Antes de retirar la jarra de la base, presione el botón de encendido/apagado () para detener el parpadeo de las luces y desenchufe el cable de alimentación.

## FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA


### Uso de la licuadora

#### Antes del uso


Mientras el indicador luminoso de encendido/apagado de la licuadora o del modo modo INTERMITENTE están encendidos:

- No interfiera en el movimiento de la cuchilla.
- No retire la tapa de la jarra.


Antes de utilizar la licuadora, compruebe que la jarra está colocada correctamente en la base.



La licuadora tiene cuatro velocidades: PICAR (, MEZCLAR (, PURÉ (, y LICUAR (. Dispone además de 3 funciones especiales: ALIMENTOS CALIENTES (, PICAR HIELO (, y modo INTERMITENTE (.




- 1** Introduzca los ingredientes en la jarra y fije con firmeza la tapa alrededor de toda la abertura de la licuadora.



- 2** Presione el botón de encendido/apagado (). La luz del indicador de alimentación comenzará a parpadear cuando esté lista. A continuación, presione el botón de velocidad adecuado para que el aparato funcione a esa velocidad. El indicador luminoso blanco situado junto a la velocidad seleccionada permanecerá encendido. Puede elegir otra velocidad sin necesidad de detener el aparato; para ello basta con presionar el botón correspondiente.

# FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA




- 3** Cuando haya terminado, presione el botón de encendido/apagado ( ) para detener la licuadora y, a continuación, presione de nuevo el botón ( ) para apagarla. Desenchufe la licuadora antes de retirar la jarra.

**NOTA:** La licuadora únicamente se pondrá en funcionamiento si se presiona el botón de encendido/apagado ( ) (parpadeará el indicador luminoso de alimentación) antes de seleccionar la velocidad deseada.




- 4** Para retirar la tapa, agárrela en primer lugar del saliente de la parte posterior de la misma y tire hacia arriba para despegarla.




- 5** A continuación levante la tapa desde el lateral para retirarla completamente de la jarra.

## Uso de la función Alimentos calientes

**IMPORTANTE:** Cuando se procesen alimentos o líquidos calientes, **como sopas o salsas**, asegúrese de que la tapa está bien colocada y utilice la función ALIMENTOS CALIENTES ().




- 1** Antes de utilizar la licuadora, compruebe que la jarra está colocada correctamente en la base.




- 2** Introduzca los ingredientes en la jarra y ajuste la tapa a la misma con firmeza, de manera que el mango de la tapa quede alineado con el de la jarra, como se muestra en la imagen.

# FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA

Español




- 3** Presione el botón de encendido/apagado (⊕) y, a continuación, el botón ALIMENTOS CALIENTES (↓). Se iluminará el indicador luminoso situado sobre el botón Alimentos calientes. La función Alimentos calientes comienza a velocidad lenta y aumenta de forma progresiva hasta velocidades más altas durante 90 segundos para evitar que salpiquen los líquidos calientes.




- 4** La licuadora se detendrá una vez finalizado el proceso mediante la función Alimentos calientes. Presione el botón de encendido/apagado (⊕) para apagarla. Desenchufe la licuadora antes de retirar la jarra.

## Uso de la función Picar hielo


Su licuadora incluye una función TRITURAR HIELO (✿). Cuando está seleccionada esta función, la licuadora funciona a intervalos durante 30 segundos a la velocidad óptima para picar hielo u otros ingredientes.




- 1** Antes de utilizar la licuadora, compruebe que la jarra está colocada correctamente en la base.



- 2** Deposite los ingredientes en la jarra y ajuste la tapa con firmeza. Utilice como máximo media bandeja de cubitos de hielo.



- 3** Presione el botón de encendido/apagado (⊕) y, a continuación, el botón PICAR HIELO (✿). La función PICAR HIELO es una función programada.




- 4** La licuadora se detendrá una vez finalizada la función programada. Presione el botón de encendido/apagado (⊕) para apagarla. Desenchufe la licuadora antes de retirar la jarra.

**SUGERENCIA:** Se puede procesar un máximo de media bandeja de cubitos de hielo estándar o entre 6 y 7 cubitos cada vez. Puede remover con una espátula de vez en cuando, solo cuando la licuadora esté apagada. La función TRITURAR HIELO (✿) se ha optimizado para triturar y picar el hielo sin añadir líquidos.

# FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA

## Uso de la función Intermitente

La función INTERMITENTE de la licuadora (  ) ofrece la función "Intermitente a cualquier velocidad".




- 1** Antes de utilizar la licuadora, compruebe que la jarra está colocada correctamente en la base.




- 2** Deposite los ingredientes en la jarra y ajuste la tapa con firmeza.


**NOTA:** El modo INTERMITENTE no funciona con los modos ALIMENTOS CALIENTES ( ) y PICAR HIELO ( ).



- 3** Presione el botón de encendido/apagado ( ) y seleccione la función INTERMITENTE (  ). Los indicadores luminosos situados sobre el botón Intermitente y de las cuatro velocidades parpadearán para indicar que todas las velocidades están en modo INTERMITENTE (  ).



- 4** Manténgalo presionado durante el tiempo deseado. Los indicadores del botón de velocidad y del modo INTERMITENTE seguirán encendidos durante el intervalo en el que la licuadora funciona en este modo. El procesamiento de los alimentos se detendrá al dejar de presionar el botón Intermitente y el indicador luminoso de este modo seguirá parpadeando. Para repetir el intervalo o utilizar otra velocidad, solo tiene que mantener pulsado el botón de la velocidad adecuada.



- 5** Cuando finalice, presione el botón de encendido/apagado ( ) para apagarla. Desenchufe la licuadora antes de retirar la jarra.

# FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA

## Uso del tapón para ingredientes de la jarra y de la función Soft Start

- El tapón para ingredientes de la jarra de la batidora permite medir y agregar ingredientes. Retire el tapón y añada ingredientes en las velocidades PICAR O MEZCLAR. Cuando se utilizan velocidades altas, con la jarra llena o el contenido caliente, detenga la licuadora y, a continuación, agregue los ingredientes.

**IMPORTANTE:** Cuando se procesen alimentos o líquidos calientes, asegúrese de que la tapa está bien colocada y utilice la función ALIMENTOS CALIENTES (炽).

- La función Soft Start pone en marcha automáticamente la licuadora a una velocidad más baja para que los ingredientes alcancen las cuchillas y, a continuación, aumenta el ritmo hasta alcanzar la velocidad que haya seleccionado para obtener un rendimiento óptimo. La función de licuado Soft Start solo funciona cuando se selecciona una velocidad y no funciona con el modo INTERMITENTE (Pulse) o el modo PICAR HIELO (冰).

## Guía de control de la velocidad

Velocidad	Alimento			
ALIMENTOS CALIENTES	Sopa Salsas calientes (salsa de carne, salsa blanca) Bebidas calientes			
PICAR	Fruta picada Verduras picadas	Ensalada de carne para bocadillos	Pesto Salsas espesas Salsa fría de fruta o verdura	Aderezo de migas sazonadas Aderezo de migas dulces
MEZCLAR	Zumo de fruta a base de concentrado congelado Aderezo de ensalada	Salsa de carne	Masa de panqueque Masa de gofre	Queso de ricota o requesón
REDUCIR A PURE	Crema de avena	Puré de fruta/para bebé Puré de carne/para bebé Puré de verduras/para bebé		
LICUAR	Granizado Bebida a base de yogurt helado Batido de frutas (claro) Batido de crema de helado Sorbeté	Gelatina en mousse para tartas/postres Tarta de queso Mousse		Queso duro rallado
TRITURAR HIELO	Hielo picado	Fruta fresca picada en trocitos Verdura fresca picada en trocitos	Fruta picada congelada (descongelar ligeramente hasta que se pueda introducir la punta de un cuchillo)	
INTERMITENTE	Fruta picada Verduras picadas	Ensalada de carne para bocadillos	Aderezo de migas sazonadas Aderezo de migas dulces	

# CONSEJOS PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS

## Consejos rápidos

- Cuando utilice hielo para preparar bebidas, para obtener una textura más suave, utilice la función PICAR HIELO (  ) y termine con la función LICUAR (  ).
- El hielo sacado directamente del congelador se picará mejor que si está parcialmente descongelado.
- Los cubitos de hielo pequeños se trituran o pican más rápido que los grandes.
- Para mezclas de muchos ingredientes, comience el proceso en PICAR (  ) para que los ingredientes se mezclen bien. A continuación, aumente la velocidad si es necesario.
- Si lo desea, puede retirar el tapón de ingredientes central de la tapa de la jarra para añadir líquidos o cubitos cuando la licuadora funciona a velocidades PICAR (  ) o MEZCLAR (  ).
- Detenga la licuadora antes de usar utensilios en la jarra. Utilice una espátula de caucho para mezclar los ingredientes, solo cuando la licuadora esté apagada. No use nunca ningún utensilio, ni siquiera espátulas, en la jarra mientras el motor está funcionando.

## Procedimiento para...

**Disolver gelatina perfumada:** Verter agua hirviendo en la jarra y añadir la gelatina. Procese en modo ALIMENTOS CALIENTES (  ) hasta que se disuelva la gelatina, entre 10 y 30 segundos. Agregar otros ingredientes.

**Hacer migas de pan, de galletas o de galletitas saladas:** Partir las galletas, las galletitas saladas o el pan en trozos de aproximadamente 4 cm de diámetro. Ponerlas en la jarra. En modo INTERMITENTE (  ), tapar la jarra y presionar unas cuantas veces, durante aproximadamente 3 segundos cada vez, hasta que se consiga la consistencia deseada.

**Hacer migas más finas en pasteles y postres con corteza:** Partir las galletas, las galletitas saladas o el pan en trozos de aproximadamente 4 cm de diámetro colocar en la jarra. En modo INTERMITENTE (  ), tapar la jarra y presionar unas cuantas veces, entre 20 y 30 segundos, hasta que se consiga la consistencia deseada.

**Picar frutas y verduras:** Poner 475 ml de frutas o verduras partidas en trozos en la jarra de la licuadora. En modo INTERMITENTE (  ), tapar la jarra y triturar a velocidad LICUAR (  ), pulsando unas cuantas veces, durante aproximadamente 2 o 3 segundos cada vez, hasta que se consiga la consistencia deseada.

**Puré de frutas:** Poner 475 ml de frutas en conserva o cocidas en la jarra. Añadir de 2 a 4 cucharadas (de 30 a 60 ml) de zumo de frutas o agua por 240 ml de fruta. Tapar y procesar a velocidad PURÉ (  ) durante aproximadamente 5 o 10 segundos.

**Puré de verduras:** Poner 475 ml de verduras en conserva o cocidas en la jarra. Añadir de 2 a 4 cucharadas (de 30 a 60 ml) de caldo concentrado, agua o leche por 240 ml de verduras. Tapar y procesar a velocidad PURÉ (  ) durante aproximadamente 10 o 20 segundos.

**Puré de carne:** Poner en la jarra carne guisada, tierna y cortada en trozos. Añadir de 3 o 4 cucharadas (de 45 a 60 ml) de caldo concentrado, agua o leche por 240 ml de carne. Tapar y procesar a velocidad PICAR (  ) durante 10 segundos. Detener la licuadora y raspar la cara interna de la jarra. Tapar y procesar a velocidad PURÉ (  ) entre 10 y 20 segundos más.

**Eliminar grumos de la salsa de carne:** Si la salsa tiene grumos, ponerla en la jarra. Tapar y procesar a velocidad MEZCLAR (  ), hasta que quede cremoso, de 5 a 10 segundos.

**Mezclar harina y líquido para espesar salsas:** Poner la harina y el líquido en la jarra. Tapar y procesar a velocidad MEZCLAR (  ), hasta que quede cremoso, de 5 a 10 segundos.

**Preparar salsa blanca:** Poner en la jarra leche, harina y sal al gusto. Tapar y procesar a velocidad MEZCLAR (  ), hasta que esté bien mezclado, de 5 a 10 segundos. Verter la mezcla en la cazuela y cocinar como de costumbre.

**Preparación de batidos:** En primer lugar, introducir los líquidos y los ingredientes congelados y, a continuación, añadir el resto de ingredientes. Tapar la jarra y procesar en modo PICAR HIELO (  ) entre 10 y 15 segundos y, a continuación, en modo LICUAR (  ) entre 10 y 15 segundos, según se desee.

# CONSEJOS PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS

**Preparar masa de panqueque o gofre de sobre:** Poner en la jarra el contenido del sobre y los demás ingredientes. Tapar y procesar a velocidad MEZCLAR (  ), hasta que se hayan mezclado perfectamente, de 10 o 20 segundos. Detener la licuadora y raspar los lados de la jarra, si es necesario.


**Rallar queso:** Cortar el queso muy frío en cuadraditos de 1,5 cm. Poner un máximo de 120 ml de queso en la jarra. Tapar y procesar a velocidad LICUAR (  ) entre 5 y 10 segundos. Para quesos duros, como el parmesano, dejar a temperatura ambiente y seguidamente procesarlo a velocidad LICUAR (  ) de 10 a 15 segundos.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

### Limpieza de la licuadora

La jarra de la licuadora puede limpiarse fácilmente montada en la base o de forma independiente.


- Limpie a fondo la licuadora cada vez que la use.
- No sumerja la base de la licuadora ni el cable en agua.
- No utilice detergentes abrasivos ni estropajos.



**1 Para limpiar la base, el panel de control, el cable, la tapa y el tapón de ingredientes de la batidora:** Desenchufe la batidora antes de limpiarla. Utilice un paño tibio enjabonado; aclárelos con un paño húmedo y séquelo con un paño suave.



**2 Para limpiar la jarra sin retirarla de la base:** Con la jarra en la base, llene la mitad con agua tibia (no caliente) y añada 1 o 2 gotas de lavavajillas. Ponga la tapa de la jarra, presione la velocidad PICAR y deje la licuadora en marcha durante 5 o 10 segundos. Retire la jarra y enjuáguela con agua tibia.




**3 Para lavar la jarra de forma independiente:** Lave la jarra en el lavavajillas boca abajo. O bien, lávela a mano con agua jabonosa, enjuáguela y, a continuación, séquela.

**IMPORTANTE:** Para obtener los mejores resultados, se recomienda lavar a mano la tapa y el tapón para ingredientes.


# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**IMPORTANTE:** La licuadora no funcionará a ninguna velocidad a menos que se haya presionado primero el botón de encendido/apagado (⊕).


## Hay una opción seleccionada y la licuadora no funciona



No se enciende ningún indicador luminoso.



Se encienden todos los indicadores luminosos al mismo tiempo.




Un indicador luminoso parpadea alternativamente.

Compruebe si la licuadora está enchufada a una toma de corriente con conexión a tierra. Si es así, presione el botón de encendido/apagado (⊕) y desenchufe la licuadora. Vuelva a enchufarla en la misma toma y presione el botón de encendido/apagado (⊕). Si aún así no funciona, examine el cortacircuitos o fusible en el circuito eléctrico en el que está conectada la licuadora y compruebe que el circuito está cerrado.

Si la licuadora está enchufada pero no ocurre nada al presionar el botón de encendido/apagado (⊕) y parpadean todos los indicadores luminosos, es posible que el rotor del motor esté bloqueado. Presione el botón de encendido/apagado (⊕) y desenchufe la licuadora. Vuelva a enchufarla, presione el botón de encendido/apagado (⊕) y seleccione la velocidad deseada.


Si la licuadora está enchufada, pero no se inicia y parpadea un indicador luminoso y no el resto, es posible que la licuadora tenga un botón atascado. Presione el botón de encendido/apagado (⊕) para apagar la licuadora y, a continuación, desenchúfela. Vuelva a enchufar la licuadora y presione el botón de encendido/apagado (⊕) para volver a encenderla y reiniciar el botón atascado.

## La licuadora se detiene mientras licúa



Se encienden todos los indicadores luminosos al mismo tiempo.

Es posible que la licuadora esté sobre-cargada. Si la licuadora se sobrecarga al procesar ingredientes duros, se apagará automáticamente para evitar que se dañe el motor. Presione el botón de encendido/apagado (⊕) para reiniciar la licuadora y desenchufe el cable de alimentación. Retire la jarra de la base y divida el contenido en porciones más pequeñas. También puede reducir la carga de la licuadora añadiendo líquido a la jarra.



Todos indicadores luminosos se iluminan alternativamente.

Es posible que la licuadora esté atascada. Si se atasca, la licuadora dejará de funcionar para evitar que se dañe el motor. Presione el botón de encendido/apagado (⊕) para reiniciar la licuadora y desenchufe el cable de alimentación. Retire la jarra de la base y utilice un raspador para liberar las cuchillas. Para ello, parta o retire el contenido del fondo de la jarra.

Si el problema no se soluciona con las indicaciones mencionadas, póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado (consulte la sección "Garantía y servicio").

## Garantía de la licuadora de Kitchenaid

Duración de la garantía:	KitchenAid pagará por:	KitchenAid no pagará por:
Europa, Oriente Medio y África: Para el modelo 5KSB1585: Dos años de garantía completa a partir de la fecha de compra.	Costes de las piezas de repuesto y del trabajo de reparación para corregir los defectos de materiales o mano de obra. Sólo un Servicio de asistencia técnica autorizado puede realizar las reparaciones.	A. Reparaciones cuando la licuadora se dedique a usos distintos de la preparación de alimentos en casa. B. Daños resultantes de accidentes, alteraciones, uso indebido o instalación/ utilización sin respetar la normativa local sobre instalaciones eléctricas.

**KITCHENAID NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS.**

## Planificación del servicio

Cualquier reparación se debería realizar, en un ámbito local, por un centro de servicio técnico autorizado por KitchenAid. Contacte con el distribuidor al que le compró la unidad para obtener el nombre del centro de servicio técnico autorizado por KitchenAid más cercano.

## Atención al cliente

### RIVER INTERNATIONAL , S.A.

C/Beethoven 15  
08021 Barcelona (España)  
Tel. 93 201 37 77  
comercialdep@riverint.com

### KITCHENAID EUROPA, INC.

PO BOX 19  
B-2018 ANTWERP 11  
BELGIUM

### Servicio Técnico Central

PRESAT  
Tel. 93 247 85 70  
[www.presat.net](http://www.presat.net)

**Para obtener más información, visite nuestro sitio web en:  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)**



# INSTRUÇÕES DO LIQUIDIFICADOR

Português

## ÍNDICE

### SEGURANÇA DO LIQUIDIFICADOR

Instruções de segurança importantes .....	102
Requisitos elétricos .....	104
Eliminação de equipamentos elétricos .....	104

### PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

### MONTAR O LIQUIDIFICADOR

Preparar o Liquidificador para Utilização .....	106
---	-----

### FUNCIONAMENTO DO LIQUIDIFICADOR

Utilizar o Liquidificador .....	107
Utilizar a função Alimentos Quentes .....	108
Utilizar a função Picar Gelo .....	109
Utilizar a função Pulse .....	110
Utilizar o copo de ingredientes e a função de liquidificação Soft Start .....	111
Guia do controlo de velocidade .....	111

### SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

Sugestões .....	112
Sugestões de utilização para obter os melhores resultados .....	112

### MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpar o Liquidificador .....	113
-------------------------------	-----

### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### GARANTIA E ASSISTÊNCIA

.....	114
-------	-----

.....	115
-------	-----

# SEGURANÇA DO LIQUIDIFICADOR

## A sua segurança e a dos outros é muito importante.

Este manual e o electrodoméstico contêm várias mensagens de segurança importantes.

Deve sempre ler e respeitar todas as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de aviso de segurança.

Este aviso alerta-o para perigos potenciais que podem causar a morte ou ferimentos a si e aos outros.

Todas as mensagens de segurança são fornecidas a seguir ao símbolo de aviso de segurança e às palavras “PERIGO” OU “AVISO”. Estas palavras significam:

**! PERIGO**

Corre risco de morte ou ferimentos graves se não seguir imediatamente as instruções.

**! AVISO**

Corre risco de morte ou ferimentos graves se não seguir as instruções.

Todas as mensagens de segurança indicar-lhe-ão qual o potencial perigo, como evitar a possibilidade de ser ferido e o que acontece caso as instruções não sejam respeitadas.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

**A utilização de aparelhos elétricos exige que sejam sempre respeitadas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:**

1. Leia todas as instruções.
2. Para evitar o risco de choque eléctrico, não mergulhe o Liquidificador em água ou qualquer outro líquido.
3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
4. Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado, antes de montar ou desmontar qualquer acessório e antes de proceder à respectiva limpeza.
5. Evite qualquer contacto com as peças em movimento.

- 6.** Não utilize o Liquidificador se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem danificados, se o aparelho estiver avariado ou se este tiver caído ou estiver danificado. Devolva o aparelho ao Centro de Assistência Autorizada mais próximo para controlo, reparação ou regulação mecânica ou eléctrica.
- 7.** Não utilize o aparelho ao ar livre.
- 8.** Não deixe o cabo eléctrico pendurado na beira da mesa ou da bancada.
- 9.** Mantenha as mãos e os utensílios afastados do copo durante o funcionamento para evitar o risco de ferimentos graves e evitar danificar o Liquidificador. Poderá utilizar uma espátula para raspar, mas apenas quando o Liquidificador estiver desligado.
- 10.** As lâminas são bastante afiadas. O manuseamento de lâminas afiadas, o esvaziamento do copo e a limpeza do acessório requerem precaução.
- 11.** Utilize sempre o Liquidificador com a tampa colocada.
- 12.** A utilização de acessórios não recomendados pela KitchenAid pode causar ferimentos.
- 13.** Certifique-se de que utiliza sempre o Liquidificador com a tampa fixa e de que apenas utiliza a função Alimentos Quentes para processar alimentos quentes. Tome cuidado ao deitar líquido quente no Liquidificador; este poderá ser projetado devido à formação súbita de vapor.
- 14.** A luz intermitente indica que o aparelho está pronto para funcionar - evite qualquer contacto com lâminas ou peças móveis.
- 15.** Este produto foi concebido apenas para uso doméstico.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

# SEGURANÇA DO LIQUIDIFICADOR

## Requisitos elétricos

### AVISO



#### Perigo de choque eléctrico

Ligue a uma tomada com ligação à terra.

Não retire o contacto de ligação à terra.

Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque eléctrico.

Potência: 550 Watts

Tensão: 220-240 Volts

Frequência: 50/60 Hertz

**NOTA:** Se a ficha não encaixar na tomada, contacte um eletricista qualificado.  
Não efetue qualquer modificação à ficha.  
Não utilize um adaptador.

Não utilize uma extensão. Se o cabo eléctrico for demasiado curto, peça a um eletricista qualificado ou a um técnico dos serviços de assistência para instalar uma tomada perto do aparelho.

## Eliminação de equipamentos elétricos

### Eliminar o material de embalagem

O material de embalagem é 100% reciclável e devidamente rotulado com o símbolo de reciclagem . Consequentemente, os vários componentes da embalagem devem ser eliminados de forma responsável e de acordo com os regulamentos locais para a eliminação de desperdícios.

### Eliminação do produto

- Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre destruição de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).

- Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente


e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.



- O símbolo no produto ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico, devendo sim ser depositado no centro de recolha adequado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte a Câmara Municipal, o serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

## PEÇAS E CARACTERÍSTICAS






# MONTAR O LIQUIDIFICADOR

## Preparar o Liquidificador para Utilização

### Antes da primeira utilização

Antes de utilizar o Liquidificador pela primeira vez, limpe a base com um humedecido em água tépida e, em seguida, passe um pano humedecido em água limpa. Seque com um pano macio. Lave o copo, a tampa e o copo de ingredientes em água quente com detergente para a loiça (consulte a secção "Manutenção e limpeza"). Enxágue e seque as peças.



**NOTA:** Quando estiver corretamente posicionado, o copo assenta completamente na base do Liquidificador. Se não estiver, repita os passos 1 e 2.

### AVISO



#### Perigo de choque eléctrico

Ligue a uma tomada com ligação à terra.


Não retire o contacto de ligação à terra.

Não utilize um adaptador.


Não utilize uma extensão.

A não observação destas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque eléctrico.

# MONTAR O LIQUIDIFICADOR



**5** Antes de utilizar o Liquidificador, ligue o aparelho a uma tomada com ligação à terra e prima o botão POWER ( $\text{P}$ ). O indicador luminoso piscará quando o aparelho estiver pronto a ser utilizado.



**6** Antes de remover o copo da base, prima o botão POWER ( $\text{P}$ ) para apagar as luzes que estão a piscar e desligue o cabo de alimentação.

## FUNCIONAMENTO DO LIQUIDIFICADOR


### Utilizar o Liquidificador

#### Antes de utilizar


Quando as luzes Power ou PULSE estão acesas:

- Não interfira com o movimento da lâmina.
- Não remova a tampa do copo.


Antes de utilizar o Liquidificador, certifique-se de que o copo está correctamente colocado na base do aparelho.



O Liquidificador tem quatro velocidades: picar ( $\text{P}$ ), misturar ( $\text{M}$ ), puré ( $\text{Pur}$ ), e liquidificar ( $\text{Liq}$ ). Está também equipado com 3 funções especiais: ALIMENTOS QUENTES ( $\text{Q}$ ) PICAR GELO ( $\text{Gel}$ ) e PULSE ( $\text{Pulse}$ ).




**1** Coloque os ingredientes no copo e encaixe a tampa.



**2** Prima o botão POWER ( $\text{P}$ ). O indicador luminoso piscará quando o aparelho estiver pronto a ser utilizado. Em seguida, prima o botão de velocidade pretendido para obter o funcionamento constante a essa velocidade. A luz branca relativa à velocidade selecionada ficará acesa. Poderá alterar a velocidade sem parar o funcionamento do aparelho, premindo um novo botão de velocidade.

# FUNCIONAMENTO DO LIQUIDIFICADOR




**NOTA:** O Liquidificador só irá funcionar quando premir o botão POWER (⊕) (o indicador LED irá piscar) antes de selecionar a velocidade desejada.

- 3** Quando acabar de utilizar o Liquidificador, prima o botão POWER (⊕) para parar o Liquidificador e, em seguida, prima o botão POWER (⊕) uma segunda vez para o desligar. Desligue o Liquidificador da tomada antes de remover o copo.




- 4** Para remover a tampa, utilize o aro localizado na parte posterior da tampa para a levantar e aliviar a pressão.




- 5** Em seguida, levante a tampa a partir do lado para a libertar completamente do copo.

## Utilizar a função Alimentos Quentes

**IMPORTANTE:** Se pretender processar alimentos ou líquidos quentes – **como sopas ou molhos** – certifique-se de que a tampa está encaixada corretamente e de que utiliza apenas a função ALIMENTOS QUENTES (⊕).




- 1** Antes de utilizar o Liquidificador, certifique-se de que o copo está corretamente encaixado na base.




- 2** Coloque os ingredientes no copo e, em seguida, encaixe a tampa no copo, certificando-se de que a pega da tampa fica alinhada com a pega do copo, como ilustrado.

# FUNCIONAMENTO DO LIQUIDIFICADOR




**3** Prima o botão POWER ( ) e, em seguida, prima o botão ALIMENTOS QUENTES ( ). A luz localizada acima do botão Alimentos Quentes acende-se. A função Alimentos Quentes começa o processamento a uma velocidade baixa e acelera lentamente ao longo de 90 segundos, de forma a evitar salpicos de líquidos quentes.




**4** Quando a função Alimentos Quentes terminar, o Liquidificador irá parar. Prima o botão POWER ( ) para desligar o aparelho. Desligue o Liquidificador da tomada antes de remover o copo.

## Utilizar a função Picar Gelo


O Liquidificador está equipado com uma função picar gelo ( ). Quando esta função está selecionada, o Liquidificador irá vibrar automaticamente a intervalos diferentes durante 30 segundos à velocidade ideal para picar gelo ou outros ingredientes.




**1** Antes de utilizar o Liquidificador, certifique-se de que o copo está corretamente encaixado na base.



**2** Coloque os ingredientes no copo e encaixe a tampa. Utilize até meia cuvete de gelo.



**3** Prima o botão POWER ( ) e, em seguida, prima o botão PICAR GELO ( ). PICAR GELO é uma função temporizada.





**4** Quando a função temporizada terminar, o Liquidificador irá parar. Prima POWER ( ) para desligar o aparelho. Desligue o Liquidificador da tomada antes de remover o copo.

**SUGESTÃO:** Poderá processar até meia cuvete de gelo (6 a 7 cubos de gelo) de cada vez. Poderá mexer ocasionalmente os ingredientes com uma espátula de forma a ajudar o seu processamento, mas apenas o poderá fazer quando o Liquidificador estiver desligado. A função picar gelo ( ) foi optimizada para triturar e picar gelo sem ser necessário adicionar qualquer líquido.

# FUNCIONAMENTO DO LIQUIDIFICADOR

## Utilizar a função Pulse

O Liquidificador está equipado com uma função PULSE (), que lhe permite vibrar a qualquer velocidade.




- 1** Antes de utilizar o Liquidificador, certifique-se de que o copo está corretamente encaixado na base.




- 2** Coloque os ingredientes no copo e encaixe a tampa.


**NOTA:** O modo PULSE não funciona com os modos ALIMENTOS QUENTES () ou PICAR GELO ().



- 3** Prima o botão POWER () e, em seguida, prima PULSE (). As luzes existentes acima do botão Pulse e das quatro velocidades irão piscar, para indicar que as quatro velocidades se encontram no modo PULSE ().



- 4** Prima sem soltar um botão de velocidade durante o tempo necessário para obter o resultado pretendido. As luzes do botão de velocidade e do modo PULSE permanecem acesas durante a utilização desta função. Quando soltar o botão Pulse o Liquidificador irá parar e a luz de Pulse volta a piscar. Para voltar a utilizar o aparelho no modo VIBRAR a uma velocidade diferente, basta premir sem soltar o botão da velocidade desejada.



- 5** Quando terminar, prima o botão POWER () para desligar o aparelho. Desligue o Liquidificador da tomada antes de remover o copo.

# FUNCIONAMENTO DO LIQUIDIFICADOR

## Utilizar o copo de ingredientes e a função de liquidificação Soft Start

- O copo de ingredientes pode ser utilizado para medir e adicionar ingredientes. Retire o copo e adicione ingredientes às velocidades picar ou misturar. Quando utilizar velocidades mais elevadas, com o copo cheio ou com alimentos ou líquidos quentes, pare o Liquidificador e junte os ingredientes.

**IMPORTANTE:** Se pretender processar alimentos ou líquidos quentes, certifique-se de que a tampa está encaixada corretamente e de que utiliza apenas a função ALIMENTOS QUENTES (

- A função Soft Start inicia automaticamente o Liquidificador a uma velocidade baixa para puxar os ingredientes para as lâminas, acelerando rapidamente até à velocidade seleccionada para obter um desempenho ideal. A função Soft Start só funciona quando está seleccionada uma velocidade e não funciona com os modos PULSE () ou PICAR GELO (.

## Guia do controlo de velocidade

Velocidade	Alimento			
 ALIMENTOS QUENTES	Sopa Molhos quentes (molho para carne, molho bechamel) Bebidas Quentes			
 PICAR	Fruta picada Legumes picados	Salada de carne para recheiar sanduíches	Pesto Molhos Molhos frios de frutos ou vegetais	Cobertura moída de salsicha Cobertura moída doce
 MISTURAR	Sumo de fruta a partir de concentrado congelado Molho para saladas	Molho de carne	Massa para panquecas Massa para waffles	Queijo fresco ou queijo ricotta
 PURÉ	Papas de aveia	Puré de fruta/Comida para bebés Puré de carne/Comida à base de carne para bebés Puré de legumes/Comida à base de legumes para bebés		
 LIQUIDIFICAR	Bebida com gelo picado Bebida à base de gelado de iogurte Bebida à base de fruta (leve) Bebida à base de leite com gelo Bebida à base de sumos de frutas	Gelatina fofa para tortas/sobremesas Cheesecake Mousse	Queijo duro ralado	
 PICAR GELO	Picar gelo	Fruta fresca picada Legumes frescos picados	Fruta congelada picada (descongelar ligeiramente até conseguir penetrar com a ponta de uma faca)	
 PULSE	Fruta picada Legumes picados	Salada de carne para recheiar sanduíches	Cobertura moída de salsicha Cobertura moída doce	

# SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

## Sugestões

- Se estiver a preparar uma bebida com gelo, comece por utilizar a função PICAR GELO (  ) e termine com a função LIQUIDIFICAR (  ), de forma a produzir um resultado suave e uniforme.
- Para obter o melhor gelo picado, utilize sempre gelo diretamente do congelador.
- Os cubos de gelo de menores dimensões podem ser triturados ou picados mais depressa do que os grandes.
- Para misturas com muitos ingredientes, comece em mexer (  ) para misturar bem os ingredientes. Em seguida, aumente para uma velocidade mais elevada, conforme desejado.
- Se pretender, retire o copo para ingredientes da tampa do copo misturador para adicionar líquidos ou cubos de gelo enquanto o Liquidificador funcionar nas velocidades picar (  ) ou misturar (  ).
- Pare o Liquidificador antes de utilizar utensílios no copo. Utilize uma espátula de borracha para misturar os ingredientes apenas quando o Liquidificador estiver desligado. Nunca utilize quaisquer utensílios no copo, incluindo espátulas, enquanto o motor estiver a funcionar.

## Sugestões de utilização para obter os melhores resultados

**Dissolver gelatina aromatizada:** Deite água a ferver no copo e adicione gelatina. Utilize a função ALIMENTOS QUENTES (  ) até a gelatina estar completamente dissolvida (10 a 30 segundos). Junte outros ingredientes.

**Ralar bolachas, tostas ou pão:** Parta as bolachas, tostas ou pão em pedaços com cerca de 4 cm de diâmetro. Coloque no copo. No modo PULSE (  ), tape o copo e vibre várias vezes, cerca de 3 segundos de cada vez, até atingir a consistência pretendida.

**Para obter migalhas mais finas para bases de tartes e outras sobremesas:** Parta as bolachas, tostas ou pão em pedaços de cerca de 4 cm e coloque-os no copo. No modo PULSE (  ), tape o copo e vibre várias vezes até atingir a consistência pretendida (cerca de 20 a 30 segundos).

**Picar frutas e legumes:** Coloque 475 ml de pedaços de fruta ou legumes no copo. Tape o copo e misture à velocidade mexer (  ), premindo a tecla liquidificar (  ), algumas vezes, cerca de 2 a 3 segundos de cada vez, até obter a consistência desejada.

**Puré de fruta:** Coloque 475 ml de fruta cozida ou enlatada no copo. Junte 2 a 4 colheres de sopa (30 a 60 ml) de sumo de fruta ou água por cada 240 ml de fruta. Tape e misture à velocidade puré (  ) durante cerca de 5 a 10 segundos.

**Puré de legumes:** Coloque 475 ml de legumes cozidos ou enlatados no copo. Junte 2 a 4 colheres de sopa (30 a 60 ml) de caldo de legumes, água ou leite por cada 240 ml de

legumes. Tape e misture à velocidade puré (  ) durante cerca de 10 a 20 segundos.

**Puré de carne:** Coloque carne tenra em cubos ou cozida no copo. Junte 3 a 4 colheres de sopa (45 a 60 ml) de caldo de legumes, água ou leite por cada 240 ml de carne. Tape e misture à velocidade picar (  ) durante 10 segundos. Pare o Liquidificador e raspe os lados do copo. Tape o copo e misture à velocidade puré (  ) durante mais cerca de 10 a 20 segundos.

**Eliminar os grumos dos molhos:** Se o molho ficar grumoso, deite-o no copo. Tape e misture à velocidade misturar (  ), durante 5 a 10 segundos, até ficar cremoso.

**Misturar farinha com líquidos para engrossar:** Coloque a farinha e o líquido no copo. Tape e misture à velocidade misturar (  ), durante 5 a 10 segundos, até ficar cremoso.

**Preparar molho branco:** Deite leite, farinha e sal, se necessário, no copo. Tape e misture à velocidade misturar (  ), durante 5 a 10 segundos, até ficar bem misturado. Deite numa panela e cozinhe da forma habitual.

**Para fazer batidos de fruta:** Coloque primeiro os ingredientes líquidos e congelados no copo e, em seguida, adicione os restantes ingredientes. Tape o copo e processe no modo PICAR GELO (  ) durante 10 a 15 segundos. Em seguida, utilize o modo LIQUIDIFICAR (  ) durante 10 a 15 segundos, até obter o resultado desejado.

# SUGESTÕES PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

**Preparar massa para panquecas ou waffles a partir de misturas instantâneas:** Coloque a mistura e os outros ingredientes no copo. Tape o copo e misture durante 10 a 20 segundos à velocidade misturar ( ), até estar bem misturado. Pare o Liquidificador e raspe os lados do copo, se for necessário.


**Ralar queijo:** Corte pedaços de queijo bastante frio em cubos de 1,5 cm. Coloque até 120 ml de queijo no copo. Tape e misture à velocidade liquidificar ( ) durante cerca de 5 a 10 segundos. Os queijos duros, como o Parmesão, devem estar à temperatura ambiente e devem ser ralados à velocidade liquidificar ( ) durante 10 a 15 segundos.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### Limpar o Liquidificador

O copo do Liquidificador pode ser facilmente limpo montado na base ou separadamente.


- Limpe o Liquidificador cuidadosamente após cada utilização.
- Não mergulhe a base ou o cabo eléctrico do Liquidificador em água.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou esfregões.



**1 Para limpar a base do Liquidificador, as teclas de controlo, o cabo de alimentação, a tampa e o copo de ingredientes:** Antes de proceder à limpeza, desligue o Liquidificador da tomada. Limpe com um pano humedecido em água tépida, passe um pano humedecido em água limpa e seque com um pano macio.



**2 Para limpar o copo montado na base:** Com o copo fora da base, encha-o até metade com água tépida (não demasiado quente) e adicione 1 ou 2 gotas de detergente para a loiça. Coloque a tampa no copo e encaixe-o na base, prima o botão picar e deixe o liquidificador a funcionar durante 5 a 10 segundos. Remova o copo e passe-o por água quente.




**3 Para limpar o copo individualmente:** Lave o copo na máquina de lavar loiça, virado para baixo. Alternativamente, lave o copo à mão em água quente com detergente para a loiça, passe-o por água e seque-o.

**IMPORTANTES:** Para obter os melhores resultados, recomendamos que lave manualmente a tampa e o copo para ingredientes.


# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

**IMPORTANTE:** O Liquidificador não irá funcionar a menos que o botão POWER (⊕) seja premido.


## O Liquidificador não funciona quando está seleccionada uma velocidade



Não existem luzes acesas.



As luzes piscam todas simultaneamente.




Uma das luzes está a piscar alternadamente.

Certifique-se de que o Liquidificador está ligado a uma tomada com ligação à terra. Se estiver, prima o botão POWER (⊕) e, em seguida, desligue o Liquidificador da tomada. Volte a ligar o aparelho à mesma tomada e, em seguida, prima o botão POWER (⊕). Se o Liquidificador continuar sem funcionar, verifique o fusível ou disjuntor do circuito eléctrico ao qual o Liquidificador está ligado e certifique-se de que o circuito está fechado.

Se o Liquidificador estiver ligado à tomada mas não acontecer nada quando prime o botão POWER (⊕) e todas as luzes estiverem acesas, o rotor do motor poderá estar bloqueado. Prima o botão POWER (⊕) e, em seguida, desligue o Liquidificador da tomada. Volte a ligar o aparelho à tomada, prima o botão POWER (⊕) e, em seguida, selecione a velocidade pretendida.

Se o Liquidificador estiver ligado à tomada mas não se ligar e uma das luzes estiver a piscar alternadamente das outras luzes, é possível que o Liquidificador tenha um botão encravado. Prima o botão POWER (⊕) para desligar o Liquidificador e, em seguida, desligue-o da tomada. Volte a ligar o Liquidificador à tomada e prima o botão POWER (⊕) para voltar a ligar o aparelho e reinicializar a teclar encravada.


## O Liquidificador pára durante o funcionamento



As luzes piscam todas simultaneamente.

O Liquidificador pode estar sobreacarregado. Se o Liquidificador ficar sobreacarregado durante o processamento de ingredientes pesados, irá desligar-se automaticamente para evitar danos no motor. Prima o botão POWER (⊕) para reiniciar o Liquidificador e desligue o cabo de alimentação. Retire o conjunto do copo da base e separe o respectivo conteúdo em porções mais pequenas. Juntar líquido ao copo também poderá reduzir a carga imposta ao Liquidificador.

O Liquidificador pode estar encravado. Se o Liquidificador estiver encravado, irá parar para impedir a ocorrência de danos no motor. Prima o botão POWER (⊕) para reiniciar o Liquidificador e desligue o cabo de alimentação. Remova o conjunto do copo da base e liberte as lâminas quebrando ou removendo os ingredientes existentes na parte inferior do copo utilizando uma espátula.



Todas as luzes estão a piscar alternadamente.

Se não conseguir resolver o problema com os passos indicados nesta secção, contacte um centro de assistência autorizada (consulte a secção "Garantia e Assistência").

# GARANTIA E ASSISTÊNCIA

## Garantia do Liquidificador KitchenAid

Duração da Garantia:	A KitchenAid Pagará:	A KitchenAid Não Pagará:
Europa, Médio Oriente e África: Para o Modelo 5KSB1585: Dois anos de garantia total a partir da data de aquisição.	As peças de substituição e os custos de mão-de-obra relacionados com a reparação de defeitos de materiais ou fabrico. A assistência tem de ser feita por um Centro de Assistência Pós-Venda Autorizado da KitchenAid.	A. Reparações quando o Liquidificador é utilizado para operações além das normais na preparação de comida em casa. B. Danos resultantes de acidentes, alterações, mau uso, abuso ou instalação/funcionamento em discordância com o regulamento eléctrico local.

**A KITCHENAID NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS INDIRETOS.**

## Centros de assistência

Toda a assistência deverá ser prestada localmente por um Centro de Assistência Autorizada da KitchenAid. Contacte o revendedor onde adquiriu o aparelho para obter o nome do Centro de Assistência Autorizada da KitchenAid mais perto da sua residência.

### Em Portugal:

LUSOMAX LDA.  
Avenida Salgueiro Maia, 949  
Edifício Matesica - Abóboda  
2785-502 SÃO DOMINGOS DE RANA  
Tel.: + 351/214 448 400  
Fax: + 351/214 440 152  
[geral@lusomax.pt](mailto:geral@lusomax.pt)

## Serviço de assistência

### Em Portugal:

LUSOMAX LDA.  
Avenida Salgueiro Maia, 949  
Edifício Matesica - Abóboda  
2785-502 SÃO DOMINGOS DE RANA  
Tel.: + 351/214 448 400  
Fax: + 351/214 440 152  
[geral@lusomax.pt](mailto:geral@lusomax.pt)

**Para mais informações, visite o nosso Web site em:  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)**



# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ**

Σημαντικά μέτρα ασφαλείας .....	118
Ηλεκτρικές απαιτήσεις.....	120
Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού.....	120

**ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ .....** 121**ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ**

Προετοιμασία του Μπλέντερ για Χρήση.....	122
--	-----

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ**

Χρήση του Μπλέντερ .....	123
Χρήση της λειτουργίας ζεστών τροφίμων .....	124
Χρήση της λειτουργίας θρυμματισμού πάγου .....	125
Χρήση της στιγμιαίας λειτουργίας παλμική λειτουργία .....	126
Χρήση του πώματος μεζούρα της κανάτας του μπλέντερ και της λειτουργίας ανάμιξης σταδιακής εκκίνησης Soft Start .....	127
Οδηγός διακόπτη ταχύτητας.....	127

**ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

Γρήγορες Συμβουλές.....	128
Πώς να... ..	128

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

Καθαρισμός του μπλέντερ .....	129
-------------------------------	-----

**ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .....** 130**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ SERVICE.....** 131

## Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο παρέχονται πολλά μηνύματα ασφαλείας καθώς επίσης και πάνω στην ίδια τη συσκευή. Διαβάζετε πάντα με προσοχή και εφαρμόζετε πιστά όλα τα μηνύματα ασφαλείας.



Το συγκεκριμένο αποτελεί προειδοποιητικό σύμβολο ασφαλείας.

Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο σε σας και τους γύρω σας.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα επισημαίνονται με το προειδοποιητικό σύμβολο ασφαλείας και είτε με τη λέξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ" ή "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ".

Οι λέξεις αυτές δηλώνουν:

**! ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού, εάν δεν ακολουθήσετε αμέσως τις οδηγίες.

**! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού, εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας σας ενημερώνουν για τους πιθανούς κινδύνους, το πώς μπορείτε να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού καθώς επίσης και τι ενδέχεται να συμβεί στην περίπτωση που δεν ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων μέτρων ασφάλειας:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε το μπλέντερ σε νερό ή άλλο υγρό.
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν υπάρχει επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.
5. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα εξαρτήματα.

6. Μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις ή όταν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργίες ή έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Service για έλεγχο, επισκευή ή ηλεκτρική και μηχανική ρύθμιση.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
9. Κρατήστε τα χέρια σας και τα μαγειρικά εργαλεία έξω από την κανάτα κατά την ανάμειξη για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ατόμων ή πρόκλησης βλάβης στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία σπάτουλα αλλά μόνο όταν το μπλέντερ δεν λειτουργεί.
10. Τα μαχαίρια είναι αιχμηρά. Προσέχετε όταν μεταχειρίζεστε τις αιχμηρές λεπίδες κοπής, όταν αδειάζετε την κανάτα και κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
11. Να χρησιμοποιείτε πάντα το μπλέντερ με το καπάκι τοποθετημένο στη θέση του.
12. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από την KitchenAid μπορεί να προκαλέσει τον τραυματισμό ατόμων.
13. Να χρησιμοποιείτε πάντα το μπλέντερ με το καπάκι τοποθετημένο στη θέση του και να είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιείτε μόνο τη λειτουργία ζεστών τροφίμων, όταν αναμιγγύετε ζεστά τρόφιμα. Προσέχετε ιδιαίτερα κατά την προσθήκη καυτών υγρών στο μπλέντερ, καθώς μπορεί να χυθούν έξω από τη συσκευή λόγω ξαφνικής αύξησης της θερμοκρασίας.
14. Η ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τα μαχαίρι και τα κινούμενα τμήματα της συσκευής.
15. Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο μόνο για οικιακή χρήση.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

## Ηλεκτρικές απαιτήσεις

### !ΠΡΟΣΟΧΗ



#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

**Συνδέστε το στην πρίζα σε γειωμένη έξοδο.**

**Μην αφαιρείτε την ακίδα της γείωσης.**

**Μην χρησιμοποιήστε μετασχηματιστή.**

**Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης.**

**Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί θάνατος, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.**

Ισχύς σε watt: 550 Watt

Τάση: 220-240 Volt

Συχνότητα: 50/60 Hertz

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση του φις. Μην χρησιμοποιήσετε μετασχηματιστή.

Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης. Αν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ κοντό, συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό για να εγκαταστήσει μια πρίζα κοντά στη συσκευή.

## Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού

### Απόρριψη της συσκευασίας

Το υλικό της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης . Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με υπευθυνότητα και με πλήρη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων.

### Απόρριψη του προϊόντος

- Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU σχετικά με την Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΕ).
- Εξασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,


οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος.



- Το σύμβολο που φέρει το προϊόν ή τα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των οικιακών απορριμμάτων, αλλά πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την αποκομιδή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής δημοτικής αρχής, την τοπική υπηρεσίας αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

## ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

## Προετοιμασία του Μπλέντερ για Χρήση

### Πριν Από την Πρώτη Χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ σας για πρώτη φορά, καθαρίστε τη βάση του μπλέντερ με ένα πανί βουτηγμένο σε χλιαρό νερό, στη συνέχεια σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Στεγνώστε με ένα απαλό πανί. Πλύνετε την κανάτα, το καπάκι και το πώμα μεζούρα σε χλιαρό σαπουνόνερο (βλ. ενότητα «Φροντίδα και Καθαρισμός»). Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα και σκουπίστε τα για να τα στεγνώσετε.



1

Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές της κανάτας με τις εγκοπές της βάσης. Η λαβή της κανάτας μπορεί να είναι στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της βάσης του μπλέντερ.



2

Περιστρέψτε την κανάτα δεξιόστροφα, περίπου κατά το 1/8 της περιστροφής, έως ότου η κανάτα ασφαλίσει στη θέση της.



3

Ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου ρεύματος του Μπλέντερ.



4

Τοποθετήστε καλά το καπάκι στην κανάτα, φροντίζοντας η λαβή του καπακιού να ευθυγραμμίζεται με τη λαβή της κανάτας, όπως φαίνεται.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν είναι σωστά τοποθετημένη, η κανάτα ακουμπάει απόλυτα στη βάση του μπλέντερ. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

### ΠΡΟΣΟΧΗ



#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Συνδέστε το στην πρίζα σε γειωμένη έξοδο.


Μην αφαιρείτε την ακίδα της γείωσης.

Μην χρησιμοποιήσετε μετασχηματιστή.


Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί θάνατος, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ



**5** Πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ, συνδέστε το σε μία γειωμένη πρίζα και πατήστε το πλήκτρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (  ). Όταν το μπλέντερ είναι έτοιμο για λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ θα αναβοσβήνει.



**6** Πριν αφαιρέστε την κανάτα από τη βάση, να πάτατε πάντα το πλήκτρο λειτουργίας (  ) έως ότου σταματήσουν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες και, έπειτα, βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.


## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

### Χρήση του Μπλέντερ


#### Πριν τη χρήση

Εάν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας του μπλέντερ ή η ενδεικτική λυχνία της στιγμαίας λειτουργίας ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ είναι αναμμένη:


- Μην παρεμποδίζετε την κίνηση του μαχαιριού.
  - Μην αφαιρείτε το καπάκι της κανάτας.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία το μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι η κανάτα είναι σωστά ασφαλισμένη στη βάση του μπλέντερ.



Το μπλέντερ διαθέτει τέσσερις ταχύτητες: ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ (  ), ΑΝΑΜΙΞΗ (  ), ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ (  ), και ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ (  ). Επίσης, διαθέτει 3 ειδικές λειτουργίες: Λειτουργία ζεστών τροφίμων (  ), θρυμματισμού πάγου (  ) και στιγμαία λειτουργία ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (  ).




**1** Τοποθετήστε τα υλικά στην κανάτα και ασφαλίστε σφιχτά το καπάκι γύρω από το άνοιγμα της κανάτας.




**2** Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (  ). Όταν το μπλέντερ είναι έτοιμο για λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ θα αναβοσβήνει. Έπειτα, πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ταχύτητας για συνεχή λειτουργία σε αυτή την ταχύτητα. Η ενδεικτική λευκή λυχνία δίπλα στην επιλεγμένη ταχύτητα θα παραμείνει αναμμένη. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χωρίς να σταματήσετε τη λειτουργία του μπλέντερ πιέζοντας ένα νέο πλήκτρο ταχύτητας.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ



- 3** Όταν ολοκληρώσετε τις εργασίες σας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (⊕) για να σταματήσετε το μπλέντερ και, έπειτα, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας (⊕) για να το θέσετε εκτός λειτουργίας. Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος του μπλέντερ από την πρίζα προτού αφαιρέσετε την κανάτα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το μπλέντερ θα αρχίσει τη λειτουργία του, μόνο όταν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας (⊕) (η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας θα αναβοσβήσει) προτού επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα.



- 4** Για να αφαιρέσετε το καπάκι, χρησιμοποιήστε πρώτα το άγκιστρο που υπάρχει στο πίσω μέρος του καπακιού για να απασφαλίσετε και να ανασκώσετε το καπάκι.




- 5** Έπειτα, ανυψώστε το καπάκι κρατώντας το από τις άκρες του για να το αφαιρέσετε εντελώς από την κανάτα.

## Χρήση της λειτουργίας ζεστών τροφίμων

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Εάν αναμιγνύετε ζεστά τρόφιμα ή υγρά, όπως **σούπες ή σάλτσες**, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι ασφαλισμένο στη θέση του και χρησιμοποιήστε μόνο τη λειτουργία ζεστών τροφίμων (⌘).




- 1** Πριν θέσετε σε λειτουργία το μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι η κανάτα είναι σωστά τοποθετημένη στη βάση του μπλέντερ.




- 2** Τοποθετήστε τα υλικά στην κανάτα και προσθέστε με ασφάλεια το καπάκι στην κανάτα εξασφαλίζοντας ότι η λαβή στο καπάκι ευθυγραμμίζεται με τη λαβή στην κανάτα, όπως φαίνεται.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Ελληνικά




- 3** Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (⊕) και, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο ζεστών τροφίμων (⊖). Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πλήκτρο ζεστών τροφίμων θα ανάψει. Η λειτουργία ζεστών τροφίμων ξεκινάει σε μικρή ταχύτητα και επιταχύνεται αργά σε πάνω από 90 δευτερόλεπτα, για να αποφεύγεται το πιτσίλισμα των ζεστών υγρών.




- 4** Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία ζεστών τροφίμων, το μπλέντερ σταματάει να λειτουργεί. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (⊕) για να το απενεργοποιήσετε. Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος του μπλέντερ από την πρίζα προτού αφαιρέσετε την κανάτα.

## Χρήση της λειτουργίας θρυμματισμού πάγου


Το μπλέντερ σας διαθέτει τη λειτουργία θρυμματισμού πάγου (⊗). Όταν την επιλέξετε, το μπλέντερ αυτομάτως θα λειτουργεί στιγμιαία για 30 δευτερόλεπτα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα με την βέλτιστη ταχύτητα για θρυμματισμό πάγου ή άλλων υλικών.




- 1** Πριν θέσετε σε λειτουργία το μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι η κανάτα είναι σωστά τοποθετημένη στη βάση του μπλέντερ.



- 2** Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στην κανάτα και κλείστε καλά το καπάκι. Χρησιμοποιήστε ποσότητα ίση με αυτή που περιέχεται σε μισή τυποποιημένη παγοθήκη.



- 3** Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (⊕) και, έπειτα, το πλήκτρο θρυμματισμού πάγου (⊗). Η λειτουργία θρυμματισμού πάγου είναι μια χρονομετρημένη λειτουργία.



- 4** Όταν η χρονομετρημένη λειτουργία ολοκληρωθεί, το μπλέντερ θα σταματήσει να λειτουργεί. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (⊕) για να το απενεργοποιήσετε. Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος του μπλέντερ από την πρίζα προτού αφαιρέσετε την κανάτα.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Επεξεργαστείτε ποσότητες ίσες με αυτές που περιέχονται σε μισή τυποποιημένη παγοθήκη ή έως 7 τυποποιημένα παγάκια κάθε φορά. Μπορείτε να ανακατέψετε περιστασιακά το περιεχόμενο με μία σπάτουλα για να επιτύχετε καλύτερη ανάμιξη μόνο όταν το μπλέντερ είναι απενεργοποιημένο. Η λειτουργία Θρυμματισμού ΠΑΓΟΥ (⊗) έχει βελτιστοποιηθεί για τον θρυμματισμό και τον τεμαχισμό πάγου χωρίς την προσθήκη υγρών υλικών.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

## Χρήση της στιγμιαίας λειτουργίας παλμική λειτουργία

Το μπλέντερ σας διαθέτει τη στιγμιαία λειτουργία ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ( <sup>Pulse</sup> ), η οποία επιτρέπει την «στιγμιαία λειτουργία σε οποιαδήποτε ταχύτητα».




**1** Πριν θέσετε σε λειτουργία το μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι η κανάτα είναι σωστά τοποθετημένη στη βάση του μπλέντερ.




**2** Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στην κανάτα και κλείστε καλά το καπάκι.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η στιγμιαία λειτουργία ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ δεν ενεργοποιείται με τη λειτουργία ζεστών τροφίμων ( ) ή θρυμματισμού πάγου ( ).



**3** Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ( ) και, έπειτα, το ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ( <sup>Pulse</sup> ). Η ενδεικτική λυχνία ανάβει πάνω από το πλήκτρο παλμική λειτουργία και οι τέσσερις ταχύτητες θα αναβοσβήνουν σε λειτουργία ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ( <sup>Pulse</sup> ).



**4** Πίεστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχύτητας για την επιθυμητή χρονική διάρκεια. Τόσο η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου ταχύτητας όσο και η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ θα παραμείνουν αναμμένες κατά τη στιγμιαία λειτουργία. Η ανάμιξη θα σταματήσει, όταν αφήσετε το πλήκτρο παλμική λειτουργία και η ενδεικτική λυχνία παλμική λειτουργία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία σε άλλη ταχύτητα, απλώς πίεστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της επιθυμητής ταχύτητας.



**5** Όταν ολοκληρώσετε τις εργασίες σας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ( ) για να απενεργοποήσετε το μπλέντερ. Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος του μπλέντερ από την πρίζα προτού αφαιρέσετε την κανάτα.

## Χρήση του πώματος μεζούρα της κανάτας του μπλέντερ και της λειτουργίας ανάμιξης σταδιακής εκκίνησης Soft Start

• Το πώμα μεζούρα της κανάτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση και την προσθήκη υλικών. Βγάλτε το καπάκι και προσθέστε τα υλικά στις ταχύτητες ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ή ΑΝΑΜΙΞΗ. Κατά τη λειτουργία σε υψηλότερες ταχύτητες με γεμάτη κανάτα ή όταν το περιεχόμενο της κανάτας είναι ζεστό, να σταματάτε τη λειτουργία του μπλέντερ και έπειτα να προσθέτετε τα υλικά.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Εάν αναμιγνύετε ζεστά τρόφιμα ή υγρά, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι ασφαλισμένο στη θέση του και χρησιμοποιήστε μόνο τη λειτουργία ζεστών τροφίμων ( ).

• Η λειτουργία σταδιακής εκκίνησης Soft Start θέτει αυτόματα σε λειτουργία το μπλέντερ σε χαμηλότερη ταχύτητα ώστε να τραβήχτουν τα υλικά στο μαχαιρί, και στη συνέχεια η ταχύτητα αυξάνεται γρήγορα έως την επιλεγμένη ρύθμιση για άριστη απόδοση. Η λειτουργία ανάμιξης σταδιακής εκκίνησης Soft Start λειτουργεί μόνο όταν επιλέξετε μία ταχύτητα και δεν λειτουργεί με τη στιγμιαία λειτουργία ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ( Pulse ) ή τη λειτουργία θρυμματισμού πάγου ( ).

## Οδηγός διακόπτη ταχύτητας

Ταχύτητα	Τροφή			
 ΖΕΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ	Σούπα Ζεστές σάλτσες (ζωμός, λευκή σάλτσα) Ζεστά ροφήματα			
 ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ	Κομμένα φρούτα Κομμένα λαχανικά	Σαλάτα κρέατος για γέμιση σε σάντουιτς	Πέστο Ντιπ Κρύα φρούτα ή σάλτσα λαχανικών	Γευστική ψίχα για γαρνίρισμα Γλυκιά ψίχα για γαρνίρισμα
 ΑΝΑΜΕΙΞΗ	Ντρέσινγκ για σαλάτες Ζωμός κρέατος	Ζύμη για τηγανίτες	Ζύμη για βάφλες Μαλακό τυρί ρικότα ή κότατζ	Μαλακό τυρί ρικότα ή κότατζ
 ΠΟΥΡΕΣ	Κουάκερ	Πολτοποιημένα φρούτα/Παιδική τροφή Πολτοποιημένο κρέας/Παιδική τροφή με κρέας Πολτοποιημένα λαχανικά/Παιδική τροφή με λαχανικά		
 ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ	Παγωμένο ποτό Παγωμένο ρόφημα με βάση το γιαούρτι Ρόφημα από φρούτα (αραίο) Ρόφημα με παγωμένο γάλα Αναψυκτικά τύπου σορμπέ	Αφράτη ζελατίνη για πίτα/γλυκά Τσιζκέικ Mous		Τριμμένο σκληρό τυρί
 ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΟΥ	Θρυμματισμένος πάγος	Ψιλοκομμένα φρέσκα φρούτα Ψιλοκομμένα φρέσκα λαχανικά		Παγωμένα κομμένα φρούτα (ξεπαγώστε τα ελαφρά μέχρι να μπορείτε να τα τρυπήσετε με τη μύτη ενός μαχαιριού)
 ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Κομμένα φρούτα Κομμένα λαχανικά	Σαλάτα κρέατος για γέμιση σε σάντουιτς		Γευστική ψίχα για γαρνίρισμα Γλυκιά ψίχα για γαρνίρισμα

# ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

## Γρήγορες Συμβουλές

- Εάν παρασκευάζετε ροφήματα χρησιμοποιώντας πάγο, ξεκινήστε με τη λειτουργία θρυψματισμού πάγου (  ) και ολοκληρώστε με τη λειτουργία υγροποίησης (  ), ετσι ώστε τα ροφήματά σας να έχουν πιο ομοιόμορφη υφή.
- Ο πάγος κατευθείαν από την κατάψυξη θα θρυψματίστε καλύτερα από ότι ο ελαφρώς λιωμένος πάγος.
- Τα μικρότερα παγάκια κόβονται ή θρυψματίζονται ταχύτερα από ότι τα μεγάλα.
- Σε μίγματα πολλών υλικών, ξεκινήστε την ανάμιξη στην ταχύτητα ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ (  ) για να αναμιχθούν καλά τα υλικά. Στη συνέχεια, αυξήστε την ταχύτητα, όσο επιθυμείτε.

## Πώς να...

### Διαλύστετε αρωματισμένη ζελατίνη:

Ρίξτε βραστό νερό στην κανάτα, προσθέστε τη ζελατίνη. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστών τροφίμων (  ) έως ότου η ζελατίνη διαλυθεί, περίπου 10 με 30 δευτερόλεπτα. Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά.

**Αλέστετε μπισκότα, κράκερ ή ψωμί:** Σπάστε τα μπισκότα, τα κράκερ ή το ψωμί σε κομμάτια διαμέτρου περίπου 4 εκατοστών. Τοποθετήστε τα στην κανάτα. Στη στιγμαία λειτουργία ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (  ) κλείστε το καπάκι και αναμίξτε πιέζοντας το πλήκτρο στιγμαίας λειτουργίας μερικές φορές, περίπου για 3 δευτερόλεπτα κάθε φορά, έως ότου επιτύχετε την επιθυμητή σύσταση.

**Παρασκευάστε λεπτότερα τρίμματα για κρούστες για πίτες και γλυκά:** Σπάστε τα μπισκότα, τα κράκερ ή το ψωμί σε κομμάτια διαμέτρου περίπου 4 εκατοστών και τοποθετήστε τα στην κανάτα. Στη στιγμαία λειτουργία ΠΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (  ), κλείστε το καπάκι και αναμίξτε πιέζοντας το πλήκτρο στιγμαίας λειτουργίας μερικές φορές έως ότου επιτύχετε την επιθυμητή σύσταση, περίπου για 20 έως 30 δευτερόλεπτα.

**Κόψτε φρούτα και λαχανικά:** Βάλτε 475 ml χοντροκομμένα φρούτων ή λαχανικών στην κανάτα. Στην παλμική λειτουργία (  ), κλείστε το καπάκι και αναμίξτε στην ταχύτητα ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ (  ), πιέζοντας το πλήκτρο παλμικής στιγμαίας λειτουργίας μερικές φορές, περίπου για 2 με 3 δευτερόλεπτα κάθε φορά, έως ότου επιτύχετε την επιθυμητή σύσταση.

**Πολτοποιήστε φρούτα:** Βάλτε 475 ml φρούτων από κοναέρβα ή βρασμένων φρούτων στην κανάτα. Προσθέστε 2 έως 4 κουταλιές της σούπας (30 έως 60 ml) φρουτοχυμό ή νερό ανά 240 ml φρούτων. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε στην ταχύτητα ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ (  ) περίπου για 5 έως 10 δευτερόλεπτα.

- Εάν το επιθυμείτε, βγάλτε το κεντρικό πώμα του καπακιού της κανάτας για να προσθέστε υγρά ή παγάκια κατά τη λειτουργία του μπλέντερ στις ταχύτητες ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ (  ) ή ΑΝΑΜΙΞΗ (  ).
- Σταματήστε το μπλέντερ πριν χρησιμοποιήσετε μαγειρικά εργαλεία μέσα στην κανάτα. Χρησιμοποιήστε ελαστική σπάτουλα για να αναμίξετε τα υλικά μόνο όταν το μπλέντερ είναι απενεργοποιημένο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μαγειρικά εργαλεία ούτε σπάτουλες μέσα στην κανάτα όταν το μοτέρ λειτουργεί.

### Πολτοποιήστε λαχανικά:

Βάλτε 475 ml λαχανικών από κοναέρβα ή βρασμένων λαχανικών στην κανάτα. Προσθέστε 2 έως 4 κουταλιές της σούπας (30 έως 60 ml) ζωμό, νερό, ή γάλα ανά 240 ml λαχανικών. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε στην ταχύτητα ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ (  ) περίπου για 10 έως 20 δευτερόλεπτα.

**Πολτοποιήστε κρέας:** Βάλτε το μαγειρεμένο, κομμένο σε κύβους, τρυφερό κρέας στην κανάτα. Προσθέστε 3 έως 4 κουταλιές της σούπας (45 έως 60 ml) ζωμό, νερό, ή γάλα ανά 240 ml κρέατος. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε στην ταχύτητα ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ (  ) για 10 δευτερόλεπτα.

Σταματήστε τη λειτουργία του μπλέντερ και ξύστε τις εσωτερικές πλευρές της κανάτας. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε στην ταχύτητα ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ (  ) για 10 έως 20 δευτερόλεπτα ακόμη.

**Αφαιρέστε τους σβώλους από ζωμό κρέατος:** Εάν η σάλτσα ή ο ζωμός κρέατος σβωλιάσει, βάλτε τα στην κανάτα. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε στην ταχύτητα ΑΝΑΜΙΞΗ (  ) έως ότου επιτύχετε ομοιογενές μίγμα, για περίπου 5 έως 10 δευτερόλεπτα.

**Αναμίξτε αλεύρι και υγρά για να «δέσουν» τα υλικά:** Βάλτε το αλεύρι και το υγρό στην κανάτα. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε στην ταχύτητα ΑΝΑΜΙΞΗ (  ) έως ότου επιτύχετε ομοιογενές μίγμα, για περίπου 5 έως 10 δευτερόλεπτα.

**Παρασκευάστε άσπρη σάλτσα:** Βάλτε γάλα, αλεύρι, και αλάτι, εάν επιθυμείτε, στην κανάτα. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε στην ταχύτητα ΑΝΑΜΙΞΗ (  ) έως ότου τα υλικά αναμιχθούν καλά, για περίπου 5 έως 10 δευτερόλεπτα. Ρίξτε τα στην κατσαρόλα και μαγειρέψτε όπως συνήθως.

**Παρασκευάστε smoothies:** Τοποθετήστε πρώτα τα υγρά και παγωμένα υλικά στην κανάτα και, έπειτα, τα υπόλοιπα υλικά. Τοποθετήστε το καπάκι και αναμίξτε στη λειτουργία θρυψματισμού πάγου (  ) για 10 με 15 δευτερόλεπτα και, έπειτα, στη λειτουργία υγροποίησης (  ) για 10 έως 15 δευτερόλεπτα, όπως επιθυμείτε.

# ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

**Παρασκευάστες ζύμη για τηγανίτες ή βάφλες από έτοιμο μίγμα:** Βάλτε το μήμα και τα άλλα υλικά στην κανάτα. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε στην ταχύτητα ΑΝΑΜΙΞΗ (  ) έως ότου τα υλικά αναμιγθούν καλά, για 10 έως 20 δευτερόλεπτα. Σταματήστε τη λειτουργία του μπλέντερ και ξύστε τις εσωτερικές πλευρές της κανάτας.


**Τρίψετε τυρί:** Κόψτε πολύ κρύο τυρί σε κύβους 1,5 εκατοστού. Βάλτε έως 120 ml τυριού στην κανάτα. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε στην ταχύτητα ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ (  ) περίπου για 5 έως 10 δευτερόλεπτα. Τα σκληρά τυριά, όπως η παρμεζάνα, αφήστε τα να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου, στη συνέχεια αναμίξτε τα στην ταχύτητα ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ (  ) για 10 έως 15 δευτερόλεπτα.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

### Καθαρισμός του μπλέντερ

Η κανάτα του μπλέντερ μπορεί να καθαριστεί εύκολα, ενώ είναι ακόμα τοποθετημένη στη βάση ή κατά της βάσης.


- Να καθαρίζετε καλά το μπλέντερ έπειτα από κάθε χρήση.
- Μη βυθίστε τη βάση ή το καλώδιο ρεύματος του μπλέντερ σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια.



**1 Για να καθαρίσετε τη βάση του μπλέντερ, τον πίνακα ελέγχου, το καλώδιο ρεύματος, το καπάκι και το πώμα μεζούρα:** Πριν από τον καθαρισμό, βγάλτε το καλώδιο ρεύματος του μπλέντερ από την πρίζα. Σκουπίστε και καθαρίστε με ένα υγρό πανί και, έπειτα, στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.



**2 Για να καθαρίσετε την κανάτα, ενώ είναι τοποθετημένη στη βάση:** Έχοντας την κανάτα εκτός βάσης, γεμίστε την μέχρι τη μέση με χλιαρό (όχι καυτό) νερό, και προσθέστε 1 ή 2 σταγόνες υγρού πλυσιμάτου πιάτων. Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα και την κανάτα στη βάση, πατήστε το πλήκτρο ταχύτητας ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ και αφήστε το μπλέντερ να λειτουργήσει για 5 έως 10 δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε την κανάτα και ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.




**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Πλύνετε στο χέρι το καπάκι και το πώμα μεζούρα για καλύτερα αποτελέσματα.

**3 Για να καθαρίσετε την κανάτα μεμονωμένα:** Πλύνετε την κανάτα στο πλυντήριο πιάτων τοποθετώντας την ανάποδα. Η πλύνετέ την στο χέρι με σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και σκουπίστε την για να στεγνώσει.

# ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Το μπλέντερ δεν θα λειτουργεί σε καμία ταχύτητα, εάν δεν πατήσετε πρώτα το πλήκτρο λειτουργίας (●).

## Το μπλέντερ δεν λειτουργεί όταν έχετε επιλέξει μία ρύθμιση




Δεν ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες.

Ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος του μπλέντερ είναι συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα. Εάν είναι, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (●) και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος του μπλέντερ από την πρίζα. Βάλτε το πάλι στην ίδια πρίζα και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (●). Εάν το μπλέντερ συνεχίζει να μη λειτουργεί, ελέγχετε την ηλεκτρική ασφάλεια ή το διακόπτη κυκλώματος στο ηλεκτρικό κύκλωμα στο οποίο συνδέεται το μπλέντερ και βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα είναι κλειστό.



Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.


Εάν το μπλέντερ είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, αλλά δεν εκτελείται καμία ενέργεια όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας (●) παρόλο που όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν, τότε το πειριεχόμενο μοτέρ μπορεί να είναι κλειδωμένο. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (●) και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος του μπλέντερ από την πρίζα. Συνδέστε το ξανά στην πρίζα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (●) και επιλέξτε την ταχύτητα που επιθυμείτε.



Μία ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλασσόμενα.


Εάν το μπλέντερ είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, αλλά δεν τίθεται σε λειτουργία και μία λυχνία αναβοσβήνει εναλλασσόμενα, πιθανόν να έχει κολλήσει κάποιο πλήκτρο. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (●) για να απενεργοποιήσετε το μπλέντερ και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Βάλτε ξανά το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (●) για να ενεργοποιήσετε το μπλέντερ και να επαναφέρετε το πλήκτρο που κόλλησε.

## Το μπλέντερ σταματάει κατά τη διάρκεια της ανάμιξης



Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.

Το μπλέντερ μπορεί να έχει υπερφορτωθεί. Εάν το μπλέντερ υπερφορτωθεί κατά την ανάμιξη σκληρών υλικών, θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας για να αποφευχθεί πρόκληση βλάβης στο μοτέρ. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (●) για να επαναφέρετε το μπλέντερ και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Βγάλτε την κανάτα από τη βάση και μοιράστε το πειριεχόμενό της σε μικρότερες μερίδες. Μπορείτε επίσης να μειώσετε την υπερφόρτωση στο μπλέντερ προσθέτοντας υγρό στην κανάτα.



Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλασσόμενα.

Το μπλέντερ μπορεί να έχει μπλοκάρει. Εάν έχει μπλοκάρει, το μπλέντερ θα σταματήσει να λειτουργεί για να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο μοτέρ. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (●) για να επαναφέρετε το μπλέντερ και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Βγάλτε την κανάτα από τη βάση και με μια σπάτουλα απελευθερώστε τις λεπίδες σπάζοντας το πειριεχόμενο σε μικρότερα κομμάτια ή αφαιρώντας το πειριεχόμενο από τον πυθμένα της κανάτας.

Εάν το πρόβλημα δεν επιδιορθώνεται με τα βήματα που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (βλ. ενότητα «Εγγύηση και service»).

## Εγγύηση για το μπλέντερ της KitchenAid

Χρονική διάρκεια εγγύησης:	Η KitchenAid θα πληρώσει για:	Η KitchenAid δε θα πληρώσει για:
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική: Για το μοντέλο 5KSB1585: Δύο χρόνια πλήρους εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς.	Την αντικατάσταση ανταλλακτικών ή εργασία επισκευής για επιδιόρθωση ελαττωμάτων στο υλικό ή τη συναρμολόγηση. Το service παρέχεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο service της KitchenAid.	A. Επισκευές όταν το Μπλέντερ δεν χρησιμοποιείται για φυσιολογική οικιακή λειτουργία. B. Ζημιά ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αλλαγών, κακής χρήσης, κατάχρησης ή εγκατάστασης / λειτουργίας που δεν συμμορφώνεται με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.

**Η KITCHENAID ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.**

## Κέντρα service

Όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα κέντρα service της KitchenAid. Επικοινωνήστε με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή προκειμένου να μάθετε το όνομα του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου κέντρου service της KitchenAid.

## Εξυπηρέτηση πελατών

Τηλ: +30 210 9478120

Φαξ: +30 210 9415586

Service: +30 210 9478773

### Αριθμός τηλεφωνικής βοήθειας στο:

Κολωνάκι, Πατρ. Ιωακείμ 33  
+30 210 7237615

Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 26,  
+30 2310 220933,231388

**Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεψθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση: [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)**



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

Viktiga säkerhetsföreskrifter.....	134
Krav på elektrisk utrustning.....	136
Avfallshantering av elektrisk utrustning .....	136

### DELAR OCH FUNKTIONER .....

### MONTERA IHOP BLENDERN

Förbereda blendern för användning .....	138
---	-----

### KÖRA BLENDERN

Använda blendern.....	139
Använda funktionen Varm mat .....	140
Använda funktionen Krossa is.....	141
Använda funktionen Puls .....	142
Använda kannans ingrediensmått och mjukstartsfunctionen.....	143
Guide för hastighetsinställning .....	143

### TIPS FÖR BRA RESULTAT

Snabbtips .....	144
Hur.....	144

### SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rengöra din blender .....	145
---------------------------	-----

### FELSÖKNING .....

### GARANTI OCH SERVICE.....

# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

## Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.

Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "WARNING". Dessa ord betyder:

**! FARA**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

**! WARNING**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

## VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

**Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:**

1. Läs alla instruktioner.
2. Undvik elektriska stötar genom att aldrig lägga blenders i vatten eller annan vätska.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller sköta underhåll utan vuxens överinseende.
4. Koppla ur apparaten ur vägguttaget när den inte används, innan delar monteras eller tas bort eller vid rengöring.
5. Undvik kontakt med apparatens rörliga delar.

# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

6. Använd inte blendern om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om det är något fel på apparaten eller om den har tappats eller skadats på annat sätt. Lämna in den till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
7. Använd inte apparaten utomhus.
8. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande.
9. Håll händer och redskap utanför behållaren under mixningen för att minska risken för allvarliga personskador eller skador på blendern. En slickepott eller liknande redskap kan användas, men endast när maskinen inte är igång.
10. Knivbladen är vassa. Var försiktig när du hanterar vassa skärblad, när kannan töms och vid rengöring.
11. Ha alltid locket på när blendern används.
12. Användning av tillbehör som inte har rekommenderats av KitchenAid kan medföra risk för personskador.
13. Se till att locket sitter säkert på plats innan du startar blendern och använd endast funktionen Varm mat när du mixar varma livsmedel. Var försiktig när du tillsätter het vätska till blendern och akta dig för stänk och ånga.
14. När lampan blinkar är blendern klar att använda – undvik kontakt med knivar eller rörliga delar.
15. **Den här produkten är avsedd endast för hushållsbruk.**

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BLENDER

## Krav på elektrisk utrustning

### **! VARNING**



#### Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Watt: 550 Watt

Spänning: 220-240 Volt

Frekvens: 50/60 Hertz

**OBS!** Om stickkontakten inte passar i vägguttaget ska du kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten på något sätt. Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära köksmaskinen om sladden är för kort.

## Avfallshantering av elektrisk utrustning

### Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningsymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

### Kassering av produkten

- Den här produkten är märkt enligt EG-direktivet 2012/19/EU rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).


- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.



- Om symbolen finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

## DELAR OCH FUNKTIONER




## Förbereda blendersnhet för användning

### Före första användningen


Innan du använder blendersnheten för första gången ska dess motordel torkas av med en varm fuktig trasa och sedan torkas ren med en fuktig trasa. Torka med en mjuk trasa. Diska kanna, lock och ingrediensmått i varmt vatten med diskmedel (se avsnittet "Skötsel och rengöring"). Skölj av delarna och torka dem.



I Placer kanna så att dess flikar passar i skårorna på motordelen. Kannans handtag kan vara på motordelens högra eller vänstra sida.



2 Rotera kanna medurs ca 1/8 varv tills den klickar på plats.



3 Justera blendersladdens längd.



4 Sätt fast locket ordentligt på kanna så att handtaget på locket passar in med handtaget på kanna, såsom visas på bilden.

**OBS!** När kanna sitter korrekt ligger den helt an mot motordelen. Om den inte gör det upprepar du steg 1 och 2.

### VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.


Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.


Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

# MONTERA IHOP BLENDERN



**5** Innan du kan börja använda blendersnätter du in kontakten i ett jordat uttag och trycker på POWER ( ). Strömindikatorn blinkar när den är redo.



**6** Innan du tar bort kannan från motordelen ska du alltid trycka på strömknappen ( ) så att lamporna slutar blinka och sedan dra ur strömsladden.

## KÖRA BLENDERN


### Använda blendersnätter

#### Före användning


Medan blendersnätters strömindikatorlampa eller PULS-lägets indikatorlampa lyser:

- Blockera inte knivarnas rörelse.
- Ta inte bort locket över kannan.


Innan du använder blendersnätter måste du se till att kannan sätts ordentligt fast på blendersnätters motordel.



Blendersnätter har fyra hastigheter: HACKA ( ), MIXA ( ), MOSA ( ) och VÄTSKA ( ). Den har även 3 speciaffunktioner: Läget VARM MAT ( ), KROSSA IS ( ) och PULS ( ).




**1** Placera ingredienserna i kannan och sätt på locket ordentligt så att det sluter tätt runt hela öppningen på kannan.



**2** Tryck på strömknappen ( ). Strömindikatorn blinkar när den är redo. Tryck sedan på önskad hastighetsknapp för att köra blendersnätter kontinuerligt med vald hastighet. Den vita indikatorlampa för vald hastighet lyser hela tiden. Du kan ändra hastighet utan att först stoppa blendersnätter, genom att bara trycka på knappen för den nya önskade hastigheten.

# KÖRA BLENDERN




- 3** När du är klar trycker du på strömknappen ( ) för att stoppa blendern och sedan på strömknappen ( ) igen för att stänga av den. Koppla ur blendern innan du tar bort kannan.

**OBS!** Blendern fungerar bara om du trycker ned strömknappen ( ) (strömlampan blinkar) innan du väljer önskad hastighet.




- 4** Ta av locket genom att först lyfta locket i öglan på baksidan och bryta förseglingen.




- 5** Lyft sedan locket från sidan för att ta bort det helt från kannan.

## Använda funktionen Varm mat

**VIKTIGT:** Om du kör varm mat eller vätskor i blendern – **t.ex. soppor eller såser** – måste du se till att locket sitter ordentligt på plats och endast använda funktionen VARM MAT ().




- 1** Innan du använder blendern måste du se till att kannan sitter ordentligt fast i blenderns motordel.




- 2** Lägg ingredienserna i kannan, sätt fast locket ordentligt på kannan så att handtaget på locket passar in med handtaget på kannan, såsom visas på bilden.

# KÖRA BLENDERN




**3** Tryck på strömknappen ( ) och sedan på knappen VARM MAT ( ). Indikatorlampan ovanför knappen Varm mat tänds. Funktionen Varm mat startar på låg hastighet och ökar sedan långsamt till högre hastigheter under 90 sekunder för att förhindra att varma vätskor stänker.




**4** När funktionen Varm mat är avslutad stannar blendern. Tryck på strömknappen ( ) för att stänga av. Koppla ur blendern innan du tar bort kannan.

## Använda funktionen Krossa is


Din blender är försedd med en ISKROSSFUNKTIONEN ( ). När du använder den kommer blendern automatiskt att köra i korta intervaller (pulsa) på 30 sekunder med optimal hastighet för att krossa is eller andra ingredienser.




**1** Innan du använder blendern måste du se till att kannan sitter ordentligt fast i blenderns motordel.



**2** Häll ingredienserna i kannan och sätt på locket ordentligt. Använd upp till en halv bricka med iskuber.



**3** Tryck på strömknappen ( ) och sedan på KROSSA IS ( ). Funktionen KROSSA IS är en tidsbegränsad funktion.




**4** När den tidsbegränsade funktionen är avslutad stannar blendern. Tryck på strömknappen ( ) för att stänga av. Koppla ur blendern innan du tar bort kannan.

**TIPS:** Krossa upp till en halv normalstor isbricka eller 6–7 normalstora iskuber i taget. Det kan underlättat att då och då röra om med en slickepott eller liknande, men då ska blendern vara avstängd. ISKROSSFUNKTIONEN ( ) har optimerats för att krossa och hacka is utan tillsats av någon vätska.


# KÖRA BLENDERN

## Använda funktionen Puls

Din blender har en PULSFUNKTION (  ) som gör det möjligt att köra korta impulser i valfri hastighet.




- 1** Innan du använder blendersnhet måste du se till att kannan sitter ordentligt fast i blendersnhetens motordel.




- 2** Häll ingredienserna i kannan och sätt på locket ordentligt.


**OBS!** PULS-läget fungerar inte tillsammans med lägena VARM MAT (  ) och KROSSA IS (  ).



- 3** Tryck på strömknappen (  ) och sedan på PULS (  ). Indikatorlamporna ovanför Pulsknappen och alla fyra hastighetsknapparna blinkar för att visa att alla fyra hastigheter är i PULS-läget (  ).



- 4** Håll önskad hastighetsknapp tryckt under önskad tid. Både hastighetsknappen och PULS-lägesindikatorn lyser medan pulsfunktionen används. Blendersnheten stannar när Pulsknappen släpps upp och Pulsknappen börjar återigen blinka. Om du vill använda pulsfunktionen med en annan hastighet trycker du på önskad hastighetsknapp och håller den nedtryckt.



- 5** När du är klar trycker du på strömknappen (  ) för att stänga av. Koppla ur blendersnheten innan du tar bort kannan.

# KÖRA BLENDERN

## Använda kannans ingrediensmått och mjukstartsfunktionen

- Du kan använda ingrediensmåttet på kannan för att mäta upp och tillsätta ingredienser. Ta bort måttet och tillsätt ingredienser medan du HACKA eller MIXA. Vid högre hastigheter med en full kanna eller om den innehåller varma ingredienser stannar du blendersnaren innan du tillsätter ingredienserna.

**VIKTIGT:** Om du kör varm mat eller vätskor i blendersnaren måste du se till att locket sitter ordentligt på plats och endast använda funktionen VARM MAT (⌚).

- Blendersnaren mjukstartfunktion startar automatiskt blendersnaren med låg hastighet för att dra in materialet mot knivarna och ökar sedan hastigheten snabbt till inställd nivå som ger bästa möjliga resultat. Mjukstartsfunktionen kan endast användas när en hastighet har valts; den fungerar inte tillsammans med PULS-läget (pulse) eller funktionen KROSSA IS (☒).

## Guide för hastighetsinställning

Hastighet	Uppgift			
 VARM MAT	Soppa Varma såser (köttspad, vitsås) Varma drycker			
 HACKA	Hackad frukt Hackade grönsaker	Köttsallad till sandwich-fyllning	Pesto Dipp Kall frukt eller grönsakssås	Kryddpanering/garnering/fyllning (typ skorpsmulor) Söt panering/garnering/fyllning (typ skorpsmulor)
 MIXA	Fruktsaft från frusen koncentrat Salladsdressing	Spad	Pannkakssmet Väffelsmet	Färskost såsom ricotta eller keso
 PURÉ	Havregryn	Fruktpuré/Barnmat Köttpuré/Barnmat med kött Grönsakspuré/Barnmat med grönsaker		
 VÄTSKA	Blandad drink med is Drink baserad på frusen yoghurt Fruktbasierad drinkar (utsprådda) Kalla mjölkdrinkar Sorbetbasierad drink	Fluffig gelatin till pajer/desserter Ostkaka Mousse		Riven hårdost
 KROSSA IS	Krossad is	Finhackad färsk frukt Finhackade färiska grönsaker	Frusen hackad frukt (tina något tills det går att köra in en knivsudd)	
 PULS	Hackad frukt Hackade grönsaker	Köttsallad till sandwich-fyllning	Kryddpanering/garnering/fyllning (typ skorpsmulor) Söt panering/garnering/fyllning (typ skorpsmulor)	

# TIPS FÖR BRA RESULTAT

## Snabbtips

- Om du blandar drycker med is bör du börja med KROSSA IS ( ) och sedan avsluta med VÄTSKA ( ) för att få en jämnare konsistens.
- Is direkt från frysen krossas bättre än is som delvis har smält.
- Mindre iskuber kan hakas eller krossas snabbare än stora iskuber.
- För de flesta blandningar av ingredienser börjar man att HACKA ( ) för att blanda alla ingredienser väl. Öka sedan vid behov till en högre hastighet.

## Hur...

**Upplösa smaksatt gelatin:** Häll kokande vatten i kannan och tillsätt gelatin. Kör blendern i läget VARM MAT ( ) tills gelatinet har lösts upp, ca 10–30 sekunder. Tillsätt sedan övriga ingredienser.

**Om du vill göra smulor av kakor, kex eller bröd:** Bryt kakor, kex eller bröd i 4 cm stora bitar. Lägg bitarna i kannan. I läget PULS ( ) täcker du över och kör pulsfunktionen några gånger, ca 3 sekunder i taget, tills du får önskad konsistens.

**Om du vill göra finare smulor för pajar och desserter:** Bryt kakor, kex eller bröd i 4 cm stora bitar och lägg dem i kannan. I läget PULS ( ) täcker du över och kör pulsfunktionen några gånger tills du får önskad konsistens, ca 20–30 sekunder.

**Hacka frukt och grönsaker:** Lägg 475 ml frukt- eller grönsaksbitar i kannan. Sätt på locket, använd PULSFUNKTIONEN ( ) och VÄTSKA ( ), några gånger, ca 2 till 3 sekunder åt gången tills du fått önskad konsistens.

**Göra fruktpuré:** Placer 475 ml konserverad eller kokad frukt i kannan. Tillsätt 2 till 4 matskedar (30 till 60 ml) fruktsaft eller vatten för varje 240 ml frukt. Sätt på locket och MOSA ( ) under ca 5 till 10 sekunder.

- Om du önskar kan du ta bort ingrediensmåttet från locket för att tillsätta vätskor eller iskuber medan blendern HACKA ( ) eller MIXA ( ).
- Stoppa blendern innan du fyller ner redskap i kannan. Använd en slickepott eller liknande för att blanda ingredienserna, men endast när blendern är avstängd. Stick aldrig ner några redskap såsom slickepottar i kannan när blenderns motor går.

**Göra grönsakspuré:** Placer 475 ml konserverade eller kokta grönsaker i kannan. Tillsätt 2 till 4 matskedar (30 till 60 ml) buljong, vatten eller mjölk för varje 240 ml med grönsaker. Sätt på locket och MOSA ( ) under ca 10 till 20 sekunder.

**Göra köttpuré:** Lägg kokt tärnat mörtkött i kannan. Tillsätt 3 till 4 matskedar (45 till 60 ml) buljong, vatten eller mjölk för varje 240 ml med kött. Sätt på locket och HACKA ( ) under 10 sekunder. Stoppa blendern och skrapa kanna sidor. Sätt på locket och MOSA ( ) under ytterligare ungefär 10 till 20 sekunder.

**Röra ut klumper i spad:** Om du får klumper i såser eller i spad kan du hälla såsen eller spadet i kanna. Sätt på locket och MIXA ( ) tills den är jämn vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder.

**Blanda mjöl och vätska till redningar:** Placer mjölk och vätska i kannan. Sätt på locket och MIXA ( ) tills den är jämn vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder.

**Bereda en vit sås:** Häll mjölk, mjölk och eventuellt salt i kannan. Sätt på locket och MIXA ( ) tills allt är väl blandat vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder. Häll ut i en kastrull och koka som vanligt.

**Göra smoothies:** Häll i vätskor och frysta ingredienser i kanna först och lägg sedan andra ingredienser ovanpå. Täck över och kör i läget KROSSA IS ( ) i 10 till 15 sekunder, och därefter i läget VÄTSKA ( ) i 10 till 15 sekunder efter önskemål.

# TIPS FÖR BRA RESULTAT

**Göra pannkakssmet eller våffelsmet av färdig mix:** Placera mix och andra ingredienser i kannaen. Sätt på locket och MIXA (Ø) tills den är väl blandad vilket tar ungefär 10 till 20 sekunder. Stoppa blendern och skrapa vid behov kannans sidor.


**Riva ost:** Skär mycket kall ost i 1,5 centimeters kuber. Placera upp till 120 ml ost i kannaen. Sätt på locket och kör med VÄTSKAHASTIGHET (Ø) under ca 5 till 10 sekunder. Hårda ostar, som parmesan, ska vara rumstempererade och sedan köras med VÄTSKAHASTIGHET (Ø) under 10 till 15 sekunder.

## SKÖTSEL OCH RENGÖRING

### Rengöra din blender

Kanna kan enkelt rengöras medan den sitter kvar på motordelen, eller efter att den tagits bort.


- Rengör blendern noga efter varje användning.
- Lägg inte blenderns motordel eller sladd i vatten.
- Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar.



**1 Rengör blenderns motordel, kontrollpanel, sladd, lock och ingrediensmått:** Koppla ur blendern innan du rengör den. Torka av med en varm, fuktig trasa och torka rent med en fuktig trasa. Torka torrt med en mjuk trasa.



**2 Rengöra kanna medan den sitter på motordelen:** Ta bort kanna från motordelen, fyll den till hälften med varmt (inte hett) vatten och tillsätt 1 eller 2 droppar diskmedel. Sätt på locket på kanna och sätt fast den på motordelen, tryck på hastighetsinställningen HACKA och kör blendern i 5–10 sekunder. Ta bort kanna och skölj med varmt vatten.




**VIKTIGT:** Vi rekommenderar att du handdiskar locket och ingrediensmåttet.

**3 Rengöring av enbart kanna:** Ställ kanna upp och ned i diskmaskinen eller handdiska i vatten med diskmedel, skölj av och torka torrt.

# FELSÖKNING


**VIKTIGT:** Blendern fungerar inte på någon hastighet om du inte först trycker på strömknappen ().

## Blendern fungerar inte när du trycker på en knapp




Ingen lampa lyser.

Kontrollera att blendern är ansluten till ett jordat vägguttag. Tryck i så fall på strömknappen () och koppla sedan ur blendern. Sätt tillbaka kontakten i samma uttag och tryck på strömknappen (). Om blendern fortfarande inte fungerar kontrollerar du att inte någon säkring, jordfelsbrytare eller annat har brutit strömmen till uttaget.



Alla lampor blinkar i takt.


Rotorn på motorn kan ha låst sig om alla indikatorlampor blinkar och blendern är inkopplad men inget händer ändå när du trycker på strömknappen (). Tryck på strömknappen () och koppla sedan ur blendern. Koppla in den igen, tryck på strömknappen () och välj önskad hastighet.



En indikatorlampa blinkar omväxlande.


Om blendern är inkopplad men inte startar och om en lampa blinkar annorlunda än de övriga så kan en knapp på blendern ha fastnat. Tryck på strömknappen () för att stänga av blendern och koppla sedan ur den. Koppla in blendern igen och tryck på strömknappen () för att starta om den och återställa knappen som har fastnat.

## Blendern stannar medan den arbetar



Alla lampor blinkar i takt.

Blendern kan vara överbelastad. Om blendern blir överbelastad när du kör tunga ingredienser stängs den av automatiskt för att förhindra skador på motorn. Tryck på strömknappen () för att återställa blendern och dra ur strömsladden. Lyft av kanna från motordelen och dela upp innehållet i småportioner. Man kan också tillsätta vätska i kanna för att minska blenderns belastning.



Alla indikatorlampor blinkar omväxlande.

Blendern har fastnat. Om blendern har fastnat stannar den för att förhindra skador på motorn. Tryck på strömknappen () för att återställa blendern och dra ur strömsladden. Lyft av kanna från motordelen och använd en slickepott eller liknande till att frigöra knivbladen genom att skrapa bort eller lossa material som har fastnat i botten på kanna.

Om problemet inte kan lösas med stegen ovan bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter (se avsnittet "Garanti och service").

# GARANTI OCH SERVICE

## KitchenAids garanti för blender

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: För modell 5KSB1585: Två års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om blendern används för andra ändamål än normal matberedning. B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/ användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.

## KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

## Servicecenter

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

### EI & Digital

Ringvägen 17  
118 53 STOCKHOLM  
08-845180  
info@eldigital.se

### Caricon Electric

Odinsplatsen 9  
411 02 GÖTEBORG  
0700-906591  
st@caricon.se

### Rakspecialisten

Möllevångsgatan 34  
214 20 Malmö  
040-120770  
info@rakspecialisten.se

### Centralservice i Osby AB

Tegvägen 4  
283 44 OSBY  
0479-130 48  
info@ocsab.se

## Kundtjänst

### SEBASTIAN AB

Österlånggatan 41/Box 2085  
S-10312 STOCKHOLM  
Tel: 08-555 774 00  
info@sebastian.se

Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på:  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)



## INNHOLDSFORTEGNELSE

### SIKKERHET

Viktige forholdsregler .....	150
Krav til strømforsyning .....	152
Kassering av elektrisk utstyr .....	152

### DELER OG FUNKSJONER.....

### MONTERE BLENDEREN

Klargjøre blenderen til bruk .....	154
------------------------------------	-----

### BETJENING

Bruk av blenderen .....	155
Bruke funksjonen Varm mat .....	156
Bruke funksjonen Knusing av is .....	157
Bruke funksjonen Puls .....	158
Bruke blenderens ingrediensbeger, og blenderfunksjonen Soft Start.....	159
Anbefalte hastigheter.....	159

### TIPS FOR GODE RESULTATER

Hurtig-tips .....	160
Hvordan... .....	160

### VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Rengjøre blenderen .....	161
--------------------------	-----

### FEILSØKING .....

### GARANTI OG SERVICE.....

## Din og andres sikkerhet er svært viktig.

Vi har satt inn en rekke sikkerhetanvisninger i denne bruksanvisningen og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøyde.



Dette er varselsymbolet.

Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan ta livet av eller skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr:

**! FARE**

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke umiddelbart følger anvisningene.

**! ADVARSEL**

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

## VIKTIGE FORHOLDSREGLER

**Grunnleggende forholdsregler skal alltid etterfølges ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:**

1. Les gjennom alle instruksjoner.
2. For å beskytte mot risikoen for elektrisk støt, må ikke blenderen senkes i vann eller annen væske.
3. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uten erfaring og kunnskap under tilsyn eller hvis de har fått veiledning i å bruke apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.  
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten veiledning.
4. Trekk ut kontakten når apparatet ikke er i bruk, før deler monteres eller demonteres og før rengjøring.
5. Unngå direkte berøring med bevegelige deler.
6. Blenderen må ikke brukes hvis ledningen eller støpslet er defekt, hvis den mistes i gulvet eller skades på annen måte. Returner apparatet til nærmeste autoriserte servicesenter for feilsøking, reparasjon eller elektrisk eller mekanisk justering.

## SIKKERHET

- 7.** Må ikke brukes utendørs.
- 8.** Ikke la ledningen henge over kanten på bord eller benk.
- 9.** Ha ikke fingre og kjøkkenredskap nede i blenderen når den er i gang, da dette kan forårsake alvorlig personskade og/eller føre til at blenderen ødelegges. Det kan brukes en skrape, men kun når blenderen ikke er i gang.
- 10.** Kniven er skarp. Vær forsiktig når du håndterer skarpe kniver, tømmer beholderen og under rengjøring.
- 11.** Lokket skal alltid være på når blenderen brukes.
- 12.** Hvis det brukes tilbehør som ikke er anbefalt av KitchenAid, kan det føre til risiko for personskade.
- 13.** Påse at blenderens lokk sitter godt på plass under bruk, og at funksjonen for Varm mat kun brukes ved blanding av varme matvarer. Vær forsiktig hvis varm væske blandes i kolben, da den kan sprute ut av blenderen på grunn av plutselig dampdannelse.
- 14.** Et blinkende lys angir at apparatet er klart til bruk. Unngå enhver kontakt med bladene eller bevegelige deler.
- 15.** **Dette produktet er kun beregnet til husholdningsbruk.**

**TA VARE PÅ DENNE  
BRUKSANVISNINGEN**

## Krav til strømforsyning

### ! ADVARSEL



Fare for elektrisk støt

Koble til jordet kontakt.

Jordingsspydet må ikke fjernes.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteleddning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

Watt: 550 watt

Spennin: 220-240 volt

Frekvens: 50/60 hertz

**MERK:** Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, må du ta kontakt med en faglært elektriker. Støpselet må ikke på noen måte forandres. Ikke bruk dobbeltkontakt.

Ikke bruk skjøteleddning. Hvis strømledningen er for kort, bør du kontakte en godkjent elektriker eller servicetekniker for å installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

## Kassering av elektrisk utstyr

### Kassering av innpakningsmaterialet

Innpakningsmaterialet er 100 % resirkulerbar og er merket med resirkulerings-symbolet . De forskjellige delene av innpakningen må derfor kasseres på en ansvarlig måte og i henhold til lokale forskrifter for avfallsdeponering.

### Kassering av produktet

- Dette apparatet er merket i samsvar med EUdirektiv 2012/19/EU om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).


- Ved å sikre at dette produktet blir avhendet på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse som ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet.



- Symbolet på produktet eller på den vedlagte dokumentasjonen indikerer at det ikke skal behandles som husholdningsavfall, men tas med til en egnet innsamlings-stasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

## DELER OG FUNKSJONER




# MONTERE BLENDEREN


## Klargjøre blenderen til bruk

### Før førstegangsbruk


Før du bruker blenderen for første gang, tørk av motordelen med en varm, fuktig klut. Tørk deretter av med en fuktig klut. Tørk med en myk klut. Vask beholderen, lokket og ingrediensbegeret i varmt såpevann (se delen "Vedlikehold og rengjøring"). Skyll av delene og tørk med en myk klut.



I Tilpass tappene på beholderen til sporene på motordelen. Beholderhåndtaket kan være på høyre eller venstre side av motordelen.



2 Roter beholderen med klokken, omtrent 1/8 dreining inntil beholderen klikker på plass.



3 Juster lengden på strømledningen til blenderen.



4 Fest lokket godt på beholderen og påse at håndtaket på lokket er tilpasset til håndtaket på beholderen, som vist.

**MERK:** Når beholderen er ordentlig plassert, står den fast på motordelen. Hvis ikke, gjentar du trinn 1 og 2.

### ADVARSEL



Fare for elektrisk støt

Koble til jordet kontakt.


Jordingsspydet må ikke fjernes.

Ikke bruk adapter.


Ikke bruk skjøteleddning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

# MONTERE BLENDEREN



- 5** Før du bruker blenderen, må du sette inn støpselet i en jordet stikkontakt og trykke på POWER (⊕). Strømmindikatorlampen blinker når den er klar.



- 6** Før du tar beholderen av motordelen, må du alltid trykke på POWER (⊕) for å stanse de blinkende lysene og trekke ut strømledningen.

## BETJENING


### Bruk av blenderen

#### Før bruk


Når blenderens strømmindikatorlampe eller PULS-modusindikatorlampen er tent:

- Må det ikke gjøres forsøk på å stanse kniven.
- Må ikke lokket tas av.


Før blenderen brukes, pass på at beholderen er ordentlig låst til motordelen.



Blenderen har fire hastigheter: HAKKE (↖), BLANDE (↗), PURERING (↙), og VÆSKE (↘). Den har også tre spesialfunksjoner: modusene VARM MAT (⊖), KNUSING AV IS (⊗) og PULS (⊕).




- 1** Legg ingrediensene i beholderen og fest lokket godt rundt hele åpningen av beholderen.



- 2** Trykk på POWER (⊕). Strømmindikator-lampen blinker når den er klar. Trykk deretter på ønsket hastighetsknapp for kontinuerlig bruk ved denne hastigheten. Den hvite indikator-lampen ved valgt hastighet vil fortsette å lyse. Du kan forandre innstillingen uten å slå av apparatet ved å trykke på en ny hastighetsknapp.

# BETJENING



- 3** Når du er ferdig, trykk på POWER () for å stoppe blenderen, og trykk deretter på POWER () en gang til for å slå den av. Trekk ut kontakten til blenderen før du fjerner beholderen.

**MERK:** Blenderen fungerer bare når du trykker på POWER-knappen () (strøm-LED blinker) før du velger ønsket hastighet.




- 4** Når du skal fjerne lokket, bruker du først ringen på baksiden av lokket for å løfte lokket og bryte forseglingen.




- 5** Deretter løfter du lokket fra siden for å ta det helt av beholderen.

## Bruke funksjonen Varm mat

**VIKTIG:** Hvis du blander varm mat eller væske – **slik som supper eller sauser** – må du påse at lokket sitter godt på plass og at du kun bruker funksjonen VARM MAT ().




- 1** Før blenderen brukes, pass på at beholderen sitter ordentlig på plass på motordelen.




- 2** Legg ingrediensene i beholderen. Fest lokket godt på beholderen og påse at håndtaket på lokket er tilpasset til håndtaket på beholderen, som vist.

# BETJENING




**3** Trykk på POWER (⊕), og trykk deretter på VARM MAT-knappen (⊖). Indikator-lampen over Varm mat-knappen blir tent. Funksjonen Varm mat starter i en lav hastighet og arbeider seg langsomt opp til høyere hastigheter over 90 sekunder for å unngå sprut av varme væsker.




**4** Når funksjonen Varm mat er fullført, stopper blenderen. Trykk på POWER-knappen (⊕) for å slå den av. Trekk ut kontakten til blenderen før du fjerner beholderen.

## Bruke funksjonen Knusing av is


Blenderen har en funksjon for KNUSING AV IS (⊗). Når denne velges, pulserer blenderen automatisk i 30 sekunders intervaller ved optimal hastighet for knusing av is eller andre ingredienser.




**1** Før blenderen brukes, pass på at beholderen sitter ordentlig på plass på motordelen.



**2** Legg ingrediensene i beholderen og sett lokket godt på plass. Bruk opptil 1/2 brett med isbiter.



**3** Trykk på POWER (⊕), og deretter på KNUSING AV IS (⊗). Funksjonen KNUSING AV IS er en tidsstyrte funksjon.



**4** Når den tidsstyrte funksjonen er fullført, stopper blenderen. Trykk på POWER (⊕) for å slå den av. Trekk ut kontakten til blenderen før du fjerner beholderen.

**TIPS:** Knus opptil 1/2 standard isbitbrett eller 6 til 7 standard isbiter om gangen. Det kan være nyttig å røre med slikkepott bare når blenderen står på av. Funksjonen KNUSING AV IS (⊗) er optimert til å knuse og hakke is uten å tilføre flytende ingredienser.

# BETJENING

## Bruke funksjonen Puls

Blenderen har en PULS-funksjon (  ) som kan brukes ved alle hastigheter.




- 1** Før blenderen brukes, pass på at beholderen sitter ordentlig på plass på motordelen.



- 2** Legg ingrediensene i beholderen og sett lokket godt på plass.


**MERK:** PULS-modus virker ikke sammen med modusene VARM MAT (  ) eller KNUSING AV IS (  ).



- 3** Trykk på POWER (  ), og deretter på PULS (  ). Indikatorlampene over Puls-knappen og alle fire hastigheter blinker før å indikere at alle fire hastigheter er i PULS-modus (  ).



- 4** Trykk på hastighetsknappen og hold den inne så lenge du ønsker. Både hastighetsknappen og PULS-modusindikatorene forblir tent ved pulsering. Blandingen stopper når du slipper Puls-knappen, og Puls-indikatoren fortsetter å blinke. Hvis du vil pulsere på nytt med en annen hastighet, holder du inne knappen med ønsket hastighet.



- 5** Når du er ferdig, trykk på POWER (  ) for å slå den av. Trekk ut kontakten til blenderen før du fjerner beholderen.

# BETJENING

## Bruke blenderens ingrediensbeger, og blenderfunksjonen Soft Start

- Blenderens ingrediensbeger kan brukes til å måle opp og tilsette ingredienser. Ta av begeret og tilsett ingrediensene ved hastighetene HAKKE eller BLANDE. Ved høyere hastigheter med full beholder eller med varmt innhold, bør du stoppe blenderen og deretter tilsette ingrediensene.
- Med blenderfunksjonen Soft Start starter blenderen automatisk ved lavere hastighet slik at ingrediensene trekkes inn i kniven. Deretter økes hastigheten raskt til ønsket hastighet for å få optimal ytelse. Blenderfunksjonen Soft Start virker kun når det velges hastighet, og virker ikke sammen med funksjonene PULS-modus (  ) eller KNUSING AV IS (  ).

**VIKTIG:** Hvis du blander varm mat eller væske, må du påse at lokket sitter godt på plass og at du kun bruker funksjonen VARM MAT (  ).

## Anbefalte hastigheter

Hastighet	Type			
 VARM MAT	Suppe Varme sauser (sjø, hvit saus) Varme drikker			
 HAKKE	Hakket frukt Hakkede grønnsaker	Kjøtsalat til sandwichfyll	Pesto Dipp Kald frukt- eller grønnsakssaus	Krydret strøkavring Söt strøkavring
 BLANDE	Fruktsaft fra dypfrost koncentrat Salatdressing	Skysaus	Pannekakerøre Vaffelrøre	Bløt ricotta eller cottage cheese
 PURERING	Havregryn	Pureret frukt/babymos Pureret kjøtt/babymos Pureerte grønnsaker/babymos		
 VÆSKE	Blendet drink med is Dypfrost yoghurtdrikk Fruktdrikk (tynn) Milkshake Sorbet	Luftig gelatin til kaker/desserter Ostekake Mousse	Reven hard ost	
 KNUSING AV IS	Knust is	Finhakket fersk frukt Finhakkede, ferske grønnsaker	Dypfrost, hakket frukt (tin den litt til du kan kan stikke en knivspiss i den)	
 PULSTAST	Hakket frukt Hakkede grønnsaker	Kjøtsalat til sandwichfyll	Krydret strøkavring Söt strøkavring	

# TIPS FOR GODE RESULTATER

## Hurtig-tips

- Hvis du lager drikkevarer med is, starter du med KNUSING AV IS ( ), og avslutter med VÆSKE ( ) for å få en jevnere struktur.
- Is rett fra fryseboksen er lettere å knuse enn delvis smeltet is til "snø".
- Mindre isbiter hakkes eller knuses forttere enn store biter.
- For blandinger med mange ingredienser, start blende prosessen med HAKKE ( ) for å blande ingrediensene grundig. Øk deretter til en høyere hastighet ved behov.
- Om ønskelig fjerner du ingrediens- begeret i midten på beholderen for å ha i væske eller isterner i nærheten når blenderen opererer ved hastigheten HAKKE ( ) eller BLANDE ( ).
- Stopp blanderen før du bruker redskaper i beholderen. Slikkepott av gummi til å blande ingrediensene må kun brukes når blanderen er av. Bruk ikke noe redskap, inklusive slikkepott, i beholderen når motoren er i gang.

## Hvordan...

**Oppløse smakstilsatt gelatin:** Hell kokende vann i beholderen, ha i gelatin. Bland på VARM MAT ( ) til gelatinen er oppløst, ca. 10 til 30 sekunder. Ha i de andre ingrediensene.

### Lag kaker, kjeks eller brødmuler:

Bryt kaker, kjeks eller brød i biter på ca. 4 cm i diameter. Ha dem i beholderen. I PULSMODUS ( ) setter du på lokket og pulserer noen ganger, rundt 3 sekunder hver gang, til ønsket konsistens er oppnådd.

**Lag finere smuler til pai- eller dessert-skørper:** Bryt kaker, kjeks eller brød i biter på ca. 4 cm i diameter og legg dem i kolben. I PULSMODUS ( ) setter du på lokket og pulserer noen ganger til ønsket konsistens er oppnådd, ca. 20 til 30 sekunder.

**Hakk frukt og grønnsaker:** Ha 475 ml frukt- eller grønnsakbiter i beholderen. I PULS-modus ( ), dekker du til og blander ved hastigheten VÆSKE ( ) og kjører noen ganger ca. 2 til 3 sekunder om gangen til ønsket konsistens er oppnådd.

**Purere frukt:** Ha 475 ml hermetisk eller kokt frukt i beholderen. Ha i 30 til 60 ml fruktjuice eller vann per 240 ml. frukt. Sett på lokket og blend ved hastigheten PURERING ( ) i ca. 5 til 10 sekunder.

**Purere grønnsaker:** Ha 475 ml hermetiske eller kokte grønnsaker i beholderen. Ha i 3-4 ss buljong, vann eller melk pr. 240 ml. grønnsaker. Sett på lokket og blend ved hastigheten PURERING ( ) i ca. 10 til 20 sekunder.

**Purere kjøtt:** Ha kokt, mørkt kjøtt skåret i terninger i beholderen. Ha i 3-4 ss buljong, vann eller melk pr. 240 ml. kjøtt. Sett på lokket og blend på HAKKE ( ) i 10 sekunder. Slå av blanderen og skrap av sidene på beholderen. Sett på lokket og blend ved hastigheten PURERING ( ) i ca. 10 til 20 sekunder til.

**Fjerne klumper i saus:** Hvis det blir klumper i sausen eller sjyen, hell den i beholderen. Sett på lokket og blend ved hastigheten BLANDE ( ) i ca. 5 til 10 sekunder til den blir jevn.

**Blande mel og væske til jevning:** Ha mel og væske i beholderen. Sett på lokket og blend ved hastigheten BLANDE ( ) i ca. 5 til 10 sekunder til den blir jevn.

**Lage hvit saus:** Ha melk og mel og om ønskelig, salt i beholderen. Sett på lokket og blend ved hastigheten BLANDE ( ) i ca. 5 til 10 sekunder til den blir godt blandet. Hell i kasserolle og kok opp på vanlig måte.

**Lage smoothies:** Plasser væsker og frosne ingredienser i beholderen først, og tilfør deretter andre ingredienser. Sett på lokket og bland på KNUSING AV IS ( ) i 10 til 15 sekunder, deretter VÆSKE ( ) i 10 til 15 sekunder etter behov.

# TIPS FOR GODE RESULTATER

**Lage pannekake- eller vaffelrøre av ferdigblanding:** Ha blandingen og andre ingredienser i beholderen. Sett lokket på og blend ved hastigheten BLANDE (Ø) til ingrediensene er godt blandet, ca. 10-20 sekunder. Slå av blenderen og skrap av sidene på beholderen etter behov.


**Rive ost:** Skjær svært kald ost i terninger på 1,5 cm. Ha inntil 120 ml ost i beholderen. Sett på lokket og blend ved hastigheten VÆSKE (Ø) i ca. 5 til 10 sekunder. Harde oster som f.eks. parmesanost, brukes ved romtemperatur. Deretter blending ved hastigheten VÆSKE (Ø) i 10 til 15 sekunder.

## VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

### Rengjøre blenderen

Du kan enkelt rengjøre blenderbeholderen mens den fremdeles er koblet til motordelen, eller når den er tatt av.


- Rengjør blenderen grundig etter bruk.
- Blenderens motordel eller ledning må ikke dyppes i vann.
- Ikke bruk slipemidler eller skuresvamper.



**1 For å rengjøre motordelen, betjeningspanelet, ledningen, lokket og ingrediensbegeret:** Trekk ut kontakten før rengjøring. Tørk over med en varm, fuktig klut, rengjør med en fuktig klut og tørk med en myk klut.



**2 For å rengjøre beholderen mens den er festet til motordelen:** Når beholderen er tatt av motordelen, fyll halvveis med lunkent (ikke varmt) vann og tilsett 1 eller 2 dråper oppvaskmiddel. Sett lokket på beholderen, fest beholderen til motordelen, trykk på hastighetsinnstillingen HAKKE og kjør blenderen i 5 til 10 sekunder. Ta av beholderen og skyll den i lunkent vann.




**3 For å rengjøre beholderen for seg:** Vask beholderen opp ned i en oppvaskmaskin. Eller den kan vaskes for hånd med såpevann, skylles og tørkes.

**VIKTIG:** Vask lokket og ingrediensbegeret for hånd for best resultat.


# FEILSØKING

**VIKTIG:** Blenderen fungerer ikke i noen hastighet med mindre du trykker på POWER-knappen (⊕) først.


## Blenderen virker ikke når det velges en innstilling



Ingen indikatorlamper lyser.



Alle indikatorlamper blinker samtidig.



Én indikatorlampe blinker vekselvis.


Sjekk om blenderen er koblet til et jordet strømnettak. Hvis den er det, trykk på POWER (⊕) og trekk deretter ut kontakten til blenderen. Koble til igjen i samme uttak, og trykk på POWER (⊕). Hvis blenderen fortsatt ikke virker, sjekk sikringen eller bryteren på den elektriske kretsen. Blenderen er koblet til og pass på.

Hvis kontakten til blenderen er satt inn, men ingenting skjer når du trykker på POWER (⊕) og alle indikatorlampene blinker, kan det hende at motorrotoren er låst. Trykk på POWER (⊕) og trekk deretter ut kontakten til blenderen.

Sett i kontakten igjen. Trykk deretter på POWER (⊕) og velg ønsket hastighet.

Hvis kontakten til blenderen er satt inn, men den ikke starter og én lampe blinker vekselvis i forhold til alle de andre indikatorlampene, kan det hende at blenderen har en fastkjørt kile. Trykk på POWER (⊕) for å slå av blenderen, og trekk deretter ut kontakten. Sett i kontakten igjen og trykk på POWER (⊕) for å slå blenderen på igjen og tilbakestille den fastkjørte kilen.


## Blenderen slutter å virke under blending



Alle indikatorlamper blinker samtidig.

Blenderen kan være overbelastet. Hvis blenderen blir overbelastet ved blanding av tunge ingredienser, vil den automatiskt slås av for å forhindre at motoren skades. Trykk på POWER (⊕) for å nullstille blenderen, og trekk ut kontakten. Fjern beholderen fra motordelen og del innholdet opp i små mengder. Tilsetting av væske i beholderen kan også redusere belastningen på blenderen.

# FEILSØKING



Alle indikatorlampene blinker vekselvis.

Hvis problemet ikke kan løses med trinnene i denne delen, kontakt et autorisert servicesenter (se delen "Garanti og service").

## GARANTI OG SERVICE

### Garanti for blenderen Kitchenaid

Garantiens lengde:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Midtøsten og Afrika: For Modell 5KSB1585: To års full garanti fra kjøpsdato.	Reservedeler og reparasjonsarbeidskostnader for å korrigere defekter i materialer eller utførelse. Servicen må utføres av et serviceverksted som er autorisert av KitchenAid.	A. Reparasjoner når blenderen blir brukt til annet enn vanlig matlaging. B. Skade som er resultat av uhell, endringer, feil bruk, mislighet eller installasjon/drift som ikke er i overensstemmelse med lokale elektrisitetsforskrifter.

**KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE.**

### Servicesentre

All service bør utføres lokalt av et servicesenter som er autorisert av KitchenAid. Kontakt forhandleren som du kjøpte maskinen fra for å få navnet på ditt nærmeste servicesenter som er autorisert av KitchenAid.

### ServiceCompaniet AS:

Gladengveien 8  
0661 Oslo  
NORWAY

Tlf: +47 2389 7266  
Fax: +47 2268 5400

Contact person: John K. Skaar  
[info@servicecompaniet.no](mailto:info@servicecompaniet.no)

### Kundeservice

Norsk Importør:

**HOWARD AS:**  
Hansteensgate 12  
0253 OSLO

Tel: 23 08 41 30

Norsk

**Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke nettstedet vårt på:  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)**

© 2014. Alle rettigheter forbeholdt.  
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.



## SISÄLLYSLUETTELO

**TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS**

Tärkeät turvatoimenpiteet .....	166
Sähkövaatimukset .....	168
Sähkölaitteiden hävittäminen .....	168

**OSAT JA OMINAISUUDET .....** 169**TEHOSEKOITTIMEN KOKOAMINEN**

Tehosekoittimen käyttöönnoton valmistelu.....	170
---	-----

**TEHOSEKOITTIMEN KÄYTÖ**

Tehosekoittimen käyttö .....	171
Kuumat ruoat -toiminnon käyttö .....	172
Jäänmurskaustoiminnon käyttö.....	173
Sykäytystoiminnon käyttö.....	174
Tehosekoittimen kannun annostelukupin ja pehmeäkäynnistystoiminnon käyttö.....	175
Nopeudensäätöohje .....	175

**HYÖDYLЛИSIÄ VIHJEITÄ**

Pikavihjeet .....	176
Vihjeitä... .....	176

**HOITO JA PUHDISTUS**

Tehosekoittimen puhdistus.....	177
--------------------------------	-----

**VIANETSINTÄ .....** 178**TAKUU JA HUOLTO .....** 179

## Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käytööhjeessä ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita.

Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS".

Nämä sanat tarkoittavat:

**VAARA**

Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välttämästi kuoleman tai henkilövahingon.

**VAROITUS**

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

## TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Suojaudu sähköiskun vaaralta. Älä upota tehosekoitinta veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
4. Irrota aina virtajohto pistorasiasta kun laite ei ole käytössä, ennen kuin asennat tai poistat siitä osia sekä ennen laitteen puhdistusta.
5. Älä kosketa liikkuvia osia.

6. Älä käytä tehosekoitinta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki, jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai sähkö- ja mekaanisten toimintojen säätöä varten.
7. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
8. Tarkista, ettei liitosjohto roiku pöydän tai työtason reunan yli.
9. Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi, älä aseta kättä tai käyttöosia tehosekoittimeen kun laite on käynnissä. Voit käyttää lastaa, mutta vain silloin, kun tehosekoitin ei ole käynnissä.
10. Koneen terät ovat hyvin teräviä. Ole varovainen käsitellessäsi teräviä leikkuuteriä, tyhjentäessäsi kannua ja puhdistaa laitetta.
11. Aseta laitteen kansi paikalleen aina ennen käyttöä.
12. Muiden kuin KitchenAid-yhtiön suosittelemien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
13. Varmista aina ennen käyttöä, että kansi on tiiviisti paikallaan. Käytä kuumia ruokia valmistaessasi vain Kuumat ruoat -toimintoa. Ole varovainen, jos kuumaa nestettä kaadetaan tehosekoittimeen, sillä se saattaa höyrystyä ja suihkuta äkisti ulos laitteesta.
14. Vilkuva valo tarkoittaa, että laite on käytövalmis - älä kosketa teriä tai muita liikkuvia osia.
15. **Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.**

## SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

## Sähkövaatimukset

### ! VAROITUS



#### Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä muuntajaa.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen  
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon  
tai sähköiskuun.

Teho: 550 W

Jännite: 220 - 240 V

Taajuus: 50/60 Hz

**HUOM.** Ellei pistoke sovi pistorasiaan,  
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.  
Älä tee mitään muutoksia pistokkeeseen.  
Älä käytä muuntajaa.

Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on  
liian lyhyt, pyydä pätevä sähköasentaja  
 tai huoltomiestä asentamaan pistorasia  
laitteen läheille.

## Sähkölaitteiden hävittäminen

### Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä,  
ja ne on merkitty kierrätysmerkillä . Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä  
vastuulisesti ja täysin paikallisten  
viranomaisten jätehuoltoa koskevien  
sääädösten mukaisesti.

### Tuotteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin  
2012/19/EU Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu  
(WEEE) mukaisesti.


- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta  
hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö-  
ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen  
jätekäsittely voisi aiheuttaa.

- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva

symboli merkitsee, että sitä ei saa  
käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä  
asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa  
kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.  
Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta  
ja kierrätystä saa kaupungin- tai kunnan-  
virastosta, paikallisesta jätehuoltoyhtiöstä  
 tai liikeestä, josta tuote ostettiin.

# OSAT JA OMINAISUUDET

Suomi




# TEHOSEKOITTIMEN KOKOAMINEN

## Tehosekoittimen käyttöönnoton valmistelu

### Ennen ensimmäistä käyttökertaa


Pyyhi ennen ensimmäistä käyttökertaa tehosekoittimen alusta lämpimään saippuveteen kostutetulla liinalla ja pyyhi se sitten puhtaaksi kostealla liinalla. Kuivaa lopuksi pehmeällä liinalla. Pese kannu, kansi ja annostelukuppi lämpimällä saippuavedellä (lisätietoja on "Hoito ja puhdistus" -kohdassa). Huuhtelee osat ja pyyhi ne kuivaksi.



I Kohdista kannun ulokkeet alustan uraan. Kannun kahva voi olla joko alustan oikealla tai vasemmalla puolella.



2 Käännä kannua myötäpäivään noin 1/8 kierrosta, kunnes kannu napsahtaa paikalleen.



3 Säädä sekoittimen virtajohdon pituus.



4 Kiinnitä kansi tiiviisti kannun päälle ja varmista, että kannen kahva on samansuuntaisesti kannun kahvan kanssa (katso kuva).

**HUOM.** Kun kannuosa on asetettu oikein, se on vakaasti tehosekoittimen alustan päällä. Jo ei, toista vaiheet 1 ja 2.

## VAROITUS



### Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.


Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä muuntajaa.


Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

# TEHOSEKOITTIMEN KOKOAMINEN



- 5** Ennen kuin käytät tehosekoitinta, kytke se maadoitettuun pistorasiaan ja paina POWER (⊕). Virran merkkivalo vilkkuu, kun laite on valmis.



- 6** Ennen kuin poistat kannun alustasta, paina aina virtapainiketta (⊕), jotta merkkivalot sammuvat, ja irrota virtajohto pistorasiasta.

## TEHOSEKOITTIMEN KÄYTÖ


### Tehosekoittimen käyttö

#### Ennen käyttöä


Kun tehosekoittimen virtavalo palaa tai SYKÄYTYS-tilan merkkivalo vilkkuu, toimi seuraavasti:

- Älä puutu terän liikkeeseen.
- Älä poista kannun kantta.


Varmista, että kannu on lukittu kunnolla tehosekoittimen alustaan, ennen kuin käynnistät tehosekoittimen.



Tehosekoittimessa on neljä nopeutta: PILKKOMINEN (↖), VATKAUS (↗), SOSEUTUS (↙), ja TEHOSEKOITUS (↗). Siinä on myös kolme erikoistoimintoa: KUUMAT RUOAT (🌡), JÄÄNMURSKAUS (❄) ja SYKÄYTYS (Pulse).




- 1** Laita ainekset kannuun ja sulje kansi tiiviisti niin, että se peittää koko kannun suun.




- 2** Kytke sitten virta päälle virtapainiketta (⊕) painamalla. Virran merkkivalo vilkkuu, kun laite on valmis. Paina sen jälkeen haluamaasi nopeuspainiketta, jota käytetään jatkuvatoimisesti sekotamisessa. Valitun nopeuspainikkeen vieressä oleva valkoinen merkkivalo sytyy. Voit vaihtaa asetuksia laitetta pysäytämättä, kun painat joista toista nopeuspainiketta.

# TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ




- 3** Kun toiminto on tehty, pysäytä tehosekoitin painamalla virtapainiketta (⊕). Sammuta tehosekoittimen virta painamalla virtapainiketta (⊕) uudelleen. Irrota virtajohdot pistorasiasta ennen kuin poistat kannun.

**HUOM.** Tehosekoitin käynnistyy vain, jos virtapainiketta (⊕) painetaan (virran merkkivalo vilkkuu), minkä jälkeen valitaan haluttu nopeus.




- 4** Poista kansi nostamalla kantta sen takaoissa olevasta renkaasta, jolloin tiivistetty liitos irtooa.




- 5** Nosta sitten kantta sivulta ja irrota se kokonaan sekoittimesta.

## Kuumat ruoat -toiminnon käyttö

**TÄRKEÄÄ:** Jos sekoitat kuumia ruokia tai nesteitä, **kuten keittoja tai kastikkeita**, varmista kannen tiivis liitäntä ja käytä vain KUMMAT RUOAT (⌚) -toimintoa.




- 1** Varmista, että kannuosa on kunnolla paikallaan alustassa, ennen kuin käytät tehosekoitinta.




- 2** Laita ainekset kannuun, kiristä kansi tiiviisti kannun päälle ja varmista, että kannen kahva on samansuuntaisesti kannun kahvan kanssa (katso kuva).

# TEHOSEKOITTIMEN KÄYTÖ




- 3** Paina virtapainiketta (髯) ja sen jälkeen KUUMAT RUOAT (髯) -painiketta. Kuumat ruoat -toiminnon yläpuolella oleva merkkivalo syttyy. Kuumat ruoat -toiminto alkaa alhaisella nopeudella, ja sen nopeus nousee portaittain 90 sekunnin aikana. Näin vältetään kuumien nesteiden roiskuminen.




- 4** Kun Kuumat ruoat -toiminto on valmis, tehosekoitin pysähtyy. Sammuta virta painamalla virtapainiketta (髯). Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistat kannun.

## Jäänmurskaustoiminnon käyttö


Tehosekoittimessa on JÄÄNMURSKAUS (髯) -toiminto. Kun tämä toiminto valitaan, tehosekoitin toimii sykäysittäin porrastetuina välein 30 sekunnin ajan nopeudella, joka sopii parhaiten jään ja muiden aineosien murskaukseen.




- 1** Varmista, että kannuosa on kunnolla paikallaan alustassa, ennen kuin käytät tehosekoitinta.



- 2** Laita ainekset kannuun ja aseta kansi tiiviisti paikalleen. Käytä kerrallaan enintään puolet jäätuotolevystä.



- 3** Paina virtapainiketta (髯) ja sitten JÄÄNMURSKAUS (髯) -painiketta. Jäänmurskaustoiminto on ajotettu toiminto.




- 4** Kun ajotettu toiminto on valmis, tehosekoitin pysähtyy. Sammuta virta painamalla virtapainiketta (髯). Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistat kannun.

**VINKKI:** Laitteeseen voi laittaa kerrallaan enintään puolet vakiokokoisesta jäätuotolevystä tai 6–7 tavallisen kokoinen jäätuotia. Lastalla hämmästämisen voi auttaa vain silloin kun tehosekoitin on sammussissa. JÄÄNMURSKAUS-toiminto (髯) on optimoitu murskaamaan ja pilkkoamaan jääitä ilman nestemäisten aineosien lisäämistä.

# TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

## Sykäytystoiminnon käyttö

Tehosekoittimen toimintoihin kuuluu myös SYKÄYTYS (*Pulse*) -toiminto, joka mahdollistaa sykäykskäytön millä tahansa nopeudella.




- 1** Varmista, että kannuosa on kunnolla paikallaan alustassa, ennen kuin käytät tehosekoitinta.




- 2** Laita ainekset kannuun ja aseta kansi tiiviisti paikalleen.


**HUOM.** SYKÄYTYS-tilaa ei voi käyttää KUUMAT RUOAT (*Steam*)- tai JÄÄNMURSKAUS (*Ice*)-tilan kanssa.



- 3** Paina virtapainiketta (*On/Off*) ja sitten SYKÄYTYS (*Pulse*) -painiketta. Sykäytys-painikkeen yläpuolella olevat merkkivalot sytyvät, ja kaikki neljä nopeuden merkkivaloa vilkkuват merkkinä siitä, että laitteen kaikki neljä nopeutta ovat SYKÄYTYS (*Pulse*) -tilassa.



- 4** Paina nopeuspainiketta haluamasi aikaa. Sekä nopeuspainike että SYKÄYTYS-toiminnon merkkivalot palavat, kun sykäytys on käytössä. Sekoitus loppuu, kun sykäytyspainikkeesta päästetään irti, ja sykäytyn merkkivalo jää vilkumaan. Voit pulssittaa toisella nopeudella painamalla haluamaasi nopeuspainiketta.



- 5** Sammutta virta käytön jälkeen painamalla virtapainiketta (*On/Off*). Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistat kannun.

# TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

## Tehosekoittimen kannun annostelukupin ja pehmeäkäynnistystoiminnon käyttö

- Tehosekoittimen annostelukuppia voi käyttää aineosien mittaanmiseen ja lisäämiseen. Poista täytööaukon kupu ja lisää aineosat haluamaasi nopeutta käytäen: PILKKOMINEN tai VATKAUS. Suurilla nopeusilla toimittaessa kun kannu on täynnä tai kun sen sisältö on kuuma, pysäytä tehosekoitin ja lisää aineosat vasta sen jälkeen.

**TÄRKEÄÄ:** Jos sekoitat kuumia ruokia tai nesteitä, varmista, että kansi on tiiviisti paikallaan, ja käytä vain KUUMAT RUOAT ()-toimintoa.

### Nopeudensäättöohje

Nopeus	Kohde			
	Keitto Kuumat kastikkeet (ruskea ja valkoinen kastike) Kuumat juomat			
	Pilkotut hedelmät Pilkotut vihannekset	Lihasalaatti voileipien täytteeksi	Pesto Dipit Kylmät hedelmä- tai vihannekastikkeet	Maustettu murupäälyste Makea murupäälyste
	Hedelmämehu pakastetusta tiivisteestä Salaattikastike	Paistinkastike	Pannukakkutaikina Vohveltaikina	Raejuusto
	Kaurapuuro  Hedelmäsose/ vauvanruoka Lihasose/vauvan liharuoka Vihannessose/vauvan vihannesruoka			
	Sekoitettu jäjiuoma Pakastettu jogurtipohjainen juoma Hedelmäpohjainen juoma (laimea) Jäinen maitopohjainen juoma Sorbettipohjainen juoma	Kuohkea liivate piirakka-/jälkiruoikiin Juustokakku Mousse-vaahto	Raastettu kova juusto	
	Jäämurska	Hienoksi pilkotut tuoreet hedelmät Hienoksi pilkotut tuoreet vihannekset	Pilkotut pakastetut hedelmät (sulata ensin sen verran, että veitsen kärki painuu hieman pintaan syvemmälle)	
	Pilkotut hedelmät Pilkotut vihannekset	Lihasalaatti voileipien täytteeksi	Maustettu murupäälyste Makea murupäälyste	

# HYÖDYLISIÄ VIHJEITÄ

## Pikavihjeet

- Jos valmistat jäätä sisältävää juomaa, aloita sekoitus JÄÄNMURSKAUS ( ) -toiminnolla ja suorita sitten TEHOSEKOITUS ( ) -toiminto, jotta seoksesta tulee tasainen.
- Suoraan pakastimesta otettu jää murskautuu paremmin kuin jäät, joka on ehtinyt jo hieman sulaa.
- Pienet jääkuutiot pilkkoutuvat tai murskautuvat nopeammin kuin suuret.
- Usein on hyvä käynnistää työ PILKKOMINEN ( ) -toiminnolla, jolloin ainesosat sekoittuvat perusteellisesti. Tämän jälkeen voit nostaa nopeutta tarpeen mukaan.

## Vihjeitä...

### Maustetun liivatteent liuottaminen:

Kaada kiehuva vesi kannuun ja lisää liivate. Sekoita KUUMAT RUOAT ( ) -toiminnolla, kunnes liivate on liuennut, eli noin 10–30 sekuntia. Lisää muut ainesosat.

**Valmista keksin tai leivän murusia:** Murra keksit tai leipä halkaisijaltaan n. 4 cm paloiksi. Aseta ne kannuun. Valitse SYKÄYTYS ( ) -tila, laita kansi paikalleen ja sykäytä muutaman kerran, n. 3 sekunnin ajan kerrallaan, kunnes koostumus on sellainen kuin haluat.

### Voit valmistaa hienompia murusia piiraiden ja jälkiruokien kuorta varten toimimalla seuraavasti:

Murra keksit tai leipä paloiksi, joiden halkaisija on n. 4 cm, ja laita ne tehosekoittimen kannuun. Valitse SYKÄYTYS ( ) -tila, laita kansi paikalleen ja sykäytä muutaman kerran, kunnes koostumus on sellainen kuin haluat. Tähän kuluu n. 20–30 sekuntia.

### Hedelmien ja vihannesten pilkkominen:

Lisää kannuun 4,75 dl hedelmä- tai vihannespaloja. Valitse sykäytys ( ) -toiminto, aseta kansi paikalleen ja käytä TEHOSEKOITUS ( ) -nopeutta, ja suorita muutama sykäystoiminto kertakestoltaan n. 2–3 sekuntia, kunnes saavutat haluamasi koostumuksen.

**Hedelmäsose:** Lisää 4,75 dl säilykehedelmää tai keitettyjä hedelmiä kannuun. Lisää 2–4 ruokaluskallista (0,3–0,6 dl) hedelmämehua tai vettä 2,4 dl:n hedelmäännosta kohti. Aseta kansi paikalleen ja käytä SOSEUTUS ( ) -nopeutta n. 5–10 sekuntia.

- Voit tarvittaessa poistaa täytöaukon kuvun ja lisätä nestettä tai jääkuutioita tehosekoittimen toimiessa nopeuksilla PILKKOMINEN ( ) tai VATKAUS ( ).
- Pysäytä tehosekoitin ennen kuin asetat työväliteitä kannuun. Käytä kumilastaan aineosien sekoittamiseen vain silloin, kun tehosekoitin on sammukissa. Älä koskaan laita mitään välinettä kannuun moottorin käydessä, lastat mukaan lukien.

**Vihannessose:** Lisää 4,75 dl säilykevihanneksia tai keitettyjä vihanneksia kannuun. Lisää 2–4 ruokaluskallista (0,3–0,6 dl) lientä, vettä tai maitoa 2,4 dl:n vihannesannosta kohti. Aseta kansi paikalleen ja käytä SOSEUTUS ( ) -nopeutta n. 10–20 sekuntia.

**Lihasose:** Aseta keitetty, kuutioitu, murea liha kannuun. Lisää 3–4 ruokaluskallista (0,45–0,6 dl) lientä, vettä tai maitoa 2,40 dl:n liha-annosta kohti. Aseta kansi paikalleen ja käytä PILKKOMINEN ( ) -nopeutta 10 sekuntia. Pysäytä tehosekoitin ja kaavi kannun sisäpinta puhtaaksi. Aseta kansi paikalleen ja käytä SOSEUTUS ( ) -nopeutta vielä 10–20 sekuntia.

**Kokkareiden poisto kastikkeesta:** Mikäli kastikkeeseen on tullut kokkareita, kaada kastike kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä VATKAUS-nopeutta ( ) kunnes sekoitustulos on tasalaatuinen; tähän kuluu noin 5–10 sekuntia.

**Jauhojen ja nesteen yhdistäminen suurusteksi:** Aseta jauhot ja neste kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä VATKAUS-nopeutta ( ) kunnes sekoitustulos on tasalaatuinen; tähän kuluu noin 5–10 sekuntia.

### Valkokastikkeen valmistaminen:

Aseta maito ja jauhot, tarvittaessa myös suola, kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä VATKAUS-nopeutta ( ) kunnes sekoitustulos on tasalaatuinen; tähän kuluu noin 5–10 sekuntia. Kaada paistinpanulle ja valmista tavalliseen tapaan.

**Pirtelöiden valmistaminen:** Laita nesteet ja jäiset ainekset kannun pohjalle ja lisää muut ainekset niiden päälle. Laita kansi paikalleen ja sekoita JÄÄNMURSKAUS ( ) -toiminnolla 10–15 sekunnin ajan ja sen jälkeen TEHOSEKOITUS ( ) -toiminnolla 10–15 sekuntia, kunnes tulos on haluttu.

# HYÖDYLISIÄ VIHJEITÄ

## Pannukakku- tai vohvelitaikinan valmistaminen valmisekoituksesta:

Aseta valmisekoitus ja muut ainesosat kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä VATKAUS ( ⚡ ) -nopeutta kunnes ainesosat ovat hyvin sekoittuneet; tähän kuluu noin 10-20 sekuntia. Pysäytä tehosekoitin ja kaavi kannun sisäpinta tarvittaessa.


**Juustoraaste:** Leikkaa erittäin kylmä juusto 1,5 cm kuutioksi. Laita enintään 1,20 dl juustoa kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä TEHOSEKOITUS ( ⚡ ) -nopeutta n. 5-10 sekuntia. Jos juustolaji on kova, esim. parmesanijuusto, aloita juoston käsittely kun se on saavuttanut huonelämpötilan sekoittamalla sitä TEHOSEKOITUS ( ⚡ ) -nopeudella n. 5-10 sekuntia.

## HOITO JA PUHDISTUS

### Tehosekoittimen puhdistus

Tehosekoittimen kannu voidaan puhdistaa helposti sen ollessa kiinni alustassa, tai alusta ja kannu voidaan puhdistaa erillään.


- Puhdista tehosekoitin perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Tehosekoitinta ja sen virtajohtoa ei saa upottaa veteen.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä.



**I Puhdista tehosekoittimen alusta, ohjauspaneeli, johto, kansi ja annostelukuppi toimimalla seuraavasti:** Irrota tehosekoitin pistorasiasta ennen puhdistamista. Pyyhi se lämpimään veteen kostutetulla liinalla, puhdista kostutetulla liinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.



**2 Puhdista kannu sen ollessa kiinni alustassa toimimalla seuraavasti:** Irrota kannu alustasta, täytä se puolilleen lämpimällä (ei kuumalla) vedellä ja lisää 1–2 pisaraa astianpesuainetta. Laita kannu kansi paikalleen ja aseta kannu alustalle. Paina PILKKOMINEN-nopeusasetuspainiketta ja käytä tehosekoitinta 5–10 sekuntia. Poista kannu alustasta ja huuhtele se lämpimällä vedellä.




**TÄRKEÄÄ:** Kansi ja annostelukuppi puhdistuvat parhaiten, kun ne pestää käsin.

**3 Kannun puhdistaminen erillään alustasta:** Pese kannu astianpesukoneessa nurinpäin käännettynä. Voit pestää kannun myös käsin saippuavedessä, jolloin se pitää huuhdella ja kuivata pesun jälkeen.

# VIANETSINTÄ


**TÄRKEÄÄ:** Mikään tehosekoittimen nopeuksista ei toimi, ellei virtapainiketta (⊕) ole ensin painettu.

## Tehosekoitin ei toimi, kun jokin toiminto on valittu




Mikään merkkivalo ei syty.

Tarkista, onko tehosekoitin kytketty maadoitettuun pistorasiaan. Jos näin on, paina virtapainiketta (⊕) ja irrota pistoke pistorasiasta. Kytke sekoitin takaisin samaan pistorasiaan ja paina virtapainiketta (⊕). Jos tehosekoitin ei vieläkään toimi, tarkista sulake ja sen virtapiiriin katkaisin, johon tehosekoitin on kytkettyä, varmistaaksesi, että laite saa virtaa.



Kaikki merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti.


Jos tehosekoitin on kytketty verkkovirtaan, mutta mitään ei tapahdu virtapainiketta (⊕) painettaessa ja kaikki merkkivalot vilkkuvat, moottorin roottori voi olla lukittu. Paina virtapainiketta (⊕) ja irrota sekoittimen pistoke pistorasiasta. Kytke se sitten takaisin, paina virtapainiketta (⊕) ja valitse haluamasi nopeus.



Yksi merkkivalo vilkkuu muista eroton.


Jos tehosekoitin on kytketty pistorasiaan, mutta se ei käynnisty, ja yksi merkkivaloista vilkkuu eri tavalla kuin kaikki muut merkkivalot, jokin tehosekoittimen painikeista voi olla jumissa. Sammuta tehosekoitin painamalla virtapainiketta (⊕) ja irrota sekoittimen pistoke pistorasiasta. Kytke tehosekoitin takaisin pistorasiaan ja palauta jumiutunut painike toimintakykyiseksi painamalla taas virtapainiketta (⊕).

## Tehosekoitin pysähtyy kesken toiminnan



Kaikki merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti.

Tehosekoitin saattaa olla ylikuormittunut. Jos tehosekoitin ylikuormittuu raskaita aineksia sekoitettaessa, se kytkeytyy pois päältä automaatisesti, jotta moottori ei vaurioi. Nollaa tehosekoitin painamalla virtapainiketta (⊕) ja irrota virtajohto pistorasiasta. Poista kannuosa runko-osasta ja jaa sen sisältö pienempiin eriin. Myös nesteen lisääminen kannuun voi keventää tehosekoittimen kuormitusta.



Kaikki merkkivalot vilkkuват vuorotellen.

Mikäli ongelma ei ratkea tässä annettujen ohjeiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (lisätietoja on "Takuu ja huolto" -kohdassa).

## TAKUU JA HUOLTO

### KitchenAid-tehosekoittimen takuu

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: Malli 5KSB I 585: Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Korjaksen tulee suorittaa valtuutettu KitchenAid-huoltoliike.	A. Korjausta, joka on aiheutunut tehosekoittimen käytämisestä muuhun toimintaan kuin ruoanlaittoon normaalissa kotitalouskäytössä. B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennussäädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.

**KITCHENAID EI VASTAA VÄLLISISTÄ VAHINGOISTA.**

### Huoltolikkeet

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne valtuutettua KitchenAid-huoltoliikkettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimman valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

**Piketa Oy**  
PL 420 / Rautatienvuori 19  
33101 / 33100 Tampere  
FINLAND  
KitchenAid Palvelunumero: 03-2333280  
[www.piketa.fi](http://www.piketa.fi)  
[piketa@piketa.fi](mailto:piketa@piketa.fi)

### Asiakaspalvelu

Lisätietoja on verkkosivustossa:  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)



## INDHOLD

### SIKKER BRUG AF BLENDEREN

Vigtige sikkerhedsanvisninger .....	182
Elektriske krav .....	184
Bortskaffelse af elektriske apparater .....	184

### DELE OG FUNKTIONER .....

DELE OG FUNKTIONER .....	185
SAMLING AF BLENDEREN .....	186

### BETJENING AF BLENDEREN

Betjening .....	187
Brug af funktionen varm mad .....	188
Brug af funktionen knus is .....	189
Brug af pulsfunktionen .....	190
Brug af målebægeret til blenderkanden og blenderfunktionen Soft Start .....	191
Guide til anbefalede hastigheder .....	191

### TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

Hurtige tip .....	195
Gode råd om .....	192

### VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Rengøring af blenders .....	193
-----------------------------	-----

### FEJLFINDING .....

### GARANTI OG SERVICE .....

## Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet.

Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.



Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels-symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

**FARE**

Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke straks følger instruktionerne.

**ADVARSEL**

Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke følger instruktionerne

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

## VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder følgende:

1. Læs alle instruktioner.
2. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må blenderen ikke anbringes i vand eller anden væske.
3. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
4. Tag stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug, inden dele på- eller afmonteres og inden rengøring.
5. Undgå at berøre bevægelige dele.

## SIKKER BRUG AF BLENDEREN

6. Anvend ikke blenderen, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, har været tabt eller på nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller justering af de elektriske eller mekaniske komponenter.
7. Må ikke bruges udendørs.
8. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet.
9. Stik ikke hænderne eller køkkenredskaber ned i kanden, mens blenderen er i gang, da det kan forårsage alvorlig personskade eller beskadige blenderen. Der kan anvendes en skraber, men ikke mens blenderen kører.
10. Kniven er skarp. Vær forsiktig ved håndtering af skarpe knivblade, tømning af kanden og under rengøring.
11. Anvend kun blenderen med låget på plads.
12. Brug af tilbehør, som ikke anbefales af KitchenAid, kan udgøre en risiko for personskade.
13. Brug altid blenderen med låget sikkert fastgjort, og sorg for kun at bruge funktionen Varm mad, når varm mad skal blendes. Vær forsiktig, når varm væske hældes i blenderen, da det kan sprøjte ud af enheden pga. pludselig damp.
14. Blinkende lys angiver, at blenderen er klar til brug – undgå kontakt med knivblade eller bevægelige dele.
15. **Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.**

## GEM DENNE VEJLEDNING

# SIKKER BRUG AF BLENDEREN

## Elektriske krav

### **ADVARSEL**



#### Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse  
anvisninger kan medføre personskade,  
brand eller elektrisk stød.

Watt: 550 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

**BEMÆRK:** Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen er for kort, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få installeret en stikkontakt tættere på apparatet.

## Bortskaffelse af elektriske apparater

### Bortskaffelse af indpakningsmateriale

Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt og er mærket med genbrugssymbolet . De forskellige indpakningsdele skal derfor bortslettes på forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

### Bortskaffelse af produktet


- Dette produkt er mærket efter EU-direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
- Ved at sikre at dette produkt bortslettes korrekt, er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.



- Symbolet på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

## DELE OG FUNKTIONER




Dansk

# SAMLING AF BLENDEREN


## Klargøring af blenderen til brug

### Før første brug

Tør blenderens base af med en klud opvredet i varmt vand, og tør efter med en fugtig klud. Tør med en blød klud. Vaske kanden, låget og målebægeret i varmt sæbevand (se sektionen "Vedligeholdelse og rengøring"). Skyl og tør delene.




I Anbring kandens tapper ud for åbningerne på basen. Kandens håndtag kan være til højre eller venstre side af blenderbasen.




**BEMÆRK:** Når den er korrekt anbragt, hviler kanden fuldstændigt på blenderens base. Gentag i modsat fald trin 1 og 2.

# SAMLING AF BLENDEREN



- 5** Før blenderen bruges, skal den tilsluttes et stik med jordforbindelse. Tryk derefter på TÆNDT ( ). Indikatoren for tændt vil blinke, når den er klar.



- 6** Før kanden tages af basen, skal der altid trykkes på TÆNDT ( ), så de blinkende lys stopper, og strømledningen skal kobles fra.

## BETJENING AF BLENDEREN

Dansk


### Betjening

#### Inden brug


Mens blenderens indikatorlys er tændt, eller PULSFUNKTIONENS indikatorlampe blinker:

- Kniven må ikke røres.
- Tag ikke låget af kanden.


Kontroller, at kanden er korrekt låst fast på blenderens motordel, inden blenderen anvendes.



Blenderen har fire hastigheder: HAK ( ), PISKNING ( ), PURERING ( ) OG BLENDNING ( ). Den har også 3 specialefunktioner: Tilstandene VARM MAD ( ) KNUS IS ( ) OG PULS ( ).




- 1** Placer ingredienserne i kanden og fastgør låget omkring hele kandens åbning.



- 2** Tryk på TÆNDT ( ). Indikatoren for tændt vil blinke, når den er klar. Tryk derefter på den ønskede hastigheds-knap for at få blenderen til at køre konstant ved denne hastighed. Det hvide indikatorlys ved den valgte hastighed bliver ved med at lyse. Du kan uden at stoppe ændre indstillinger ved at trykke på en ny hastigheds-knap.

# BETJENING AF BLENDEREN




**BEMÆRK:** Blenderen tænder kun, når der trykkes på knappen TÆNDT (⊕) (strøm-LED blinker), før den ønskede hastighed vælges.

- 3** Tryk ved afslutning på TÆNDT (⊕) for at stoppe blenderen, og tryk derefter på TÆNDT (⊕) en gang til for at slukke. Blenderen skal kobles fra strøm, før kanden tages af.




- 4** Låget fjernes ved først at bruge håndtaget bag på låget til at løfte låget og bryde forseglingen.




- 5** Løft derefter låget fra siden for at fjerne det helt fra kanden.

## Brug af funktionen Varm mad

**VIGTIGT:** Hvis der blændes varm mad eller væsker – som f.eks. supper eller sauce – skal det sikres, at låget er sikkert fastgjort, og at kun funktionen VARM MAD (↑) bruges.




- 1** Kontroller, inden blenderen anvendes, at kanden er korrekt anbragt på basen.




- 2** Placer ingredienserne i kanden, og fastgør låget på kanden, og sørg for, at håndtaget på låget flugter med håndtaget på kanden, som vist.

# BETJENING AF BLENDEREN



**3** Tryk på TÆNDT (⊕), og tryk derefter på knappen VARM MAD (⊜). Indikatorlyset over knappen Varm mad vil lyse. Funktionen Varm mad starter ved lav hastighed, og stiger derefter langsomt til en højere hastighed i løbet af 90 sekunder for at undgå, at varme væsker sprøjter.




**4** Når funktionen Varm mad er afsluttet, stopper blenderen. Tryk på knappen TÆNDT (⊕) for at slukke. Blenderen skal kobles fra strøm, før kanden tages af.


Dansk

## Brug af funktionen Knus is


Blenderen har en ISKNUSNINGSFUNKTION (⊗). Når denne funktion er valgt, aktiveres pulseringen automatisk i 30 sekunder i intervalle ved den hastighed, der er optimal til knusning af is eller andre ingredienser.




**1** Kontroller, inden blenderen anvendes, at kanden er korrekt anbragt på basen.



**2** Hæld ingredienser i kanden, og fastgør låget. Brug op til 1/2 bakke isterninger.



**3** Tryk på TÆNDT (⊕), derefter på KNUS IS (⊗). Funktionen KNUS IS er en tidsbegrænset funktion.




**4** Når den tidsbegrænsede funktion er afsluttet, stopper blenderen. Tryk på TÆNDT (⊕) for at slukke. Blenderen skal kobles fra strøm, før kanden tages af.

**TIP:** Der kan knuses op til 1/2 standardbakke eller 6-7 standardisterninger ad gangen. Det er en god ide af og til at røre med en palettkniv, men kun når blenderen er slukket. Funktionen til ISKNUSNING (⊗) er optimeret, så is kan knuses og hakkes uden tilsætning af væske.

# BETJENING AF BLENDEREN

## Brug af pulsfunktionen

Blenderen har en PULSE-FUNKTION () og kan pulsere ved alle hastigheder.




- 1** Kontroller, inden blenderen anvendes, at kanden er korrekt anbragt på basen.



- 2** Hæld ingredienser i kanden, og fastgør låget.


**BEMÆRK:** PULSFUNKTIONEN fungerer ikke sammen med funktionen VARM MAD () eller KNUS IS ().



- 3** Tryk på TÆNDT () , og derefter PULS () . Indikatorlampen over Puls-knappen og alle fire hastigheder blinker for at vise, at PULSFUNKTIONEN () er aktiveret ved alle fire hastigheder.



- 4** Tryk på og hold en hastighedsnap nede, så længe blenderen skal køre. Hastighedsnappons og PULSFUNKTIONENS indikatorer lyser, mens blenderen pulserer. Blendingen stopper, når der gives slip på knappen Puls, og Puls-indikatoren vil fortsætte med at blinke. Kør igen ved at trykke på og holde den ønskede hastighedsnap inde.



- 5** Ved afslutning trykkes der på TÆNDT () for at slukke. Blenderen skal kobles fra strøm, før kanden tages af.

# BETJENING AF BLENDEREN

## Brug af målebægeret til blenderkanden og blenderfunktionen Soft Start

- Målebægeret til blenderkanden kan bruges til at måle og tilsætte ingredienser. Fjern målebægeret, og tilsæt ingredienser ved hastighederne for HAKNING eller PISKNING. Når blenderen kører ved højere hastighed med en fuld kande eller varmt indhold, skal blenderen stoppes inden tilsætning af ingredienser.
- Soft Start-funktionen starter blenderen ved en lavere hastighed for at trække ingredienserne ind til kniven, men hastigheden øges hurtigt til den valgte indstilling, så ydelsen bliver optimal. Soft Start-funktionen fungerer kun, hvis hastigheden blev valgt, men ikke sammen med PULS- () eller ISKNUSNINGSFUNKTIONEN ().

**VIGTIGT:** Ved blendning af varm mad eller væsker, skal det sikres, at låget er sikkert på plads, og at kun funktionen VARM MAD () bruges.

## Guide til anbefalede hastigheder

Hastighed	Fødevaretype			
 VARM MAD	Suppe Varme sauce (brun sovs, hvid sauce) Varme drikke			
 HAKNING	Hakket frugt Hakkede grøntsager	Kødsalat til sandwichfyld	Pesto Dip Kold frugt- eller grøntsagssauce	Krydret rasp Fin, sød rasp
 PISKNING	Frugtjuice af frossent koncentrat Salatdressing	Skysovs	Pandekagedej Vaffeldej	Blød Ricotta- eller hytteost
 PURERE	Havregrød	Pureret frugt/babymos Pureret kød/babymos Purerede grøntsager/babymos		
 BLENDNING	Blendet isdrik Drik med frossen yoghurt Frugtdrik (tynd) Milkshake Sorbetdrik	Gelatineskum til kager/desserter Ostekage Mousse	Reven hård ost	
 ISKNUSNING	Knust is	Finthakket frisk frugt Finthakkede friske grøntsager	Frossen, hakket frugt (optø frugten en smule, indtil spidsen af en kniv kan stikkes i den)	
 PULSÉR	Hakket frugt Hakkede grøntsager	Kødsalat til sandwichfyld	Krydret rasp Fin, sød rasp	

# TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

## Hurtige tip

- Hvis du laver drikke med is, så start med ISKNUSNING (✿), og afslut med BLENDNING (❀) for at frembringe en jævnere konsistens.
- Is, som er taget direkte ud af fryseren, knuses bedre end delvist smeltet is til sne.
- Små isterninger hakkes eller knuses hurtigere end store.
- Start blendningen på HAK (▲) så ingredienserne blandes grundigt, hvis der indgår mange ingredienser i opskriften. Derefter kan hastigheden øges efter ønske.
- Om ønsket kan målebægeret tages af låget, så der kan tilsettes væske eller isterninger, mens blenderen kører på hastighederne HAKNING (▲) eller PISKNING (❀).
- Stop blenderen inden der anvendes køkkenredskaber i kanden. Brug en gummispatel til at blande ingredienserne med, men kun hvis blenderen er slukket. Brug aldrig køkkenredskaber, f.eks. spatler, i kanden, mens motoren kører.

## Gode råd om ...

### Opløsning af aromatiseret gelatine:

Hæld kogende vand i kanden, og tilset gelatinen. Blend på VARM MAD (✿), indtil gelatinen er opløst, omkring 10-30 sekunder. Tilset de øvrige ingredienser.

**Fremstilling af rasp af småkager, kiks eller brød:** Bræk småkager, kiks eller brød i mindre stykker på ca. 4 cm i diameter. Læg dem i kanden. Slå funktionen PULS (pulse) til, sæt låg på, og pulser et par gange i ca. 3 sekunder ad gangen, indtil konsistensen er som ønsket.

**Finere rasp til tærte -og dessertbunde:** Bræk småkager, kiks eller brød i mindre stykker på ca. 4 cm i diameter og placér dem i kanden. Slå funktionen PULS (pulse) til, sæt låg på, og pulser et par gange i ca. 20-30 sekunder ad gangen, indtil konsistensen er som ønsket.

### Hakning af frugt og grøntsager:

Placer 475 ml frugt- eller grøntsagsstykker i kanden. Slå funktionen pulse (pulse) til, sæt låg på, og blend på Blending (❀) et par gange i ca. 2-3 sekunder ad gangen, indtil konsistensen er som ønsket.

**Purering af frugt:** Kom 475 ml dåsefrugt eller kogt frugt i kanden. Tilset 2-4 spsk. (30 til 60 ml) frugtsaft eller vand pr. 240 ml frugt. Sæt låget på, og blend på PURERING (☛) i ca. 5-10 sekunder.

**Purering af grøntsager:** Kom 475 ml dåsegrøntsager eller kogte grøntsager i kanden. Tilset 2-4 spsk. (30 til 60 ml) grøntsagsvand, vand eller mælk pr. 240 ml grøntsager. Sæt låget på, og blend på PURERING (☛) i ca. 10-20 sekunder.

**Purering af kød:** Kom terninger af kogt, mørkt kød i kanden. Tilset 3-4 spsk. (45 til 60 ml) grøntsagsvand, vand eller mælk pr. 240 ml kød. Sæt låget på, og blend på HAK (▲) i 10 sekunder. Stands blenderen, og skrab kandens sider. Sæt låget på og blend på PURERING (☛) i ca. 10-20 sekunder yderligere.

**Fjernelse af klumper i sause:** Hæld saucen i kanden, hvis den klumper. Sæt låg på, og blend på PISKNING (❀), i ca. 5-10 sekunder, indtil konsistensen er ensartet.

**Meljævning:** Kom mel og væske i kanden. Sæt låg på, og blend på PISKNING (❀), i ca. 5-10 sekunder, indtil konsistensen er ensartet.

**Tilberedning af hvid sauce:** Kom mælk, mel og evt. salt i kanden. Sæt låg på, og blend på PISKNING (❀) i ca. 5-10 sekunder, indtil konsistensen er ensartet. Hæld saucen i en gryde, og tilbered som sædvanligt.

**Lav smoothier:** Placer først væske og frosne ingredienser i kanden, og tilset derefter andre ingredienser. Sæt låg på og blend på KNUS IS (✿) i 10 til 15 sekunder, derefter BLENDNING (❀) i 10 til 15 sekunder, efter ønske.

# TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

**Tilberedning af pandekage- eller vaffeldej af en færdigblanding:** Kom blandingen og de øvrige ingredienser i kanden. Sæt låg på, og blend på PISKNING (⚡) i ca. 10-20 sekunder, indtil ingredienserne er rørt godt sammen. Stands blenderen, og skrab om nødvendigt kandens sider.


**Rivning af ost:** Skær meget kold ost i 1,5 cm tern. Placer op til 120 ml ost i kanden. Sæt låget på, og blend på BLENDNING (🌀) i ca. 5-10 sekunder. Hårde oste, f.eks. Parmesan, skal have stuetemperatur, før de blændes på BLENDNING (🌀) i 10-15 sekunder.

## VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

### Rengøring af blenderen

Blenderkanden kan nemt rengøres, mens den stadig er påsat basen eller når den er taget af basen.


- Rengør blenderen grundigt, hver gang den har været i brug.
- Anbring ikke blenderens base eller ledningen i vand.
- Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel eller skuresvampe.



**I Sådan rengøres blenderbasen, styringspanelet, ledning, låg og målebæger:** Tag blenderens ledning ud af stikontakten. Tør af med en klud med varmt sæbevand, tør efter med en fuktig klud, og tør derefter med en blød klud.



**2 Sådan rengøres kanden, når den sidder på basen:** Kanden tages af basen, fyldes halvt op med varmt (ikke skoldhedt) vand, og tilsæt 1 eller 2 dråber opvaskemiddel. Sæt låget på kanden og sæt kanden på basen, tryk på hastighedsindstillingen for HAKNING, og lad blenderen køre i 5-10 sekunder. Tag kanden af og skyl med varmt vand.




**3 Sådan rengøres kanden:** Vask kanden i opvaskmaskinen, med bunden opad. Eller vask i hånden med varmt sæbevand, skyld og aftør.

**VIGTIGT:** Låg og målebæger skal vaskes i hånden for de bedste resultater.

# FEJLFINDING


**VIGTIGT:** Blenderen vil ikke starte ved nogen hastighed, med mindre der først trykkes på knappen TÆNDT (⊕).

## Blenderen fungerer ikke, når der vælges en indstilling




Ingen indikatorlamper lyser.

Kontroller, om blenderen er tilsluttet en stikkontakt med jord. Tryk på TÆNDT (⊕), hvis det er tilfældet, og tag blenderens stik ud af stikkontakten. Sæt stikket i samme stikkontakt igen og tryk på TÆNDT (⊕). Kontroller sikringen og relæet.



Alle indikatorlamper blinker samtidigt.


Hvis blenderen er strømforbundet, men intet sker, når der trykkes på TÆNDT (⊕), og alle indikatorlamper blinker, kan motorrotoren være låst. Tryk på TÆNDT (⊕). Derefter skal blenderen kobles fra strøm. Sæt den til strøm igen, og tryk derefter på TÆNDT (⊕), og vælg den ønskede hastighed.



Et indikatorlys blinker skiftevis.

Hvis blenderen er strømforbundet, men ikke vil starte, og et lys blinker skiftevis fra alle de andre indikatorlys, er en tast på blenderen muligvis fastlåst. Tryk på TÆNDT (⊕) for at slukke for blenderen, og tag blenderens ledning ud af strømstikket. Sæt blenderen tilbage igen, og tryk på TÆNDT (⊕) for at tænde igen og nulstille den fastlåste tast.


## Blenderen stopper under blendning



Alle indikatorlamper blinker samtidigt.

Blenderen er muligvis overbelastet. Blenderen slukker automatisk, så motoren ikke beskadiges, hvis den overbelastes under blendning af tunge ingredienser. Tryk på TÆNDT (⊕) for at nulstille blenderen, og tag ledningen ud af stikkontakten. Fjern kandeanordningen fra basen, og del indholdet i mindre portioner. Blenderen belastes mindre, hvis der hældes væske i kanden.

# FEJLFINDING



Alle indikatorlamperne blinker skiftevis.

Der har muligvis sat sig noget fast i blenderen. Blenderen stopper, så motoren ikke beskadiges, hvis noget sætter sig fast. Tryk på TÆNDT (⊕) for at nulstille blenderen, og tag ledningen ud af stikkontakten. Tag kandeanordningen af basen, og frigør kniven ved at løsne eller fjerne indholdet i bunden af kanden med en skraber.

Hvis problemet ikke kan løses med trinnene angivet i dette afsnit, skal et autoriseret servicecenter kontaktes (autoriseret KitchenAid servicecenter (se afsnittet "Garanti og service").

## GARANTI OG SERVICE

### Garanti for KitchenAid blender

Garantiens varighed:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Mellemøsten og Afrika: For Model 5KSB1585: To års fuld garanti fra købsdatoen.	Reservedele og arbejdsløn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer, hvis blenderen anvendes til andre formål end almindelig madlavning i privat husholdning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/ betjeninger, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr.

### KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

### Servicecentre

Al service skal udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid After Sales Service Center. Ved reklamationer skal der altid rettes henvendelse til forhandleren, hvor apparatet er købt. Forhandleren formidler reklamationen til Service Centeret.

### I Danmark:

C.J.HVIDEVARESERVICE APS  
Thorndahlsvej 11  
9200 AALBORG SV  
Tlf: 98 18 21 00  
[www.cjhvidevareservice.dk](http://www.cjhvidevareservice.dk)

### Kundeservice

#### THUESEN JENSEN A/S:

Smedeland 11  
2600 GLOSTRUP  
Tlf: 70 20 52 22

Besøg vores websted for flere oplysninger:  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)

© 2014. Alle rettigheder forbeholdt.  
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.



## EFNISYFIRLIT

**ÖRYGGI BLANDARA**

Mikilvæg öryggisatriði.....	198
Krófur um rafmagn.....	200
Förgun rafbúnaðarúrgangs.....	200

**HLUTAR OG EGINLEIKAR .....** 201**BLANDARINN SETTUR SAMAN**

Blandarinn undirbúinn fyrir notkun.....	202
---	-----

**UNNIÐ MED BLANDARANUM**

Blandarinn notaður .....	203
Að nota aðgerðina Heitur matur .....	204
Að nota aðgerðina Mylja klaka.....	205
Að nota Púls-aðgerðina .....	206
Að nota mælibolla blandarakönunnar og blöndunareiginleikann Mjúkstart..	207
Leiðarvísir um hraðastýringu .....	207

**RÁÐ TIL AÐ NÁ FRÁBÆRUM ÁRANGRI**

Heilraði til að flýta fyrir.....	208
Hvernig á að... .....	208

**UMHIRÐA OG HREINSUN**

Að hreinsa blandarann .....	209
-----------------------------	-----

**BILANALEIT .....** 210**ÁBYRGÐ OG ÞJÓNUSTA.....** 211

## Öryggi þitt og öryggi annarra er mjög mikilvægt.

Við höfum sett mörg mikilvæg öryggisfyrirmæli í þessa handbók og á tækið þitt.

Áriðandi er að lesa öll öryggisfyrirmæli og fara eftir þeim.



Þetta er öryggisviðvörunartákn.

Þetta tákna varar þig við hugsanlegum hættum sem geta deytt eða meitt þig og aðra.

Öllum öryggisviðvörunartáknum fylgja öryggisfyrirmæli og annaðhvort orðið „HÆTTA“ eða „VIÐVÖRUN“. Þessi orð merkja:

**! HÆTTA**

Þú getur dáið eða slasast alvarlega ef þú fylgir ekki leiðbeiningunum þegar í stað.

**! VIÐVÖRUN**

Þú getur dáið eða slasast alvarlega ef þú fylgir ekki leiðbeiningum.

Öll öryggisfyrirmælin segja þér hver hugsanlega hættan er, segja þér hvernig draga á úr hættu á meiðslum og segja þér hvað getur gerst ef leiðbeiningum er ekki fylgt.

## MIKILVÆG ÖRYGGISATRIÐI

Við notkun raftækja þarf ávallt að fylgja grundvallar-  
öryggisráðstöfunum, þar á meðal:

1. Lesa allar leiðbeiningar.
2. Til að verjast hættunni af raflosti skal ekki setja blandarann í vatn eða annan vökva.
3. Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þeim hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir. Börn skulu ekki leika sér með tækið. Hreinsun og notandaviðhald skal ekki framkvæmt af börnum án eftirlits.
4. Taktu blandarann úr sambandi þegar hann er ekki í notkun, áður en hlutir eru settir á eða teknir af og fyrir hreinsun.
5. Forðastu að snerta hluti sem hreyfast.
6. Ekki nota blandarann með skemmdri snúru eða kló. Ekki heldur eftir að tækið hefur bilað, dottið eða verið skemmt á einhvern hátt. Farðu með tækið á næsta viðurkennda þjónustuverkstæði vegna skoðunar, viðgerðar eða stillingar á raf- eða vélhlutum.

7. Ekki nota utanhúss.
8. Ekki láta snúruna hanga fram af borði eða bekk.
9. Ekki setja hendur eða áhöld í könnuna á meðan blandað er til að draga úr hættu á alvarlegum meiðslum á fólk og skemmdum á bandaranum. Nota má sleif en aðeins þegar blandarinn er ekki í gangi.
10. Hnífar eru beittir. Auðsýna ætti gætni þegar beittu skurðarhnífarnir eru meðhöndlaðir, kannan tæmd og við hreinsun.
11. Hafðu alltaf lokið á þegar blandarinn er notaður.
12. Notkun fylgihluta sem eru ekki viðurkenndir af KitchenAid geta valdið hættu á meiðslum á fólk.
13. Alltaf skal nota blandarann með hlífina tryggilega á sínum stað og gættu þess að nota aðgerðina Heitur matur einungis þegar verið er að blanda heitan mat. Gættu bín ef heitum vökva er hellt ofan í blandarann, þar sem hann getur spýst út úr tækinu vegna skyndilegrar gufumyndunar.
14. Leifstrandí ljós gefur til kynna að tækið sé tilbúið til notkunar - forðastu alla snertingu við hnífa eða hluti sem hreyfast.
15. **Pessi vara er eingöngu ætluð til heimilisnota.**

## GEYMDU PESSIONAR LEIÐBEININGAR

## Kröfur um rafmagn

### !VIÐVÖRUN



#### Hætta á raflosti

Settu í samband við jarðtengdan tengil.

Ekki fjarlægja jarðtenginguna.

Ekki nota millistykki.

Ekki nota framlengingarsnúru.

Misbrestur á að fylgja þessum leiðbeiningum getur leitt til dauða, eldsvoða eða raflosti.

Rafafl: 550 vött

Spenna: 220-240 volt

Tíðni: 50/60 hertz

**ATH.:** Ef klóin passar ekki við innstunguna skaltu hafa samband við fullgildan rafvirkja. Ekki breyta klónni á neinn hátt. Ekki nota millistykki.

Ekki nota framlengingarsnúru. Ef rafmagnsnúran er of stutt skaltu láta löggiltan rafvirkja eða þjónustuaðila setja upp tengil nálægt tækinu.

## Förgun rafbúnaðarúrgangs

### Förgun umbúðaefnis

Umbúðaefnið er 100% endurvinnanlegt og er merkt með endurvinnslutákninu Því verður að farga hinum ýmsu hlutum umbúðaefnisins af ábyrgð og í fullri fylgni við reglugerðir staðaryfirlalda sem stjórna förgun úrgangs.

### Vörunni hent

- Merkingar á þessu tæki eru í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/EU um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
- Með því að tryggja að þessari vörur sé fargað á réttan hátt hjálpar þú til við að koma í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir


umhverfið og heilsu manna, sem annars gætu orsakast af óviðeigandi meðhöndlun við förgun þessarar vörur.



- Táknið á vörunni eða á meðfylgjandi skjölum gefur til kynna að ekki skuli meðhöndla hana sem heimilisúrgang, heldur verði að fara með hana á viðeigandi söfnunarstöð fyrir endurvinnslu raf- og rafeindabúnaðar.

Fyrir ítarlegri upplýsingar um meðhöndlun, endurheimt og endurvinnslu þessarar vörur skaltu vinsamlegast hafa samband við bærstjórnarskrifstofur í þínum heimabæ, heimilissorpþorgunarþjónustu eða verslunina þar sem þú keyptir vöruna.

# HLUTAR OG EGINLEIKAR





# BLANDARINN SETTUR SAMAN

## Blandarinn undirbúinn fyrir notkun


### Fyrir fyrstu notkun

Áður en þú notar blandarann þinn í fyrsta skipti skaltu þurrka undirstöðu hans með volgum, rökum klút. Þurrkaðu með mjúkum klút. Þvoðu könnu, lok og mælibolla í volgu sápuvatni (sjá hlutann „Umhirða og hreinsun“). Skolaðu hlutina og þurrkaðu þá.




**ATH.:** Þegar kannan er rétt staðsett situr hún alveg á undirstöðu blandarans. Ef ekki skaltu endurtaka skref 1 og 2.

# BLANDARINN SETTUR SAMAN



**5** Áður en þú notar blandarann skaltu setja hann í samband við jarðtengda innstungu og ýta á ON/OFF (⊕). ON/OFF-vísiljósið leifar þegar hann er tilbúinn.



**6** Áður en þú fjarlægir könnuna af undirstöðunni skaltu alltaf ýta á ON/OFF-hnappinn (⊕) til að slökva á leifrandi ljósunum, og taka snúruna úr sambandi.

## UNNIÐ MED BLANDARANUM


### Blandarinn notaður

#### Fyrir notkun


Þegar ON/OFF-vísiljós blandarans eða vísiljós fyrir PÚLS-ham logar:

- Ekki eiga við hnífinn.
- Ekki taka lokið af könnunni.


Áður en blandarinn er notaður skaltu gæta þess að kannan sé almennilega læst á undirstöðuna.



Blandarinn er með fjóra hraða: SAXA (↖), BLANDA (↙), MAUKA (←) og KREMJA (↗). Hann hefur einnig 3 sértakra eiginleika: HEITUR MATUR (⤒) MYLJA KLAKA (⤓) og PÚLS ( Pulse ).




**1** Settu hráefnin í könnuna og festu lokið pétt á könnuna.



**2** Ýttu á ON/OFF (⊕). ON/OFF-vísiljósið leifar þegar hann er tilbúinn. Ýttu síðan á óskaðan hraðahnapp fyrir stöðuga notkun á þeim hraða. Vísiljósið við valinn hraða helst logandi. Þú getur breytt stillingum án þess að stöðva með því að ýta á nýjan hraðahnapp.

# UNNIÐ MED BLANDARANUM



- 3** Þegar þú ert búin(n) skaltu ýta á ON/OFF (⊕) til að stöðva blandarann, síðan ýta aftur á ON/OFF (⊕) til að slökkva.  
Taktu blandarann úr sambandi áður en kannan er fjarlægð.

**ATH.:** Blandarinn virkar aðeins þegar ýtt er á hnappinn ON/OFF (⊕) (vísiljós ON/OFF leifartrar) áður en óskaður hraði er valinn.




- 4** Til að fjarlægja lokið skaltu fyrst nota lykkjuna aftan á lokinu til að lyfta því og rjúfa þéttunguna.




- 5** Lyftu síðan lokinu frá hlið til að fjarlægja það alveg af könnunni.

## Að nota aðgerðina Heitur matur

**MIKILVÆGT:** Ef þú ert að blanda heitan mat eða vökva – **eins og súpur eða sósur** – skaltu gæta þess að lokið sé tryggilega á sínum stað og nota aðeins aðgerðina HEITUR MATUR (⊕).




- 1** Áður en blandarinn er notaður skaltu gæta þess að kannan sé rétt staðsett á undirstöðunni.




- 2** Settu hráefni í könnunna, festu lokið tryggilega og gætta þess að handfangið á lokinu standist á við handfangið á könnunni, eins og sýnt er.

# UNNIÐ MEÐ BLANDARANUM




**3** Ýttu á ON/OFF (⊕), ýttu síðan á hnappinn HEITUR MATUR (¶). Visiljósið fyrir ofan hnappinn Heitur matur kvíknar. Eiginleikinn Heitur matur byrjar á litlum hraða og eykst hægt upp á meiri hraða á 90 sekúnduna tímabili til að koma í veg fyrir að heitir vökvur skvettist.




**4** Þegar aðgerðinni Heitur matur er lokið stöðvast blandaninn. Ýttu á hnappinn ON/OFF (⊕) til að slökka. Taktu blandanann úr sambandi áður en kannan er fjarlægð.

## Að nota aðgerðina MYLJA KLAKA


Blandarinn þinn býður upp á aðgerðina MYLJA KLAKA (¶). Þegar hún er valin púlsar blandaninn sjálfvirkt í 30 sekúndur með breytilegu millibili á hagstæðasta hraða til að mylja klaka og önnur hráefni.




**1** Áður en blandaninn er notaður skaltu gæta þess að kannan sé rétt staðsett á undirstöðunni.



**2** Settu hráefni í könnuna og festu lokið vandlega. Notaðu allt að 1/2 bakka af ísteningum.



**3** Ýttu á ON/OFF (⊕), ýttu síðan á MYLJA KLAKA (¶). Aðgerðin MYLJA KLAKA er tímastilt aðgerð.




**4** Þegar tímastilltu aðgerðinni er lokið stöðvast blandaninn. Ýttu á ON/OFF (⊕) til að slökka. Taktu blandanann úr sambandi áður en kannan er fjarlægð.

**ÁBENDING:** Vinna skal úr 1/2 venjulegum bakka af ísmolum eða 6 til 7 ísmolum í einu. Að hráera af og til með spaða er aðeins gagnlegt þegar slökkt er á blandanum. Aðgerðin MYLJA KLAKA (¶) er eingöngu notuð til að mylja og saxa klaka án fljótandi hráefna, það á ekki við um frosna ávexti.


# UNNIÐ MEÐ BLANDARANUM

## Að nota Púls-aðgerðina

Blandarinn þinn býður upp á PÚLS-aðgerð () , sem leyfir eiginleikann „púls-á-öllum- hröðum“.




- 1** Áður en blandarinn er notaður skaltu gæta þess að kannan sé rétt staðsett á undirstöðunni.




- 2** Settu hráefni í könnuna og festu lokið vandlega.


**ATH.: PÚLS-hamur virkar ekki með hömunum HEITUR MATUR () eða MYLJA KLAKA () .**



- 3** Ýttu á ON/OFF () , ýttu síðan á PÚLS () . Vísjósíð fyrir ofan Púls-hnappinn blikkar og allir fjórir hraðarnir blikka til að gefa til kynna að allir fjórir hraðarnir séu í PÚLS-ham ().



- 4** Ýttu á og haltu hraðahnappinum í óskaðan tíma. Gaumljós bæði hraðahnapps og PÚLS-hams loga á meðan púlsað er. Blandarinn stöðvast þegar hraðahnappinum er sleppt og Púls-vísirinn heldur áfram að blikka. Til að púlsa aftur á öðrum hraða ytir þú á og heldur óskuðum hraðahnappi.



- 5** Þegar þú ert búin(n) skaltu ýta á ON/OFF () til að slökka. Taktu blandarann úr sambandi áður en kannan er fjarlægð.

# UNNIÐ MEÐ BLANDARANUM

## Að nota mælibolla blandarakönnunnar og blöndunareiginleikann Mjúkstart

- Hægt er að nota mælibikar könnunnar til að mæla og bæta í hráefnum. Taktu bikarinn af og bættu við hráefnum á hröðunum SAXA, eða BLANDA. Þegar unnið er á meiri hraða, með fulla könnu eða með heitt innihald, skal stöðva blandarann og bæta þá við hráefnum.

**MIKILVÆGT:** Ef þú ert að blanda heitan mat eða vökva skaltu gæta þess að lokið sé trygglega á sínum stað og nota aðeins aðgerðina HEITUR MATUR (☞).

- Mjúkstart-blöndunaraðgerðin setur blandarann sjálfvirkt í gang á lægri hraða til að draga hráefnin að hnifunum, en eykur síðan snöggt hraðann upp að valda hraðanum til að ná fram besta árangri. Mjúkstart-blöndunaraðgerðin virkar aðeins þegar hraði er valinn og virkar ekki með aðgerðunum PÚLS-hamur (Pulse) eða MYLJA IS (IS).

## Leiðarvísir um hraðastýringu

Hraði	Atriði			
	HEITUR MATUR	Súpa Heitar sósur (kjötsósa, jafningur) Heitir drykkir		
	SAXA	Saxaðir ávextir Saxað grænmenti	Kjötsalat í samlokur Pesto Ídýfur Kaldir ávextir eða grænmetissósa	Eftirréttir, skreyttir með mylsnu Sæt skreyting með mylsnu
	BLANDA	Ávaxtasafi úr frosnu þyknni Salatsósa	Kjötsósa Pönnukökudeig Vöfludeig	Mjúkur ricotta eða kotasæla
	MAUKA	Haframjöl	Maukaðir ávextir/ barnamatur Maukað kjöt/kjöt fyrir börn Maukað grænmeti/ grænmeti fyrir born	
	KREISTA	Blandaður ísdrykkur Frosnir jógúrtdrykkir Ávaxtadrykkir (punnur) Mjólkurís drykkur Frauðísdrykkir	Létt hlaup í böku/ábæti Ostakaka Frauðbúðingur	Rifinn harður ostur
	MYLJA KLAKA	Mylja ís	Smátt saxaðir ferskir ávextir Smátt saxað ferskt grænmeti	Frosnir saxaðir ávextir (aflíðið lítillega þar til hægt er að pota í það með hnifsoddi)
	PÚLS	Saxaðir ávextir Saxað grænmenti	Kjötsalat í samlokur	Eftirréttir, skreyttir með mylsnu Sæt skreyting með mylsnu

# RÁÐ TIL AÐ NÁ FRÁBÆRUM ÁRANGRI

## Heilræði til að flýta fyrir

- Ef þú ert að gera drykki með klaka skaltu blanda með MYLJA KLAKA (  ) og síðan enda með KREISTA (  ) til að fá fram mykri áferð.
- Betra er að mylja klaka sem kemur beint úr frystinum en hálfbráðinn klaka í snjó.
- Það tekur minni tíma að mylja litla ísmola en stóra.
- Fyrir margar hráefnablöndur skal byrja að blanda á SAXA (  ) til að sameina hráefnini vandlega. Bættu síðan við hraðann eins og óskað er.

## Hvernig á að...

**Leysa upp bragðbætt hlaup:** Helltu sjóðandi vatni í könnuna og bættu við hlaupduftinu. Blandaðu á HEITUR MATUR (  ) þar til hlaupið er uppleyst, í um 10 til 30 sekúndur. Bættu í örðrum hráefnum.

**Að búa til smákök-, kex-, eða brauð-mylnsu:** Brjóttu smákökur, kex, eða brauð í bita, um 4 cm í þvermál. Settu í könnuna. Í PÚLS (  ) ham skaltu setja lokið á og púlsa nokkrum sinnum, í um 3 sekúndur í hvert skipti, þar til réttum þéttleika er náð.

**Að gera finni mylsnu fyrir böku- og eftirréttaskorpu:** Brjóttu smákökur, kex, eða brauð í bita, um 4 cm í þvermál og settu í könnuna. Í PÚLS (  ) ham skaltu setja lokið á og púlsa nokkrum sinnum þar til réttum þéttleika er náð, í um 20 til 30 sekúndur.

**Saxa ávexti og grænmeti:** Settu 475 ml af ávaxta- eða grænmetisbitum í könnuna. Í púls-ham (  ) skaltu loka og blanda á KREISTA (  ), púlsaðu nokkrum sinnum 2 til 3 sekúndur í hvert skipti, þar til óskuðum þéttleika er náð.

**Mauka ávexti:** Settu 475 ml af niðursoðnum eða soðnum ávöxtum í könnuna. Bættu við 2 til 4 matskeiðum (30 til 60 ml) af ávaxtasafa eða vatni fyrir hvern 240 ml af ávöxtum. Settu lokið á og blandaðu á MAUKA (  ) í um 5 til 10 sekúndur.

- Ef óskað er má taka mælibikarinn úr miðju könnulokinu svo hægt sé að bæta við vökvum eða klökum meðan blandaðinn er í gangi á hröðnum SAXA (  ) eða BLANDA (  ).
- Stöðvaðu blandaðann áður en áhöld eru notuð í könnunni. Notaðu gúmmíslif til að blanda hráefnum, en aðeins þegar slökkt er á blandaðanum. Aldrei nota nein áhöld, þar með talið spaða, í könnunni þegar mótorinn er í gangi.

**Mauka grænmeti:** Settu 475 ml af niðursoðnu eða soðnu grænmeti í könnuna. Bættu við 2 til 4 matskeiðum (30 til 60 ml) af seyði, vatni eða mjólk fyrir hvern 240 ml af grænmeti. Settu lokið á og blandaðu á MAUKA (  ) í um 10 til 20 sekúndur.

**Mauka kjöt:** Settu mjúkt, soðið kjöt skorið í teninga í könnuna. Bættu við 3 til 4 matskeiðum (45 til 60 ml) af seyði, vatni eða mjólk fyrir hvern 240 ml af kjöti. Settu lokið á og blandaðu á SAXA (  ) í um 10 sekúndur. Stöðvaðu blandaðann og skafðu hlíðarnar á könnunni með sleif. Settu lokið á og blandaðu á MAUKA (  ) 10 til 20 sekúndur í viðbót.

**Taka kekki úr kjötsósu:** Ef sósa eða kjötsós verður kekkjótt skal setja hana í könnuna. Settu lokið á og blandaðu á BLANDA (  ) þar til orðið jafnt, um 5 til 10 sekúndur.

**Blanda saman hveiti og vökvat til þykkingar:** Settu hveiti og vökvat í könnuna. Settu lokið á og blandaðu á BLANDA (  ) þar til orðið jafnt, um 5 til 10 sekúndur.

**Undirbúa jafning:** Settu mjólk, hveiti og salt, ef óskað er, í könnuna. Settu lokið á og blandaðu á BLANDA (  ) þar til orðið vel blandað saman, um 5 til 10 sekúndur. Helltu blöndunni í skaftpott og sjóddu samkvæmt venju.

**Smoothie-drykkir búnir til:** Settu vökvat og frosin hráefni (hálf afþýdd) fyrst í könnuna, bættu síðan örðrum hráefnum ofan á. Lokaðu og blandaðu MYLJA KLAKA (  ) í 10 til 15 sekúndur, síðan KREISTA (  ) í 10 til 15 sekúndur, eins og óskað er.

# RÁÐ TIL AÐ NÁ FRÁBÆRUM ÁRANGRI

## Undirbúa pönnuköku- og vöfludeig

**úr blöndu:** Settu blöndu og annað hráefni í könnuna. Settu lokið á og blandaðu á BLANDA (  ) þar til vel blandaðu, í um 10 til 20 sekúndur. Stöðvaðu blandaðann og skafðu hliðarnar á könnunni með sleif eftir þörfum.


**Rífa ost:** Skerðu mjög kaldan ost í 1,5 sm teninga. Settu allt að 120 ml af osti í könnuna. Settu lokið á og blandaðu á KREMJA (  ) í um 5 til 10 sekúndur. Harðan ost, eins og Parmesan, skal hafa við stofuhita og blanda síðan á KREMJA (  ) í 10 til 15 sekúndur.

## UMHIRÐA OG HREINSUN

### Að hreinsa blandarann

Auðvelt er að hreinsa blandarakönnuna á meðan hún er fest við undirstöðuna, eða eina og sér.


- Hreinsaðu blandarann vandlega eftir hverja notkun.
- EKKI setja undirstöðu blandarans eða snúru í vatn.
- EKKI nota hreinsiefni eða svampa sem geta rispað.



**1** **Til að hreinsa undirstöðu blandarans, snerti hnappa, snúru, lok og mælibolla:** Taktu blandarann úr sambandi fyrir hreinsun. Þvoðu yfirborðið með volgum rökum klút og þurrkaðu síðan af með mjúkum klút.



**2** **Til að hreinsa könnuna á meðan hún er fest við undirstöðuna:** Taktu könnuna af undirstöðunni, hálfylltu hana af volgu vatni (ekki heitu) og bættu út í 1 eða 2 dropum af upphvottalegi. Settu lokið á könnuna og festu hana við undirstöðuna, ýttu á hraðastillinguna SAXA og láttu blandarann ganga í 5 til 10 sekúndur. Fjarlæggðu könnuna og skolaðu með volgu vatni.




**3** **Til að hreinsa könnu eina og sér:** Þvoðu könnuna í höndum með sápuvatni og skolaðu og þurrkaðu. EKKI mælt með að þvo könnuna í upphvottavél.

**MIKILVÆGT:** Til að fá sem bestan árangur skal þvo lok og mælibolla í höndunum.


# BILANALEIT

**MIKILVÆGT:** Blandarinn virkar ekki á neinum hraða nema ýtt sé á ON/OFF-hnappinn (⊕) fyrst.


## Blandarinn virkar ekki þegar stilling er valin



Ekkert gaumljós logar.



Öll gaumljós leiftra um leið.




Eitt vísiljós leiftrar til skiptis.

Athugaðu hvort Blandarinn er í sambandi við jarðtengda innstungu. Ef svo er skaltu ýta á ON/OFF (⊕); taktu síðan blandarann úr sambandi. Settu hann aftur í samband við sömu innstungu og ýttu á ON/OFF (⊕). Ef blandarinn virkar ekki enn, skal athuga með öryggi eða útsláttarrofa á rafmagnslögninni sem blandarinn er tengdur við og ganga úr skugga um að lögnin sé tengd.


Ef blandarinn er í sambandi en ekkert gerist þegar ýtt er á ON/OFF (⊕) og öll vísiljós leiftra, kann mótorsnúðurinn að vera læstur. Ýttu á ON/OFF (⊕); taktu síðan blandarann úr sambandi. Settu hann í samband aftur; ýttu síðan á ON/OFF (⊕) og veldu óskaðan hraða.

Ef blandarinn er í sambandi, en fer ekki í gang og eitt ljós leiftrar til skiptis við öll hin vísiljósin, kann takki á blandaranum að vera fastur. Ýttu á ON/OFF (⊕) til að slökva á blandaranum; taktu hann síðan úr sambandi. Settu blandarann aftur í samband og ýttu á ON/OFF (⊕) til að kveikja aftur á og endurstilla fasta takkann.

## Blandarinn stöðvast við blöndun



Öll gaumljós leiftra um leið.



Öll vísiljós leiftra sitt á hvað.

Blandarinn getur verið ofhlaðinn. Ef blandarinn verður ofhlaðinn þegar verið er að blanda þung hráefni slekkur hann sjálfvirkrt á sér til að forðast skemmdir á mótornum. Ýttu á ON/OFF (⊕) til að endurstilla blandarann og taktu rafmagnssnúruna úr sambandi. Taktu könnusamstæðuna af undirstöðunni og skiptu innihaldinu niður í smærri skammta. Ef vökva er bætt í könnuna getur það einnig dregið úr álagi á blandarann.

Blandarinn getur verið fastur. Ef blandarinn er fastur þá slekkur hann á sér til að forðast skemmdir á mótornum. Ýttu á ON/OFF (⊕) til að endurstilla blandarann og taktu rafmagnssnúruna úr sambandi. Taktu könnuna af undirstöðunni og losaðu hnifinn með sleif með því að losa upp eða fjarlægja innihaldið á botni könnunnar.

Ef ekki er hægt að laga vandamálið með þeim skrefum sem boðið er upp á í þessum hluta skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð (sjá hlutann „Ábyrgð og þjónusta“).

# ÁBYRGÐ OG ÞJÓNUSTA

## Ábyrgð á KitchenAid blandara

Lengd ábyrgðar:	KitchenAid greiðir fyrir:	KitchenAid greiðir ekki fyrir:
Evrópa, Mið-Austurlönd og Afríka: Fyrir Gerð 5KSB1585: Full ábyrgð í tvö ár frá kaupdegi.	Varahluti og viðgerðarkostnað til að lagfæra galla í efni eða handverki. Þjónustan skal veitt af viðurkenndum KitchenAid þjónustuaðila.	A. Viðgerðir þegar blandarinn er notaður til annarra vinnslu en venjulegrar heimilismatriðslu. B. Skemmdir sem verða fyrir slysni, vegna breytinga, misnotkunar, ofnotkunar, eða uppsetningar/notkunar sem ekki er í samræmi við raforkulög í landinu.

**KITCHENAID TEKUR ENGA ÁBYRGÐ Á ÓBEINUM SKEMMDUM.**

## Þjónustuaðili

Öll þjónusta á hverjum stað skal veitt af viðurkenndum KitchenAid þjónustuaðila. Hafðu samband við þann söluaðila sem tækið var keypt af til að fá nafnið á næsta viðurkennda KitchenAid þjónustuaðila.

EINAR FARESTVEIT & CO.HF

Borgartúni 28  
105 REYKJAVÍK  
ISLAND

Sími: 520 7900  
Fax: 520 7910  
ef@ef.is

[www.kitchenaid.is](http://www.kitchenaid.is)  
[www.ef.is](http://www.ef.is)

## Þjónusta við viðskiptavini

EINAR FARESTVEIT & CO.HF

Borgartúni 28  
105 REYKJAVÍK  
ISLAND

Sími: 520 7900  
Fax: 520 7910  
ef@ef.is  
[www.kitchenaid.is](http://www.kitchenaid.is)  
[www.ef.is](http://www.ef.is)

Til að fá frekari upplýsingar skaltu heimsækja vefsíðu okkar á:  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)



## СОДЕРЖАНИЕ

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛЕНДЕРА

Меры предосторожности .....	214
Электрические требования .....	216
Утилизация отходов электрического оборудования.....	216

### ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....

217

### СБОРКА БЛЕНДЕРА

Подготовка блендера к работе.....	218
-----------------------------------	-----

### РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ

Использование блендера .....	219
Использование функции «Горячие продукты» .....	220
Использование функции «Колка льда».....	221
Использование импульсного режима .....	222
Использование мерного стакана блендера и опции «Плавный старт»..	223
Руководство по выбору скоростного режима .....	223

### РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Короткие советы .....	224
Практические советы .....	224

### УХОД И ЧИСТКА

Чистка блендера .....	225
-----------------------	-----

### ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....

226

### ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....

227

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛЕНДЕРА

## Ваша безопасность и безопасность других стоит на первом месте.

В данной инструкции и на вашем устройстве мы разместили множество важных сообщений о безопасности. Обязательно прочтите все сообщения о безопасности и следуйте их указаниям.



Это символ предупреждения об опасности.

Этот символ предупреждает вас о возможных опасностях, способных нанести травму или даже убить вас и других людей.

Все сообщения о безопасности следуют за этим символом и словами «ОПАСНОСТЬ» или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

Мы можете погибнуть или получить тяжелые травмы, если немедленно не последуете инструкциям.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Мы можем погибнуть или получить тяжелые травмы, если не последуете инструкциям.

Предупреждения об опасности укажут вам на потенциальную опасность, дадут рекомендации относительно того, как уменьшить вероятность травмы, а также на то, что может произойти, если вы не будете следовать инструкциям.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании бытовых электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в частности:

1. Прочтите все инструкции.
2. Для предотвращения риска поражения электрическим током не погружайте блендер в воду или другую жидкость.
3. Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, не имеющими опыта обращения с техникой; если они находятся под контролем лица ответственного за их безопасность, или ознакомлены с правилами его безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям играть с устройством. Чистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
4. Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, перед установкой или снятием компонентов и перед чисткой.
5. Не прикасайтесь к движущимся деталям.

6. Не используйте блендер с поврежденным кабелем или вилкой или после неполадок прибора, после его падения или любого другого повреждения. Отдайте прибор в ближайший правомочный центр обслуживания для обследования, ремонта или регулировки электрической или механической части.
7. Не используйте прибор на открытом воздухе.
8. Не допускайте свисания шнура питания с края стола или другой рабочей поверхности и контакта с горячими предметами.
9. Перед смещиванием уберите руки и кухонные принадлежности из контейнера, чтобы избежать травмы или повреждения блендера. Можно использовать скребок, но только при неработающем блендере.
10. Лезвия очень острые. Необходимо соблюдать осторожность при работе с острыми лезвиями, во время освобождения кувшина и чистки.
11. Используйте блендер только с установленной крышкой.
12. Использование принадлежностей, не рекомендованных KitchenAid, связано с риском получения травмы.
13. Всегда проверяйте, чтобы крышка плотно закрывала чашу блендера, и используйте функцию «Горячие продукты» при работе с горячими ингредиентами. Осторожно: горячая жидкость, попадающая в блендер, может выплынуть из-за возникающего пара.
14. Мигающий индикатор указывает на готовность к работе: не прикасайтесь к лезвиям или движущимся частям.
15. **Этот прибор предназначен для использования только в домашнем хозяйстве.**

## СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛЕНДЕРА

## Электрические требования

### ⚠ ВНИМАНИЕ



Опасность поражения  
электрическим током

Подключите к заземленной розетке.

Не удаляйте заземляющий электрод.

Не используйте адаптер.

Не используйте удлинитель.

Несоблюдение этих инструкций  
может привести к смерти, пожару  
или поражению электрическим током.

Мощность: 550 Ватт

Напряжение: 220-240 Вольт

Частота: 50/60 Герц

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если штепсель  
не вставляется в розетку,  
обратитесь за помощью к  
профессиональному электрику.  
Не пытайтесь подогнать штепсель  
к размеру розетки самостоятельно.  
Не используйте переходники.

Не используйте удлинители. Обратитесь  
к квалифицированному электрику или  
работнику сервис центра за помощью.

## Утилизация отходов электрического оборудования

### Утилизация упаковочных материалов

Упаковочные материалы подлежат вторичной  
переработке и содержат соответствующий  
знак . Тем не менее, отдельные части  
упаковки должны быть утилизованы  
согласно правилам местной администрации,  
касающимся ликвидации отходов.

быть вызваны неправильной утилизацией  
этого продукта.



- Знак на изделии или на  
сопроводительных документах обозначает,  
что устройство попадает под определение  
бытовых отходов и должно быть  
доставлено в соответствующий центр по  
переработке электрического и электронного  
оборудования.

Для получения более подробной  
информации об уходе, утилизации  
и переработке данного прибора, пожалуйста,  
обращайтесь в местные органы власти,  
службу сбора бытовых отходов или магазин,  
где вы купили продукт.

### Утилизация изделия

- Это оборудование маркировано согласно  
Европейской директиве 2012/19/EU  
по использованию электрического и  
электронного оборудования (WEEE).
- Соблюдение правил утилизации изделия  
помогает предотвратить потенциальные  
негативные последствия для окружающей  
среды и здоровья человека, которые могли

## ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ




# СБОРКА БЛЕНДЕРА

## Подготовка блендера к работе

### Перед первым использованием

Перед первым использованием протрите основание блендера тканью, смоченной в теплой воде, затем тщательно протрите влажной тканью. Высушите мягкой тканью. Вымойте кувшин, крышку и мерный стакан в теплой мыльной воде (см. раздел «Уход и чистка»). Ополосните компоненты чистой водой и протрите насухо.




- 1 Совместите выступы на кувшине с пазами на основании. Ручка кувшина может находиться как с правой, так и с левой стороны основания блендера.



- 2 Поверните кувшин по часовой стрелке, примерно на 1/8 полного оборота, чтобы зафиксировать его.



- 3 Отрегулируйте длину кабеля питания блендера.



- 4 Аккуратно присоедините крышку к кувшину, следя за тем, чтобы ручка крышки была на одном уровне с ручкой на кувшине, как показано на рисунке.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В правильном положении кувшин должен плотно прилегать к основанию. В противном случае повторите этапы 1 и 2.

## ! ВНИМАНИЕ



Опасность поражения  
электрическим током

Подключите к заземленной розетке.


Не удаляйте заземляющий электрод.

Не используйте адаптер.


Не используйте удлинитель.

Несоблюдение этих инструкций  
может привести к смерти, пожару  
или поражению электрическим током.

# СБОРКА БЛЕНДЕРА



- 5** Перед тем как включать блендер, подсоедините его к заземленной розетке и нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕). Мигающий индикатор ВКЛ. означает готовность прибора к работе.



- 6** Перед тем, как снять кувшин с основания, всегда нажимайте кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕), чтобы отключить светодиодный индикатор, а также отключайте блендер от сети.

## РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ

### Использование блендера

#### Перед использованием


Пока блендер включен или мигает индикатор импульсного режима PULSE:

- Не мешайте вращению ножа.
- Не снимайте крышку с кувшина.


Перед включением блендера убедитесь, что кувшин находится в правильном положении на основании блендера.



Блендер имеет четыре скорости: ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ( ), СМЕШИВАНИЕ ( ), ПЮРЕ ( ) и СЖИЖЕНИЕ ( ). У него также есть 3 специальные функции: ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ ( ) КОЛКА ЛЬДА ( ) и ИМПУЛЬСНЫЙ ( Pulse ) режим.




- 1** Положите ингредиенты в кувшин и надежно закрепите крышку, чтобы она полностью закрывала кувшин.



- 2** Нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕). Мигающий индикатор ВКЛ. означает готовность прибора к работе. Затем выберите кнопку с желаемой скоростью для дальнейшей работы. Загорится индикатор выбранной скорости. Скорость можно менять, переключая кнопки во время работы блендера.

# РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы начать работу, нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕) (загорится светодиодный индикатор), а затем выберите нужную скорость.

- 3** Чтобы остановить работающий блендер, нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕), а для отключения прибора нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕) повторно. Перед снятием кувшина отключите блендер от сети.




- 4** Чтобы снять крышку, поднимите ее за петлю в задней части крышки и сорвите пломбу.




- 5** Затем потяните крышку, чтобы снять ее с кувшина.

## Использование функции «Горячие продукты»

**ВНИМАНИЕ:** При перемешивании горячих продуктов или жидкостей — например, супов или соусов — всегда проверяйте, чтобы крышка была надежно закреплена, и используйте только функцию ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ (⊕).




- 1** Перед включением блендера убедитесь, что кувшин находится в правильном положении на основании блендера.




- 2** Положите ингредиенты в кувшин и аккуратно присоедините крышку к кувшину, следя за тем, чтобы ручка крышки была на одном уровне с ручкой на кувшине, как показано на рисунке.

# РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ




- 3** Нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (), а затем кнопку ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ (). Загорится индикатор над кнопкой ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ. При использовании функции «Горячие продукты» блендер начинает работать на низкой скорости и постепенно, в течение 90 секунд, набирает скорость, чтобы избежать разбрызгивания горячей жидкости.




- 4** По завершении функции «Горячие продукты» блендер останавливается. Нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) () , чтобы отключить блендер. Перед снятием кувшина отключите блендер от сети.

## Использование функции «Колка льда»


Блендер имеет функцию КОЛКА ЛЬДА (). При выборе этой функции блендер автоматически работает в импульсном режиме через разные интервалы времени в течение 30 секунд при оптимальной скорости для измельчения льда или других ингредиентов.




- 1** Перед включением блендера убедитесь, что кувшин находится в правильном положении на основании блендера.



- 2** Поместите ингредиенты в кувшин и плотно закройте крышку. Используйте не более 1/2 стандартного лотка для кубиков льда.



- 3** Нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) () , затем выберите КОЛКА ЛЬДА (). Функция КОЛКА ЛЬДА ограничена по времени.




- 4** По завершении ограниченной по времени функции блендер прекращает работу. Нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) () , чтобы отключить блендер. Перед снятием кувшина отключите блендер от сети.

**Совет:** Обрабатывайте не более одного стандартного лотка для кубиков льда или от 6 до 7 стандартных кубиков льда одновременно. Лучше перемешивать смесь время от времени лопаткой, обязательно выключая перед этим блендер. Функция КОЛКА ЛЬДА () оптимизирована на дробление и измельчение льда без добавления жидких ингредиентов.


# РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ

## Использование импульсного режима

Блендер имеет ИМПУЛЬСНЫЙ ( Pulse ) режим с функцией «импульсный режим при любой скорости».




**1** Перед включением блендера убедитесь, что кувшин находится в правильном положении на основании блендера.




**2** Поместите ингредиенты в кувшин и плотно закройте крышку.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** При выборе функции ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ ( ♨ ) или КОЛКА ЛЬДА ( ❄ ) импульсный режим не работает.



**3** Нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) ( ⚡ ), затем выберите ИМПУЛЬСНЫЙ режим ( Pulse ). Замигает индикатор над кнопкой импульсного режима и индикаторы скоростей — все четыре скорости готовы к работе в ИМПУЛЬСНОМ ( Pulse ) режиме.



**4** Нажмите и удерживайте кнопку скорости в течение необходимого времени. При работе в импульсном режиме индикаторы импульсного режима и выбранной скорости будут светиться постоянно. Если отпустить кнопку импульсного режима, перемешивание остановится и начнет мигать индикатор импульсного режима. Для дальнейшей работы в импульсном режиме снова нажмите и удерживайте кнопку выбранной скорости.



**5** По окончании работы нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) ( ⚡ ) для отключения блендера. Перед снятием кувшина отключите блендер от сети.

# РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ

## Использование мерного стакана блендера и опции «Плавный старт»

- Для отмеривания и добавления ингредиентов можно использовать мерный стакан блендера. Для добавления ингредиентов при использовании скорости ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ или СМЕШИВАНИЕ снимите чашу. При работе на высоких скоростях при полном кувшине или с горячим содержимым перед добавлением ингредиентов сначала остановите блендер.

**ВНИМАНИЕ:** При перемешивании горячих продуктов или жидкостей всегда проверяйте, чтобы крышка была надежно закреплена, и используйте только функцию ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ (

- Блендер начинает работать с более медленной скоростью для обволакивания ножа продуктом, а затем скорость быстро увеличивается до заданной для оптимального перемешивания. Функция «Плавный старт» работает только при выборе скорости и не работает в импульсном режиме () или режиме измельчения льда () .

## Руководство по выбору скоростного режима

Скорость	Продукт			
 ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ	Суп Горячие соусы (подливка, белый соус) Горячие напитки			
 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ	Измельченные фрукты Измельченные овощи	Мясной салат для сэндвичей	Песто Крем-соусы Холодные фруктовые или овощные соусы	Острая комковатая паста Сладкая комковатая паста
 СМЕШИВАНИЕ	Фруктовый сок из замороженного концентрата Приправа к салату	Подливка	Тесто для оладий Масло к вафлям	Вязкий сыр рикотта или домашний сыр
 ПЮРЕ	Овсяная каша	Фруктовое пюре/ детское питание Мясное пюре/ мясное детское питание Овощное пюре/ овощное детское питание		
 СЖИЖЕНИЕ	Напиток, смешанный со льдом Напиток на основе замороженного йогурта Напиток на основе фруктов (жидкий) Напиток на основе молочного мороженого Напиток на основе шербета	Взбитое желе для кексов/десертов Сырная масса Мусс		Тертый твердый сыр
 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЛЬДА	Колка льда	Мелкоизмельченные свежие фрукты Мелкоизмельченные свежие овощи	Замороженные измельченные фрукты (немного разморозьте фрукты, чтобы они проткнулись кончиком ножа)	
 ИМПУЛЬСНЫЙ	Измельченные фрукты Измельченные овощи	Мясной салат для сэндвичей	Острая комковатая паста Сладкая комковатая паста	

# РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

## Короткие советы

- Если вы готовите напитки со льдом, работайте в режиме КОЛКА ЛЬДА ( ), а затем используйте режим СЖИЖЕНИЕ ( ), чтобы добиться однородной консистенции.
- Лед, который только что достали из морозилки, измельчается лучше, чем частично растаявший лед.
- Более мелкие кубики льда крошатся или измельчаются быстрее, чем крупные.
- Для большинства смесей ингредиентов запускайте процесс в режиме ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ( ) для тщательного смещивания ингредиентов. Затем включайте большую скорость, если требуется.

## Практические советы

### Растворение ароматизированного желатина:

Налейте кипящую воду в кувшин; добавьте желатин. Перемешивайте в режиме ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ ( ) до растворения желатина, в течение 10 – 30 секунд. Добавьте другие ингредиенты.

**Измельчение печенья, приготовление крекерной или хлебной крошки:** Поломайте печенье, крекеры или хлеб на куски около 4 см в диаметре. Поместите в кувшин. Включите ИМПУЛЬСНЫЙ ( ) режим, закройте крышкой и перемешивайте несколько раз по 3 секунды до получения нужной консистенции.

**Получите более мелкую крошку для пирогов или десертных коржей:** Поломайте печенье, крекеры или хлеб на куски около 4 см и поместите их в стакан. Включите импульсный ( ) режим, закройте крышкой и перемешивайте несколько раз в течение 20 – 30 секунд до получения нужной консистенции.

**Измельченные фрукты и овощи:** Поместите 475 мл кусочков фруктов или овощей в кувшин. Включите импульсный режим ( ), закройте крышкой и перемешивайте в режиме СЖИЖЕНИЕ ( ); включайте блендер несколько раз по 2 – 3 секунды до получения нужной консистенции.

**Фруктовое пюре:** Поместите 475 мл консервированных или вареных фруктов в кувшин. Добавьте 2 – 4 столовые ложки (30 – 60 мл) фруктового сока или воды на 240 мл фруктов. Закройте крышку и включите режим ПЮРЕ ( ) на 5 – 10 секунд.

**Овощное пюре:** Поместите 475 мл консервированных или вареных овощей в кувшин. Добавьте 2 – 4 столовые ложки (30 – 60 мл) бульона, воды или молока на 240 мл овощей. Закройте крышку и включите режим ПЮРЕ ( ) на 10 – 20 секунд.

- Если требуется добавить жидкости или кубики льда в блендер, работающий в режиме ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ( ) или СМЕШИВАНИЕ ( ), снимите центральную чашу для ингредиентов.
- Перед применением кухонных предметов остановите блендер. Смешивайте ингредиенты при помощи резиновой лопатки только предварительно выключив блендер. Никогда не используйте кухонные предметы, включая лопатки, при работающем электродвигателе.

**Мясное пюре:** Поместите вареное, нарезанное кубиками мясо в кувшин. Добавьте 3 – 4 столовые ложки (45 – 60 мл) бульона, воды или молока на 240 мл мяса. Закройте крышку и перемешивайте в режиме ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ( ) в течение 10 секунд. Остановите блендер и снимите мясо с боков кувшина. Закройте крышку и включите режим ПЮРЕ ( ) еще на 10 – 20 секунд.

**Удаление комков из соуса:** Если приправа или соус стал комковатый, поместите его в кувшин. Закройте крышку и перемешивайте в режиме СМЕШИВАНИЕ ( ) в течение 5 – 10 секунд до однородного состояния.

**Смешивание муки и жидкости для сгущения:** Поместите муку и жидкость в кувшин. Закройте крышку и перемешивайте в режиме СМЕШИВАНИЕ ( ) в течение 5 – 10 секунд до однородного состояния.

**Приготовление белого соуса:** Поместите муку, молоко и соль по вкусу в кувшин. Закройте крышку и перемешивайте в режиме СМЕШИВАНИЕ ( ) в течение 5 – 10 секунд до однородного состояния. Вылейте в кастрюлю и приготовьте обычным образом.

**Делайте фруктовые коктейли:** Сначала поместите в кувшин жидкие и замороженные ингредиенты, а затем добавьте остальные продукты. Закройте блендер крышкой и перемешивайте в режиме КОЛКА ЛЬДА ( ) в течение 10-15 секунд, затем выберите режим СЖИЖЕНИЕ ( ) и удерживайте еще 10 – 15 секунд, в зависимости от нужной консистенции.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

## Приготовление масла для оладий или вафель из смеси:

Поместите смесь и другие ингредиенты в кувшин. Закройте крышку и хорошо перемешайте в режиме СМЕШИВАНИЕ (  ) в течение 10 – 20 секунд. Остановите блендер и почистите бока кувшина.


**Тертый сыр:** Нарежьте очень холодный сыр на кубики 1,5 см. Поместите 120 мл сыра в кувшин. Закройте крышку и хорошо перемешайте в режиме СЖИЖЕНИЕ (  ) в течение 5 – 10 секунд. В случае твердых сыров, таких как пармезан, доведите сыр до комнатной температуры, затем перемешайте в режиме СЖИЖЕНИЕ (  ) в течение 10 – 15 секунд.

## УХОД И ЧИСТКА

### Чистка блендера

Для чистки кувшина вы можете снять его или оставить на основании.


- Тщательно чистите блендер после каждого использования.
- Не погружайте основание блендера или кабель питания в воду.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие тряпки.



**1 Для чистки основания, панель управления, шнура, крышки и мерного стакана:** Перед чисткой отключите блендер от сети. Протрите тканью, смоченной в теплой воде, затем влажной тканью и вытряните сухой мягкой тканью.



**2 Для чистки кувшина на основании:** Сняв кувшин с основания блендера, заполните его наполовину теплой (не горячей) водой и добавьте 1 или 2 капли жидкого средства для мытья посуды. Закройте кувшин крышкой и поставьте его на основание, нажмите кнопку ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ и включите блендер на 5-10 секунд. Снимите кувшин и ополосните его теплой водой.




**3 Для чистки кувшина, снятого с основания:** При загрузке посудомоечной машины ставьте кувшин вверх дном. Кувшин также можно вымыть в мыльной воде, ополоснуть и насухо вытереть.

**ВНИМАНИЕ:** Вымойте крышку и мерный стакан вручную.

# ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


**ВНИМАНИЕ:** Выбор скорости производится только после нажатия кнопки ВКЛ. (POWER) (⊕).

## Блендер не включается при выборе скорости




Ни один световой индикатор не светится.

Проверьте, включен ли блендер в заземленную розетку. Если включен, то нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕) и отключите его от розетки. Включите его снова в ту же розетку и нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕). Если блендер опять не работает, проверьте предохранитель или автомат защиты сети, к которой подключается блендер, а также проверьте целостность цепи.



Все световые индикаторы светятся одновременно.


Если блендер включен в сеть, но при нажатии кнопки ВКЛ. (POWER) (⊕) ничего не происходит, и все индикаторы мигают, это может означать, что ротор двигателя заблокирован. Нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕), затем отключите блендер от сети. Снова включите блендер в сеть; нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕) и выберите нужную скорость.



Мигает один индикатор.

Если блендер включен в сеть, но не начинает работать, и мигает только один индикатор из всех, это может означать, что запала какая-либо кнопка. Нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕), чтобы выключить блендер, затем отключите блендер от сети. Снова включите блендер в сеть и нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕), чтобы запавшая кнопка заняла исходное положение.

## Блендер останавливается при перемешивании




Все световые индикаторы светятся одновременно.

Блендер может быть перегружен. При перемешивании плотных ингредиентов блендер может перегреться и выключиться для защиты электродвигателя. Нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (⊕) для перезагрузки блендера и отключите его от сети. Снимите узел кувшина с основания и разделите содержимое на меньшие порции.

Добавление жидкости в кувшин также может уменьшить нагрузку на блендер.

# ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Все световые индикаторы мигают поочередно.

Если вы воспользовались советами, приведенными в этом разделе, но проблема по-прежнему не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. раздел «Гарантия и техническое обслуживание»).

Блендер может быть заклиниен. При заклинивании блендер выключается для защиты электродвигателя. Нажмите кнопку ВКЛ. (POWER) (1) для перезагрузки блендера и отключите его от сети. Снимите узел кувшина с основания и с помощью лопатки освободите ножи, раздавив или удалив содержимое внизу кувшина.

## ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Гарантия на блендер KitchenAid

Срок гарантии:	KitchenAid оплачивает:	KitchenAid не оплачивает:
Европа, Ближний Восток и Африка: Для модели 5KSB1585: полная гарантия сроком на два года, начиная со дня покупки.	Замену частей и стоимость ремонтных работ в связи с устранением дефектов материалов и изготавления. Техническое обслуживание должно осуществляться авторизованным центром обслуживания KitchenAid.	A. Ремонт в результате использования блендера для других целей, кроме приготовления домашних продуктов. B. Повреждения, возникшие в результате несчастного случая, внесения изменений, неправильного или плохого обращения, а также вызванные установкой/эксплуатацией, не соответствующими местным электротехническим правилам.

**KITCHENAID НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.**

### Центры обслуживания

Любое обслуживание должно осуществляться местным авторизованным центром обслуживания KitchenAid. Свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели прибор и узнайте название ближайшего авторизованного центра обслуживания KitchenAid.

### В России:

Сервисный Центр  
125167, Москва  
Красноармейская, дом 11,  
корпус 2  
Телефон: (495) 956-36-63

### Обслуживание клиентов

**В России:** 8-800-200-40-00 (бесплатно из любой точки России)

Телефон: (495) 956-40-00

Факс: (495) 956-37-76

Адрес: 125319, г. Москва, ул. Черняховского 5/1.

**Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте:**  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)

© 2014. Все права защищены.

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.



## SPIS TREŚCI

### **BLENDER — PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .....	230
Wymagania elektryczne.....	232
Utylizacja odpadów sprzętu elektrycznego.....	232

### **CZĘŚCI I FUNKCJE .....** 233

### **MONTAŻ BLENDERA**

Przygotowanie blendera do użycia.....	234
---------------------------------------	-----

### **OBSŁUGA BLENDERA**

Używanie blendera .....	235
Funkcja gorących składników .....	236
Funkcja kruszenia lodu .....	237
Tryb pulsacyjny.....	238
Używanie miarki-korka kielicha i funkcji miękkiego startu.....	239
Wybór prędkości pracy.....	239

### **WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW**

Wskazówki.....	240
W jaki sposób... .....	240

### **MYCIE I KONSERWACJA**

Mycie blendera.....	241
---------------------	-----

### **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....** 242

### **GWARANCJA I SERWIS .....** 243

## Bezpieczeństwo użytkownika tego urządzenia jest dla nas najważniejsze.

Dlatego w poniższej instrukcji przedstawiamy wiele istotnych informacji na ten temat. Należy czytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy i je przestrzegać.



Jest to znak symbolizujący zagrożenie.

Ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają oprócz symbolu zagrożenia, także słowa: "NIEBEZPIECZEŃSTWO" i "UWAGA".

Te słowa oznaczają, że:



**NIEBEZPIECZEŃSTWO**

istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość okaleczenia, w przypadku niezastosowania się natychmiast do zaleceń instrukcji.



**UWAGA**

istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość okaleczenia w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, określają rodzaj potencjalnego zagrożenia, wskazują jak ograniczyć możliwość zranienia i informują, co może się wydarzyć, jeśli zalecenia instrukcji nie będą przestrzegane.

## WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności:**

1. Czytać uważnie wszystkie instrukcje.
2. Nie zanurzać blendra w wodzie i innych płynach, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także pozbawione doświadczenia i wiedzy w zakresie obsługi pod warunkiem, że zostaną one poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i związanych z nim zagrożeń lub będą nadzorowane podczas obsługi. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Dzieci mogą wykonywać prace pielęgnacyjno-konserwatorskie urządzenia wyłącznie pod nadzorem.
4. Odłączyć blender od gniazda, gdy są zakładane lub zdejmowane jego narzędzi, przed czyszczeniem oraz gdy nie jest używany.
5. Nie dотykać elementów urządzenia będących w ruchu.

6. Nie używać blendera z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po stwierdzeniu awarii, upadku lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia. W takim wypadku należy odesłać urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu dokonania przeglądu, naprawy albo regulacji mechanicznej lub elektrycznej.
7. Nie należy używać urządzenia poza pomieszczeniami zamkniętymi.
8. Nie należy pozostawiać przewodu zwisającego poza krawędź stołu lub blatu.
9. W czasie gdy urządzenie pracuje, trzymać ręce i narzędzia kuchenne z dala od wnętrza kielicha w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia poważnych obrażeń. Można używać szpatuły, ale tylko wówczas, gdy blender nie pracuje.
10. Ostrze jest ostre. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z ostrzych ostrzy, opróżniania kielicha i podczas czyszczenia.
11. Podczas pracy urządzenia kielich powinien być zawsze zamknięty pokrywką.
12. Użycie części niezalecanych przez KitchenAid może spowodować obrażenia.
13. Zawsze używać blendera z założoną pokrywką, a do mikowania gorących składników używać funkcji gorących składników. Uważać, aby nie wlewać gorącej cieczy do blendera, ponieważ może ona zostać wyrzucona z urządzenia na skutek gwałtownego wytworzenia pary.
14. Migająca kontrolka oznacza gotowość do pracy – unikać kontaktu z ostrzem i ruchomymi częściami.
15. **Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.**

## PROSIMY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ

## Wymagania elektryczne

### ⚠ UWAGA



**Niebezpieczeństwo porażenia prądem.**

**Podłączyć do gniazda z uziemieniem.**

**Nie usuwać bolca uziemienia.**

**Nie używać rozgałęziacza.**

**Nie używać przedłużacza.**

**Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń grozi śmiercią, pożarem lub porażeniem elektrycznym.**

Moc: 550 W

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

**UWAGA:** Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazda, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie należy w żadnym wypadku samodzielnie zmieniać wtyczki. Nie używa transformatorów.

Nie używać przedłużacza. Jeśli przewód zasilający okaże się zbyt krótki, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi instalację gniazda w pobliżu urządzenia.

## Utylizacja odpadów sprzętu elektrycznego

### Utylizacja opakowania

Materiał, z którego wykonano opakowanie w 100% nadaje się do recyklingu oraz oznaczony jest odpowiednim symbolem . Poszczególne części opakowania muszą zostać zutylizowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

poprawy stanu zdrowia człowieka oraz jakości jego życia.




- Ten symbol umieszczony na produkcie lub dokumencie mu towarzyszącym oznacza, że urządzenie nie może być traktowane jako normalny odpad gospodarstwa domowego. Przeciwnie, powinno być przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki i przetwarzania surowców wtórnego lub do sklepu, w którym zostało zakupione.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na ten temat oraz o odzyskiwaniu surowców wtórnego i recyklingu tego urządzenia, należy kontaktować się z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska lub miejscowym przedsiębiorstwem wywozu nieczystości.

### Złomowanie urządzenia

- Urządzenie to zostało oznakowane zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/EU w sprawie utylizacji odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).  
- Zapewniając właściwą utylizację tego urządzenia, przyczyniamy się do ochrony naturalnego środowiska a tym samym

## CZĘŚCI I FUNKCJE





# MONTAŻ BLENDERA

## Przygotowanie blendera do użycia

### Przed pierwszym użyciem


Przed pierwszym użyciem blendera należy przetrzeć jego podstawę ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie, a następnie wytrzeć do czysta. Osuszyć suchą ściereczką. Wymyć kielich, pokrywkę i miarkę ciepłą wodą z mydłem (patrz rozdział „Mycie i konserwacja”). Opłukać i wytrzeć.




**UWAGA:** Poprawnie umiejscowiony i osadzony kielich będzie dobrze przylegać do podstawy blendera. Jeśli tak się nie dzieje, należy powtórzyć kroki 1 i 2.



# MONTAŻ BLENDERA



**5** Przed użyciem blendera podłączyć go do uziemionego gniazda i nacisnąć przycisk ZASILANIE (  ). Gdy urządzenie będzie gotowe do pracy, kontrolka zasilania będzie migać.



**6** Przed zdaniem kielicha z podstawy zawsze nacisnąć przycisk ZASILANIE (  ) w celu wyłączenia kontrolki i odłączyć przewód od gniazda.

## OBSŁUGA BLENDERA


### Używanie blendera

#### Przed użyciem


Gdy świeci się kontrolka zasilania blendera lub kontrolka trybu PULSACJI:

- Nie zakładać ruchu ostrza.
- Nie zdejmować pokrywki kielicha.


Przed włączeniem blendera upewnić się, czy kielich jest odpowiednio zamontowany na podstawie blendera.



Blender ma cztery prędkości: ROZDRABNIANIE (  ), MIKSOWANIE (  ), PRZECIERANIE (  ) i UPŁYNNIANIE (  ). Posiada również 3 funkcje specjalne: GORĄCE SKŁADNIKI (  ), KRUSZENIE LODU (  ) oraz PULSACJA (  ).




**1** Umieścić składniki w kielichu i mocno założyć pokrywkę na cały otwór kielicha.



**2** Nacisnąć przycisk ZASILANIE (  ). Gdy urządzenie będzie gotowe do pracy, kontrolka zasilania będzie migać. Nacisnąć przycisk z żądaną prędkością, aby urządzenie pracowało w sposób stały z tą prędkością. Przy przycisku wybranej prędkości będzie się świecić biała kontrolka. Prędkość można zmienić bez zatrzymywania blendera przez naciśnięcie innego przycisku prędkości.

# OBSŁUGA BLENDERA




**UWAGA:** Blender będzie działać wyłącznie, gdy przycisk ZASILANIE (⊕) zostanie naciśnięty przed wyborem prędkości (dioda LED zasilania będzie migać).

- 3** Po zakończeniu pracy nacisnąć przycisk ZASILANIE (⊕) w celu zatrzymania blendera, a następnie ponownie przycisk ZASILANIE (⊕) w celu jego wyłączenia. Odłączyć przewód od gniazda przed zdjęciem kielicha.




- 4** W celu zdjęcia pokrywki użyć najpierw ucha z tyłu pokrywki do jej uniesienia i odłączenia uszczelnienia.




- 5** Następnie podnieść pokrywkę z boku w celu jej zdjęcia z kielicha.

## Funkcja gorących składników

**WAŻNE:** W przypadku mikowania gorących składników – **takich jak zupy czy sosy** – pokrywka musi być mocno założona i należy używać funkcji GORĄCE SKŁADNIKI (��).




- 1** Przed włączeniem blendera upewnić się, czy kielich jest odpowiednio zamontowany na podstawie.




- 2** Umieścić składniki w kielichu i mocno założyć pokrywkę na kielich, upewniając się, że uchwyt pokrywki jest ustawiony zgodnie z uchwytem kielicha jak pokazano.

# OBSŁUGA BLENDERA




- 3** Naciśnąć przycisk ZASILANIE (⊕), następnie przycisk GORĄCE SKŁADNIKI (↑). Zaświeci się kontrolka nad przyciskiem gorących składników. Funkcja gorących składników rozpoczęta pracę z niską prędkością i zwiększa stopniowo prędkość w ciągu 90 sekund w celu zapobieżenia rozpryskom gorących składników.




- 4** Po zakończeniu działania funkcji gorących składników blender zatrzyma się. Naciśnąć przycisk ZASILANIE (⊕) w celu wyłączenia blendera. Odłączyć przewód od gniazda przed zdjęciem kielicha.

## Funkcja kruszenia lodu


Blender posiada funkcję KRUSZENIE LODU (冰碎). Po jej wybraniu blender rozpoczęta pracę w trybie pulsacyjnym przez 30 sekund, przerwanym interwałami. Prędkość będzie dobierana tak, aby kruszenie lodu i innych składników było jak najbardziej efektywne.




- 1** Przed włączeniem blendera upewnić się, czy kielich jest odpowiednio zamontowany na podstawie.



- 2** Umieścić składniki w kielichu i mocno założyć pokrywkę. Używać maksymalnie 1/2 tacy z kostkami lodu.



- 3** Naciśnąć przycisk ZASILANIE (⊕), następnie przycisk KRUSZENIE LODU (冰碎). Funkcja KRUSZENIE LODU to funkcja czasowa.



- 4** Po zakończeniu funkcji czasowej blender zatrzymuje się. Naciśnąć przycisk ZASILANIE (⊕), aby wyłączyć blender. Odłączyć przewód od gniazda przed zdjęciem kielicha.

**WSKAZÓWKA:** Nie należy kruszyć na raz więcej niż 1/2 typowej tacy z kostkami lodu lub więcej niż 6–7 standardowych kostek. Okazjonalne mieszanie szpatułą może pomóc, ale tylko jeśli blender jest wyłączony. Funkcja KRUSZENIE LODU (冰碎) została tak zaprogramowana, aby umożliwiać kruszenie i rozdrabnianie kostek lodu bez potrzeby dodawania płynu.


# OBSŁUGA BLENDERA

## Tryb pulsacyjny

Blender posiada funkcję PULSACJI (*Pulse*), umożliwiającą korzystanie z pulsacji przy każdej prędkości.




- 1** Przed włączeniem blendera upewnić się, czy kielich jest odpowiednio zamontowany na podstawie.




- 2** Umieścić składniki w kielichu i mocno założyć pokrywkę.


**UWAGA:** Funkcja PULSACJI nie działa w połączeniu z funkcjami GORĄCE SKŁADNIKI (*Hot*) i KRUSZENIE LODU (*Crush*).



- 3** Nacisnąć przycisk ZASILANIE (*On/Off*), następnie przycisk PULSACJI (*Pulse*). Kontrolka powyżej przycisku pulsacji i kontrolki wszystkich czterech prędkości zaczyna migać, sygnalizując, że wszystkie cztery prędkości są w trybie PULSACJI (*Pulse*).



- 4** Nacisnąć i przytrzymać przycisk prędkości przez żądany czas. Podczas pulsacji kontrolki przycisku prędkości i trybu PULSACJI będą się świecić. Blender zatrzyma się po zwolnieniu przycisku prędkości i kontrolka pulsacji zacznie na powrót migać. W celu wykonania pulsacji z inną prędkością wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk żądanej prędkości.



- 5** Po zakończeniu nacisnąć przycisk ZASILANIE (*On/Off*), aby wyłączyć blender. Odłączyć przewód od gniazda przed zdaniem kielicha.

# OBSŁUGA BLENDERA

## Używanie miarki-korka kielicha i funkcji miękkiego startu

- Miarka pokrywki kielicha blendera służy do odmierzania i dodawania składników. Miarkę można wyjmować i dodawać składniki, gdy blender pracuje na prędkościach ROZDRABNIANIE lub MIKSOWANIE. Podczas pracy na wyższych prędkościach, z pełnym kielichem lub

**WAŻNE:** W przypadku mikowania gorących składników pokrywka musi być mocno założona i należy używać funkcji GORĄCE SKŁADNIKI (☞).

z gorącymi produktami przed dodaniem składników należy zatrzymać blender.

- Funkcja miękkiego startu automatycznie rozpoczyna pracę blendera z mniejszą prędkością, aby wciągnąć produkty między ostrza, po czym szybko zwiększa prędkość do ustawionej w celu uzyskania optymalnych wyników pracy. Funkcja miękkiego startu jest dostępna jedynie wówczas, gdy wybrana jest prędkość, a funkcje PULSACJA (Pulse) i KRUSZENIE LODU (☞) są wyłączone.

## Wybór prędkości pracy

Prędkość	Danie			
 GORĄCE SKŁADNIKI	Zupa Gorące sosy (sos do pieczenia, biały sos) Ciepłe napoje			
 ROZDRABNIANIE	Rozdrobnione owoce Rozdrobnione warzywa	Pasta mięsna do kanapek	Pesto Dipy Zimny sos owocowy lub warzywny	Kruszonka słona Kruszonka słodka
 MIKSOWANIE	Sok owocowy z mrożonego koncentratu Dressing do sałatek	Sos do pieczenia	Ciasto na naleśniki Ciasto na gofry	Ser Ricotta lub twarożek
 PRZECIERANIE	Owsianka	Przecier owocowy – posiłek dla niemowląt Przecier mięsny – posiłek dla niemowląt Przecier warzywny – posiłek dla niemowląt		
 UPŁYNNIANIE	Zblendowany mrożony drink Koktail na bazie zamrożonego jogurtu Koktail na bazie owoców (rzadki) Koktail na bazie mleka Koktail na bazie sorbetu	Galaretką do ciasta/deseru Sernik Mus	Tarty twardy ser	
 KRUSZENIE LODU	Kruszony lód	Drobno posiekane świeże owoce Drobno posiekane świeże warzywa	Posiekane mrożone owoce (należy delikatnie rozmrozić, tak aby można było w nie wbić czubek noża)	
 PULSACJA	Rozdrobnione owoce Rozdrobnione warzywa	Pasta mięsna do kanapek	Kruszonka słona Kruszonka słodka	

# WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW

## Wskazówki

- W przypadku przygotowywania napojów na bazie lodu zaczynać od funkcji KRUSZENIE LODU ( ), a kończyć na UPŁYNNIANIU ( ) w celu uzyskania gładkiej konsystencji napoju.
- Lód bezpośrednio z zamrażalnika kruszy się lepiej niż lód częściowo roztopiony.
- Mniejsze kostki lodu są kruszone i rozdrabniane szybciej niż większe.
- W przypadku mieszanin wieloskładnikowych zaczynać proces mieszania od ROZDRABNIANIA ( ) w celu dokładnego połączenia składników. Potem dopiero, w razie potrzeby, zwiększać prędkość.
- W razie potrzeby, aby dodać dodatkowy płyn lub kostki lodu w trakcie pracy, wyjąć z pokrywki kielicha miarkę, gdy blender pracuje na prędkościach ROZDRABNIANIE ( ) lub MIKSOWANIE ( ).
- Przed użyciem narzędzi kuchennych wewnętrz kielicha należy zatrzymać blender. Gumowej szpatuły można używać jedynie, gdy blender jest wyłączony. Nie należy używać w kielichu żadnych narzędzi, w tym szpatuł, gdy silnik pracuje.

## W jaki sposób...

**Rozpuścić galaretkę:** Do kielicha wrzącą wodę, dodać galaretkę. Mieszać z włączoną funkcją GORĄCE SKŁADNIKI ( ), aż do rozpuszczenia galaretki przez około 10–30 sekund. Dodać pozostałe składniki.

**Rozdrobić ciasteczka, krakersy lub bułkę tartą:** Połamać ciasteczka, krakersy lub bułki na kawałki o średnicy ok. 4 cm. Umieścić w kielichu. W trybie PULSACJI ( ) założyć pokrywkę i wykonać kilka razy pracę pulsacyjną trwającą około 3 sekund, aż do osiągnięcia żądanego rozdrobnienia.

**Przygotować drobniejsze okruchy do posypania ciasta lub deseru:** Połamać ciasteczka, krakersy lub bułki na kawałki o średnicy ok. 4 cm i umieścić w kielichu. W trybie PULSACJI ( ) założyć pokrywkę i wykonać kilka razy pracę pulsacyjną, aż do osiągnięcia żądanego rozdrobnienia przez około 20–30 sekund.

**Rozdrobić owoce i warzywa:** Umieścić 475 ml kawałków owoców lub warzyw w kielichu. W trybie pulsacji ( ) założyć pokrywkę i wykonać kilka razy pracę pulsacyjną z prędkością UPŁYNNIANIE ( ) trwającą około 2–3 sekund, aż do osiągnięcia żądanego rozdrobnienia.

**Zrobić przecier z owoców:** Umieścić 475 ml owoców gotowanych lub z puszki w kielichu blendera. Dodać 2 do 4 łyżki (30 do 60 ml) soku owocowego lub wody na każde 240 ml owoców. Założyć pokrywkę i wykonać pracę z prędkością PRZECIERANIE ( ) przez około 5–10 sekund.

**Zrobić przecier z warzyw:** Umieścić 475 ml warzyw gotowanych lub z puszki w kielichu blendera. Dodać 2 do 4 łyżki (30 do 60 ml) bulionu, wody lub mleka na każde 240 ml warzyw. Założyć pokrywkę i wykonać pracę

z prędkością PRZECIERANIE ( ) przez około 10–20 sekund.

**Zrobić przecier z mięsa:** Umieścić ugotowane, pokrojone w kostkę,miękkie mięso w kielichu. Dodać 3 do 4 łyżki (45 do 60 ml) bulionu, wody lub mleka na każde 240 ml mięsa. Założyć pokrywkę i wykonać pracę z prędkością ROZDRABNIANIE ( ) przez około 10 sekund. Zatrzymać blender i oczyścić ścianki kielicha za pomocą szpatuły. Założyć pokrywkę i wykonać pracę z prędkością PRZECIERANIE ( ) przez kolejne 10–20 sekund.

**Pozbyć się grudek z sosu:** Jeśli w sosie pojawiły się grudki, należy go przelać do kielicha. Założyć pokrywkę i wykonać pracę z prędkością MIKSOWANIE ( ), aż do uzyskania gładkiej konsystencji przez około 5–10 sekund.

**Połączyć mąkę z płynem, aby go zagnieść:** Do kielicha wrzącą wodę i dodać mąkę. Założyć pokrywkę i wykonać pracę z prędkością MIKSOWANIE ( ), aż do uzyskania gładkiej konsystencji przez około 5–10 sekund.

**Przygotować biały sos:** Umieścić mleko, mąkę i wedle uznania sól w kielichu. Założyć pokrywkę i wykonać pracę z prędkością MIKSOWANIE ( ), aż do uzyskania dobrego zmieszania przez około 5–10 sekund. Przelać do rondla i gotować.

**Przygotować koktajl owocowy:** Najpierw umieścić płyn i zamrożone składniki w kielichu, następnie dodać na wierzchu pozostałe składniki. Założyć pokrywkę i wykonać pracę w trybie KRUSZENIE LODU ( ) przez 10–15 sekund, a następnie z prędkością UPŁYNNIANIE ( ) przez 10–15 sekund.

# WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW

**Przygotować ciasto na naleśniki lub gofry z gotowego miksu:** Umieścić miks i pozostałe składniki w kielichu. Założyć pokrywkę i wykonać pracę z prędkością MIKSOWANIE (ʃ), aż do uzyskania dobrego zmieszania przez 10–20 sekund. Zatrzymać blender i w razie potrzeby oczyścić ścianki kielicha za pomocą szpatuły.


**Zetrzeć ser:** Dobrze schłodzony ser pociąć w kostkę 1,5 cm. Umieścić do 120 ml sera w kielichu. Założyć pokrywkę i wykonać pracę z prędkością UPŁYNNIANIE (⌚) przez około 5–10 sekund. Sery twarde typu parmezan należy doprowadzić do temperatury pokojowej, następnie wykonać pracę z prędkością UPŁYNNIANIE (⌚) przez 10–15 sekund.

## MYCIE I KONSERWACJA

### Mycie blendera

Kielich blendera można łatwo umyć, gdy jest on zamontowany na podstawie, albo można go wyjąć do tego celu.


- Myć dokładnie blender po każdym użyciu.
- Nie zanurzać podstawy ani przewodu blendera w wodzie.
- Nie używać ściernych środków czyszczących ani myjek o ostrych powierzchniach.



**1 Mycie podstawy blendera, panelu sterowania, przewodu, pokrywki i miarki:** Odłączyć blender przed myciem. Przetrzeć ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie, następnie wytrzeć do czysta.



**2 Mycie kielicha zamontowanego na podstawie:** Zdjąć kielich z podstawy, napełnić do połowy cieplą (nie gorącą) wodą i dodać 1–2 krople płynu do mycia naczyń. Założyć pokrywkę na kielich, zamontować kielich na podstawie, wybrać prędkość ROZDRABNIANIE i pozostawić blender włączony na 5–10 sekund. Zdjąć kielich i przepłukać cieplą wodą.




**3 Mycie wyjętego kielicha:** Myć kielich w zmywarce, ustawiając dnem do góry. Można również umyć kielich ręcznie w wodzie z mydłem, wypłukać i wysuszyć.

**WAŻNE:** W celu uzyskania optymalnych rezultatów myć pokrywkę i miarkę ręcznie.


# ROZWIĄZYwanie problemów

**WAŻNE:** Blender nie będzie pracować z żadną prędkością, jeśli nie zostanie najpierw naciśnięty przycisk ZASILANIE (⊕).


## Blender nie pracuje pomimo wybrania prędkości



Kontrolki nie świecą się.



Wszystkie kontrolki migają jednocześnie.




Jedna kontrolka migła naprzemiennie.

Sprawdzić, czy blender jest podłączony do uziemionego gniazda. Jeśli tak, naciśnąć przycisk ZASILANIE (⊕), następnie odłączyć blender. Podłączyć blender do tego samego gniazda i naciśnąć przycisk ZASILANIE (⊕). Jeśli blender nadal nie działa, sprawdzić, czy nie występuje problem z instalacją elektryczną w mieszkaniu.

Jeśli blender jest podłączony, ale nic się nie dzieje po naciśnięciu przycisku ZASILANIE (⊕) i migają wszystkie kontrolki oznacza to, że silnik może być zablokowany. Naciśnąć przycisk ZASILANIE (⊕), następnie odłączyć blender. Podłączyć blender ponownie, naciśnąć przycisk ZASILANIE (⊕) i wybrać żądaną prędkość.

Jeśli blender jest podłączony, ale nie uruchamia się i jedna kontrolka migła naprzemiennie z wszystkimi pozostałymi kontrolkami oznacza to, że blender może być zablokowany. Naciśnąć przycisk ZASILANIE (⊕) w celu wyłączenia blendera, następnie odłączyć blender. Podłączyć blender ponownie i naciśnąć przycisk ZASILANIE (⊕), aby zresetować blender i usunąć blokadę.


## Blender zatrzymuje się w trakcie pracy



Wszystkie kontrolki migają jednocześnie.

Blender może być przeładowany. Jeśli blender jest przeładowany podczas mieszania ciężkich i twardych składników, nastąpi samoczynne wyłączenie urządzenia zapobiegające zniszczeniu silnika. Naciśnąć przycisk ZASILANIE (⊕) w celu zresetowania blendera i odłączyć przewód zasilający. Zdjąć kielich z podstawy blendera i podzielić jego zawartość na mniejsze porcje. Dodanie płynu do przyrządzonego dania może zmniejszyć obciążenie urządzenia.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



Wszystkie kontrolki migają naprzemiennie.

Blender może być zablokowany. Jeśli tak jest, nastąpi samoczynne wyłączenie urządzenia zapobiegające zniszczeniu silnika. Nacisnąć przycisk ZASILANIE (⊕) w celu zresetowania blendera i odłączyć przewód zasilający. Zdjąć kielich z podstawy blendera i za pomocą szpatuły uwolnić ostrze, rozbijając lub usuwając zawartosć z dna kielicha.

Jeśli żaden z powyższych sposobów nie spowoduje rozwiązywania problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem (patrz rozdział „Gwarancja i serwis”).

## GWARANCJA I SERWIS

### Gwarancja blendera KitchenAid

Okres gwarancji:	Gwarancja KitchenAid obejmuje:	Gwarancja KitchenAid NIE obejmuje:
Europa, Bliski Wschód, Afryka: W przypadku modelu 5KSB1585: Dwa lata pełnej gwarancji od daty zakupu.	Części zamienne i koszty robocizny konieczne do usunięcia defektów fabrycznych lub materiałowych. Serwis musi być wykonany przez Autoryzowane Centrum Serwisowe KitchenAid.	A. Napraw wynikłych z użycia blendera innego niż do przygotowywania żywności w gospodarstwie domowym. B. Uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, modyfikacji, nieprawidłowego użycia, użycia niezgodnego z przeznaczeniem albo instalacji/użycunkowania niezgodnego z miejscowymi przepisami elektrycznymi.

KITCHENAID NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE I WTÓRNE.

## Serwis

### W Polsce serwis świadczy:

Autoryzowany Serwis KitchenAid  
VIVAMIX  
ul. Mrówcza 243  
04-687 Warszawa  
tel. (22) 812 56 64  
fax (22) 812 90 50  
serwis@vivamix.pl

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą witrynę internetową:  
[www.kitchenaid.pl](http://www.kitchenaid.pl)

© 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.



## OBSAH

<b>BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S MIXÉREM</b>	
Důležité bezpečnostní pokyny .....	246
Elektrotechnické požadavky.....	248
Likvidace elektrického odpadu .....	248
<b>SOUČÁSTI A FUNKCE .....</b>	249
<b>SESTAVENÍ MIXÉRU</b>	
Příprava mixéru k použití .....	250
<b>JAK PRACOVAT SE STOLNÍM MIXÉREM</b>	
Používání mixéru .....	251
Použití funkce Horké suroviny .....	252
Použití funkce Drcení ledu .....	253
Použití funkce Pulzní spínač .....	254
Použití nádobky na ingredience a funkce pomalého startu.....	255
Návod na nastavení rychlosti .....	255
<b>TIPY PRO SKVĚLÉ VÝSLEDKY</b>	
Rychlé tipy .....	256
Tipy na použití .....	256
<b>ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ</b>	
Čištění mixéru .....	257
<b>ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ .....</b>	258
<b>ZÁRUKA A SERVIS .....</b>	259

# BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S MIXÉREM

## Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Tento návod i Váš přístroj obsahují mnoho důležitých bezpečnostních upozornění. Všechna upozornění si přečtěte a vždy je dodržujte.



Tento symbol označuje upozornění na bezpečnostní riziko.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění budou uvozena tímto symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“ nebo „VAROVÁNÍ“. Tato slova mají následující význam:



### NEBEZPEČÍ

Při nedodržení pokynů hrozí bezprostřední nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.



### VAROVÁNÍ

Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí a o způsobu, jak snížit riziko úrazu, a upozorňují na to, co by se může stát, pokud se nebudete řídit pokyny.

## Důležité bezpečnostní pokyny

**Používáte-li elektrické zařízení, vždy dbejte na dodržování základních bezpečnostních opatření včetně těchto:**

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte mixér do vody ani jiných kapalin.
3. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čistění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
4. Před každou výměnou přídavného příslušenství, před čistěním přístroje nebo pokud ho nepoužíváte, odpojte přístroj od elektrického proudu.
5. Nedotýkejte se pohybujících se částí.

6. Mixér nepoužívejte, pokud je síťový kabel vadný. Jestliže se přístroj porouchá, spadne na zem nebo se jakkoliv poškodí, ihned vytáhněte jeho zástrčku ze zásuvky. V těchto případech předejte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního centra, kde ho zkонтrolují, opraví nebo provedou elektrické či mechanické úpravy.
7. Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
8. Napájecí šňůru nenechávejte viset přes roh stolu nebo pracovní desky.
9. Během provozu přístroje mějte ruce i náčiní mimo mixovací nádobu, aby se snížilo riziko úrazu osob a poškození mixéru. Můžete používat stérku, ovšem jen s vypnutým mixérem.
10. Nože jsou ostré. Při manipulaci s ostrými noži, vyprazdňování nádoby a při čištění dbejte zvýšené opatrnosti.
11. Nádobu mixéru používejte vždy s nasazeným víkem.
12. Použití příslušenství, které nebylo doporučeno společností KitchenAid, může vystavit osoby nebezpečí úrazu.
13. Ujistěte se, že při mixování horkých jídel používáte funkci Horké suroviny, a mixér používejte vždy jen s bezpečně nasazeným víkem. Buděte opatrní při nalévání horkých tekutin do mixéru. Může dojít k prudkému vzniku páry a tekutiny mohou vystříknout ven.
14. Blikající kontrolka znamená, že je mixér připraven k použití – vyhněte se kontaktu s noži a s pohyblivými částmi.
15. **Tento výrobek je určen jen k používání v domácnosti.**

**TENTO NÁVOD SI ULOŽTE**

# BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S MIXÉREM

## Elektrotechnické požadavky

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ



**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**

**Zapojte do uzemněné zásuvky.**

**Neodstraňujte uzemňovací kolík.**

**Nepoužívejte adaptér.**

**Nepoužívejte prodlužovací kabel.**

**Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí požáru, úrazu nebo úmrtí elektrickým proudem.**

Příkon: 550 W

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

**POZNÁMKA:** Jestliže zástrčku nelze zapojit do zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Zástrčku nijak neupravujte. Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud je přívodní kabel příliš krátký, nechejte si kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem namontovat novou zásuvku v blízkosti zařízení.

## Likvidace elektrického odpadu

### Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem recyklace . Různé části tohoto obalu je tedy nutno zlikvidovat odpovědně a plně v souladu s místními zákonnými předpisy o likvidaci odpadů.

### Likvidace výroby

- Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

- Zajištěním rádné ekologické likvidace přístroje pomůžete zamezit možnému škodlivému dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, který by jinak mohl vzniknout při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.




- Symbol na výrobku nebo na doprovodných dokumentech k výrobku znamená, že s tímto přístrojem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Namísto toho je nutné přístroj předat do nejbližšího sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Bližší informace ohledně manipulace, regenerace a recyklace tohoto výrobku si vyžádejte od místních úřadů, služby likvidace domovních odpadů nebo prodejny, kde jste produkt koupili.

## SOUČÁSTI A FUNKCE

Český



# SESTAVENÍ MIXÉRU

## Příprava mixéru k použití

### Před prvním použitím


Než svůj mixér poprvé použijete, otřete základnu utěrkou namočenou v teplé vodě a poté vlhkou utěrkou důkladně vyčistěte. Osušte měkkou utěrkou. Nádobu, víko a mixovací nádobu umyjte v teplé vodě s čisticím prostředkem (viz sekce „Údržba a čištění“). Díly opláchněte a utřete dosucha.



- 1** Zarovnejte nádobu tak, aby byly výstupy nádoby v drážkách základny. Držadlo nádoby může být na pravé nebo levé straně základny mixéru.



- 2** Otočte nádobu po směru hodinových ručiček, přibližně o 1/8 otáčky, dokud nezaklapne na správné místo.



- 3** Upravte délku napájecí šňůry mixéru.



- 4** Bezpečně nasadte víko na nádobu tak, aby rukojet na víku byla zarovnaná s držadlem na nádobě, jak je vidět na obrázku.

**POZNÁMKA:** Pokud je nádoba s nástavcem správně umístěna na základně, spocívá na ní celou plochou. V opačném případě opakujte kroky 1 a 2.

## ⚠️ UPOZORNĚNÍ



**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**

**Zapojte do uzemněné zásuvky.**

**Neodstraňujte uzemňovací kolík.**


**Nepoužívejte adaptér.**

**Nepoužívejte prodlužovací kabel.**


**Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí požáru, úrazu nebo úmrtí elektrickým proudem.**

# SESTAVENÍ MIXÉRU

Česky



- 5** Před použitím stolní mixér zapojte do uzemněné zásuvky a stiskněte hlavní spínač (↓). Jakmile bude mixér připraven k provozu, kontrolka hlavního spínače začne blikat.



- 6** Před sejmoutím nádoby ze základny vždy vypněte hlavní spínač (↓). Kontrolka přestane blikat. Poté vypojte přístroj ze zásuvky.


## JAK PRACOVAT SE STOLNÍM MIXÉREM

### Používání mixéru


#### Před použitím

Pokud svítí kontrolka hlavního spínače nebo pulzního spínače:


- Nenarušujte pohyb nožů.
  - Nesnímejte víko nádoby.
- Než začnete s mixérem pracovat, ujistěte se, že je nádoba správně zajištěna k základně.



Stolní mixér používá čtyři rychlosti:  
SEKÁNÍ (↓), ŠLEHÁNÍ (↙), PYRÉ (←),  
a KOKTEJL (↖). Také má 3 speciální funkce:  
HORKÉ SUROVINY (↑) DRCENÍ LEDU (⤒)  
a PULZNÍ SPÍNAČ (Pulse)




- 1** Vložte přísady do nádoby a bezpečně upevněte víko okolo celého otvora nádoby.



- 2** Stiskněte hlavní spínač (↓). Jakmile bude mixér připraven k provozu, kontrolka hlavního spínače začne blikat. Pak stiskněte tlačítko požadované rychlosti a mixér začne nepřetržitě pracovat s touto rychlosí. Bílá kontrolka vedle zvolené rychlosti bude svítit. Nastavení lze změnit stisknutím tlačítka s jinou rychlosí, aniž byste spotřebič museli vypínat.

# JAK PRACOVAT SE STOLNÍM MIXÉREM




**POZNÁMKA:** Mixér bude fungovat pouze tehdy, pokud před výběrem rychlosti stisknete hlavní spínač (⊕) (kontrolka LED bliká).

- 3** Po dokončení zastavte mixér stiskem hlavního spínače (⊕), poté ho opětovným stiskem (⊕) úplně vypněte. Před sejmoutím nádoby vypojte zástrčku mixéru ze zásuvky.




- 4** Chcete-li sejmout víko, nejprve zatáhněte za úchyt na zadní části víka a zvedněte tak víko a uvolněte uzávěr.




- 5** Poté zvedněte víko ze strany a zcela jej sejměte z nádoby.

## Použití funkce Horké suroviny

**DŮLEŽITÉ:** Při mixování horkých jídel nebo tekutin **jako jsou polévky a omáčky** se ujistěte, že víko je bezpečně nasazené a že používáte funkci HORKÉ SUROVINY (炽).




- 1** Než začnete s mixérem pracovat, ujistěte se, že je nádoba s nástavcem správně řádně nasazena na základně.




- 2** Vložte přísady do nádoby, bezpečně nasadte víko na nádobu a ujistěte se, že úchyt na víku je zarovnán s držadlem na nádobě, jak je vidět na obrázku.

# JAK PRACOVAT SE STOLNÍM MIXÉREM




- 3** Stiskněte hlavní spínač (), poté stiskněte tlačítka HORKÉ SUROVINY (). Rozsvítí se kontrolka tlačítka Horké suroviny. Funkce Horké suroviny začíná při malé rychlosti a pomalu během 90 sekund přechází na vyšší rychlosti, aby se zabránilo rozstříkání horkých surovin.




- 4** Po dokončení režimu Horké suroviny se mixér zastaví. Vypněte mixér stiskem hlavního spínače (). Před sejmoutím nádoby vypojte mixér ze zásuvky.

## Použití funkce Drcení ledu


Stolní mixér nabízí též režim DRCENÍ LEDU (). Pokud tuto funkci zvolíte, mixér bude 30 sekund automaticky pulzovat v přerušovaných intervalech při rychlosti optimální pro DRCENÍ LEDU či jiných surovin.




- 1** Než začnete s mixérem pracovat, ujistěte se, že je nádoba s nástavcem správně rádně nasazena na základně.



- 2** Vložte suroviny do mixovací nádoby a pevně nasadte víko. Použijte maximálně polovinu formy na led.



- 3** Stiskněte hlavní spínač () a pak stiskněte DRCENÍ LEDU (). Funkce DRCENÍ LEDU tlačítko je časovaná funkce.




- 4** Po dokončení časované funkce se mixér zastaví. Vypněte stiskem hlavního spínače (). Před sejmoutím nádoby vypojte mixér ze zásuvky.

**TIP:** Najednou můžete zpracovat polovinu standardní formy na ledové kostky nebo 6 až 7 ledových kostek standardní velikosti. Pokud je mixér vypnutý, můžete obsah promíchat stěrkou. REŽIM DRCENÍ LEDU () byl optimalizován tak, aby bylo drcení a sekání ledu možné i bez přidání tekutin.


# JAK PRACOVAT SE STOLNÍM MIXÉREM

## Použití funkce Pulzní spínač

Mixér nabízí také funkci Pulzní spínač (*Pulse*), která umožňuje pulzování při všech rychlostech.




- 1** Než začnete s mixérem pracovat, ujistěte se, že je nádoba s nástavcem správně rádně nasazena na základně.




- 2** Vložte přísady do nádoby a pevně připevněte víko.


**POZNÁMKA:** Režim Pulzního spínače nefunguje, pokud bude zapnutý režim HORKÉ SUROVINY ( ) nebo DRCENÍ LEDU ( ).



- 3** Stiskněte hlavní spínač ( ) a pak stiskněte tlačítko Pulzního spínače (*Pulse* ). Kontrolka pulzního spínače a všechny čtyři tlačítka rychlosti budou blikat, což znamená, že všechny čtyři rychlosti jsou v režimu Pulzního spínače (*Pulse* ).



- 4** Stiskněte a podržte tlačítko zvolené rychlosti po požadovanou dobu. Kontrolky tlačítka rychlosti i režimu Pulzního spínače zůstanou při pulzování rozsvícené. Po uvolnění tlačítka Pulzního spínače se mixér zastaví. Kontrolka Pulzního spínače znova začne blikat. Chcete-li funkci pulzování použít znova při jiné rychlosti, stiskněte a podržte tlačítko s požadovanou rychlostí.



- 5** Po dokončení vypněte stiskem tlačítka ( ). Před sejmoutím nádoby vypojte mixér ze zásuvky.

# JAK PRACOVAT SE STOLNÍM MIXÉREM

## Použití odměrky a funkce pomalého startu

- Odměrku ve víku skleněné mixovací nádoby lze používat na odměrování a přidávání surovin. Po vyjmouti odměrky můžete přidávat přísady při rychlostech SEKÁNÍ nebo ŠLEHÁNÍ. Při mixování při vyšších rychlostech nebo s plnou nádobou nebo horkým obsahem mixér zastavte a teprve poté přidávejte přísady.

**DŮLEŽITÉ:** Při mixování horkých jídel nebo kapalin se ujistěte, že víko je bezpečně na místě a že používáte pouze funkci zajistěno HORKÉ SUROVINY (

- Funkce mixování s pomalým startem umožňuje, aby mixér začal automaticky mixovat s nižší rychlosťí, aby se přísady lépe dostaly k noži. Poté se rychlosť zvýší na takovou, jaká byla nastavena, a zajistí tak optimální výkon. Funkce mixování s pomalým startem funguje pouze pokud zvolíte rychlosť a nepoužíváte režim Pulzního spínače ( ) a DRCENÍ LEDU ( ).

## Návod na nastavení rychlosti

Rychlosť	Položka			
 HORKÉ SUROVINY	Polévkы Horké omáčky (k masu, bešamelové) Horké nápoje			
 SEKÁNÍ	Rozsekánané ovoce Rozsekánaná zelenina	Masový salát jako náplň do sendviče	Pesto Dipy Studené ovoce nebo zeleninová omáčka	Pikantrní posypka Sladká posypka
 ŠLEHÁNÍ	Ovocný džus ze zmrzleného koncentrátu Salátový dressing	Omáčka	Těsto na palačinky Těsto na vafle	Sýr ricotta nebo domácí sýr
 PYRÉ	Ovesné vločky	Pyré z ovoce/dětské pokrmy Pyré z masa/dětské pokrmy Pyré ze zeleniny/dětské pokrmy		
 KOKTEJL	Rozmixovaný mražený nápoj Zmrzaňené jogurtové nápoje Ovocný nápoj (lehký) Chlazený mléčný nápoj Zmrzlinový pohár	Kyprá želatiná na koláče/zákusky Tvarohový koláč Šlehaná pěna	Strouhaný sýr	
 DRCENÍ LEDU	Ledová tříšť	Jemně nasekané čerstvé ovoce Jemně nasekaná čerstvá zelenina	Zmrzaňené nasekané ovoce (rozmrzne zlehka, aby ovoce bylo možno propichnout nožem)	
 PULZNÍ SPÍNAČ	Rozsekánané ovoce Rozsekánaná zelenina	Masový salát jako náplň do sendviče	Pikantrní posypka Sladká posypka	

# TIPY PRO SKVĚLÉ VÝSLEDKY

## Rychlé tipy

- Pokud připravujete nápoje s ledem, použijte při mixování režim DRCENÍ LEDU (  ), poté dokončete na rychlost KOKTEJL (  ), abyste dosáhli větší jemnosti.
- Led přímo z mrazáku se bude na ledovou tříšť dritit snáze než částečně roztáty led.
- Menší ledové kostky lze rozsekat nebo rozdrtit rychleji než velké.
- Mixování většího surovin začínejte na rychlosti SEKÁNÍ (  ), aby se suroviny řádně promíchaly. Pak teprve rychlosť zvýšte podle potřeby.

## Tipy na použití

### Rozpouštění ochucené želatiny:

Do nádoby nalijte vařící vodu a přidejte želatinu. Mixujte v režimu HORKÉ SUROVINY (  ) asi 10 až 30 sekund, dokud se želatina nerozpustí. Přidejte další přísady.

### Výroba drobenky ze sušenek nebo krekrů nebo výroba strouhanky:

Sušenky, krekry nebo pečivo rozlámejte na kousky o průměru přibližně 4 cm. Vložte je do nádoby. V režimu PULZNÍHO SPÍNAČE (  ) zakryjte nádobu a několikrát zapulzujte, pokaždé asi 3 sekundy, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

**Výroba jemnější drobenky na sypání zákusků:** Sušenky, krekry nebo pečivo rozlámejte na kousky o průměru přibližně 4 cm a vložte je do mixovací nádoby. V režimu PULZNÍHO SPÍNAČE (  ) zakryjte mixovací nádobu víkem a několikrát zapulzujete (asi 20 až 30 sekund), dokud nedosáhnete požadované konzistence.

**Sekání ovoce a zeleniny:** Do mixovací nádoby vložte 475 ml kousků ovoce nebo zeleniny. V režimu pulzu (  ) zakryjte mixovací nádobu víkem a mixujte při rychlosti KOKTEJL (  ) tak, že několikrát zapulzujete, vždy po dobu 2 až 3 sekund, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

**Výroba ovocného pyré:** Do mixovací nádoby vložte 475 ml vařeného nebo konzervovaného ovoce. Přidejte 2 až 4 polévkové lžíce (30 až 60 ml) ovocné šťávy nebo vody na 240 ml ovoce. Nádobu zakryjte víkem a mixujte při rychlosti PYRÉ (  ) po dobu 5 až 10 sekund.

**Výroba zeleninového pyré:** Do mixovací nádoby vložte 475 ml vařené nebo

- Při rychlostech SEKÁNÍ (  ) a ŠLEHÁNÍ (  ) lze vyjmout odměrku z prostřední části víka a otvorem přidávat tekutiny či ledové kostky za chodu motoru.
- Než začnete v nádobě používat kuchyňské náčiní, mixér zastavte. K promíchání případě použijte gumovou stérku pouze v případě, že je mixér vypnutý. Za chodu motoru nikdy v nádobě nepoužívejte žádné kuchyňské náčiní, a to ani stérky.

konzervované zeleniny. Přidejte 2 až 4 polévkové lžíce (30 až 60 ml) vývaru, vody nebo mléka na 240 ml zeleniny. Nádobu zakryjte víkem a mixujte při rychlosti PYRÉ (  ) po dobu 10 až 20 sekund.

**Výroba masového pyré:** Do nádoby vložte kousky masa, uvařené a nakrájené na kostičky. Přidejte 3 až 4 polévkové lžíce (45 až 60 ml) vývaru, vody nebo mléka na 240 ml masa. Nádobu zakryjte víkem a mixujte při rychlosti SEKÁNÍ (  ) po dobu 10 sekund. Zastavte mixér a stérkou očistěte stěny nádoby. Zakryjte a mixujte při rychlosti PYRÉ (  ) po dobu dalších 10 až 20 sekund.

**Odstranění hrudek z omáčky:** Pokud se v omáčce vytvoří hrudky, nalijte ji do nádoby. Nádobu zakryjte víkem a mixujte při rychlosti ŠLEHÁNÍ (  ) po 5 až 10 sekund, dokud hrudky nezmizí.

**Smíchání mouky a tekutiny k zahuštění:** Do nádoby vložte mouku a tekutinu. Nádobu zakryjte víkem a mixujte při rychlosti ŠLEHÁNÍ (  ) po 5 až 10 sekund, dokud hrudky nezmizí.

**Příprava bešamelové omáčky:** Do nádoby vložte mléko, mouku a podle chuti sůl. Nádobu zakryjte víkem a rozmixujte dohladka při rychlosti ŠLEHÁNÍ (  ) po dobu asi 5 až 10 sekund. Nalijte do hrnce a vařte jako obvykle.

**Příprava smoothie:** Nejprve do nádoby vlijte kapaliny a zmrazené přísady a nahoru přidejte další přísady. Zakryjte a mixujte v režimu DRCENÍ LEDU (  ) po dobu 10 až 15 vteřin, poté podle potřeby KOKTEJL (  ) po dobu 10 až 15 vteřin.

# TIPY PRO SKVĚLÉ VÝSLEDKY

## Příprava těsta na palačinky nebo vafle ze směsi:

Do nádoby vložte směs a další přísady. Mixovací nádobu zakryjte víkem a dobře rozmixujte při rychlosti ŠLEHÁNÍ ( ) po dobu 10 až 20 sekund. Pokud je třeba, zastavte mixér a očistěte stěny nádoby.


**Strouhaný sýra:** Velmi studený sýr nakrájejte na 1,5 cm kostky. Do mixovací nádoby vložte až 120 ml sýra. Nádobu zakryjte víkem a mixujte při rychlosti KOKTEJL ( ) po 5 až 10 sekund. U tvrdých sýru, jako je například parmezán, sýr nejdříve nechte dojít na pokojovou teplotu a poté mixujte při rychlosti KOKTEJL ( ) po 10 až 15 sekund.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

### Čištění mixéru

Nádobu mixéru lze snadno vyčistit, i když je připojena na základně, anebo samostatně.

- Mixer po každém použití důkladně vyčistěte.
- Základnu mixéru ani napájecí šňůru nemáčejte ve vodě.
- Nepoužívejte abrazivní čističe ani drsné houbičky.




#### 1 Vyčištění základny mixéru, ovládacího panelu, šnůry, víka a odměrky:

Před čištěním odpojte mixer ze zásuvky a otřete ho utěrkou namočenou v teplé vodě, očistěte ho vlhkou utěrkou a osušte měkkou utěrkou.



#### 2 Čištění nádoby připojené na základnu:

Nádobu připojenou k základně naplňte do poloviny teplou (ne horkou) vodou a přidejte 1 nebo 2 kapky čisticího prostředku. Na mixovací nádobu nasadte víko, stiskněte tlačítko rychlosti SEKÁNÍ a mixujte po dobu 5 až 10 sekund. Nádobu sejměte ze základny a opláchněte ji teplou vodou.



#### 3 Čištění nádoby samostatně:


Nádobu umyjte v myčce na nádoby, horní stranou dolů. Anebo mixovací nádobu umyjte ručně ve vodě s čisticím prostředkem a poté ji opláchněte a utřete do sucha.

**DŮLEŽITÉ:** Víko a odměrku nejlépe umyjete ručně.

# ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ


**DŮLEŽITÉ:** Mixér nebude fungovat v žádné rychlosti, pokud nejprve nestisknete tlačítko hlavního spínače (⊕).

## Po výběru rychlosti stolní mixér nefunguje




Nesvítí žádné kontrolky.

Zkontrolujte, zda je mixér zapojený do uzemněné zásuvky. Pokud ano, stiskněte hlavní spínač (⊕) a poté mixér vypojte ze zásuvky. Pak mixér znova zapojte do stejné zásuvky a stiskněte hlavní spínač (⊕). Pokud mixér stále nefunguje, zkontrolujte pojistky nebo jistič elektrického obvodu, ke kterému je mixér připojen, a ujistěte se, že je tento elektrický obvod uzavřený.



Všechny kontrolky blikají současně.


Pokud je mixér zapojený, ale nic se při stisku hlavního spínače (⊕) neděje a všechny kontrolky blikají, může být zablokován rotor motoru. Stiskněte hlavní spínač (⊕) a poté vypojte mixér ze zásuvky. Pak ho zapojte zpět, stiskněte hlavní spínač (⊕) a vyberte požadovanou rychlosť.



Jedna kontrolka střídavě bliká.


Pokud je mixér zapojený, ale nenastartuje se a jedna kontrolka bliká jinak než ostatní, může být zaseknuté tlačítko. Stiskněte hlavní spínač (⊕) a vypněte tak mixér; poté vypojte mixér ze zásuvky. Zapojte mixér zpět do zásuvky a stiskněte hlavní spínač (⊕); zapnutím se zaseknuté tlačítko vyresetyuje.

## Mixér se během mixování zastaví



Všechny kontrolky blikají současně.

Mixér je možná přetížený. Pokud se mixér při mixování těžkých přísad přetíží, automaticky se vypne, aby se zamezilo poškození motoru. Chcete-li provést reset mixéru, stiskněte hlavní spínač (⊕) a vytáhněte šňůru ze zásuvky. Sejměte nádobu a nástavec ze základny a rozdělte obsah do více menších dávek. Zatížení mixéru můžete též snížit, přidáte-li do nádoby tekutinu.



Všechny kontrolky střídavě blikají.

Mixér se možná zasekl. Pokud je mixér zaseknutý, přestane pracovat, aby tak se zamezilo poškození motoru. Chcete-li provést reset mixéru, stiskněte hlavní spínač (⊕) a vytáhněte šňůru ze zásuvky. Sejměte nádobu s nástavcem ze základny a stérkou rozmělněte či odstraňte obsah ve spodní části nádoby a uvolněte tak nože.

Pokud problém nelze vyřešit pomocí kroků uvedených v této části, kontaktujte autorizovaný servis (viz sekce „Záruka a servis“).

# ZÁRUKA A SERVIS

## Záruka na mixér KitchenAid

Česky

Délka záruky:	KitchenAid uhradí:	KitchenAid neuhradí:
Evropa, Střední východ a Afrika: Pro model 5KSB1585: Dva roky plná záruka od data prodeje.	Náhradní díly a náklady na práci při opravě vad materiálu nebo dílenškého zpracování. Servis musí provést autorizované servisní středisko KitchenAid.	A. Opravy, pokud byl přístroj používán k jinému provozu, než je běžná domácí příprava jídla. B. Poškození vzniklé v důsledku nehody, úprav, nevhodného použití, zneužití nebo instalace či provozu, který je v rozporu s místními elektrotechnickými normami.

**KITCHENAID NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ ŠKODY.**

## Zákaznické služby

Pokud máte nějaké otázky anebo potřebujete najít nejbližší autorizované servisní středisko KitchenAid, níže najdete kontaktní údaje.

Veškerý servis by mělo vždy provádět místní autorizované servisní středisko KitchenAid.

### **LUBOŠ VYMAZAL – MAGNUM**

Brněnská 444/37

682 01 Vyškov

tel.: +420 517 346 256

mob.: +420 724 767 114

[www.kitchenaid.cz](http://www.kitchenaid.cz)

### **POTTEL & PANNEN - STANĚK group**

Obchodní 110

251 01 Čestlice

tel: +420 261 227 373

fax: +420 261 227 372

[www.pottenpannen.cz](http://www.pottenpannen.cz)

**Více informací naleznete na našich webových stránkách:  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)**



# جدول المحتويات

## سلامة الخلط

263	٦..... إجراءات وقائية هامة
262	٧..... المتطابقات الكهربائية
265	٨..... التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية
265	٨..... الأجزاء والميزات

## تجميع الخلط

264	٩..... تحضير الخلط للاستخدام
-----	---------------------------------

## تشغيل الخلط

267	١٠..... استخدام الخلط
266	١١..... استخدام وظيفة "الأطعمة الساخنة"
269	١٢..... استخدام وظيفة "جرش الثاج"
268	١٣..... استخدام وظيفة "الضغط للتشغيل"
271	١٤..... استخدام كوب المكونات الخاص بدورق الخلط، وميزة "الباء الهادى" للخلط
271	١٤..... دليل التحكم في السرعة

## نصائح للحصول على نتائج رائعة

270	١٥..... نصائح سريعة
270	١٥..... ما الطريقة

## العناية والتنظيف

273	١٦..... تنظيف الخلط
272	١٧..... استكشاف الأخطاء وإصلاحها
274	١٨..... الضمان والخدمة



٩. تجنب وضع اليدين والأواني داخل الوعاء أثناء الخلط لقليل خطر حدوث إصابات بالغة للأشخاص أو حدوث تلف بالخلاط. ويمكن استخدام مكشطة، لكن يجب أن تستخدم فقط عندما لا يكون الخلط قيد التشغيل.
١٠. إن الشفرات حادة، ولذلك يجب توخي الحذر عند التعامل مع شفرات القطع الحادة وعند تفريغ الدورق وأثناء التنظيف.
١١. قومي بتشغيل الخلط دائمًا مع وضع الغطاء في مكانه.
١٢. قد يؤدي استخدام الملحقات التي لا توصي بها شركة KitchenAid إلى تعرض الأشخاص لخطر الإصابة.
١٣. قومي دائمًا بتشغيل الخلط مع تثبيت الغطاء بإحكام في مكانه، وتأكد من استخدام وظيفة «الأطعمة الساخنة» فقط عند خلط الأطعمة الساخنة. توخي الحذر عند صب الماء الساخن في الخلط، حيث يمكن أن يتاثر خارج الجهاز بسبب التدفق المفاجئ.
١٤. يشير الضوء الرا郴州 إلى استعداد الخلط للتشغيل - تجنب ملامسة الشفرات أو الأجزاء المتحركة.
١٥. هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي فقط.

## احتفظي بهذه الإرشادات

### المتطلبات الكهربائية

القدرة الكهربائية بالواط: ٦١٥ واط

الجهد الكهربائي بالفولت: ٢٤٠-٢٢٠ فولت

التردد: ٦٠/٥٠ هرتز

**ملاحظة:** إذا لم يتلاءم القابس مع مأخذ الطاقة، فاتصل بفني كهرباء مؤهل، ولا تقومي بتعديل القابس بأي شكل من الأشكال. ولا تستخدمي أحد المهاينات.

لا تستخدمي سلك الامتداد. إذا كان سلك مزود الطاقة قصير جدًا، فاستدعى فني كهرباء أو عامل خدمة مؤهل ليقوم بتركيب مأخذ الكهرباء بالقرب من الجهاز.

### تحذير!



#### خطر الإصابة بصدمة كهربائية

قومي بتوصيل الجهاز بمأخذ كهرباء مؤرض.

لا تقومي بإزالة دبوس التأريض.

ولا تستخدمي أحد المهاينات.

لا تستخدمي سلك الامتداد.

قد يؤدي الفشل في اتباع هذه الإرشادات إلى الوفاة أو حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

## تعتبر سلامتك وسلامة الآخرين مهمة للغاية.

لقد قمنا بتوفير العديد من رسائل السلامة المهمة في هذا الدليل تتعلق بالجهاز. اقرئي دائمًا رسائل السلامة والتزمي بها.

هذا هو رمز تنبيه السلامة.



ينبهك هذا الرمز إلى الأخطار المحتملة التي قد تقتلكي أنتي والآخرين أو تتسبب في إصابتكم.

ستتبع جميع رسائل السلامة رمز تنبيه السلامة وأيضاً كلمة "DANGER" أو "WARNING". وهذه الكلمات تعني:

إذا لم تتبعي الإرشادات على الفور، فقد تتعرضي للوفاة أو لإصابة بالغة.

! خطر

إذا لم تتبعي الإرشادات، فقد تتعرضي للوفاة أو لإصابة بالغة.

! تحذير

ستخبرك جميع رسائل السلامة ما هي المخاطر المحتملة، وكيفية تقليل فرص التعرض للإصابة، وما الذي يمكن أن يحدث إذا لم يتم اتباع الإرشادات.

## إجراءات وقائية هامة


عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب اتباع إجراءات السلامة الأساسية دائمًا، والتي تتضمن ما يلي:

١. اقرئي جميع الإرشادات.
٢. للحماية من خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تضعي الخلط في الماء أو السوائل الأخرى.
٣. يمكن أن يتم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ سنوات وما يزيد عن ذلك والأشخاص الذين لديهم عجز في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص في الخبرة والمعرفة إذا كانوا تحت الإشراف أو الإرشاد فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا على وعي بالمخاطر المتعلقة بالاستخدام. احتفظي بالجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال. ويجب أن لا يتم إجراء عملية التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.
٤. افصلي القابس عن مأخذ الطاقة عند عدم الاستخدام، وقبل تركيب الأجزاء أو نزعها، وقبل التنظيف.
٥. تجنبي ملامسة الأجزاء المتحركة.
٦. لا تقومي بتشغيل الخلط إذا كان يحتوي على سلك أو قابس تالف، أو بعد تعطل الجهاز، أو بعد سقوطه أو إتلافه بأي شكل من الأشكال. أعيدي الجهاز لأقرب مركز خدمة معتمد للفحص أو التصليح أو للتعديل الكهربائي أو الميكانيكي.
٧. لا تستخدميه في الهواء الطلق.
٨. لا تدعقي السلك يتتدلى على حافة الطاولة أو المنضدة.

## تحضیر الخلط للاستخدام


## قبل الاستخدام الأول

قبل استخداٌم الخلط الخاص بك للمرة الأولى، امسح قاعدة الخلط باستخدام قطعة قماش دافنة ومللة، ثم نففها باستخدام قطعة قماش مبللة. ثم قومي بتحفيظه باستخدام قطعة قماش ناعمة. اغسلى الدورق والغطاء وكوب المكونات في ماء دافئ ذي رغوة (راجع قسم "العناية والتنظيف"). ثم قومي بشطف الأجزاء وتجفيفها.



1

قومي بمحاذة ألسنة الدورق مع الفتحات الموجودة في القاعدة. يمكن أن يكون المقض الدورق على الجانب الأيمن أو الأيسر لقاعدة الخلط.



3

قومي بضبط طول سلك الطاقة الخاص بالخلط.



2


أدبرى الدورق في اتجاه عقارب الساعة بمقدار 1/8 دورٍ تقرّبنا حتى تسمع صوت طقطقة ويستقر الدورق في مكانه.



## خطر الإصابة بصدمة كهربائية

- قومي بتوصيل الجهاز بمنفذ كهرباء مؤرض.
- لا تقومي بإزالة دبوس التأريض.
- ولا تستخدمي أحد المهابنات.
- لا تستخدمي سلك الامتداد.

قد يؤدي الفشل في اتباع هذه الإرشادات إلى الوفاة أو حدوث حريق أو صدمة كهربائية.



4

قومي بثبيت الغطاء بإحكام، مع التأكد من محاذة المقض الخاص بالغطاء مع المقض الخاص بالدورق، كما هو موضح.

**ملاحظة:** عند وضع الدورق بشكل صحيح، سوف يستقر تماماً على قاعدة الخلط. إذا لم يستقر، فكرري الخطوتين 1 و 2.

## التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية

### التخلص من مواد التغليف

إن مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة التدوير . وبالتالي يجب التخلص من الأجزاء المختلفة لمواد التغليف بطريقة مسؤولة مع الامتثال التام لقواعد التخلص من النفايات الخاصة بالهيئة المحلية.

### التخلص من المنتج

- هذا الجهاز مؤشر عليه بأنه يمتثل لتوجيهات المجلس الأوروبي EU/2012/19 بشأن نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE).


- وبالتأكد من التخلص من هذا المنتج بصورة صحيحة، ستساعدين في تجنب العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، والتي قد تنتهي بشكل آخر من خلال التعامل غير الصحيح مع نفايات هذا المنتج.

## الأجزاء والميزات



## تشغيل الخلط

ملاحظة: سيعمل الخلط فقط عند الضغط على زر "الطاقة" (⊕) (سيضيء مؤشر LED الخاص بالطاقة) قبل تحديد السرعة المطلوبة.



3

عند الانتهاء، اضغط على زر "الطاقة" (⊕)  
لإيقاف الخلط، ثم اضغط على زر "الطاقة"  
(⊖) مرة أخرى لإيقاف التشغيل. قومي بفصل  
قبس الخلط قبل إزالة الدورق.



5

ثم ارفعي الغطاء من الجانب لإزالته تماماً عن الدورق.



4

لإزالة الغطاء، استخدمي أو لا الحلقه الموجودة على  
الجزء الخلفي من الغطاء لرفع الغطاء وتحرير  
سدادة الإغلاق.

## استخدام وظيفة "الأطعمة الساخنة"

هام: عند خلط الأطعمة أو السوائل الساخنة - مثل الحساء أو الصلصة - تأكدي من تثبيت الغطاء بإحكام في مكانه واستخدمي وظيفة "الأطعمة الساخنة" (⊖) فقط.




2

ضعى المكونات فى الدورق، وقومي بتنبیت  
الغطاء بالدورق بإحكام، مع التأكيد من محاذة  
المقبض الخاص بالغطاء مع المقبض الخاص  
بالدورق، كما هو موضح.




1

قبل تشغيل الخلط، تأكدي من وضع الدورق بشكل  
صحيح على القاعدة.




**6** قبل إزالة الخلط عن القاعدة، قومي دائماً بالضغط على زر "الطاقة" (⊕) لإيقاف المؤشرات الضوئية الظاهرة وفصل سلك الطاقة.



**5** قبل استخدام الخلط، قومي بتوصله بهأخذ كهرباء مؤرض، ثم اضغط على زر "الطاقة" (⊕). سيوضع المؤشر الصوتي لزز "الطاقة" (⊕) عندما يكون الخلط جاهزاً.

## تشغيل الخلط

### استخدام الخلط




يحتوي الخلط على أربع سرعات: الفرم (⊖) والخلط (⊖), والهرس (⊖⊖) والتشبييل (⊖⊖⊖). كما يتغير أيضاً بثلاث وظائف: الأطعمة الساخنة (⊖) وجرش الثاج (⊖⊖). ووضع الضغط للتشغيل (Pulse).


### قبل الاستخدام

عندما يكون المؤشر الصوتي الخاص بتشغيل الخلط أو المؤشر الصوتي الخاص بوضع "الضغط للتشغيل" مضيئاً:

- لا تتدخل في حركة الشفرات.
  - لا تقمي بإزالة غطاء الدورق.
- قبل تشغيل الخلط، تأكدي من تثبيت الدورق بشكل صحيح في قاعدة الخلط.



**2** اضغط على زر "الطاقة" (⊕). سيوضع المؤشر الصوتي لزز "الطاقة" عندما يكون الخلط جاهزاً. ثم اضغط على زر السرعة المطلوبة للتشغيل المستمر عند هذه السرعة. سيظل المؤشر الصوتي الأبيض الخاص بالسرعة المحددة مضيئاً ويمكنك تغيير الإعدادات بدون إيقاف الخلط عن طريق الضغط على زر سرعة جديد.




**1** ضعي المكونات في الدورق، وقومي بثبيت الغطاء بإحكام حول فتحة الدورق بالكامل.

١٠

## استخدام وظيفة "الضغط للتشغيل"

يوفّر الخلط الخاص بكِ وظيفة "الضغط للتشغيل" (Pulse) التي تسمح لكِ بميزة "الضغط عند أية سرعة".



ضع المكونات في الدورق، وقومي بتنبيت  
الغطاء في مكانه بحكام.


2



قبل تشغيل الخلط، تأكدي من وضع الدورق بشكل  
صحيح على القاعدة.


1

ملاحظة: لا يعمل وضع "الضغط للتشغيل" مع أوضاع "الأطعمة الساخنة" (Hot) أو "جرش الثلج" (Ice).




اضغطي مع الاستمرار على أحد أزرار السرعة  
للفترة الزمنية المطلوبة. سيفي المؤشران الضوئيان  
الخاصان بزر السرعة وضع "الضغط للتشغيل"  
مضطبيتين عند استخدام ميزة الضغط للتشغيل.  
ستتوقف عملية الخلط عند تحرير زر "الضغط  
للتشغيل"، وسيعود مؤشر "الضغط للتشغيل" إلى  
الويمض. للتشغيل مرة أخرى بسرعة مختلفة، فقط  
اضغطي مع الاستمرار على زر السرعة المطلوبة.

4




اضغطي على زر "الطاقة" (Power), ثم اضغطي على  
زر "الضغط للتشغيل" (Pulse). ستومض المؤشرات  
الضوئية الموجهة أعلى زر "الضغط للتشغيل"  
وجميع السرعات الأربع للاشارة إلى وجود السرعات  
الأربعة جميعها في وضع "الضغط للتشغيل" (Pulse).

3




عند الانتهاء، اضغطي على زر "الطاقة" (Power)  
لإيقاف التشغيل. قومي بفصل قابس الخلط قبل  
إزالة الدورق.

5



**4** عندما تنتهي وظيفة "الأطعمة الساخنة"، ستنوقف الخلط. اضغط على زر "الطاقة" (P) لإيقاف التشغيل. قومي بفصل قابس الخلط قبل إزاله الدورق.



**3** اضغط على زر "الطاقة" (P)، ثم اضغط على زر "الأطعمة الساخنة" (S). سيضيء المؤشر الضوئي الموجود أعلى زر "الأطعمة الساخنة". تبادل ميزة "الأطعمة الساخنة" عند سرعة منخفضة، ثم تزيد ببطء حتى تصل إلى سرعات أعلى فيما يزيد عن 90 ثانية لتجنب تناثر السوائل الساخنة.

## استخدام وظيفة "جرش الثلج"


يوفر الخلط الخاص بك وظيفة "جرش الثلج" (B). عند تحديد هذه الوظيفة، سيعمل الخلط تلقائياً باستخدام ميزة الضغط للتشغيل لمدة 30 ثانية على فترات زمنية متتالية بالسرعة المثالية اللازمة لجرش الثلج أو المكونات الأخرى.



**2** ضعي المكونات في الدورق، وقومي بتنبيط الغطاء في مكانه بإحكام. استخدمي ما يصل إلى 1/2 درج من مكعبات الثلج.



**1** قبل تشغيل الخلط، تأكدي من وضع الدورق بشكل صحيح على القاعدة.



**4** عندما تنتهي الوظيفة الموقته، ستنوقف الخلط. اضغط على زر "الطاقة" (P) لإيقاف التشغيل. قومي بفصل قابس الخلط قبل إزاله الدورق.



**3** اضغط على زر "الطاقة" (P)، ثم اضغط على زر "جرش الثلج" (B). تعتبر وظيفة "جرش الثلج" وظيفة مؤقتة.

نصيحة: قومي بإعداد ما يصل إلى 1/2 درج قباسي من مكعبات الثلج أو من 6 إلى 7 مكعبات ثلج قياسية في المرة الواحدة. سيكون التقليب على فترات باستخدام ملعقة مفيدة فقط في حالة إيقاف تشغيل الخلط. وقد تم تحسين ميزة جرش الثلج (B) لجرش وتقطيع الثلج بدون إضافة أية مكونات سائلة.

## نصائح سريعة

- أزيلاً كوب المكونات الموجودة في منتصف غطاء الدورق لإضافة السوائل أو مكعبات الثلاج أثناء تشغيل الخليط على سرعة "الفرم" (٦٧)، أو "الخلط" (٦٨)، إذا كنت ترتقبين في ذلك.
- قومي بليقاف الخليط قبل استخدام الأواني داخل الدورق. واستخدمي ملعقة مطاطية لخلط المكونات فقط في حالة إيقاف تشغيل الخليط. لا تستخدمي أبداً آلة أواني، بما في ذلك الملاعق، داخل الدورق أثناء تشغيل المотор.
- إذا كنت تعدين مشروبات تحتوي على اللثج، فابدئي ببوظيفة "جرش الثلاج" (٦٩)، ثم استخدمي وظيفة "التسبيل" (٦٨) للحصول على قوام أ neuter.
- يتم جرش الثلاج الماخوذ من المجمد مباشرة بشكل أفضل من الثلاج الذي يشكل جزني لعمل الثلاج الناعم.
- يتم تكسير مكعبات الثلاج الأصغر حجماً أو جرشها بشكل أسرع من المكعبات الأكبر.
- بالنسبة لأنواع الخليط المكونة من عدة مكونات، ابدئي عملية الخلط عند سرعة "الفرم" (٦٧) لمزج المكونات تماماً. ثم انتقل إلى سرعات أعلى، حسب رغبتك.

## ما الطريقة...

- هرس الخضروات:** ضعي فنجانين (٤٧٥ مل) من الخضروات المعلبة أو المطبوخة في الدورق. ثم أضيفي 2 إلى ٤ ملاعق كبيرة (٣٠ إلى ٦٠ مل) من المرقة أو الماء أو اللبن لكل فنجان (٤٠ مل) من الخليط المكون من المكونات الأخرى.
- هرس اللحوم:** ضعي اللحم المطهي اللين والمقطع إلى مكعبات في الدورق. ثم أضيفي ٣ إلى ٤ ملاعق كبيرة (٤٥ إلى ٦٠ مل) من المرقة أو الماء أو اللبن لكل فنجان (٢٤٠ مل) من اللحوم. قومي بتنطعية الدورق، والخلط عند سرعة "الفرم" (٦٧) لمدة ١٠ ثوان. قومي بليقاف الخليط وكشط جوانب الدورق. ثم قومي بتنطعية الدورق والخلط على سرعة "الهرس" (٦٨) لمدة تترواح بين ١٠ إلى ٢٠ ثانية تقريباً.
- إزالة الكتل من صلصة اللحوم:** إذا أصبحت الصلصة أو صلصة اللحوم تحتوي على كتل، فضعينها في الدورق. ثم قومي بتنطعية الدورق والتشغيل على سرعة "الخلط" (٦٨)، حتى تصبح ناعمة، لمدة تترواح بين ٥ إلى ١٠ ثوان تقريباً.
- مزج الدقيق والسوائل للحصول على قوام كثيف:** ضعي الدقيق والسائل في الدورق. ثم قومي بتنطعية الدورق والتشغيل على سرعة "الخلط" (٦٨)، حتى تصبح ناعمة، لمدة تترواح بين ٥ إلى ١٠ ثوان تقريباً.
- تحضير الصلصة البيضاء:** ضعي الحليب والدقيق والملح، إذا كنتي ترتقبين في ذلك، في الدورق. قومي بتنطعية الدورق، والخلط عند سرعة (٦٨) حتى تختلط المكونات جيداً، لمدة تترواح بين ٥ و ١٠ ثوان تقريباً. ثم صبى الخليط في قدر وقومي بطيهيه بالطريقة المعتادة.
- إعداد الأطعمة الناعمة:** ضعي السوائل والمكونات المتجمدة في الدورق أولاً، ثم أضيفي المكونات الأخرى فوقها. قومي بتنطعية الدورق، وقومي بالخلط عند سرعة "جرش الثلاج" (٦٩)، لمدة تترواح بين ١٠ و ١٥ ثانية، ثم على سرعة "التسبيل" (٦٨) لمدة تترواح بين ١٠ و ١٥ ثانية، حسب رغبتك.
- إذابة تكهة الجيلاتين:** صبى الماء المغلي في الدورق، ثم أضيفي الجيلاتين. قومي بالخلط عند سرعة "الاطعمه الساخنة" (٦٩) حتى يذوب الجيلاتين، لمدة تترواح بين ١٠ و ٣٠ ثانية تقريباً. ثم أضيفي المكونات الأخرى.
- عمل فاتات الكعك أو البسكويت أو الخبز:** قومي بتنكيسir الكعك أو البسكويت أو الخبز إلى قطع يبلغ قطرها حوالي ٤ سم. ضعيها في الدورق. وفي وضع الضغط للتشغيل (Pulse)، قومي بتنطعية الدورق، والضغط للتشغيل عدة مرات، لمدة ٣ ثوان تقريباً في كل مرة، حتى تحصلين على التجانس المطلوب.
- عمل فاتات أنعم من أجل قشور الفطان والحلوى:** قومي بتنكيسir الكعك أو البسكويت أو الخبز إلى قطع بقطار ٤ سم، ثم ضعيها في الدورق. وفي وضع الضغط للتشغيل (Pulse)، قومي بتنطعية الدورق، والضغط للتشغيل عدة مرات حتى تحصلين على التجانس المطلوب، لمدة تترواح بين ٢٠ إلى ٣٠ ثانية تقريباً.
- فرم الفاكهة والخضروات:** ضعي فنجانين (٤٧٥ مل) من قطع الفاكهة أو الخضروات في الدورق. وفي وضع الضغط للتشغيل (Pulse)، قومي بتنطعية الدورق، والخلط عند سرعة "التسبيل" (٦٨)، مع الضغط للتشغيل عدة مرات، لمدة ٢ إلى ٣ ثوان تقريباً في كل مرة، حتى تحصلى على التجانس المطلوب.
- هرس الفاكهة:** ضعي فنجانين (٤٧٥ مل) من الفاكهة المعلبة أو المطبوخة في الدورق. أضيفي ٢ إلى ٤ ملاعق كبيرة (٣٠ إلى ٦٠ مل) من عصير الفاكهة أو الماء لكل فنجان (٢٤٠ مل) من الفاكهة. ثم قومي بتنطعية الدورق والخلط على سرعة "الهرس" (٦٨) لمدة تترواح بين ٥ إلى ١٠ ثانية تقريباً.

## استخدام كوب المكونات الخاص بدورق الخلط، وميزة "البدء الهادئ" للخلط

- تعمل ميزة "البدء الهادئ" للخلط على تشغيل الخلط تلقائياً على سرعة منخفضة لجذب المكونات باتجاه الشفارات، ثم تزيد سرعة حتى تصل للسرعة المحددة، وذلك للحصول على أداء مثالي. تعمل ميزة "البدء" الهادئ للخلط فقط عند تحديد إحدى السرعات، ولا تعمل مع وضع "الضغط التشغيل" (Pulse) أو ميزة "جرش الناج" (Pulse).

يمكن استخدام كوب المكونات الخاص بدورق الخلط لمعايرة المكونات وإضافتها. أزيلي الكوب، ثم أضيفي المكونات عند سرعة "الفرم" أو "الخلط". عند تشغيل الخلط على سرعات أعلى مع امتلاء الدورق أو وجود محتويات ساخنة، قومي بإيقاف الخلط ثم أضيفي المكونات.

هام: عند خلط الأطعمة أو السوائل الساخنة، تأكدي من تثبيت الغطاء بإحكام في مكانه واستخدمي وظيفة "الأطعمة الساخنة" (Hot) فقط.

## دليل التحكم في السرعة

العنصر	السرعة
الشوربة الصلصة الساخنة (صلصة اللحم والصلصة البيضاء) المشروبات الساخنة	الأطعمة الساخنة
إضافات من الفنات الملح إضافات من الفنات الحلو	الفرم
صوص الباستور خلطات الغموس صلصة الفاكهة أو الخضروات الباردة	الخلط
مخبض الفطاير مخبض الوافل	دقيق الشوفان
الفاكهة المهرودة/طعم الأطفال اللحم المهروس/لحوم طعام الأطفال الخضروات المهرودة/ خضروات طعام الأطفال	العرس
المشروبات المثلجة المخلوطة الحلويات كيك الجبن الموسيقية مشروب الحليب المثلج العصائر	التسبيل
فاكهه متجمدة مفرومة (قومي بزاره الناج بعض الشيء لتتمكن اختراقها برأس المسكين)	جرش الناج
إضافات من الفنات الملح إضافات من الفنات الحلو	Pulse الضغط التشغيل



**بشر الجنين:** قومي بتنقية جبن بارد للغاية إلى مكعبات بحجم 1.5 سم. ثم صبّي ما يصل إلى 120 مل من الجنين في الدورق. ثم قومي بتنقية الدورق والخلط على سرعة "التسبيّل" (٤٨)، لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 ثوان تقريباً. وبالنسبة لأنواع الجنين الصلبة، مثل جبن البارميزان، احليها في درجة حرارة الغرفة، ثم قومي بالتنقية على سرعة "التسبيّل" (٤٨)، لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 ثانية.

**تحضير مخيض الفطيرة أو الوافل من الخليط:** ضعي الخليط والمكونات الأخرى في الدورق. ثم قومي بتغطية الدورق والتشغيل على سرعة "الخلط" (٦)، حتى يصبح الخليط ناعماً، لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 ثانية تقريباً. قومي بيقاف الخلاط وكتف جوانب الدورق، إذا لزم الأمر.

## العناية والتنظيف


### تنظيف الخليط

- يمكن تنظيف الدورق الخلط بسهولة أثناء تثبيته في القاعدة أو بشكل منفصل.
- قومي بتنظيف الخليط تماماً بعد كل استخدام.
- لا تعمري قاعدة الخليط أو السلك في الماء.
- لا تستخدمي المنظفات الساحجة أو ليفة التنظيف.



**لتنظيف الدورق أثناء تثبيته بالقاعدة:** أثناء نزع الدورق عن القاعدة، املأي نصف الدورق بالماء الدافي (وليس الساخن) وضعي قرة أو قطرتين من سائل تنظيف الأطباق. ضعي الغطاء على الدورق وثبتي الدورق على القاعدة، واصطفي على إعداد سرعة "الفرم"، ثم قومي بتشغيل الخليط لمدة تتراوح بين 5 و10 ثوان. أزيلي الدورق واشطفيه باستخدام الماء الدافي.

2



**لتنظيف قاعدة الخليط ولوحة التحكم والسلك والغطاء وكوب المكونات:** افصلي الخليط عن الكهرباء قبل التنظيف. وامسحيه باستخدام قطعة قماش مبللة ودافئة، ونظفيه باستخدام قطعة قماش مبللة، ثم جففيه باستخدام قطعة قماش ناعمة.

1

**هام:** اغسلي الغطاء وكوب المكونات بالطريقة اليدوية للحصول على أفضل النتائج.



**لتنظيف الدورق بشكل منفصل:** اغسلي الدورق في غسالة الأواني مع وضعه بشكل مقلوب. أو اغسليه بالطريقة اليدوية باستخدام الماء والصابون، واشطفيه، ثم جففيه.

3

## ضمان الخلط من KitchenAid

لن تدفع KitchenAid مقابل:	ستدفع KitchenAid مقابل:	مدة الضمان:
<p>A. عمليات التصليح عند استخدام الخلط لعمليات أخرى بخلاف تحضير الطعام المنزلي العادي.</p> <p>B. تلف ناتج عن حادث أو تبديل في الأجزاء أو استخدام خاطئ أو إساءة استخدام أو تركيب/تشغيل لا يتوافق مع القواعد الكهربائية المحلية.</p>	<p>قطع الغيار وتكليف عمال تصليح لتصحيح عيوب في المواد أو التصنيع. يجب أن تقدم الخدمة من قبل مركز KitchenAid معتمد.</p>	<p>أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: بالنسبة للطراز 5KSB1585: ضمان كامل لمدة عامين من تاريخ الشراء.</p>

لا تتحمل KITCHENAID أية مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة.

## خدمة العملاء

بالنسبة لكافحة الأسئلة المتعلقة بالمنتج بعد اجراء عملية الشراء، الرجاء الاتصال بالموزع الخاص بك للحصول على اسم أقرب مركز خدمة مركز خدمة عمالء KitchenAid المعتمد.

**ملاحظة:** يجب أن تتم جميع عمليات الخدمة محلياً من قبل مركز خدمة KitchenAid معتمد.

للحصول على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقعنا على الويب:  
[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)



# KitchenAid

© 2014. All rights reserved.  
Specifications subject to change without notice.

W10724234B

10/14